



# Allen-Bradley

# Power 10%

Frequenzumrichter Serie A

Standard- und Vektorsteuerung

Firmware-Versionen

Standardsteuerung: xxx.x - 3.001 Vektorsteuerung: xxx.x - 3.002

Benutzerhandbuch



# Wichtige Hinweise für den Anwender

Die Betriebseigenschaften elektronischer Geräte unterscheiden sich von denen elektromechanischer Geräte. In der Publikation SGI-1.1, Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Controls (erhältlich von Ihrer Rockwell Automation-Vertriebsstelle oder online unter www.rockwellautomation.com/literature), werden einige wichtige Unterschiede zwischen elektronischen und elektromechanischen Geräten erläutert. Aufgrund dieser Unterschiede und der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von elektronischen Geräten müssen die für die Anwendung dieses Geräts verantwortlichen Personen sicherstellen, dass das Gerät in der vorgesehenen Applikation ordnungsgemäß eingesetzt wird.

Rockwell Automation. Inc. ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für indirekte oder Folgeschäden, die durch den Einsatz oder die Anwendung dieses Geräts entstehen.

Die Beispiele und Diagramme in diesem Handbuch dienen ausschließlich zur Veranschaulichung. Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der jeweiligen Applikation kann Rockwell Automation, Inc. keine Verantwortung oder Haftung für den tatsächlichen Einsatz auf der Grundlage dieser Beispiele und Diagramme übernehmen.

Für Informationen, Schaltungen, Geräte oder Software in diesem Handbuch übernimmt Rockwell Automation, Inc. keine Patenthaftung.

Die Vervielfältigung des Inhalts dieser Publikation, ganz oder auszugsweise, bedarf der schriftlichen Genehmigung von Rockwell Automation, Inc.

In diesem Handbuch verwenden wir ggf. die folgenden Hinweise, um Sie auf bestimmte Sicherheitsaspekte aufmerksam zu machen:



WARNUNG: Dieser Hinweis macht Sie auf Vorgehensweisen und Zustände aufmerksam, die Explosionen in gefährdeten Umgebungen verursachen und zu Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten führen können.

Wichtig: Weist auf Informationen hin, die äußerst wichtig für die erfolgreiche Anwendung und für die Vertrautheit im Umgang mit dem Produkt sind.



ACHTUNG: Dieser Hinweis macht Sie auf Vorgehensweisen und Zustände aufmerksam, die zu Verletzungen oder Tod, Sachschäden oder wirtschaftlichen Verlusten führen können. Die Achtungshinweise helfen Ihnen:

- eine Gefahr zu erkennen
- die Gefahr zu vermeiden
- die Folgen abzuschätzen



Elektroschockgefahr-Hinweise, die sich auf oder in dem Gerät (z. B. einem Frequenzumrichter oder Motor) befinden können, weisen auf das mögliche Anliegen gefährlicher Spannung hin.



Auf bzw. in dem Gerät (z. B. Frequenzumrichter oder Motor) sind Hinweise auf möglicherweise auftretende Verbrennungsgefahren aufgrund überhitzter Oberflächen angebracht.

# Zusammenfassung der Änderungen

Die folgenden Informationen enthalten eine Zusammenfassung der Änderungen im Benutzerhandbuch des PowerFlex 700 (Publikation 20B-UM001) seit der zuletzt veröffentlichten Version.

# Aktualisierungen des Handbuchs

Änderung	Seite
Bypass-Warnhinweis wurde aufgenommen	<u>V-3</u>
Erläuterungen zu den Bestellnummern wurden aktualisiert	<u>V-4</u>
Montageabschnitt wurde aktualisiert	<u>1-2</u>
Beschreibung der Abschirmung wurde aktualisiert	<u>1-4</u>
Technische Daten des Klemmenblocks für den Netzanschluss wurden aktualisiert	1-9
Signalleitertabelle wurde aktualisiert	<u>1-15</u>
Allgemeine CE-Hinweise und Tabelle 1.I wurde aktualisiert	<u>1-25</u>
Statusanzeige "Blinkt, FU gestoppt" wurde aktualisiert	<u>2-2</u> & <u>4-2</u>
Beschreibung von [Dig.Ausg. Setp.] wurde aktualisiert	<u>3-58</u>
Vorgang 3 für "VerzögInh." wurde aktualisiert	<u>4-5</u>
Schallddruckpegel-Spezifikation wurde hinzugefügt	<u>A-2</u>
Motorstarter-Bestellnummern wurden aktualisiert	A-8 bis A-12

Notizen:

# Inhaltsverzeichnis

Vorwort	Überblick	An wen richtet sich dieses Handbuch? V-1 Welche Informationen sind nicht in diesem Handbuch enthalten? V-1 Referenzmaterial V-2 Schreibweisen in diesem Handbuch V-2 Baugrößen des FUs V-3 Allgemeine Vorsichtshinweise V-3 Erläuterungen zu den Bestellnummern V-4	
Kapitel 1	Installation/ Verdrahtung	Öffnen der Abdeckung 1-1 Erläuterungen zum Aufstellen des FUs 1-2 Erläuterungen zur Netzstromversorgung 1-2 Allgemeine Voraussetzungen für die Erdung 1-4 Sicherungen und Leistungsschalter 1-5 Stromanschluss 1-5 Eingangs-/Ausgangsschütze 1-12 Trennen der MOV's und der Gleichtaktkondensatoren 1-13 E/A-Verdrahtung 1-15 Solldrehzahlregelung 1-22 Beispiele für "Auto/Manuell" 1-23 Hebe-/Drehmomentprüfung 1-24 Gemeinsamer Bus/Vorladung – Hinweise 1-24 Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit 1-25	
Kapitel 2	Inbetriebnahme	Vorbereitung auf die FU-Inbetriebnahme 2-1 Statusanzeigen 2-2 Startroutinen 2-3 Ausführen eines S.M.A.R.TStarts 2-4 Ausführen einer Startroutine mit Unterstützung 2-4	
Kapitel 3	Programmierung und Parameter	Informationen zu den Parametern         3-1           Anordnung der Parameter         3-3           Überwachungsebene         3-12           Motorsteuerungs-Ebene         3-14           Solldrehzahlebene         3-21           Dynamische Regelungsebene         3-31           Zusatzfunktionenebene         3-38           Kommunikationsebene         3-49           Eingänge und Ausgänge-Ebene         3-53           Anwendungsebene         3-59           Liste der Parameter – nach Name         3-61           Liste der Parameter – nach Nummer         3-64	
Kapitel 4	Fehlersuche	Storungen und Alarmzustände 4-1 Gerätestatus 4-2 Manuelles Quittieren von Fehlern 4-4 Fehlerbeschreibungen 4-4 Quittieren von Alarmen 4-9 Alarmbeschreibungen 4-10 Häufig auftretende Symptome/Abhilfemaßnahmen 4-13 Testpunktcodes und Funktionen 4-16	
Anhänge	Siehe nächste Seite	0	

Anhang A	Zusätzliche Informationen zum Frequenzumrichter	Technische Daten Kommunikationskonfigurationen Ausgangsgeräte. Nennwerte für FU-Sicherungen und Leistungsschalter Abmessungen Liste der Baugrößen	A-4 A-7 A-7
Anhang B	Übersicht über die Bedieneinheit (HIM)	Externe und interne Anschlüsse	B-2 B-3 B-5
Anhang C	Anwendungs- notizen	Externer Bremswiderstand Hebe-/Drehmomentprüfung Mindestdrehzahl Motor Control-Technologie Motorüberlast Überdrehzahl (Drehzahlgrenze) Netzausfallerkennung PI-Regler für standardmäßige Steuerung Drehzahl-Limit Vorwärts Sprungfrequenz. Schlaf-Wach-Modus Autostart Stoppmodus Spannungstoleranz	C-2 C-7 C-8 . C-10 . C-11 . C-12 . C-13 . C-16 . C-17 . C-19 . C-21

Index

# Überblick

Dieses Handbuch enthält grundlegende Informationen zur Installation, Inbetriebnahme und Fehlerdiagnose für Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 700

Themen	Seite
An wen richtet sich dieses Handbuch?	<u>V-1</u>
Welche Informationen sind nicht in diesem Handbuch enthalten?	<u>V-1</u>
Referenzmaterial	<u>V-2</u>
Schreibweisen in diesem Handbuch	<u>V-2</u>
Baugrößen des FUs	<u>V-3</u>
Allgemeine Vorsichtshinweise	<u>V-3</u>
Erläuterungen zu den Bestellnummern	V-4

#### An wen richtet sich dieses Handbuch?

Dieses Handbuch ist für qualifiziertes Fachpersonal vorgesehen. Kenntnisse bezüglich der Programmierung und Bedienung von Frequenzumrichtern werden vorausgesetzt. Außerdem ist ein Verständnis der Parametereinstellungen und -funktionen unerlässlich.

# Welche Informationen <u>sind nicht</u> in diesem Handbuch enthalten?

Das *PowerFlex 700-Benutzerhandbuch* soll lediglich die grundlegendsten Informationen zur Inbetriebnahme vermitteln. Detaillierte Informationen zum Frequenzumrichter finden Sie im *PowerFlex-Referenzhandbuch*. Das Referenzhandbuch finden Sie auf der im Lieferumfang des FUs enthaltenen CD oder online unter http://www.rockwellautomation.com/literature.

### Referenzmaterial

In den folgenden Handbüchern finden Sie allgemeine Informationen zu FUs:

Titel	Publikation	Online erhältlich unter
Wiring and Grounding Guidelines for PWM AC Drives	DRIVES-IN001	
Preventive Maintenance of Industrial Control and Drive System Equipment	DRIVES-TD001	
Safety Guidelines for the Application, Installation and Maintenance of Solid State Control	SGI-1.1	www.rockwellautomation.com/ literature
A Global Reference Guide for Reading Schematic Diagrams	100-2.10	
Guarding Against Electrostatic Damage	8000-4.5.2	

Für detaillierte Informationen zum PowerFlex 700:

Titel	Publikation	Erhältlich
PowerFlex-Referenz- handbuch	PFLEX-RM001	auf der im Lieferumfang des FUs enthaltenen CD oder unter www.rockwellautomation.com/literature

Für Technischen Support für FUs von Allen-Bradley:

Titel	Online unter
Technischer Support für FUs von Allen-Bradley	www.ab.com/support/abdrives

### Schreibweisen in diesem Handbuch

- In diesem Handbuch wird der Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 700 als FU, PowerFlex 700 oder PowerFlex 700-FU bezeichnet.
- Um Parameternamen und LCD-Anzeigetext vom restlichen Text dieses Handbuchs besser unterscheiden zu können, werden die folgenden Schreibweisen verwendet:
  - Parameternamen erscheinen in [eckigen Klammern].
     Beispiel: [DC-Busspannung]
  - Angezeigter Text erscheint in "Anführungszeichen". Beispiel: "Freigabe"
- Anhand der folgenden Wörter und ihrer verschiedenen Formen werden in diesem Handbuch Aktionen beschrieben:

Wort	Bedeutung
Können	Möglich, in der Lage sein, etwas zu tun
Nicht können	Nicht möglich, nicht in der Lage sein, etwas zu tun
Möglicherweise, ggf.	Erlaubt, zulässig
Obligatorisch	Unvermeidbar, muss ausgeführt werden
Sollen	Erforderlich, notwendig
Sollten	Empfohlen
Sollten nicht	Nicht empfohlen

# Baugrößen des FUs

Gleichartige FUs der Serie PowerFlex 700 sind nach Baugröße in Gruppen zusammengefasst, um die Bestellung von Ersatzteilen, die Bestimmung von Abmessungen usw. zu erleichtern. In <u>Anhang A</u> finden Sie eine Liste der FU-Bestellnummern und entsprechenden Baugrößen.

# Allgemeine Vorsichtshinweise



ACHTUNG: Dieser FU enthält Teile und Baugruppen, die empfindlich auf elektrostatische Entladung reagieren. Bei der Installation, Prüfung und Wartung oder Reparatur des Geräts müssen deshalb Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, um solch eine elektrostatische Entladung zu verhindern, da Komponenten andernfalls beschädigt werden können. Sollten Sie mit dem Verfahren zur Verhinderung statischer Entladung nicht vertraut sein, ziehen Sie bitte die A-B-Publikation 8000-4.5.2, "Guarding Against Electrostatic Damage" oder ein entsprechendes Handbuch heran.



ACHTUNG: Wird ein FU nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts dadurch verkürzt werden. Verdrahtungs- bzw. Anwendungsfehler, wie z. B. unzureichende Motorgröße, falsche oder unzureichende Netzversorgung und zu hohe Umgebungstemperaturen, können zu Fehlfunktionen im System führen.



ACHTUNG: Die Planung und Ausführung der Installation sowie die Inbetriebnahme und spätere Wartung des Systems sollte nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden, das mit Frequenzumrichtern und den daran angeschlossenen Maschinen vertraut ist. Zuwiderhandlungen können zu Personen- und/oder Sachschäden führen.



**ACHTUNG:** Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags müssen Sie sicherstellen, dass die Buskondensatoren keine Spannung mehr aufweisen, bevor Sie Arbeiten am FU vornehmen. Messen Sie die DC-Busspannung an den positiven und negativen DC-Klemmen (+DC und –DC) der Klemmleiste für den Netzanschluss. (Deren Position ist Kapitel 1 zu entnehmen.) Die Spannung muss 0 V betragen.



**ACHTUNG:** Es können Verletzungen oder Geräteschäden auftreten. DPIbzw. SCANport-Hostprodukte dürfen nicht über 1202-Kabel miteinander verbunden werden. Werden zwei oder mehrere Geräte auf diese Weise miteinander verbunden, kann dies zu einem unvorhersehbaren Verhalten der Produkte führen.



**ACHTUNG:** Wird ein Bypass-System nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts verkürzt werden. Die häufigsten Ursachen sind:

- Verdrahtung der Netzleitung zum FU-Ausgang oder zu den Steuerklemmen.
- Unsachgemäßer Bypass oder unvorschriftsmäßige Ausgangskreise, die nicht von Allen-Bradley zugelassen wurden.
- Ausgangskreise, die nicht direkt am Motor angeschlossen sind.
   Wenden Sie sich an Allen-Bradley, wenn Sie für die Anwendung oder beim Verdrahten Hilfe brauchen.



ACHTUNG: Der Teil "Freq anpass" der Busreglerfunktion ist besonders zur Vermeidung von Überspannungsfehlern geeignet, die aufgrund von extremen Verzögerungen, Überbelastungen und exzentrischen Belastungen entstehen. Diese Teilfunktion bewirkt, dass die Ausgangsfrequenz größer als der Frequenzsollwert ist, während die Busspannung des Frequenzumrichters sich Pegeln nähert, die sonst einen Fehler verursachen würden. Die Funktion kann jedoch auch einen der folgenden Zustände verursachen:

- 1. Schnelle positive Änderungen der Eingangsspannung (eine Steigerung von über 10 % in 6 Minuten) können positive Drehzahlveränderungen ohne Befehlserteilung bewirken. Der Fehler "Drehzahlgrenze" tritt jedoch dann auf, wenn die Drehzahl [Max. Drehzahl] + [Drehzahlgrenze] erreicht. Wenn dieser Zustand nicht akzeptabel ist, sollten sofort Maßnahmen getroffen werden, um 1) die Netzspannungen innerhalb der Spezifikationen des FU zu halten und 2) schnelle positive Eingangsspannungsänderungen auf max. 10 % zu begrenzen. Werden diese Maßnahmen nicht getroffen, muss der "Freq anpass"-Teil der Busreglerfunktion deaktiviert werden (siehe Parameter 161 und 162), wenn dieser Vorgang nicht akzeptabel ist.
- 2. Tatsächliche Verzögerungszeiten können länger sein als die vorgegebenen Verzögerungszeiten. Es wird jedoch der Fehler "Verzög.-Inhibit" ausgegeben, wenn die Verzögerung des Frequenzumrichters gänzlich eingestellt wird. Der "Freq anpass"-Teil der Busreglerfunktion muss deaktiviert werden (siehe Parameter 161 und 162), wenn dieser Zustand nicht akzeptabel ist. Ferner bietet in den meisten Fällen der Einbau eines Widerstands für die dynamische Bremse von korrekter Größe eine gleiche bzw. bessere Leistung.

Wichtig: Diese Fehler treten nicht sofort auf. Aus einschlägigen Testergebnissen ist hervorgegangen, dass sie erst nach 2-12 Sekunden auftreten können



ACHTUNG: Ein Verlust der Steuerung in hängenden Lastanwendungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Lasten müssen jederzeit vom FU oder einer mechanischen Bremse gesteuert werden. Die Parameter 600-611 sind für Hebe-/Drehmomentprüfungsanwendungen gedacht. Es fällt in die Verantwortung des Technikers und/oder des Endanwenders, FU-Parameter zu konfigurieren, alle Hebefunktionen zu testen und die Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Vorschriften und Standards zu erfüllen

# Erläuterungen zu den Bestellnummern

Auf Seite V-5 wird das Bestellnummernschema für die Serie PowerFlex 700 beschrieben.

	19-20	AD	Kundendef. Firmware				Typ Maximalwert 60 Hz	2000				on für FUs	rhalt des		17-20 sind		<u>.</u>	
	<b>₽</b> 81-21	Z	Für zukünftigen Ku Gebrauch F	, 12 V	12 V 7/AC 7/AC 7/AC		Code Typ					Brems-IGBT gehört bei den FU-Baugrößen 0-3 zur Standardausrüstung und ist eine Option für FUs der Baugröße 4-6.	Hinweis: An Frequenzumrichtern mit 600 V wurden keine Zertifizierungsprüfungen zum Erhalt des CE-Zeichens vorgenommen.		Die Vektorsteuerungsoption nutzt nur DPI. Muss mit Vektorsteuerungsoption C oder D benutzt werden (Position 15). Die Positionen 17-20 sind	itelit wird.	t" erhältlich.	
	160	0	Rückführung	Code Typ 0 Keine 1 Pulsgeber, 12 V	o	Steuerung E/A-Volt     Std.			Version ControlNet (Koaxialkabel) DeviceNet EtherNet/IP RIO RS-485 Keine				Für FUs der Baugröße 3 oder größer nicht erhältlich. Benns-IGBT gehört bei den FU-Baugrößen 0-3 zur Standardausrüstung und ist eine Option der Baugröße 4-6. Hinweis: An Frequenzumrichtern mit 600 V wurden keine Zertifizierungsprüfungen zum Erins CE-Zeichens vorgenommen. Nur Baugrößen 5 und 6. Die Vektorsteuerungsoption nutzt nur DPI. Muss mit Vektorsteuerungsoption nutzt nur DPI. nur entodraeifich, wenn eine kundenspezifische Firmware bereitigsstellt wird. Die Positionen 16-20 der Bestellnurmer haben keine Gültigkeit für Kanada. Diese Optionen (Positionen 16-20) sind nur ests "Vom Benutzer in Kanada installiert" erhältlich.				one Fostionen 16-20) sind nur als "Vom Benutzer in Kanada installiert" erhältlich.	
	15	ပ	E/A		<del>og</del> e		Version ControlNet (Kos	DeviceNet	-		cht erhä	ßen 0-3	0 V wur		PI. ir Dben	fische F	nutzer i	
	14	~	Komm Steckplatz	CM-Choke Ja Nein	O  « m O i	<b>©</b> ∢m∪∩z			R RIO		3 oder größer ni	i den FU-Baugrö	ımrichtern mit 60 nmen.		ption nutzt nur D ıngsoption C ode	igsoption C oder ne kundenspezifi r Bestellnummer rur als "Vom Ben		
	13	∢	Emission	CE-Filter Ja Ja	mit Widerstand Ja <b>⊕</b> Nein	690 V, 60 Hz Eingang		3 53 F	186	132	Für FUs der Baugröße 3 oder größer nicht erhättlich	Brems-IGBT gehört be der Baugröße 4-6.	Hinweis: An Frequenzumrich CE-Zeichens vorgenommen.	Nur Baugrößen 5 und 6.	Die Vektorsteuerungsoption nutzt nur DPI. Muss mit Vektorsteuerungsoption C oder I	forderlich, wenn e	onen 16-20) sind	
			and	Code A B		V, 60 Hz		88										
	12	Z	idersta	0	S ≺ C		Code	988	098	142	•	0	0	0	9 9	6		
Position			Bremswiderstand	m. Brems-IGBT@ Ja Nein	<b>Typ</b> Benutzerhandbuch Kein Handbuch	600 V, 60 Hz Eingang <sup>®</sup> 600 V	귀	2,0,6	5,0	; <del>6</del> ;	5 2 2	9 65	0.05	90 72	100 125			
ď	11	>	Bremse		<b>Typ</b> Benut: Kein H	V, 60 Hz	Ф	2,7	6,0	; <del>=</del> 2			4 23 5					
			B	Code ∠ ∠	Code N N	009	Code	2P7	6 P	25	052	035	052	042	099 125	4		
	10	∢	Dokumentation	Bedienerschnitts Abdeckplatte Digital-LCD		480 V, 60 Hz Eingang 480 V	Code A HP	. 4. 4	.00	3=3	022 22 15	34	52 52 40	42	96	156	18 248 200	
	_		M		Pag	4	Q	7 75	ਲ ਨੀ ਲ	566	588	386	388	36	8 2	# #	7.5	
	6	က	HIM	Code 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ν <b>4</b> το	ıgang	<u>kW</u>	0,75	000	າດເ	ું ← ਜ	5,5	38	~ 10	10.10	10.0	110	
		_	inse	Gehäuse IP 20, NEMA-Typ 1		400 V, 60 Hz Eingang									55 52 53 53			
	8	A	4	Gehäuse		5	0 V, 60	Code A	- (4 (-,					56 43		5 135 125		202 202 200 200 200 200 200 200 200 200
			art	Code		4	임	2P1	. G &	5 2 5	588	383	90 0	80	100	4 5	205	
	2-2	2P1	Nennwert						_	rύς	3,0,0	, O, π	; O 11	001	o 0	00	20	
		•		Vorlad		ZZ>	_	Eingan	, ,	7 0	- 01 KG	.3		- 27 0	 N W	4 C	7 6	
	4	$\overline{}$	annur	É				60 Hz	> 24 P A	\ \ \ \ \ \	်တ်တ	2 4	286	121	28:		#0 60	
			Nennspannung	unnu	240 V AC 400 V AC 480 V AC 600 V AC 690 V AC	540 V DC 6 650 V DC 6 540 V DC 6	<b>3</b> 20 20 20	8/240 V,	208 ode A	2,5	1 88 8 5 8, 1 1 8, 1	5 17,	32,5	26,4	92,8	4 0 2 12 3 8	154 177 154 60 192 221 192 75	
	3	മ						208	ပိ	₽ ₽	9 6	5 6	500	02.5	58	<b>⇔</b> ₩	75 199	
	1-3	20	FU	Code Code	ФООШГ	<b>エ</b> ¬ ₾ (	¥											

Notizen:

# Installation/Verdrahtung

Dieses Kapitel enthält die für die Montage und Verdrahtung des PowerFlex 700-FU erforderlichen Informationen

Themen	Seite
Öffnen der Abdeckung	<u>1-1</u>
Erläuterungen zum Aufstellen des FUs	<u>1-2</u>
Erläuterungen zur Netzstromversorgung	<u>1-2</u>
Allgemeine Voraussetzungen für die Erdung	1-4
Sicherungen und Leistungsschalter	<u>1-5</u>
Stromanschluss	<u>1-5</u>

Themen	Seite
Trennen der MOVs und der Gleichtaktkondensatoren	<u>1-13</u>
E/A-Verdrahtung	1-15
Solldrehzahlregelung	1-22
Beispiele für "Auto/Manuell"	1-23
Hebe-/Drehmomentprüfung	1-24
Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit	<u>1-25</u>

Da die meisten bei der Inbetriebnahme auftretenden Schwierigkeiten auf eine nicht korrekt ausgeführte Verdrahtung zurückzuführen sind, ist unbedingt darauf zu achten, dass die für die Verdrahtung erforderlichen Anweisungen befolgt werden. Daher müssen vor der Installation sämtliche Anweisungen aufmerksam gelesen und verstanden werden.



ACHTUNG: Die folgenden Informationen dienen lediglich als Richtlinie für eine ordnungsgemäße Installation. Allen-Bradley übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung bzw. Nichteinhaltung für die Installation des FUs oder der dazugehörigen Geräte geltender nationaler oder regionaler Vorschriften. Die Missachtung dieser Vorschriften bei der Installation kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Gerät führen.

# Öffnen der Abdeckung



#### Baugrößen 0 bis 4

Bestimmen Sie die Position des Schlitzes in der linken oberen Ecke. Schieben Sie die Verriegelungslasche nach oben und klappen Sie die Abdeckung auf. Aufgrund von Spezialscharnieren kann die Abdeckung vom FU wegbewegt und oben auf dem benachbarten FU (falls vorhanden) aufgelegt werden. Hinweise zum Entfernen der Zugangsplatte für Baugröße 4 finden Sie auf Seite 1-7.

#### Baugröße 5

Schieben Sie die Verriegelungslasche nach oben und lockern und entfernen Sie die rechte Schraube der Abdeckung. Hinweise zum Entfernen der Zugangsplatte finden Sie auf Seite 1-7.

#### Baugröße 6

Lockern Sie 2 Schrauben unten an der FU-Abdeckung. Schieben Sie die untere Abdeckung vorsichtig nach unten und heraus. Lockern und entfernen Sie die 2 Schrauben oben an der FU-Abdeckung.

# Erläuterungen zum Aufstellen des FUs


#### Betriebstemperaturen

FUs der Serie PowerFlex 700 sind für einen Betrieb in einer Umgebungstemperatur zwischen 0 und 40 °C ausgelegt. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des FU bei Installationen zwischen 41 und 50 °C siehe die Hinweise weiter unten.

Tabelle 1.A	Akzeptable Um	igebungslufttemperatur un	d erforderliche Maßnahmen

	Erforderliche Maßnahme				
	IP 00, NEMA-Typ "offen"				
FU-Bestellnummer	Keine Maßnahme erforderlich	Oberen Aufkleber entfernen <sup>(2)</sup>	Oberen Aufkleber u. Entlüftungsplatte entfernen (3)		
Alle <u>außer</u> 20BC072	40 °C	50 °C	nicht zutr.		
20BC072	40 °C	45 °C	50 °C		

- (1) Gehäuse der Schutzart IP20 (NEMA-Typ 1) sind für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen und bieten vornehmlich Schutz vor Kontakten mit umschlossenen Geräten. Diese Gehäuse bieten jedoch keinen Schutz vor schwebenden Kontaminationssubstanzen wie Staub oder Wasser.
- (2) Durch das Entfernen des oberen Klebeetiketts vom FU ändert sich der NEMA-Gehäusenennwert von Typ 1 zum Typ "Offen".
- (3) Zum Entfernen der Entlüftungsplatte (Position siehe <u>Seite A-20</u>) die obere Kante der Platte vom Gehäuse abheben. Die Platte aus der Rückplatine herausdrehen.



#### Beim Aufstellen zu beachtende Mindestabstände

Die angegebenen vertikalen Abstandswerte beziehen sich auf die Abstände von FU zu FU. An diesen Stellen können sich auch andere Objekte befinden; ein reduzierter Luftstrom kann jedoch bewirken, dass von einer Schutzschaltung ein Fehlersignal an den FU ausgegeben wird. Außerdem darf die Temperatur der Einlassluft die entsprechenden Produktdaten nicht übersteigen.

# Erläuterungen zur Netzstromversorgung

Frequenzumrichter der Serie PowerFlex 700 können an symmetrische Netze von maximal 200 000 A und maximal 600 V angeschlossen werden.



**ACHTUNG:** Zur Vermeidung von durch ungeeignete Sicherungen oder Leistungsschalter verursachte Verletzungen und/oder Schäden am Gerät wird die Verwendung der in <u>Anhang A</u> beschriebenen Hauptsicherungen/Leistungsschalter empfohlen.

Bei der Verwendung einer Erdschlussüberwachung sollten zur Vermeidung von Fehlauslösungen lediglich Geräte vom Typ B (einstellbar) verwendet werden.

#### Unsymmetrische oder ungeerdete Drehstromnetze

Lesen Sie in den *Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern* (Publikation DRIVES-IN001) nach, wenn das Risiko ungewöhnlich hoher Spannungen zwischen Phase und Erde (über 125 % der Leiter-Leiter-Spannung) besteht oder das System nicht geerdet ist.



**ACHTUNG:** FUs der Serie PowerFlex 700 enthalten geerdete Schutz-MOVs und Gleichtaktkondensatoren. Diese Vorrichtungen sollten vom FU getrennt werden, wenn dieser auf einem nicht geerdeten Verteilungssystem installiert wird. Brückenpositionen finden Sie auf der Seite <u>1-13</u>.

#### Voraussetzungen für die Eingangsleistung

Bestimmte Ereignisse, die das einen FU mit Strom versorgende Netz betreffen, können Komponentschäden oder eine verkürzte Lebensdauer des Produkts zur Folge haben. Die Bedingungen lassen sich in 2 Hauptkategorien unterteilen:

#### 1. Alle Frequenzumrichter

- Dem Netz werden vom Benutzer oder vom Elektrizitätsunternehmen Blindleistungs-Kompensationskondensatoren zugeschaltet oder diese werden abgeschaltet.
- Die Stromquelle weist intermittierende Spannungsspitzen von über 6000 V auf. Diese Spannungsspitzen können von anderen Geräten im Netz oder von bestimmten Ereignissen – z.B. Blitzschlägen – verursacht werden.
- Die Stromquelle weist häufige Netzunterbrechungen auf.

# Frequenzumrichter mit 4 kW oder weniger (zusätzlich zu Punkt "1" oben)

- Der nächstgelegene Netztransformator ist größer als 100 kVA oder der verfügbare Kurzschlussstrom (Überstrom) ist größer als 100 000 A.
- Die Impedanz vor dem FU beträgt weniger als 0,5 %.


Wenn irgendwelche – oder alle – dieser Bedingungen gegeben sind, wird empfohlen, dass der Benutzer zwischen FU und Quelle eine Mindestimpedanz installiert. Diese Impedanz kann vom Versorgungstransformator selbst, dem Kabel zwischen dem Transformator und dem FU oder einem zusätzlichen Transformator oder Reaktor stammen. Zur Berechnung der Impedanz können die Angaben in den Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern in Publikation DRIVES-IN001 herangezogen werden.

# Allgemeine Voraussetzungen für die Erdung

Zwischen der Masseklemme des FUs und der Systemerde ist eine leitende Verbindung herzustellen. Die Masseimpedanz muss den Anforderungen der jeweils in der Industrie geltenden nationalen und regionalen Sicherheitsvorschriften und/oder den jeweils geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen entsprechen. Sämtliche Erdleitungen sollten regelmäßig überprüft werden.

Bei der Installation in Schaltschränken ist ein einzelner Massepunkt bzw. eine Masseschiene, der bzw. die direkt mit einem Stahlelement im Gebäude verbunden ist, zu verwenden. Es ist unabhängig voneinander eine leitende Verbindung zwischen sämtlichen Schaltungen einschließlich der Erdleitung für die Netzeingangsleistung und diesem Punkt/dieser Schiene herzustellen.

Abbildung 1.1 Typische Erdung



#### Schutzerde - PE

Hierbei handelt es sich um die gesetzlich vorgeschriebene Schutzerde für den FU. Dieser Punkt ist mit einem in der Nähe befindlichen Stahlelement im Gebäude (Balken, Träger), einem Staberder am Boden oder einer Masseschiene zu verbinden (siehe oben). Die Massepunkte müssen den Anforderungen der jeweils in der Industrie geltenden nationalen und regionalen Sicherheitsvorschriften und/oder den jeweils geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen entsprechen.

# Abschirmung - SHDL

Die Abschirmungsklemme (siehe <u>Abbildung 1.3 auf Seite 1-10</u>) stellt einen Massepunkt für die Motorkabelabschirmung bereit. Die **Motorkabel**abschirmung sollte an dieser Klemme des FUs (FU-seitig) und am Motorgehäuse (motorseitig) angeschlossen werden. Es kann auch eine Abschirmungskabelstopfbüchse verwendet werden.

Wird das abgeschirmte Kabel für die Verdrahtung der Steuer- und Signalschaltkreise verwendet, ist die Abschirmung nur an dieser Seite zu erden, nicht an der FU-Seite.

#### Hochfrequenzfilter-Erdung

Die Verwendung eines optionalen Funkentstörfilters kann zu relativ hohen Erdleckströmen führen. Daher sollte der **Filter fest installiert und über den Nullleiter der Versorgungsleitung starr geerdet** werden. Stellen Sie sicher, dass der Eingangsleistungsneutralleiter über eine starre leitende Verbindung zu der gleichen Versorgungsleitung des Gebäudes verfügt. Für die Erdung dürfen keine biegsamen Kabel und keine Buchsen und Stecker verwendet werden, die versehentlich getrennt werden könnten. Je nach Land sind redundante Erdleitungen vorgeschrieben. Sämtliche Leitungen sollten regelmäßig überprüft werden. Einzelheiten entnehmen Sie den im Lieferumfang des Filters enthaltenen Anweisungen.

# Sicherungen und Leistungsschalter

Der PowerFlex 700 kann entweder mit Eingangssicherungen oder einem Eingangsleistungsschalter installiert werden. Je nach national oder regional geltenden Industrieschutzvorschriften und/oder den jeweils geltenden Vorschriften für elektrische Anlagen sind für Installationen dieser Art zusätzliche Anforderungen zu erfüllen. Hinweise zu empfohlenen Sicherungen/Leistungsschaltern finden Sie in Anhang A.



**ACHTUNG:** Der PowerFlex 700 ist nicht mit einer Schaltkreissicherung ausgestattet. Angaben zu empfohlenen Sicherungen oder Leistungsschaltern zum Schutz gegen Kurzschlüsse finden Sie in Anhang A.

### Stromanschluss



ACHTUNG: Die nationalen Vorschriften und Normen (NEC, VDE, BSI usw.) sowie die jeweils lokal geltenden Vorschriften enthalten Bestimmungen zur sicheren Installation elektrischer Anlagen. Installationen müssen grundsätzlich den technischen Daten in Bezug auf Leiterart, Leitergröße, Nebenschaltkreissicherung und Trennvorrichtung entsprechen. Die Nichtbeachtung der technischen Daten kann zu Verletzungen und/oder Schäden am Gerät führen.

# Für 200-600 V-Installationen zulässige Kabeltypen

Für die Installation von FUs kommt eine Vielzahl von Kabeltypen in Frage. Für viele Installationen können nicht abgeschirmte Kabel verwendet werden, wenn diese von sensitiven Steuerkabeln getrennt werden können. In der Regel sollte auf eine Kabellänge von 10 m ein Abstand von 0,3 m eingehalten werden. Auf jeden Fall sind jedoch lange Parallelläufe zu vermeiden. Kabel mit einer Isolationsstärke von weniger als 0,4 mm sollten nicht verwendet werden. Nur Kupferdraht verwenden. Anschlussquerschnitt-Anforderungen und -Empfehlungen basieren auf 75 Grad C. Bei höherer Temperatur keinen kleineren Anschlussquerschitt verwenden.

#### Nicht abgeschirmt

Bei FU-Installationen in einer trockenen Umgebung ist THHN-, THWNoder ein ähnlicher Draht zulässig, wenn für ausreichend Belüftung
gesorgt ist und/oder die Anzahl der Kabel in einem Kanal begrenzt ist. Die
Verwendung von THHN- oder ähnlich umhülltem Draht in feuchter
Umgebung ist nicht zulässig. Die Isolationsstärke aller verwendeten
Kabel muss mindestens 0,4 mm betragen und die Drähte sollten in der
Isolationskonzentrizität keine großen Abweichungen aufweisen.

#### Abgeschirmte/armierte Kabel

Abgeschirmte Kabel bieten alle allgemeinen Vorteile von mehradrigen Kabeln, besitzen aber darüber hinaus eine kupferumflochtene Abschirmung, die einen Großteil der von einem typischen Frequenzumrichter erzeugten Störungen eindämmen kann. Bei Installationen mit empfindlichen Geräten wie etwa Wiegeschalen, kapazitiven Näherungsschaltern und anderen Geräten, die von Elektrorauschen im Verteilungssystem beeinträchtigt werden können, sollte der Gebrauch abgeschirmter Kabel intensiv erwogen werden. Auch Anwendungen mit zahlreichen Frequenzumrichtern an ähnlichen Standorten, mit zu beachtenden EMV-Bestimmungen oder mit einem hohen Anteil an Kommunikations-/Netzfunktionen kommen für abgeschirmte Kabel in Frage.

Abgeschirmte Kabel können bei manchen Anwendungen auch zu einer Reduzierung der Wellenspannung und des Lagerinduktionsstroms beitragen. Darüber hinaus kann die verbesserte Impedanz abgeschirmter Kabel eine Verlängerung des Abstands ermöglichen, in dem der Motor vom FU positioniert werden kann, ohne dass zusätzliche Motorsicherungsvorrichtungen wie etwa Abschlusswiderstandsnetzwerke angebracht werden müssen. Näheres dazu finden Sie unter *Reflected Wave* in Publikation DRIVES-IN001A-EN-P mit Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung für PWM-Frequenzumrichter.

Alle allgemeinen, von der Installationsumgebung diktierten Spezifikationen, u. a. Temperatur, Flexibilität, Feuchtigkeitseigenschaften und Chemiebeständigkeit, sollten in Betracht gezogen werden. Außerdem sollte eine umflochtene Abschirmung bereitgestellt werden, für die der Kabelhersteller eine Deckung von mindestens 75 % spezifizieren sollte. Die Eindämmung des Elektrorauschens kann durch eine zusätzliche Folienabschirmung deutlich verbessert werden.

Ein gutes Beispiel für ein empfohlenes Kabel wäre Belden® 295xx (wobei "xx" dem Drahtmaß entspricht). Dieses Kabel besitzt vier (4) XLPE-isolierte Leiter mit einer 100 % deckenden Folie und eine mit PVC ummantelte kupferumflochtene Abschirmung (mit Drainkabel) mit einer 85 %-Deckung.

Daneben sind auch andere Arten abgeschirmter Kabel erhältlich; bei Wahl einer dieser Arten kann jedoch die zulässige Kabellänge reduziert werden. Insbesondere sind bei einigen der neueren Kabel 4 THHN-Drahtleiter zusammengedreht und fest mit einer Folienabschirmung gewickelt. Diese Kabelbauweise kann den erforderlichen Kabelladestrom deutlich erhöhen und die Gesamtleistung des FUs mindern. Außer wenn diese Kabel in den einzelnen Abstandstabellen als zusammen mit dem FU getestet ausgewiesen sind, wird von ihrer Verwendung abgeraten; ihre Leistung in Anbetracht der angegebenen Leiterlängenbegrenzungen ist nicht bekannt.

Siehe Tabelle 1.B.

Tabelle 1.B Empfohlener abgeschirmter Leiter

Brücke	Nennwert/Typ	Beschreibung
Standard (Option 1)	600 V, 90 °C XHHW2/RHW-2 Anixter B209500-B209507, Belden 29501-29507 oder gleichwertig	Vier verzinnte Kupferleiter mit XLPE-Isolierung. Kombinationsabschirmung aus Kupferumflechtung/ Aluminiumfolie und verzinntem Kupfer-Erdungsdraht. PVC-Ummantelung.

Brücke	Nennwert/Typ	Beschreibung
Standard (Option 2)	Schuh mit Nennleistung 600 V, 90 °C RHH/RHW-2 Anixter OLF-7xxxxx oder gleichwertig	Drei verzinnte Kupferleiter mit XLPE-Isolierung.     0,127 mm spiralförmiges Einfach-Kupferband (min. 25 % Überdeckung) mit drei frei liegenden Kupfermassen mit einer Verbindung zur Abschirmung.     PVC-Ummantelung.
Klasse I u. II; Division I u. II	Schuh mit Nennleistung 600 V, 90 °C RHH/RHW-2 Anixter 7V-7xxxx-3G oder gleichwertig	Drei freiliegende Kupferleiter mit XLPE-Isolierung und undurchlässiger gewellter, durchgängig aufgeschweißter Aluminiumarmierung.     Schwarze UV-resistente PVC-Gesamtummantelung.     Drei Kupfermassen 6 mm² und kleiner.

#### Einhaltung der EMV-Richtlinie

Einzelheiten finden Sie unter <u>Hinweise zur elektromagnetischen</u> Verträglichkeit auf Seite 1-25.

#### Kabelschuhe und Kanäle

Im Falle der Verwendung von Kabelschuhen oder langen Kabelkanälen lesen Sie die relevanten Angaben in den *Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern*, Publikation DRIVES-IN001.



**ACHTUNG:** Zur Vermeidung von durch induzierte Spannung ausgelöste Stromschläge sind nicht benutzte Drähte im Kabelkanal an beiden Enden zu erden. Aus demselben Grund sind bei der Wartung bzw. Installation eines FUs, der gemeinsam mit anderen FUs einen Kabelkanal nutzt, sämtliche FUs auszuschalten. Dadurch wird die Gefahr eines Stromschlags aufgrund gegenseitiger Induktion der Motorkabel ausgeschlossen.

### Motorkabellängen

In der Regel sind Motorkabel mit einer Länge von bis zu 91 m zulässig. Wenn für Ihre spezifische Anwendung jedoch längere Kabel benötigt werden, beachten Sie die Hinweise in den *Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PWM-Frequenzumrichtern* in Publikation DRIVES-IN001.

# Abnehmen der Kabeleinführungsplatte

Falls weitere Kabeleinfälle erforderlich sind, kann bei FUs der Baugröße 0-3 die Kabeleinfallplatte abgenommen werden. Lockern Sie dazu einfach die Schrauben, mit denen die Platte am Gehäuse befestigt ist. Die geschlitzten Montagelöcher gewährleisten einen unkomplizierten Ausbau.

Wichtig: Durch das Entfernen der Kabeleinführungsplatte wird die maximale Umgebungstemperatur auf 40 Grad C begrenzt.

# Entfernen der Netzanschluss-Zugangsplatte

Baugröße	Verfahren zum Entfernen der Platte (Nach Abschluss der Verdrahtung wird die Platte wieder angebracht)
0, 1, 2 & 6	Teil der vorderen Abdeckung; siehe Seite 1-1.
3	Öffnen Sie die vordere Abdeckung und klopfen Sie leicht dagegen, um sie nach unten und herauszuschieben.
4	Lösen und entfernen Sie die 4 Schrauben.
5	Entfernen Sie die vordere Abdeckung (siehe <u>Seite 1-1)</u> ; klopfen Sie leicht gegen die Platte und schieben Sie sie nach oben und heraus.

#### Wahl der Netzphase (nur bei Baugrößen 5 und 6)



**ACHTUNG:** Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages müssen Sie sicherstellen, dass die gesamte Stromversorgung des FUs getrennt wurde, bevor Sie das folgende Verfahren durchführen.

Durch Versetzen der in <u>Abbildung 1.2</u> dargestellten Brücke "Leitungstyp" wird ein Ein- oder Dreiphasenbetrieb ermöglicht.

**Wichtig:** Wird ein Einphasenbetrieb gewählt, darf der Eingangsstrom nur an die Klemmen R (L1) und S (L2) angelegt werden.

# Auswählen/Überprüfen der Lüfterspannung (nur bei Baugrößen 5 und 6)


#### Wichtig: Lesen Sie den obigen Warnhinweis!

In FUs der Baugrößen 5 und 6 kommt ein Transformator zum Einsatz, der die Eingangsleitungsspannung der internen Lüfterspannung anpasst. Wenn sich Ihre Leitungsspannung von der auf dem Typenschild des FUs angegebenen Spannungsklasse unterscheidet, müssen möglicherweise Transformatoranzapfungen wie unten dargestellt geändert werden. Gemeinsame-Bus- (DC-Eingangs)-FUs erfordern für die Speisung der Kühlgebläse vom Benutzer bereitgestellten 120- oder 240-V-Wechselstrom. Die Stromquelle wird zwischen "0 V AC" und der der Quellspannung entsprechenden Klemme angeschlossen (siehe Abbildung 1.4).

Tabelle A Lüfter-VA-Nennspannungen (nur DC-Eingänge)

Baugröße	Nennspannung (120 V oder 240 V)
5	100 VA
6	138 VA

Abbildung 1.2 Typische Positionen – Phasenwahlbrücke und Transformator (hier Baugröße 5)



#### Baugröße 6 Transformatoranzapfungs-Zugriff

Der Transformator befindet sich hinter dem Klemmenblock für den Netzanschluss in dem in Abbildung 1.2 gezeigten Bereich. Durch Lösen der Klemmenleiste von der Schiene erhalten Sie Zugriff. So lösen Sie die Klemmleiste und tauschen die Anzapfungen aus:

- 1. Bestimmen Sie die kleine Metallzunge an der Unterseite des Endblocks.
- 2. Drücken Sie die Zunge ein und ziehen Sie das obere Teil des Blocks heraus. Wiederholen Sie ggf. diesen Vorgang für den nächsten Block.
- 3. Wählen Sie die entsprechende Transformatoranzapfung.
- 4. Die Blöcke in umgekehrter Reihenfolge wieder einsetzen.

#### Klemmenblock für den Netzanschluss

Typische Anschlusspositionen sind Abbildung 1.3 zu entnehmen.

Tabelle 1.C Klemmenblock für den Netzanschluss – Technische Daten


	Bezeichnung	Baugröße	Beschreibung	Leiterquerschnitt <sup>(1)</sup>		Moment	
lr.				Maximum	Minimum	Maximum	Empfohler
)	Klemmenblock für den	0 & 1	Eingangsleistung und Motoranschlüsse	4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 10)	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	1,7 Nm	0,8 Nm
	Netzanschluss	2	Eingangsleistung und Motoranschlüsse	10,0 mm <sup>2</sup> (AWG 6)	0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	1,7 Nm	1,4 Nm
		3	Eingangsleistung und Motoranschlüsse	25,0 mm <sup>2</sup> (AWG 3)	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)	3,6 Nm	1,8 Nm
			BR1, 2 Klemmen	10,0 mm <sup>2</sup> (AWG 6)	0,8 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	1,7 Nm	1,4 Nm
		4	Eingangsleistung und Motoranschlüsse	35,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	10 mm <sup>2</sup> (AWG 8)	4,0 Nm	4,0 Nm
		5 (75 HP)	Eingangsleistung, BR1, 2, DC+, DC- und Motoranschlüsse	50,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)		
			PE	50,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	16,0 mm <sup>2</sup> (AWG 6)		
		5 (100 HP)	Eingangsleistung, DC+, DC- und Motor	70,0 mm <sup>2</sup> (AWG 2/0)	25,0 mm <sup>2</sup> (AWG 4)	Siehe H	inweis <sup>(2)</sup> .
			BR1, 2, Klemmen	50,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)		
			PE	50,0 mm <sup>2</sup> (AWG 1/0)	16,0 mm <sup>2</sup> (AWG 6)		
		6	Eingangsleistung, DC+, DC-, BR1, 2, PE – und Motoranschlüsse	120,0 mm <sup>2</sup> (AWG 4/0)	2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 14)	6 Nm	6 Nm
•	für di		Terminierungspunkt für die Verdrahtung von Abschirmungen	_	-	1,6 Nm	1,6 Nm
•	AUX-Klemmenblock	0-4	Hilfssteuerspannung PS+, PS-(3)	1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 16)	0,2 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	_	_
		5-6		4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 12)	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	0,6 Nm	0,6 Nm
•	Lüfterklemmenblock (nur CB)	5-6	Vom Benutzer bereitgestellte Lüfterspannung (Seite 1-8)	4,0 mm <sup>2</sup> (AWG 12)	0,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	0,6 Nm	0,6 Nm

<sup>(1)</sup> Der angegebene Leiterquerschnitt bezeichnet Maximal- bzw. Minimalgrößen, die in den Klemmenblock passen – es handelt sich nicht um Empfehlungen.

<sup>(2)</sup> Beachten Sie das Klemmenblocketikett im FU.


<sup>(3)</sup> Externer Steuerstrom: UL-Installation – 300 V DC, ±10 %, Nicht-UL-Installation - 270-600 V DC, ±10 %. Baugröße 0-3 - 40 W, 165 mA, Baugröße 5 - 80 W, 90 mA.

Abbildung 1.3 Typische Position des Klemmenblocks für den Netzanschluss



Baugröße 6

Abbildung 1.4 Klemmenblock für den Netzanschluss



Klemme	Beschreibung	Hinweise
BR1	DC-Bremse (+)	Anschluss des Widerstands für die dynamische Bremse - Wichtig:
BR2	DC-Bremse (-)	Mit den Baugrößen 0-3 kann nur ein Widerstand für die dynamische
		Bremse verwendet werden. Das Anschließen eines internen und
		externen Widerstands kann Schäden zur Folge haben.
DC+	DC-Bus (+)	
DC-	DC-Bus (-)	
PE	PE-Erde	Einzelheiten zum Anbringungsort an FUs der Baugröße 3 finden Sie in
		Abbildung 1.3.
Ţ	Motorerde	Einzelheiten zum Anbringungsort an FUs der Baugröße 3 finden Sie in
		Abbildung 1.3.
U	U (T1)	Zum Motor
V	V (T2)	Zum Motor
W	W (T3)	Zum Motor
R	R (L1)	Netzeingangsspannung
S	S (L2)	3-Phasen = R, S u. T
T	T (L3)	1-Phasen = Nur R u. S
PS+	AUX (+)	Hilfssteuerspannung (siehe <u>Tabelle 1.C</u> )
PS-	AUX (-)	Hilfssteuerspannung (siehe <u>Tabelle 1.C</u> )

# Eingangs-/Ausgangsschütze

#### Eingangsschütz-Sicherheitsmaßnahmen



ACHTUNG: Durch die Verwendung eines Überbrückungsschützes bzw. einer anderen Vorrichtung zum Anlegen bzw. Trennen der Eingangsspannung, um den Motor zu starten und zu stoppen, können Schäden an der FU-Hardware verursacht werden. Der FU ist darauf ausgelegt, das Starten und Stoppen des Motors mit Hilfe von Steuereingangssignalen zu regeln. Bei Gebrauch eines Eingabegeräts darf nicht mehr als ein Arbeitsvorgang pro Minute ausgeführt werden. Andernfalls nimmt der FU Schaden.



ACHTUNG: Der Start/Stopp/Freigabe-Steuerstromkreis des FU enthält elektronische Elemente. Bestehen Gefahren aufgrund eines versehentlichen Kontakts mit bewegten Maschinenteilen oder aufgrund des unbeabsichtigten Ausströmens von Flüssigkeiten bzw. des Entweichens von Gasen oder Festteilen, ist gegebenenfalls ein zusätzlicher festverdrahteter Stoppkontakt einzubauen, über den die Spannungsversorgung zum FU abgeschaltet wird. Möglicherweise ist in diesem Fall eine zusätzliche Bremse erforderlich.

# Ausgangsschütz-Sicherheitsmaßnahmen



ACHTUNG: Zum Schutz vor FU-Schäden beim Gebrauch von Ausgangsschützen müssen die folgenden Informationen beachtet werden: Zwischen dem FU und dem (den) Motor(en) kann einer oder mehrere Überbrückungsschütze installiert werden, damit bestimmte Motoren/Lasten getrennt oder isoliert werden können. Wenn bei laufendem Betrieb des FUs ein Schütz geöffnet wird, wird der Betriebsstrom von dem jeweiligen Motor getrennt; der FU erzeugt aber weiterhin Spannung an den Ausgangsklemmen. Außerdem kann das Wiederanschließen eines Motors an einem aktiven FU (durch Schließen des Überbrückungsschützes) überhöhte Stromwerte verursachen, die einen Ausfall des FUs bewirken können. Falls festgestellt wird, dass irgendwelche dieser Zustände unerwünscht sind oder die Sicherheit beeinträchtigen, sollte ein Hilfskontakt am Ausgangsschütz mit einem digitalen FU-Eingang verdrahtet werden, der als "Freigabe" programmiert ist. Dies hat zur Folge, dass der FU bei jedem Öffnen eines Ausgangsschützes einen Auslaufvorgang (Ausgabe einstellen) durchführt.

#### Bypass-Schütz-Sicherheitsmaßnahmen



**ACHTUNG:** Wird ein Bypass-System nicht ordnungsgemäß eingesetzt bzw. installiert, können Komponenten beschädigt und die Lebensdauer des Produkts verkürzt werden. Die häufigsten Ursachen sind:

- Verdrahtung der Netzleitung zum FU-Ausgang oder zu den Steuerklemmen.
- Unsachgemäßer Bypass oder unvorschriftsmäßige Ausgangskreise, die nicht von Allen-Bradley zugelassen wurden.
- Ausgangskreise, die nicht direkt am Motor angeschlossen sind.

Wenden Sie sich an Allen-Bradley, wenn Sie für die Anwendung oder beim Verdrahten Hilfe brauchen.

#### Trennen der MOVs und der Gleichtaktkondensatoren

FUs der Serie PowerFlex 700 enthalten geerdete Schutz-MOVs und Gleichtaktkondensatoren. Um Beschädigungen des FUs zu vermeiden, sollten diese Vorrichtungen vom FU getrennt werden, wenn dieser auf einem nicht geerdeten Verteilungssystem installiert wird, in dem die Leiter-Erde-Spannungen irgendeiner Phase 125 % der nominalen Leiter-Leiter-Spannung übersteigt. Um diese Geräte zu trennen, entfernen Sie die in Tabelle 1.D angegebene(n) Brücke(n). Zum Entfernen der Brücken ziehen Sie diese vorsichtig gerade nach oben weg. Weitere Angaben zu nicht geerdeten Systemen finden Sie in den Richtlinien zur Verdrahtung und Erdung von PMW-Frequenzumrichtern, Publikation DRIVES-IN001.




**ACHTUNG:** Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages müssen Sie sicherstellen, dass die Buskondensatoren keine Spannung mehr aufweisen, bevor Sie Brücken entfernen/einsetzen. Messen Sie die DC-Busspannung an den +DC und –DC-Klemmen des Stromklemmenblocks. Die Spannung muss 0 V betragen.

Tabelle 1.D Ausbauen von Brücken (1)


Baugrößen	Steckbrücke	Komponente	Brückenposition	Nr.	
0, 1	PEA	Gleichtakt- kondensatoren	Entfernen Sie die E/A-Kassette ( <u>Seite 1-16</u> ). Die Brücken befinden sich auf der Leistungsplatine ( <u>Abbildung 1.5</u> ).	0	
	PEB	MOVs		0	
2-4	PEA	Gleichtakt- kondensatoren	Die Brücken befinden sich über der Leistungsplatine des FUs (siehe <u>Abbildung 1.5</u> ).	8	
	PEB	MOVs		4	
5	Leiter	Gleichtakt- kondensatoren	Entfernen Sie die E/A-Kassette gemäß der Beschreibung auf Seite 1-16. Die grüne/gelbe Steckbrücke befindet sich auf der Rückseite des Gehäuses (für Positionen siehe <u>Abbildung 1.5</u> ). Trennen, isolieren und sichern Sie den Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.	6	
		MOVs	Beachten Sie die Position der zwei grünen/gelben Steckbrücke	0	
		Eingangsfilter- kondensatoren	neben dem Klemmenblock für den Netzanschluss (Abbildung. 1.6). Trennen, isolieren und sichern Sie die Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.		
6	Leiter		Gleichtakt- kondensatoren	Entfernen Sie den Drahtschutz vom Klemmenblock für den Netzanschluss. Trennen Sie die drei grünen/gelben Drahtleiter von	
		MOVs	den beiden in Abbildung 1.4 gezeigten "PE"-Klemmen. Isolieren/		
		Eingangsfilter- kondensatoren	sichern Sie die Drahtleiter, damit kein unbeabsichtigter Kontakt mit dem Gehäuse oder irgendwelchen Komponenten stattfinden kann.		

<sup>(1)</sup> Wichtig: Die Steckbrücken dürfen nicht entfernt werden, wenn das Verteilungssystem geerdet ist.


# Abbildung 1.5 Typische Steckbrückenpositionen (für eine Beschreibung siehe Tabelle 1.D)



Baugrößen 0 und 1 (bei entfernter E/A-Kassette)




Baugröße 2



**Wichtig:** Erdungshardware darf weder weggeworfen noch ausgewechselt werden.

Baugrößen 3 und 4



# E/A-Verdrahtung

Wichtiges zur E/A-Verdrahtung:

- Nur Kupferdraht verwenden. Anschlussquerschnitt-Anforderungen und -Empfehlungen basieren auf 75 Grad C. Bei höherer Temperatur keinen kleineren Anschlussquerschitt verwenden.
- Verwenden Sie stets Draht mit einer Nennisolierspannung von 600 V oder höher
- Zwischen Steuer- und Signalkabeln einerseits und Stromkabeln andererseits ist ein Abstand von mindestens 0,3 m einzuhalten.

Wichtig: E/A-Klemmen mit dem Aufdruck "(–)" oder "Common" <u>sind</u> <u>nicht</u> geerdet. Sie sorgen für eine erhebliche Verringerung der Gleichtaktstörung. Die Erdung dieser Klemmen kann zu Signalstörungen führen.



**ACHTUNG:** Wird ein Analogeingang für den 0–20 mA-Betrieb konfiguriert und wird er von einer Spannungsquelle betrieben, kann dies zu Schäden an den Komponenten führen. Daher ist vor dem Ausgeben von Eingangssignalen stets die Konfiguration zu überprüfen.



ACHTUNG: Bei Verwendung von bipolaren Eingangsquellen besteht die Gefahr von Verletzungen oder Geräteschäden. Geräusche und Abweichungen in empfindlichen Eingangssteuerkabeln können zu unvorhersehbaren Änderungen der Motorgeschwindigkeit und Drehrichtung führen. Mit Hilfe von Drehzahlsollwert-Parametern kann die Empfindlichkeit der Eingangsquelle verringert werden.

#### Signal- und Steuerdrahtarten

Tabelle 1.E Empfohlene Signalleiter

Signaltyp/ Wo verwendet	Belden-Leiterart(en) (oder gleichwertig)		Beschreibung	Min. Isolations- spannung
Analog-E/A u. PTC	8760/9460		0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18), verdrillt, 100 % abgeschirmtes Kabel (5)	300 V, 75-90 °C
Fernpoti	8770		0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18), 3-adrig, abgeschirmt	
Pulsgeber/Impuls-E/A <30 m	Kombiniert: 9730 <sup>(1)</sup>		0,196 mm <sup>2</sup> (AWG 24), einzeln abgeschirmt	
Pulsgeber/Impuls-E/A	Signal:	9730/9728 (1)	0,196 mm <sup>2</sup> (AWG 24), einzeln abgeschirmt	
30 bis 152 m	Strom:	8790(2)	0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	
	Kombiniert:	9892 (3)	0,330 mm <sup>2</sup> oder 0,500 mm <sup>2</sup> (3)	
Pulsgeber/Impuls-E/A	Signal:	9730/9728 (1)	0,196 mm <sup>2</sup> (AWG 24), einzeln abgeschirmt	
152 bis 259 m	Strom:	8790(2)	0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	
	Kombiniert:	9773/9774 (4)	0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18), einzeln abgeschirmtes Paar	

<sup>(1) 9730</sup> besteht aus 3 einzeln abgeschirmten Paaren (2 Kanäle + Strom). Wenn 3 Kanäle benötigt werden, 9728 verwenden.

<sup>(2) 8790</sup> besteht aus 1 abgeschirmten Paar.

<sup>(3) 9892</sup> besteht aus 3 einzeln abgeschirmten Paaren (3 Kanäle), 0,33 mm² (AWG 22) + 1 abgeschirmten Paar, 0,5 mm² (AWG 20) für Strom.

<sup>(4) 9773</sup> besteht aus 3 einzeln abgeschirmten Paaren (2 Kanäle + Strom). Wenn 3 Kanäle benötigt werden, 9774 verwenden.

<sup>(5)</sup> Wenn die Kabel kurz sind und sich in einem Schaltschrank befinden, der keine empfindlichen Schaltungen enthält, ist zwar keine Abschirmung für diese Kabel erforderlich, iedoch wird diese empfohlen.

Tabelle 1.F Empfohlener Steuerdraht für Digital-E/A


Тур	Leiterart(en)	Beschreibung	Min. Isolationsspannung
Nicht abgeschirmt	US NEC bzw. national oder regional geltende Vorschriften	-	300 V, 60 °C
Abgeschirmt	Mehradriges abgeschirmtes Kabel, wie z. B. Belden 8770 (oder gleichw.)	0,750 mm <sup>2</sup> (AWG 18), 3-adrig, abgeschirmt	

#### Die E/A-Steuerkassette

In <u>Abbildung 1.6</u> sind die Positionen der E/A-Steuerkassette und der Klemmenblöcke zu sehen. Die Kassette bietet einen Montagepunkt für die verschiedenen PowerFlex 700 E/A- Optionen. Beachten Sie beim Entfernen der Kassette die unten stehenden Schritte. Der Ausbau der Kassette ist für alle Baugrößen ähnlich. (In der Abbildung ist Baugröße 0 dargestellt.)

Schritt	Beschreibung
<b>(A)</b>	Trennen Sie die beiden in Abbildung 1.6 dargestellten Kabel.
B	Lockern Sie die beiden Schraubenverriegelungen in Abbildung 1.6.
©	Schieben Sie die Kassette heraus.
<b>D</b>	Entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Kassettenabdeckung gesichert wird, um Zugriff auf die Boards zu erhalten.

Abbildung 1.6 Typische PowerFlex 700 Kassette und E/A-Klemmenblöcke



#### E/A-Klemmleisten

Tabelle 1.G E/A-Klemmenblock - Technische Daten

			Leiterquerschnitt(2)		Moment	
Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Maximum	Minimum	Maximum	Empfohlen
0	E/A-Kassette	Ausbaufähige E/A-Kassette				
0	E/A-Klemmenblock	Signal- und Steueranschlüsse	2,1 mm <sup>2</sup> (AWG 14)	0,30 mm <sup>2</sup> (AWG 22)	0,6 Nm	0,6 Nm
0	Klemmleiste für den Pulsgeber <sup>(1)</sup>	Pulsgeber-Strom- und Signalanschlüsse	0,75 mm <sup>2</sup> (AWG 18)	0,196 mm <sup>2</sup> (AWG 24)	0,6 Nm	0,6 Nm

<sup>(1)</sup> Nicht mit der standardmäßigen Steuerungsoption erhältlich.

<sup>(2)</sup> Die angegebene Leiterstärke bezeichnet Maximal- bzw. Minimalgrößen, die in den Klemmenblock passen – es handelt sich nicht um Empfehlungen.

Abbildung 1.7 Vektorsteuerungs-E/A-Standardklemmenbezeichnungen

Otan Jani			50			
Standard- steuerungs- option	Nr.	Signal	Werks- einstellung	Beschreibung	Entspr. Param.	
	1	Anlg Volt Ein1 (-)		Isoliert <sup>(3)</sup> , bipolar, differenziell, ±10 V,	320 -	
	2	Anlg Volt Ein1 (+)		11 Bit u. Zeichen, 88 kOhm Eingangsimpedanz.	327	
1	3	Anlg Volt Ein2 (-)	(2)	Isoliert <sup>(4)</sup> , bipolar, differenziell, ±10 V, 11 Bit u. Zeichen, 88 kOhm Eingangsimpedanz.		
	4	Anlg Volt Ein2 (+)				
	5	BezPot Pot	_	Für (+) und (-) 10 V-Poti-Sollwerte.		
	6	Anlg Volt Aus1 (-)	Anlg Volt Aus1 (–) (2)	Bipolar, ±10 V, 11 Bit u. Zeichen, 2 kOhm Minimallast.	340 -	
	7	Anlg Volt Aus1 (+)			344	
	8	Anlg Strom Aus1 (-)	(2)	4-20 mA, 11 Bit u. Zeichen, 400 Ohm Maximallast.		
	9	Anlg Strom Aus1 (+)				
	10	Für spätere Zwecke vorgesehen				
16 32	11	Digital Aus 1 - N.A.(1)	Fehler	Max. Nennlast:	380 -	
~	12	Digital Aus 1 Com		240 VAC/30 VDC - 1200 VA, 150 W	387	
	13	Digital Aus 1 – N.E. <sup>(1)</sup>	NICHT Störung	Max. Strom: 5 A, MinLast: 10 mA Max. Induktivlast:		
	14	Digital Aus 2 – N.A. <sup>(1)</sup>	NICHT Betrieb	240 VAC/30 VDC - 840 VA, 105 W Max. Strom: 3,5 A, MinLast: 10 mA		
	15	Digital Aus 2 Com	gital Aus 2 Com			
	16	Digital Aus 2 - N.E.(1)	Betrieb			
	17	Anlg Strom Ein1 (–) (2)	Isoliert (3), 4-20 mA, 11 Bit u. Zeichen,	320 -		
	18	Anlg Strom Ein1 (+)		124 Ohm Eingangs impedanz.	327	
Ī	19	Anlg Strom Ein2 (-)	(2)	Isoliert <sup>(4)</sup> , 4-20 mA, 11 Bit u. Zeichen, 124 Ohm Eingangsimpedanz.		
	20	Anlg Strom Ein2 (+)				
	21	-10 V Poti-Sollwerte	-	2 kOhm Minimum.		
	22	+10 V Poti-Sollwerte	-			
	23	Für spätere Zwecke vorgesehen				
	24	+24 VDC <sup>(5)</sup>	-	FU lieferte Strom für Logikeingänge. (5)		
Ī	25	Digital Ein Com	-			
	26	24 V Com (5)	-	Bezugspotenzial für interne Netzversorgung.		
	27	Digital Ein1	Stopp-FQ	115 VAC, 50/60 Hz - optisch isoliert	361 -	
	28	Digital Ein2	Betrieb	Niederzustand: unter 30 VAC	366	
	29	Digital Ein3	Auto/Man.	Hochzustand: über 100 VAC		
	30	Digital Ein4	Drehz.wahl 1	24 V AC/DC, 50/60 Hz – optisch isoliert Niederzustand: unter 5 V AC/DC		
	31	Digital Ein5	Drehz.wahl 2	Hochzustand: ühler 3 V AC/DC		
ļ	32	Digital Ein6	Drehz.wahl 3	11,2 mA DC		

<sup>(1)</sup> Kontakte in ausgeschaltetem Zustand dargestellt. Jedes als "Fehler" oder "Alarm" programmierte Relais wird erregt (Anzugsspannung), wenn am FU Strom angelegt wird, und es wird entregt (Abfallspannung), wenn ein Fehler oder Alarm vorhanden ist. Für andere Funktionen ausgewählte Relais werden nur erregt, wenn dieser Zustand vorliegt, und sie werden entregt, wenn der Zustand aufgehoben wird.

<sup>(2)</sup> Diese Eingänge/Ausgänge sind von einer Reihe von Parametern abhängig. Siehe "Entsprechende Parameter".

<sup>3)</sup> Differenzialisolation - Externe Quelle muss unter 160 V mit Bezug auf PE gehalten werden. Eingang stellt hohe Störfestigkeit bereit.

<sup>(4)</sup> Differenzialisolation - Externe Quelle muss unter 10 V mit Bezug auf PE sein.

<sup>(5) 150</sup> mA Maximallast. Bei Ausführungen mit 115 V nicht vorhanden.

Abbildung 1.8 Optionale Vektorsteuerungs-E/A-Klemmenbezeichnungen

			_	15 E/A INCHINICIDEZCIONILANGCII		
Vektor- steuerungs- option	Nr.	Signal	Werks- einstellung	Beschreibung	Entspr. Param.	
-	1	Anlg. Eing.1 (–) (1)	(2)	Isoliert <sup>(3)</sup> , bipolar, differenziell, ±10 V/ 4–20 mA, 11 Bit u. Zeichen, 88 kOhm Eingangsimpedanz. Für den 4-20-mA-Betrieb muss eine Brücke an den Klemmen 17 u. 18 (bzw. 19 u. 20) eingesetzt sein.	320 - 327	
	2	Anlg. Eing.1 (+) <sup>(1)</sup>				
Son Son	3	Anlg. Eing.2 (-) (1)				
	4	Anlg. Eing.2 (+) <sup>(1)</sup>				
	5	BezPot Pot	_	Für (+) und (-) 10 V-Poti-Sollwerte.		
	6	Anlg.Ausg. 1 (-)	1 (+)	Bipolar (aktueller Ausgang ist nicht bipolar), differenziell, ±10 V/4-20 mA, 11 Bit u. Zeichen, Spannungsmodus – Strom auf 5 mA begrenzen. Strommodus	340 - 347	
	7	Anlg.Ausg. 1 (+)				
	8	Anlg.Ausg. 2 (-)				
AGOSOSOSOGOGOSOS GOSOSOSOGOGOSOS JUNINIMIMINIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM	9	Anlg.Ausg. 2 (+)		– max. Lastwiderstand beträgt 400 Ohm.		
	10	Für spätere Zwecke vorgesehen				
16	11	Digital Aus 1 – N.A. (4)	Fehler	Max. Nennlast:	380 -	
<i>3</i> 2	12	Digital Aus 1 Com		240 V AC/30 V DC - 1200 VA, 150 W	391	
	13	Digital Aus 1 – N.E. (4)	NICHT Störung	Max. Strom: 5 A, MinLast: 10 mA  Max. Induktivlast:		
	14	Digital Aus 2 – N.A. (4)	NICHT Betrieb	240 V AC/30 V DC – 840 VA, 105 W Max. Strom: 3,5 A, MinLast: 10 mA		
	15	Digital Aus 2/3 Kom.				
	16	Digital Aus 3 – N.E. (4)	Betrieb			
	17	Strom in Brücke (1) –		Durch Aufsetzen einer Brücke zwischen		
	18	Anlg. Eing.1		den Klemmen 17 und 18 (bzw. 19 und 20) wird der Analogeingang für den Strom		
	19	Strom in Brücke (1) –		konfiguriert.		
	20	Anlg. Eing.2		Normgunori.		
	21	-10 V Poti-Sollwerte	-	2 kOhm Minimallast.		
	22	+10 V Poti-Sollwerte	-			
	23	Für spätere Zwecke vorgesehen				
	24	+24 VDC (5)	-	FU lieferte Strom für Logikeingänge. (5)		
	25	Digital Ein Com	-			
	26	24 V Com <sup>(5)</sup>	-	Bezugspotenzial für interne Netzversorgung.		
	27	Digital Ein1	Stopp-FQ	115 V AC, 50/60 Hz – optisch isoliert	361 -	
	28	Digital Ein2	Betrieb	Niederzustand: unter 30 V AC Hochzustand: über 100 V AC	366	
	29	Digital Ein3	Auto/Man.	24 V DC – optisch isoliert		
	30	Digital Ein4	Drehz.wahl 1	Niederzustand: unter 5 V DC		
	31	Digital Ein5	Drehz.wahl 2	Hochzustand: über 20 V DC		
	32	Digital Ein6/Hardware- Aktivierung, siehe S. <u>1-19</u>	Drehz.wahl 3	11,2 mA DC		

<sup>(1)</sup> Wichtig: Für den 4-20-mA-Betrieb ist eine Brücke an den Klemmen 17 u. 18 (bzw. 19 u. 20) erforderlich. Wenn diese Brücke nicht eingesetzt ist, können FU-Schäden die Folge sein.

<sup>(2)</sup> Diese Eingänge/Ausgänge sind von einer Reihe von Parametern abhängig (siehe "Entsprechende Parameter").

<sup>(3)</sup> Differenzialisolation - Externe Quelle muss unter 160 V mit Bezug auf PE gehalten werden. Eingang stellt hohe Störfestigkeit bereit.

<sup>(4)</sup> Kontakte in ausgeschaltetem Zustand dargestellt. Jedes als "Fehler" oder "Alarm" programmierte Relais wird erregt (Anzugsspannung), wenn am FU Strom angelegt wird, und es wird entregt (Abfallspannung), wenn ein Fehler oder Alarm vorhanden ist. Für andere Funktionen ausgewählte Relais werden nur erregt, wenn dieser Zustand vorliegt, und sie werden entregt, wenn der Zustand aufgehoben wird.

<sup>(5) 150</sup> mA Maximallast. Bei Ausführungen mit 115 V nicht vorhanden.


# Klemmleiste für Pulsgeber (nur Vektorsteuerungsoption)

Tabelle 1.H Bezeichnungen der Pulsgeber-Klemmleiste

	Nr.	Beschreibung (für Pulsgeberspezifikationen siehe Seite A-3)		
Siehe "Detail" in Abbildung 1.6	8	+12 <sup>(1)</sup> -VDC-Strom	Interne Stromquelle 250 mA.	
	7	+12 <sup>(1)</sup> VDC-Rückgabe (Com)		
	6	Pulsgeber Z (NOT)	Impuls-, Markierer- oder	
	5	Pulsgeber Z	Registrierungseingang. (2)	
	4	Pulsgeber B (NOT)	Quadratur-B-Eingang.	
	3	Pulsgeber B		
	2	Pulsgeber A (NOT)	Einzelkanal- oder	
	1	Pulsgeber A	Quadratur-A-Eingang.	

- (1) Über Steckbrücken wählbare +5/12 V nur auf Pulsgeberplatinen 20B-ENC-2 verfügbar.
- (2) Der Z-Kanel kann als Impulseingang genutzt werden, während A und B für den Pulsgeber verwendet werden.


Abbildung 1.9 Pulsgeber-Beispielsverdrahtung



# Hardware-Aktivierungsstromkreis (nur Vektorsteuerungsoption)

Der Benutzer kann einen Digitaleingang standardmäßig als Aktivierungseingang programmieren. Der Status dieses Eingangs wird von der FU-Software interpretiert. Wenn die Anwendung eine Deaktivierung des FU ohne Software-Interpretation erfordert, kann eine "dedizierte" Hardware-Aktivierungskonfiguration benutzt werden. Zu diesem Zweck wird die Brücke entfernt und der Aktivierungseingang mit "Digital Ein6" verdrahtet (siehe unten).

- Entfernen Sie die E/A-Steuerkassette und -abdeckung gemäß der Beschreibung auf <u>Seite 1-16</u>.
- Entfernen Sie Brücke J10 auf der Hauptsteuerplatine (siehe Diagramm).
- **3.** Setzen Sie die Kassette wieder zusammen.
- **4.** Verdrahten Sie "Aktivieren" mit "Digital Ein6" (siehe <u>Abbildung 1.8</u>).
- Überprüfen Sie, ob [Wahl Dig.Eing. 6]. Parameter 366, auf "Freigabe" gesetzt ist.



# Beispiele für die E/A-Verdrahtung – Standard- und Vektorsteuerungsoptionen

Eingang/Ausgang	Anschlussbeispiel	Erforderliche Parameteränderungen
Potentiometer Unipolare Solldrehzahl <sup>(1)</sup> 10 kOhm Pot. Empfohlen (2 kOhm min.)	3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Skalierung einstellen:     Parameter 91/92 und 325/326     Ergebnisse anzeigen:     Parameter 002
Joystick Bipolare Solldrehzahl (1) ±10 V-Eingang	3 0 0 21 1	Richtungsmodus einstellen: Parameter 190 = "1, Bipolar" Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogeingang Bipolare Solldrehzahl ±10 V-Eingang	Bezugspotential	Richtungsmodus einstellen: Parameter 190 = "1, Bipolar" Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogeingangs- spannung Unipolare Solldrehzahl 0 bis +10 V Eingang	Bezugspotential 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Eingang mit Parameter 320 konfigurieren     Skalierung einstellen:     Parameter 91/92 und 325/326     Ergebnisse anzeigen:     Parameter 002
Analogstromeingang Unipolare Solldrehzahl Standard 4–20 mA Eingang	Bezugspotential +	Eingang für Strom konfigurieren: Parameter 320, Bit 1 = "1, Strom" Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analogstromeingang Unipolare Solldrehzahl Vector 4–20 mA Eingang	Bezugspotential 3 19 20 19	Eingang für Strom konfigurieren: Parameter 320 und Brücke an entsprechenden Klemmen einfügen Skalierung einstellen: Parameter 91/92 und 325/326 Ergebnisse anzeigen: Parameter 002
Analog Eingang, PTC Vector PTC OT gesetzt > 5 V PTC OT zurückgesetzt < 4 V PTC Short < 0,2 V	Ferritperle 1 2 2 2 2 3,32 KOhm	Geraetealarm 1 setzen: Parameter 211, Bit 11 = "Wahr"  Kfg Stoerung 1 einstellen: Parameter 238, Bit 7 = "Aktiviert"  Konfig. Alarm 1 einstellen: Parameter 259, Bit 11 = "Aktiviert"

<sup>(1)</sup> Wichtige Informationen zur bipolaren Verdrahtung finden Sie unter Achtung auf Seite 1-15.

# Beispiele für die E/A-Verdrahtung (Fortsetzung)

Eingang/Ausgang	Anschlussbeispiel	Erforderliche Parameteränderungen
Analogausgang ±10 V, 4-20 mA Bipolar +10 V Unipolar(abgebildet) Standardsteuerung 4 – 20 mA unipolar (Klemmen. 8 u. 9 verwenden)		Mit Parameter 340 konfigurieren     Quellwert auswählen:     Parameter 380 [Wahl Dig.Ausg. 1]     Skalierung einstellen:     Parameter 343/344
2-Draht-Steuerung nicht umsteuerbar <sup>(1)</sup> 24 VDC interne Versorgung	24 25 26 26 31 31 28 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31	Digitalen Eingang 1 deaktivieren: Parameter 361 = "0, Nicht belegt" Digitaleingang 2 setzen: Parameter 362 = "7, Betrieb" Richtungsmodus einstellen: Parameter 190 = "0, Unipolar"
2-Draht-Steuerung Umsteuerbar <sup>(1)</sup> Externe Versorgung (von E/A-Platine abhängig)	Neutral/ Bezugspotential 115 V/ +24 V  25 Vorwaerts 27 Vorwaerts 28 Rueckwaerts	Digitaleingang 1 setzen: Parameter 361 = "8, Vorwaerts" Digitaleingang 2 setzen: Parameter 362 = "9, Rueckwaerts"
3-Draht-Steuerung Interne Versorgung	24 25 26 27 27 Start	Keine Änderungen erforderlich
3-Draht-Steuerung Externe Versorgung (von E/A-Platine abhängig). Erfordert nur 3-Draht- Funktionen ([Wahl Dig. Eing. 1]). Der Gebrauch von 2-Draht-Optionen löst einen Alarm des Typs 2 aus (siehe Seite 4-10).	Neutral/ 115 V/ Bezugspotential +24 V  25  Stopp  Start	Keine Änderungen erforderlich
Digitaler Ausgang Relaiszustand im eingeschalteten Zustand mit FU-Fehler dargestellt. Siehe Seiten 1-18 und 1-17. Standardsteuerung 1 Relais an den Klemmen 14-16. Vektorsteuerung 2 Relais an den Klemmen 14-16.	Stromquelle  11  12  NICHT Störung NICHT Störung NICHT Betrieb  Betrieb	Zu aktivierende Quelle auswählen: Parameter 380/384
Aktivierungseingang	©   Ø   Ø   Ø   Ø   Ø   Ø   Ø   Ø   Ø	Standardsteuerung     Mit Parameter 366 konfigurieren     Vektorsteuerung     Mit Parameter 366 konfigurieren     Für dedizierte Hardware-Aktivierung     Brücke J10 entfernen (siehe 1-19)

<sup>(1)</sup> Wichtig: Durch das Programmieren von 2-Draht-Steuerungen werden alle HIM-Starttasten deaktiviert.

# Solldrehzahlregelung

#### "Auto"-Drehzahlquellen

Die Solldrehzahl für den FU kann verschiedenen Quellen entnommen werden. Die Quelle wird durch die FU-Programmierung festgelegt, und der Zustand der Digitalausgänge für Drehzahlauswahl, Auto/Manuell oder Sollwert wählt Bits für ein Befehlswort.

Bei der werkseitig eingestellten Quelle für einen Sollwert (alle Drehzahlauswahleingänge offen oder nicht programmiert) handelt es sich um die in [Wahl Solldrehz.A] programmierte Auswahl. Sollten manche der Drehzahlauswahleingänge geschlossen sein, verwendet der FU andere Parameter als die in der Solldrehzahlquelle angegebenen.

#### "Manuelle" Drehzahlquellen

Die manuelle Quelle für die Solldrehzahl ist entweder die HIM-Bedieneinheit, die manuell gesteuert wird (siehe <u>ALT-Funktionen auf Seite B-2</u>), oder der Steuerklemmenblock (Analogeingang), wenn ein Digitaleingang auf "Auto/Manuell" programmiert ist.

# Ändern von Drehzahlquellen

Die Auswahl der aktiven Solldrehzahl kann über digitale Eingänge, einen DPI-Sollwert, eine Schaltfläche für Tippbetrieb oder eine automatische/manuelle HIM-Bedienung erfolgen.




Abbildung 1.10 Überblick über die Auswahl des Drehzahlsollwerts<sup>(1)</sup>

### Drehmomentreferenzquelle (nur Vektorsteuerungsoption)

Die Drehmomentreferenz wird normalerweise von einem Analogeingang oder einer Netzwerkreferenz bereitgestellt. Bei laufendem FU kann nicht zwischen mehreren verfügbaren Quellen hin- und hergeschaltet werden. Als "Drehz.wahl 1,2,3" programmierte digitale Eingänge und die Auto/Manuell-Funktion der HIM (siehe oben) wirken sich nicht auf die aktive Drehmomentreferenz aus, wenn sich der FU im Vektorsteuerungsmodus befindet.

<sup>(1)</sup> Zum Aufrufen der voreinstellbaren Festfrequenzen setzen Sie Parameter 090 oder 093 auf "Voreinst. Drehz. 1".

# Beispiele für "Auto/Manuell"

#### SPS = Autom., HIM = Manuell

Die SPS führt einen Prozess im Automatikmodus aus; während der Einrichtung ist eine manuelle Steuerung über die HIM erforderlich. Die automatische Solldrehzahl wird von der SPS über ein im FU installiertes Kommunikationsmodul ausgegeben. Da die interne Kommunikation als Anschluss 5 ausgewiesen ist, wird [Wahl Solldrehz.A] auf "DPI-Anschl 5" gesetzt, wenn der FU von der Automatikquelle aus betrieben wird.

#### Manuelle Steuerung übernehmen

 Drücken Sie die ALT-Taste und dann die Auto/Man-Taste auf der HIM.
 Wenn die HIM die manuelle Steuerung übernimmt, wird die FU-Solldrehzahl den Tasten für die Drehzahlsteuerung oder dem Analogpotentiometer auf der HIM entnommen.

#### Für automatische Steuerung freigeben

 Drücken Sie die ALT-Taste und dann erneut die Auto/Man-Taste auf der HIM. Wenn die HIM die manuelle Steuerung freigibt, geht die Solldrehzahl für den FU wieder auf die SPS über.

#### SPS = Autom., Klemmenblock = Manuell

Die SPS führt einen Prozess aus, während sie sich im Automatikmodus befindet; er erfordert eine manuelle Steuerung von einem Analogpotentiometer, das mit dem Klemmenblock verdrahtet ist. Die automatische Solldrehzahl wird von der SPS über ein im FU installiertes Kommunikationsmodul ausgegeben. Da die interne Kommunikation als Anschluss 5 ausgewiesen ist, wird [Wahl Solldrehz.A] auf "DPI-Anschl 5" gesetzt, wenn der FU von der Automatikquelle aus betrieben wird. Da die manuelle Solldrehzahl von einem analogen Eingang ("Anlg Eing 1 oder 2") ausgegeben wird, wird [Wahl TB Man Soll] auf den gleichen Eingang eingestellt. Zum Umschalten zwischen Autom. und Manuell ist [Wahl Dig.Eing. 4] auf "Automatisch/Manuell" gesetzt.

#### Manuelle Steuerung übernehmen

 Schließen Sie den digitalen Eingang.
 Bei geschlossenem Eingang stammt die Solldrehzahl aus dem Potentiometer.

#### Für automatische Steuerung freigeben

Öffnen Sie den digitalen Eingang.
 Bei offenem Eingang geht die Solldrehzahl wieder an die SPS über.

#### Hinweise zu "Auto/Manuell"

- Die manuelle Steuerung ist ausschließlicher Art. Wenn eine HIM oder ein Klemmenblock die manuelle Steuerung übernimmt, kann diese von keinem anderen Gerät beansprucht werden, bis das steuernde Gerät die manuelle Steuerung wieder freigibt.
- Wenn eine HIM die manuelle Steuerung ausübt und aus dem FU ausgebaut wird, kehrt der FU beim erneuten Einschalten wieder in den Automatikmodus zurück.

# Hebe-/Drehmomentprüfung

Für Details zur Hebe-/Drehmomentprüfung siehe Seite C-2.

# Gemeinsamer Bus/Vorladung - Hinweise

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam durch. Weitere Hinweise zum gemeinsamen Bus finden Sie auch auf Seite 1-8 bis 1-11.

#### Wichtige Anwendungsnotizen

- Bei Verwendung von Frequenzumrichtern ohne interne Vorladung (nur bei den Baugrößen 5 und 6) gilt Folgendes:
  - a) Im System muss zum Schutz gegen potenzielle Schäden die Fähigkeit zum Vorladen zur Verfügung stehen und
  - b) es dürfen bei Abwesenheit eines externen Vorladegeräts keine Trennschalter zwischen dem Eingang des FU und einem gemeinsamen DC-Bus verwendet werden.
- 2. Bei Verwendung von Frequenzumrichtern mit interner Vorladung (Baugrößen 0 bis 6) mit einem Trennschalter zum gemeinsamen Bus gilt Folgendes:
  - a) Ein Hilfskontakt am Trennschalter muss an einem digitalen Eingang des FUs angeschlossen sein. Der entsprechende Eingang (Parameter 361-366) muss auf Option 30, "Vorladung aktiviert" gesetzt sein. Auf diese Weise wird die korrekte Vorladungssperre und somit ein Schutz vor potenziellen FU-Schäden bereitgestellt, wenn dieser an einem gemeinsamen DC-Bus angeschlossen ist.
  - b) Der FU muss unter der Firmwareversion 2.002 oder h\u00f6her laufen (Standard- und Vektorsteuerung).

# Hinweise zur elektromagnetischen Verträglichkeit

## Erläuterung der EU-Richtlinien

Die Einhaltung der Niederspannungsrichtlinie und der Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit wurde nach Maßgabe der im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlichten harmonisierten Europäischen Normen (EN) nachgewiesen. PowerFlex-Frequenzumrichter<sup>(1)</sup> entsprechen bei Installation gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch und Referenzhandbuch den nachfolgend aufgeführten EN-Normen.

Die CE-Konformitätserklärungen erhalten Sie online unter: http://www.ab.com/certification/ce/docs.

## Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG)

 EN50178 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

## EMV-Richtlinie (89/336/EWG)

 EN61800-3 Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe - Teil 3: EMV-Produktnorm einschließlich spezieller Prüfverfahren.

## Allgemeine Hinweise

- Wenn das oben am FU angebrachte Klebeetikett entfernt wird, muss der FU in ein Gehäuse eingebaut werden, dessen seitliche und obere Öffnungen höchstens 12,5 mm bzw. 1,0 mm betragen, um weiterhin den Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie zu entsprechen.
- Zur Vermeidung der Entstehung von EMV-Emissionen und kapazitiver Ströme sollte das Motorkabel so kurz wie möglich sein.
- Von der Verwendung von Netzfiltern in nicht geerdeten System wird abgeraten.
- Werden die PowerFlex-FUs in einer Wohngegend eingesetzt, können sie HF-Signalstörungen verursachen. Zusätzlich zu den in diesem Abschnitt aufgeführten Anforderungen zur Einhaltung der CE-Richtlinien muss das Installationspersonal ggf. Maßnahmen zur Verhinderung einer Signalstörung ergreifen.
- Konformität des FUs mit CE EMV-Anforderungen ist keine Garantie dafür, dass die gesamte Maschine bzw. Installation den CE EMV-Anforderungen entspricht. Viele Faktoren können die Konformität der gesamten Maschine/Installation beeinflussen.
- PowerFlex-Frequenzumrichter erzeugen leitungsgeführte Niederfrequenzstörungen (harmonische Emissionen) im Netzversorgungssystem.

<sup>(1)</sup> An Frequenzumrichtern mit 600 V wurden keine Zertifizierungsprüfungen zum Erhalt des CE-Zeichens vorgenommen.

## Allgemeine Hinweise (Fortsetzung)

- Weitere Informationen über harmonische Emissionen sind im PowerFlex 70/700-Referenzhandbuch (Publikation PFLEX-RM001) enthalten.
- Bei einem Einsatz als Teil eines öffentlichen Versorgungssystems ist das Installationspersonal oder der Benutzer dafür verantwortlich – ggf. anhand von Konsultationen mit dem Betreiber des Verteilungsnetzwerks und Rockwell Automation – sicherzustellen, dass alle anwendbaren Anforderungen erfüllt wurden.

## Wesentliche Anforderungen für die Einhaltung der EU-Richtlinien

Die unten aufgeführen Bedingungen 1-6 **müssen** erfüllt sein, damit PowerFlex-FUs den Anforderungen von **EN61800-3** gerecht wird.

- 1. Standardfrequenzumrichter PowerFlex 700 muss CE-kompatibel sein.
- Überprüfen Sie alle wichtigen Vorsichtsmaßnahmen/Achtungshinweise an verschiedenen Stellen in diesem Handbuch, bevor Sie den FU installieren
- 3. Erdung gemäß Beschreibung auf Seite 1-4.
- Ausgangsleistung, Steuer-(E/A) und Signalverdrahtung muss umflochten sein, abgeschirmtes Kabel mit einer Abdeckung von 75 % oder mehr, Metallkanal oder gleichwertige Dämpfung.
- Alle abgeschirmten Kabel sollten an einem geeigneten abgeschirmten Anschluss abgeschlossen werden.
- 6. Bedingungen in Tabelle 1.I.

### Tabelle 1.I PowerFlex 700 EN61800-3 EMV

Baugröße	Sekundäre Umgebung (industriell) (1)(2) Externer Filter nicht erforderlich, wenn die Motorkabel dem abgebildeten Design entsprechen. Jeder FU, jede Option	Primäre Umgebung Eingeschränkter Vertrieb
0-6	Motorkabellänge auf 30 m beschränken	(2)

<sup>(1)</sup> Motokabel für Installationen in einer sekundären (iondustriellen) Umgebung ohne zusätzliche externe Netzfilter auf eine Länge von 30 m begrenzt.

<sup>(2)</sup> Für Installationen in einer primären Umgebung (Wohngebiete) und für Installationen in einer sekundären Umgebung mit Motorkabeln, deren Länge 30 m überschreitet, ist das PowerFlex 70/ 700-Referenzhandbuch zu beachten.

# Inbetriebnahme

Dieses Kapitel enthält Informationen zur Inbetriebnahme des FUs der Serie PowerFlex 700. Eine kurze Beschreibung der LCD-Bedieneinheit finden Sie in Anhang B.

Themen	Seite
Vorbereitung auf die FU-Inbetriebnahme	<u>2-1</u>
Statusanzeigen	<u>2-2</u>
Startroutinen	<u>2-3</u>
Ausführen eines S.M.A.R.TStarts	<u>2-4</u>
Ausführen einer Startroutine mit Unterstützung	<u>2-4</u>



ACHTUNG: Legen Sie zunächst Spannung an den FU an, um den im Folgenden beschriebenen Vorgang für die Inbetriebnahme durchführen zu können. Im Gerät liegen allerdings Spannungen in der Höhe der Netzspannung an. Zur Vermeidung eines elektrischen Schlags bzw. von Geräteschäden sollten die folgenden Schritte nur von qualifiziertem Wartungspersonal durchgeführt werden. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme sämtliche Anweisungen aufmerksam durch. Fahren Sie nicht fort, falls während der Durchführung dieser Anweisung ein beschriebenes Ereignis nicht eintritt. Schalten Sie die Stromversorgung aus, einschließlich aller anlageninternen Steuerspannungen. Es können anlageninterne Spannungen anliegen, auch wenn am FU kein Netzstrom anliegt. Beheben Sie die Betriebsstörung, bevor Sie fortfahren.

## Vorbereitung auf die FU-Inbetriebnahme

### Vor dem Einschalten

1.	Stellen Sie sicher, dass sämtliche Eingänge an die korrekten Klemmen angeschlossen und gesichert sind.
2.	Stellen Sie sicher, dass die anzuschließende Netzspannung innerhalb des für den FU zulässigen Bereichs liegt.
3.	Stellen Sie sicher, dass die Steuerleistungsspannung stimmt.
	Für die Ausführung der restlichen Schritte ist eine Bedieneinheit (HIM) erforderlich Verwenden Sie, falls keine Bedienerschnittstelle zur

Verfügung steht, zur Inbetriebnahme des FUs dezentrale Vorrichtungen.

### Einschalten des FUs

**4.** Schalten Sie die Netzspannung und Eingangssteuerspannungen zum FU ein.


Falls irgendwelche der sechs digitalen Eingänge für "Stopp – FQ" (FQ = Fehlerquitt.) oder "Freigabe" konfiguriert sind, stellen Sie sicher, dass Signale vorhanden sind. Andernfalls müssen Sie [Wahl Dig.Eing. x] neu konfigurieren. Wenn eine bestimmte E/A-Option (z.B. eine E/A-Klemmleiste) nicht installiert ist, stellen Sie sicher, dass [Wahl Dig.Eing. x] nicht für "Stopp – FQ" oder "Freigabe" konfiguriert ist. Wenn dies unterbleibt, kann der FU nicht gestartet werden. Eine Liste der potenziellen Digitaleingangskonflikte kann <u>Alarmbeschreibungen auf Seite 4-10</u> entnommen werden. Bei Anzeige eines Fehlercodes siehe <u>Kapitel 4</u>.

Wenn die STS-LED jetzt nicht grün blinkt, sehen Sie weiter unten unter "Statusanzeigen" nach.

**5.** Fahren Sie mit den Startroutinen fort.

## Statusanzeigen

Abbildung 2.1 Anzeigen für den Gerätestatus



#	Bezeich- nung	Farbe	Zustand	Beschreibung
0	PWR (Strom)	Grün	Leuchtet stetig	Leuchtet auf, wenn am FU Strom anliegt.
0	STS (Status)	Grün	Blinkt	Der FU ist bereit, aber nicht in Betrieb, und es liegen keine Störungen vor.
			Leuchtet stetig	Der FU ist in Betrieb, und es liegen keine Störungen vor.
		Gelb Siehe Seite 4-10	Blinkt, FU gestoppt	Es liegt ein Startverhinderungszustand vor; der FU kann nicht gestartet werden. Überprüfen Sie Parameter 214 [Start-Verhind.].
			Blinkt, FU in Betrieb	Es tritt ein Alarmzustand des Typs 1 mit Unterbrechung auf. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].
			Leuchtet stetig, FU in Betrieb	Es liegt ein andauernder Alarmzustand des Typs 1 vor. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].
		Rot Siehe Seite 4-4	Blinkt	Es ist eine Störung aufgetreten. Überprüfen Sie [Code Stoerung x] oder die Fehlerwarteschlange.
			Leuchtet stetig	Es ist eine nicht rücksetzbare Störung aufgetreten.
8	PORT	PORT Siehe Benutzerhandbuch für den Kommunikationsadapter.		Status von internen Kommunikationen am DPI-Anschluss (falls vorhanden).
	MOD			Status des Kommunikationsmoduls (falls installiert).
	NET A			Status des Netzes (falls angeschlossen).
	NET B			Status des Sekundärnetzwerks (falls angeschlossen).

## Startroutinen

Der PowerFlex 700 ist für eine schnelle und problemlose Inbetriebnahme konstruiert. Wenn Sie über eine LCD-HIM verfügen, haben Sie drei Methoden zur Auswahl, mit denen der Benutzer das für die jeweilige Anwendung erforderliche Niveau auswählen kann.

### S.M.A.R.T.-Start

Anhand dieser Routine sind Sie in der Lage, den FU schnell in Betrieb zu nehmen. Dazu programmieren Sie Werte für die am häufigsten verwendeten Funktionen (siehe unten und Seite 2-4).


### Startroutine mit Unterstützung

Bei dieser Routine werden Sie aufgefordert, die für einen Start erforderlichen Informationen einzugeben (z.B. Leitungs- und Motordaten), so dass der FU für die am häufigsten auftretenden Anwendungen verwendet werden kann. Dazu gehören auch allgemein eingestellte Parameter und E/A. Die Vektorsteuerungsoption bietet zwei Ebenen der Startroutine mit Unterstützung: "Einfach" und "Detailliert". Siehe Seite 2-4.

### Hebe-/Drehmomentprüfung bei Inbetriebnahme

Drehmomentprüfungsanwendungen können zur Motoreinstellung die Startroutine mit Unterstützung verwenden. Es wird jedoch empfohlen, den Motor bei Ausführung dieser Routine vom Hebezeug/der Kranausrüstung zu trennen. Wenn dies nicht möglich ist, beachten Sie das manuelle Einstellverfahren auf Seite C-2.


### Abbildung 2.2 Startmenü der Standardsteuerungsoption



#### Wichtige Hinweise

Zum Anzeigen bzw. Ändern von Parametern muss Strom am FU anliegen. Eine bereits vorgenommene Programmierung kann bei Anlegen des Stroms Auswirkungen auf Status und Betrieb des FUs haben. Wenn die E/A-Kassette geändert wurde, muss der Vorgang Reset Werkeinst durchgeführt werden.

Abbildung 2.3 Startmenü der Vektorsteuerungsoption



(1) Während der Motortests und Einstellverfahren kann der FU einige Parameterwerte ändern, um eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme zu gewährleisten. Diese Werte werden dann nach Abschluss des Inbetriebnahmeverfahrens auf ihre ursprünglichen Werte zurückgesetzt. Dies betrifft die folgenden Parameter: 053, 080, 276, 278 und 361-366. Wenn der FU während der Tests ohne Abbrechen des Autotune-Verfahrens von der Stromversorgung getrennt wird, werden diese Parameter möglicherweise nicht auf ihre Ausgangswerte zurückgesetzt. Setzen Sie den FU in diesem Fall auf die Werkseinstellungen zurück und wiederholen Sie das Inbetriebnahmeverfahren.

## Ausführen eines S.M.A.R.T.-Starts

Für die meisten Anwendungen ist bei der Inbetriebnahme lediglich die Änderung einiger weniger Parameter erforderlich. Mit Hilfe der LCD-HIM auf einem FU der Serie PowerFlex 700 können Sie eine S.M.A.R.T.-Startroutine ausführen. Die LCD-HIM zeigt die am häufigsten veränderten Parameter an. Mithilfe dieser Parameter können Sie die folgenden Funktionen einstellen:

- S Start- und Stoppmodus
- M Minimale und maximale Drehzahl
- A Beschl-Zeit 1 und Verzoeg-Zeit 1
- R Sollwertquelle
- T Temperaturüberlast des Motors

So führen Sie eine S.M.A.R.T.-Startroutine aus:




## Ausführen einer Startroutine mit Unterstützung

Wichtig: Für diese Startroutine ist eine LCD-HIM erforderlich.

Im Verlauf der Startroutine mit Unterstützung werden Sie aufgefordert, einfache Fragen mit "Ja" oder "Nein" zu beantworten. Des Weiteren werden Sie zur Eingabe der erforderlichen Informationen aufgefordert. Wählen Sie aus dem Hauptmenü die Option "Inbetriebnahme", um Zugriff auf die Startroutine mit Unterstützung zu erhalten.

So führen Sie eine Startroutine mit Unterstützung aus:



# **Programmierung und Parameter**

Kapitel 3 enthält eine vollständige Auflistung und Beschreibung der Parameter des PowerFlex 700. Die Parameter können über eine LCD-HIM (Human Interface Module) programmiert (angezeigt/bearbeitet) werden. Die Programmierung kann aber auch mit Hilfe der DriveExplorer<sup>TM</sup>- oder DriveExecutive<sup>TM</sup>-Software und eines Computers durchgeführt werden. Eine kurze Beschreibung der LCD-Bedieneinheit finden Sie in Anhang B.

Themen	Seite
Informationen zu den Parametern	<u>3-1</u>
Anordnung der Parameter	3-3
Überwachungsebene	<u>3-12</u>
Motorsteuerungs-Ebene	<u>3-14</u>
Solldrehzahlebene	<u>3-21</u>
Dynamische Regelungsebene	<u>3-31</u>
Zusatzfunktionenebene	<u>3-38</u>
Kommunikationsebene	3-49
Eing. & AusgEbene	<u>3-53</u>
Anwendungsebene	<u>3-59</u>
Liste der Parameter – nach Name	<u>3-61</u>
Liste der Parameter – nach Nummer	3-64

## Informationen zu den Parametern

Damit ein Frequenzumrichter entsprechend der gewünschten Anwendung konfiguriert werden kann, müssen gegebenenfalls verschiedene Parameter eingestellt werden. Es wird zwischen drei Arten von Parametern unterschieden:

#### ENUM-Parameter

ENUM-Parameter ermöglichen die Auswahl aus zwei oder mehreren Elementen. Auf der LCD-HIM wird zu jedem Element eine Mitteilung angezeigt.

### Bitparameter

Bitparameter verfügen über einzelne Bits, die mit bestimmten Funktionen oder Zuständen verbunden sind. Wenn das Bit auf 0 gesetzt ist, ist die Funktion entweder nicht aktiviert oder der Zustand falsch. Wenn das Bit auf 1 gesetzt ist, ist die Funktion entweder aktiviert oder der Zustand wahr.

#### Nummerische Parameter

Diese Parameter haben einen einzigen nummerischen Wert (z. B. 0,1 V).

Das Beispiel auf der folgenden Seite macht deutlich, wie Parameter in diesem Handbuch dargestellt werden.

0	0	8	4	6	0
Ebene	Gruppe	Nr.	Parametername und -beschreibung	Werte	Entspr.
		198	[Ben.einst. laden]	Werkseinstellung: 0 "Bereit"	<u>199</u>
KTIONEN	FU	0	Lädt einen vorher gespeicherten Satz mit Parameterwerten von einem ausgewählten, vom Benutzer festgelegten Ort im nichtflüchtigen FU-Speicher in den aktiven FU-Speicher.	Optionen: 0 "Bereit" 1 "Ben.einst. 1" 2 "Ben.einst. 2" 3 "Ben.einst. 3"	•
ZUSATZFUNKTIONEN	Diagnosen	216	[Dig.Eing. Status] Status der digitalen Eingänge		
MOTOR	Drehmoment	434 <b>EV</b>	Vector [M-Sollw. B Mult] Definiert den Wert des Multiplikators für die Auswahl [Wahl M-Sollw. B].	Werkseinstellung: 1,0 Min./Max.: -/+32767,0 Einheiten: 0,1	

#### Beschreibung

- Ebene Enthält die übergeordnete Parameterkategorie "Ebene".
- Gruppe Enthält die Parametergruppe innerhalb einer Ebene.
- Nr. Parameternummer. Der Parameterwert kann erst dann geändert werden, wenn der FU
  - = 32 Bit-Parameter in der Standardsteuerungsoption. Alle Parameter in der Vektorsteuerungsoption sind 32-Bit-Parameter.
  - = Parameter wird nur angezeigt, wenn [Momentperf.mod.] auf "4" gesetzt ist.
- Parametername und Beschreibung Parametername, wie er auf dem LCD-HIM angezeigt wird, mit einer kurzen Beschreibung der Parameterfunktion.

Vector **Vector v3** = Nur mit Vektorsteuerungsoption-Firmware Version 3.xxx und später verfügbar.

- Standard = Dieser Parameter trifft spezifisch auf die Standardsteuerungsoption zu.
  - = Dieser Parameter steht nur mit der Vektorsteuerungsoption zur Verfügung.
- Werte Gibt die verschiedenen Betriebseigenschaften des Parameters an. Es wird zwischen drei Arten unterschieden:

ENUM	Werkseinstellung:	Gibt den werkseitig zugewiesenen Wert an. "Nur Lesen" = keine werkseitige Einstellung.
	Optionen:	Zeigt die zur Programmierung verfügbare Auswahl an.
Bit	Bit:	Gibt den Bitplatzhalter und die Definition für jedes Bit an.
Nume- risch	Werkseinstellung:	Gibt den werkseitig zugewiesenen Wert an. "Nur Lesen" = keine werkseitige Einstellung.
	Min./Max.: Einheiten:	Der für den Parameter zulässige Bereich (niedrigster und höchster Wert). Einheit und Auflösung gemäß Angabe auf der LCD-HIM.
1	140 141 14	5

Wichtig: Manche Parameter haben zwei Einheitswerte:

- Analogeingänge können mit [Kfg Anlg. Eing.], Parameter 320, auf Strom oder Spannung gesetzt werden.
- Durch Setzen von [Drehzahleinheiten], Parameter 79, auf Vektorsteuerungs-FUs wird Hz oder U/min. ausgewählt.
- Werte, die nur auf Vektorsteuerungs-FUs zutreffen, werden durch " Vector" oder " v3 " für die Vektor-Firmware 3.xxx und spätere Versionen kenntlich gemacht.

Wichtig: Zum Senden von Werten durch DPI-Anschlüsse entfernen Sie einfach das Dezimalzeichen, um den korrekten Wert zu erhalten (d. h. um "5,00 Hz" zu senden, verwenden Sie "500").

Entspr. - Gibt die Parameter (falls vorhanden) an, die mit dem ausgewählten Parameter in Wechselwirkung stehen. Durch das Symbol " 📦 " wird angezeigt, dass Anhang C weitere Informationen zu dem betreffenden Parameter enthält.

## Anordnung der Parameter

In der LCD-HIM werden Parameter in einer **Ebene-Gruppe-Parameter**oder **einer Nummernlisten**-Anordnung angezeigt. Zum Wechseln des
Anzeigemodus gehen Sie zum Hauptmenü, drücken die ALT-Taste und dann
die Sel-Taste, während der Cursor sich auf der Parameterwahl befindet. Der
Anwender hat außerdem die Möglichkeit, mit [Lvl ParamZugriff] sämtliche
Parameter, häufig verwendete Parameter oder Diagnoseparameter
anzuzeigen.

### Steuerungsoptionen

Für den PowerFlex 700 stehen mit der Standard- und der Vektoroption zwei verschiedene Steuerungsoptionen zur Verfügung. Die Standardsteuerungsoption ermöglicht einen typischen V/Hz- und Sensorless Vector-Betrieb. Mit der Vektorsteuerungsoption wird zusätzlich dazu die FVC-Vektorsteuerung ermöglicht. Die Kassette bestimmt die Art der jeweils verfügbaren Steuerung (siehe Diagramm).

Um die Programmierung mit der Vektorsteuerungsoption zu vereinfachen, ändern sich die angezeigten Parameter je nach der mit [Momentperf.mod.] getroffenen Auswahl. Falls z. B. "FVC-Vektor" gewählt ist, werden die



Parameter, die nur mit anderen Vorgängen verbunden sind (z. B. V/Hz oder Sensorless Vector) ausgeblendet. Siehe Seite 3-4 bis 3-8.

### Ebene-Gruppe-Parameter-Reihenfolge

Durch die Gruppierung von Parametern, die für ähnliche Funktionen verwendet werden, wird die Programmierung vereinfacht. Die Parameter sind auf Ebenen aufgeteilt. Jede Ebene wiederum ist in Gruppen aufgeteilt, und jeder Parameter stellt ein Element in einer Gruppe dar. Der FU ist werkseitig so eingestellt, dass auf der LCD-HIM die Parameter in der Anordnung Ebene-Gruppe-Parameter angezeigt werden.

## Nummernlisten-Anzeige

Sämtliche Parameter werden in nummerischer Reihenfolge dargestellt.

# Übersicht über die Grundparameter – Standardsteuerungsoption

Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] ist auf Option 0 "Grund" gesetzt.

Ebene	Gruppe	Parameter					
Überwachung	Betriebsdaten	Ausgangsfreq Frequenzsollwert Ausgangsstrom DC-Busspannung	001 002 003 012				
Motor- steuerung	Motordaten	Motornennspg. Motornennstrom Motornennfreq.	041 042 043	Motornenndrehz. Motornennleistg. Einh. Mot. Istg.	044 045 046	Mot.ueblastfreq.	047
Manuer	Momentattribute	Momentperf.mod. Maximalspannung	053 054	Maximalfrequenz Autotuning	055 061		
Solldrehzahl	Drhz.Modus&Grnz.	Min. Drehzahl Max. Drehzahl	081 082				
Meen	Solldrehzahlen	Wahl Solldrehz.A Wahl Solldrehz.B Drehz-Sollw A OG	090 093 091	Drehz-Sollw B OG Drehz-Sollw A UG Drehz-Sollw B UG	094 092 095	Wahl TB Man Soll TB Man Soll OG TB Man Soll UG	096 097 098
	Definierte Drehzahlen	Tippdrehzahl Festfrequenz 1-7	100 101-107				
Dynamische Regelung	Rampen-Einst.	Beschl-Zeit 1 Beschl-Zeit 2	140 141	Verzoeg-Zeit 1 Verzoeg-Zeit 2	142 143	S-Kurve %	146
	Belastgrenzen	Wahl Stromgrenze Wert Stromgrenze	147 148				
	Stopp/Brems-Mod.	Stoppmodus A Stoppmodus B	155 156	Whl DC-Brems Lvl Level DC-Bremse Dauer DC-Bremse	157 158 159	Busreg. Modus A Busreg. Modus B DB-Widerst. Typ	161 162 163
	Neustart-Modi	Autostart	168	Fhl Neustartvers	174	Int Neustartvers	175
	Netzstoerung	Netzausf.modus	184	Netzausfallzeit	185		
Zusatz- funktionen	Konfig. Drehrichtung	Richtungsmodus	190				
Dasit principal	FU-Speicher	Lvl ParamZugriff Reset Werkseinst Ben.einst. laden	196 197 198	Ben.einst.speich Sprache	199 201		
	Stoerungen	Kfg Stoerung 1	238				
Eingänge und Ausgänge	Analogeingaenge	Kfg Anlg. Eing. Anlg. Eing. 1 OG Anlg. Eing. 2 OG	320 322 325	Anlg. Eing. 1 UG Anlg. Eing. 2 UG	323 326		
Coping on happy	Analogausgaenge	Wahl Anlg.Ausg 1 Anlg. Ausg. 1 OG Anlg. Ausg. 1 UG	342 343 344				
	Digitale Eingänge	Wahl Dig. Eing.1-6	361-366				
	Digitale Ausgänge	Wahl Dig.Ausg. 1 Wahl Dig.Ausg. 2	380 384	Lvl Dig. Ausg. 1 Lvl Dig. Ausg. 2	381 385		

# Übersicht über die Grundparameter – Vektorsteuerungsoption

Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] ist auf Option 0 "Grund" gesetzt.

Ebene	Gruppe	Parameter					
Überwachung	Betriebsdaten	Ausgangsfreq Solldrehzahl Solldrehmoment** Ausgangsstrom Wirkstrom DC-Busspannung	001 002 024 003 004 012				
Motor- steuerung	Motordaten	Motornennspg. Motornennstrom Motornennfreq.	041 042 043	Motornenndrehz. Motornennleistg. Einh. Mot. Istg.	044 045 046	Mot.ueblastfreq. Polzahl	047 049
Management	Momentattribute	Momentperf.mod. Maximalspannung Maximalfrequenz Autotuning	053 054 055 061	Autotune-Mom. ** TraeghAutotun** Wahl M-Sollw. A** M-Sollw. A OG**	066 067 427 428	M-Sollw. A UG ** Pos M-Begr. ** Neg M-Begr. **	429 436 437
	EncoderDrehz	Encodertyp	412	Enc. Pulse/U	413		
Solldrehzahl	Drhz.Modus&Grnz.	Drehzahleinheiten Drehzahlmodus	079 080	Min. Drehzahl Max. Drehzahl	081 082	Drehz.Limit Rückw*	454
	Solldrehzahlen	Wahl Solldrehz.A Drehz-Sollw A OG Drehz-Sollw A UG Wahl Solldrehz.B	090 091 092 093	Drehz-Sollw B OG Drehz-Sollw B UG Wahl TB Man Soll TB Man Soll OG	094 095 096 097	TB Man Soll UG Pulseing-Sw.	098 099
	Definierte Drehzahlen	Tippdrehzahl 1 Festfrequenz 1-7	100 101-107	Tippdrehzahl 2	108		
Dynamische Regelung	Rampen-Einst.	Beschl-Zeit 1 Beschl-Zeit 2	140 141	Verzoeg-Zeit 1 Verzoeg-Zeit 2	142 143	S-Kurve %	146
Oranicha Robins	Belastgrenzen	Wahl Stromgrenze	147	Wert Stromgrenze	148		
	Stopp/Brems-Mod.	Stopp/Brms Mod A Stopp/Brms Mod B	155 156	Whi DC-Brems Lvi Level DC-Bremse Dauer DC-Bremse	157 158 159	Busreg. Modus A Busreg. Modus B DB-Widerst. Typ	161 162 163
7	Neustart-Modi	Autostart	168	Fhl Neustartvers	174	Int Neustartvers	175
	Netzstoerung	Netzausf.modus	184	Netzausfallzeit	185	Netzausf.level	186
Zusatz- funktionen	Konfig. Drehrichtung	Richtungsmodus	190				
The state of the s	FU-Speicher	Lvl ParamZugriff Reset Werkseinst	196 197	Ben.einst. laden Ben.einst.speich	198 199	Sprache	201
	Diagnosen	Start-Verhind.	214	Dig.Eing. Status	216	Dig.Ausg. Status	217
	Stoerungen	Kfg Stoerung 1	238				
	Alarme	Konfig. Alarm 1	259				
Eingänge und Ausgänge	Analogeingaenge	Kfg Anlg. Eing. Anlg. Eing. 1 OG Anlg. Eing. 1 UG	320 322 323	Anlg. Eing. 2 OG Anlg. Eing. 2 UG	325 326		
The state of the s	Analogausgaenge	Wahl Anlg.Ausg 1, 2 Anlg. Ausg. 1 OG	342 343	Anlg. Ausg 1, 2 UG Wahl Anlg.Ausg 1, 2		Anlg. Ausg 2 OG Anlg. Ausg 1, 2 UG	346 347
	Digitale Eingänge	Wahl Dig. Eing.1-6	361-366				
	Digitale Ausgänge	Wahl Dig.Ausg. 1-3	380-388	Lvl Dig. Ausg. 1-3	381-389		

<sup>\*\*</sup> Diese Parameter werden <u>nur</u> angezeigt, wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf Option "4" gesetzt ist.

# Übersicht über alle Parameter – Standardsteuerungsoption

Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] ist auf Option 1 "Alle" gesetzt.

Ebene	Gruppe	Parameter					
Überwachung	Betriebsdaten	Ausgangsfreq	001	Ausgangsspannung	006	Motorpoti-Freq.	011
~		Frequenzsollwert	002	Ausgangsleistung	007	DC-Busspannung	012
Section 19		Ausgangsstrom	003	Ausg-Leistungsf.	800	DC-Busspeicher	013
		Wirkstrom Blindstrom	004 005	MWh Betriebszeit	009 010	Wert Anlg.Eing.1 Wert Anlg.Eing.2	016 017
_	0					Wert Arilg.Ellig.2	017
	Geraetedaten	Nennleistung kW Nennspannung V	026 027	Nennstrom A Regler-SW Vers.	028 029		
Motor-	Motordaten	Motortyp	040	Motornenndrehz.	044	Mot.ueblastfakt.	048
steuerung		Motornennspg.	041	Motornennleistg.	045		
~		Motornennstrom	042	Einh. Mot. Istg.	046		
actosis/seleto		Motornennfreq.	043	Mot.ueblastfreq.	047		
	Momentattribute	Momentperf.mod.	053	Magn.Modus	057	IR-Spgsabfall	062
		Maximalspannung	054	Magn.Zeit	058	Magn.stromvorg.	063
		Maximalfrequenz	055	SV-Boostfilter	059	IXo-Spgsabfall	064
		Kompensation	056	Autotuning	061		
	V/Hz	Start-/Bes.boost	069	Knickspannung	071		
		Run Boost	070	Knickfrequenz	072		
Solldrehzahl	Drhz.Modus&	Drehzahlmodus	080	Drehzahlgrenze	083	Sprungfrequenz 3	086
Sink	Grnz.	Min. Drehzahl	081	Sprungfrequenz 1	084	Sprungfreq-Band	087
Software		Max. Drehzahl	082	Sprungfrequenz 2	085		
	Solldrehzahlen	Wahl Solldrehz.A	090	Wahl Solldrehz.B	093	Wahl TB Man Soll	096
_		Drehz-Sollw A OG	091	Drehz-Sollw B OG	094	TB Man Soll OG	097
		Drehz-Sollw A UG	092	Drehz-Sollw B UG	095	TB Man Soll UG	098
	Definierte	Tippdrehzahl	100				
	Drehzahlen	Festfrequenz 1-7	101-107				
	Drehz	Trimm Eing. Wahl	117	Trimm OG	119		
	Trimmpoti	Trimm Ausg. Wahl	118	Trimm UG	120		
	Schlupf-	Nennschlupf	121	Schl. Drehz.mess	123		
	kompens.	Verst Schlupfkom	122				
	PI-Regler	PI-Konfiguration	124	PI-Integralzeit	129	PI-Status	134
	•	PI-Regelung	125	PI-PropVerst.	130	PI-SollwAnz.	135
		PI-Sollw.Auswahl	126	PI untere Grenze	131	PI-IstwAnz.	136
		PI-Setpoint	127	PI obere Grenze	132	PI-Fehler-Anz.	137
		PI-Istw.Auswahl	128	PI-Startwert	133	PI-AusgAnz.	138
Dynamische	Rampen-Einst.	Beschl-Zeit 1	140	Verzoeg-Zeit 1	142	S-Kurve %	146
Regelung		Beschl-Zeit 2	141	Verzoeg-Zeit 2	143		
Orango G	Belastgrenzen	Wahl Stromgrenze	147	FU-Ueberl.Modus	150		
- Company		Wert Stromgrenze	148	Taktfrequenz	151		
		Verst.Stromgrenz	149				
	Stopp/Brems-Mod.	Stoppmodus A	155	Dauer DC-Bremse	159	DB-Widerst. Typ	163
		Stoppmodus B	156	Busreg. Ki	160	Busreg. Kp	164
		Whl DC-Brems Lvl	157	Busreg. Modus A	161	Busreg. Kd	165
		Level DC-Bremse	158	Busreg. Modus B	162		
	Neustart-Modi	Autostart	168	Int Neustartvers	175	Wach-Zeit	181
		Flieg-Start EIN	169	Schlaf-Wach-Modus	178	Schlaf-Grenze	182
		Flieg-StartVerst	170	Schlaf-Wach-Sollw	179	Schlaf-Zeit	183
		Fhl Neustartvers	174	Wach-Grenze	180		
	Netzstoerung	Netzausf.modus	184				
		Netzausfallzeit	185				
		Netzausf.level	186				

Ebene	Gruppe	Parameter					
Zusatz- funktionen	Konfig. Drehrichtung	Richtungsmodus	190				
tunktionen	Konfia.	HIM-Wert speich	192				
Žipasta.	Sollw. HIM	Startsollw. man.	193				
Tale Constitution of the C	Via Matarasti	MOD West engish	194				
	Kfg Motorpoti	MOP-Wert speich Motorpoti-Rate	194				
		<u>'</u>		5	100	0 !!	000
	FU-Speicher	Lvl ParamZugriff	196	Ben.einst.speich	199	Spannungsklasse FU-Pruefsumme	202
		Reset Werkseinst Ben.einst, laden	197 198	Reset Anz. Sprache	200 201	FU-Prueisumme	203
		Den.emst. iauen	190	Spracrie	201		
	Diagnosen	Geraetestatus 1	209	Dig.Ausg. Status	217	Status 2 @ Stoer	228
		Geraetestatus 2	210	Geraetetemp.	218	Alarm 1 @ Stoer	229
		Geraetealarm 1	211	Therm Belast FU	219	Alarm 2 @ Stoer	230
		Geraetealarm 2	212	Therm Belast Mot	220	Testpunkt 1 Wahl	234
		Drehz-Sollw-Quel	213	Stoerung Drehz.	224	Testpunkt1 Daten	235
		Start-Verhind.	214	Stoerung A	225	Testpunkt 2 Wahl	236
		Letzt.Halt-Quell	215	Stoerung Busspg	226	Testpunkt2 Daten	237
	-	Dig.Eing. Status	216	Status 1 @ Stoer	227		
	Stoerungen	Kfg Stoerung 1	238	Stoerquitt-Mod.	241	Code Stoerung 1-8	243-257
		Stoerungsquitt.	240	Start-Markier.	242	Zeit Stoerung 1-8	244-258
	Alarme	Konfig. Alarm 1	259	Code Alarm 1-8	262-269		
		Quitt. Alarm	261				
Kommuni-	KommEinstell.	DPI-Baudrate	270	FU-Sollw. Ergeb.	272		
kation		FU-Logik Ergeb.	271	FU-Rampe Ergeb.	273		
Korea	Masken & Zugrbtg	Logikmaske	276	Stoerquitt-Maske	283	Exkl Zugr Sollw	292
Kormunkation	masker a Lagrang	Startmaske	277	Motorpoti-Maske	284	Zugr Beschl-Zeit	293
		Tippfreg-Maske	278	Exklusivmaske	285	Zugr VerzoegZeit	294
		Richtungsmaske	279	Zugr Stoppbefehl	288	Zugr Stoerquitt.	295
		Sollwertmaske	280	Zugr Start	289	Zugr Motorpoti	296
-		Beschl-Maske	281	Zugr Tippfreq	290	Exklusivzugriff	297
		Verzoeg-Maske	282	ZugrDrehrichtung	291	•	
	Datalinks	Dateneingang A1-D2	300-307				
	Datamino	Datenausgang A1-D					
Eingänge und	Analogeingaenge	Kfg Anlg. Eing.	320	Anlg. Eing. 2 OG	325	Verl.Anlg.Eing 1	324
Ausgänge	7 androgoungdoing o	Anlg. Eing. Qwrzl	321	Anla, Eina, 1 UG	323	Verl.Anlg.Eing 2	327
		Anlg. Eing. 1 OG	322	Anlg. Eing. 2 UG	326	101111 ung.2g 2	02.
Engage and Autopings	Analogauegaonge	Anlg. Ausg. Konf	340	Anlg. Ausg. 1 OG	343		
~ ]	Analogausgaenge	Anig. Ausg. Roni Anig. Ausg. Abs.	340	Anig. Ausg. 1 UG Anig. Ausg. 1 UG	343		
		Wahl Anlg. Ausg 1	342	Allig. Ausy. 1 00	J <del>44</del>		
	Digitale Eingänge	Wahl Dig. Eing.1-6	361-366				
-							
	Digitale Ausgänge	Wahl Dig.Ausg. 1	380	Lvl Dig. Ausg. 2	385	Dig. Ausg. 1 AUS	383
		Wahl Dig.Ausg. 2	384	Dig. Ausg. 1 EIN	382	Dig. Ausg. 2 AUS	387
		Lvl Dig. Ausg. 1	381	Dig. Ausg. 2 EIN	386		

# Übersicht über alle Parameter – Vektorsteuerungsoption

Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] ist auf Option 1 "Alle" gesetzt.

Ebene	Gruppe	Parameter					
Überwachung	Betriebsdaten	Ausgangsfreq	001	Wirkstrom	004	MOP-Sollw.	011
~~		Solldrehzahl	002	Blindstrom	005	DC-Busspannung	012
Upranceurg		Rampen Drehz	022	Ausgangsspannung		DC-Busspeicher	013
~ ]		DrehzSollw.	023	Ausgangsleistung	007	Wert Anlg.Eing.1	016
		Solldrehmoment**	024	Ausg-Leistungsf.	800	Wert Anlg.Eing.2	017
		EncoderDrehz	025	MWh	009	Verbrauch kWh	014 <sup>3.x</sup>
		Ausgangsstrom	003	Betriebszeit	010		
	Geraetedaten	Nennleistung kW Nennspannung V	026 027	Nennstrom A Regler-SW Vers.	028 029		
Motorsteuerung	Motordaten	Motortyp	040	Motornenndrehz.	044	Mot.ueblastfakt.	048
·		Motornennspg.	041	Motornennleistg.	045	Polzahl	049
Motorstone		Motornennstrom	042	Einh. Mot. Istg.	046		
~ ]		Motornennfreq.	043	Mot.ueblastfreq.	047		
	Momentattribute	Momentperf.mod.	053	Magn.stromvorg.	063	M-Sollw. B OG**	432
		Maximalspannung	054	IXo-Spgsabfall	064	M-Sollw. B UG**	433
7		Maximalfrequenz	055	Autotune-Mom. **	066	M-Sollw. B Mult**	434
		Kompensation	056	TraeghAutotun**	067	Drehm. Setpoint**	435
		Magn.Modus	057	Wahi M-Sollw. A**	427	Drehm. Setpoint 2**	438 <sup>3.x</sup>
		Magn.Zeit	058	M-Sollw. A OG **	428	Pos M-Begr.**	436
		SV-Boostfilter	059	M-Sollw. A UG**	429	Neg M-Begr. **	437
		Autotuning	061	M-Sollw. A Div**	430	Steuerstatus**	440
		IR-Spgsabfall	062	M-Sollw. B**	431	MtrWirkstrom-Sollw.	**441
	V/Hz	Start-/Bes.boost	069	Knickspannung*	071		
		Run Boost*	070	Knickfrequenz*	072		
	EncoderDrehz	Encodertyp	412	Wahl Fdb.Filter	416	Markier.Imp.	421
		Enc. Pulse/U	413	Freq.Kerbfilter**	419	Skal. Enc.pulse	422
		Enc. Istposition	414	Kerbfilter K**	420	Encoder Z-Kanal	423
		Enc. Drehzahl	415				
Solldrehzahl	Drhz.Modus&Grnz.	Drehzahleinheiten	079	Drehzahlgrenze	083	Sprungfreq-Band*	087
_~		Drehzahlmodus	080	Sprungfrequenz 1*	084	Drehzahlmodus**	088
Soldingrahi		Min. Drehzahl	081	Sprungfrequenz 2*	085	Drehz.Limit Rückw*	*454
		Max. Drehzahl	082	Sprungfrequenz 3*	086		
	Solldrehzahlen	Wahl Solldrehz.A	090	Drehz-Sollw B OG	094	TB Man Soll OG	097
		Drehz-Sollw A OG	091	Drehz-Sollw B UG	095	TB Man Soll UG	098
-		Drehz-Sollw A UG	092	Wahl TB Man Soll	096	Pulseing-Sw.	099
		Wahl Solldrehz.B	093			3 -	
	Definierte Drehzahlen	Tippdrehzahl 1	100	Festfrequenz 1-7	101-107	Tippdrehzahl 2	108
	DrehzTrimmpoti	Trimm Eing. Wahl	117	Trimm OG	119	Trimm % Sollw.	116 <sup>3.x</sup>
	•	Trimm Ausg. Wahl	118	Trimm UG	120		
	Schlupfkompens.	Nennschlupf	121	Verst Schlupfkom*	122	Schl. Drehz.mess	123
	PI-Regler	PI-Konfiguration	124	PI untere Grenze	131	PI-AusgAnz.	138
	-	PI-Regelung	125	PI obere Grenze	132	PI-Sollw. OG	460
		PI-Sollw.Auswahl	126	PI-Startwert	133	PI-Sollw. UG	461
		PI-Setpoint	127	PI-Status	134	PI-Istw. hoch	462
		PI-Istw.Auswahl	128	PI-SollwAnz.	135	PI-Istw. niedr.	463
		PI-Integralzeit	129	PI-IstwAnz.	136	PI-Bandbr.Filter	139 <sup>2.x</sup>
		PI-PropVerst.	130	PI-Fehler-Anz.	137	PI-Diff.zeit	459 <sup>3.x</sup>
	Drehzahlsteuerung	Ki n-Regler**	445	n-Vorsteuer.**	447	Gesamttraeght**	450
		Kp n-Regler**	446	Bandbr. n-Regl.**	449	n-Regler**	451 <sup>3.x</sup>
Dynamische	Rampen-Einst.	Beschl-Zeit 1, 2	140,141	Verzoeg-Zeit 1, 2	142,143	S-Kurve %	146
Regelung	Belastgrenzen	Wahl Stromgrenze	147	FU-Ueberl.Modus	150	gener. P-Limit**	153
	3	Wert Stromgrenze	148	Taktfrequenz	151	Limit Inenn **	154
Aponting.		Verst.Stromgrenz	149	n-Red. b. Imax	152		

Ebene	Gruppe	Parameter					
Dynamische Regelung Fortsetzung	Stopp/ Brems-Mod.	Stopp/Brms Mod Whl DC-Brems Lvl Level DC-Bremse Dauer DC-Bremse	155,156 157 158 159	Busreg. Ki* Busreg. Modus DB-Widerst. Typ Busreg. Kp*	160 161,162 163 164	Busreg. Kd* Flussbremse DB beim Stillst.	165 166 145 <sup>3.x</sup>
Committee September 1	Neustart-Modi	Autostart Flieg-Start EIN Flieg-StartVerst FhI Neustartvers	168 169 170 174	Int Neustartvers Schlaf-Wach-Modus Schlaf-Wach-Sollw Wach-Grenze		Wach-Zeit Schlaf-Grenze Schlaf-Zeit Startverzoeg.	181 182 183 167
	Netzstoerung	Netzausf.modus Netzausfallzeit Netzausfall-Level	184 185 186	Lastverl.level Lastverl.zeit SW-Stroml.zeit	187 <sup>3.x</sup> 188 <sup>3.x</sup> 189 <sup>3.x</sup>	Edst.Warn.Lvl	177 <sup>3.x</sup>
Zusatz- funktionen	Konfig. Drehrichtung	Richtungsmodus	190				
Toncherouse)	Konfig. Sollw. HIM	HIM-Wert speich	192	Startsollw. man.	193		
	Kfg Motorpoti	MOP-Wert speich	194	Motorpoti-Rate	195		
	FU-Speicher	Lvl ParamZugriff Reset Werkseinst Ben.einst. laden	196 197 198	Ben.einst.speich Reset Anz. Sprache	199 200 201	Spannungsklasse FU-Pruefsumme	202 203
	Diagnosen	Geraetestatus 1,2 Geraetealarm 1,2 Drehz-Sollw-Quel	209,210 211,212 213 214 215 216	Dig.Ausg. Status Geraetetemp. Therm Belast FU Therm Belast Mot Stoerung Drehz. Stoerung A	217 218 219 220 224 225	Stoerung Busspg Status 1,2 @ Stoer Alarm 1,2 @ Stoer Testpunkt 1,2 Wahl Testpunkt 1,2 Daten	229,23 234,23
	Stoerungen	Kfg Stoerung 1 Stoerungsquitt.	238 240	Stoerquitt-Mod. Start-Markier.	241 242	Code Stoerung 1-8 Zeit Stoerung 1-8	243-25 244-25
	Alarme	Konfig. Alarm 1	259	Quitt. Alarm	261	Code Alarm 1-8	262-26
	Skalierte Leisten	Fakt. 1, 2 Eing.Wert 4 Fakt. 3, 4 Eing.Wert 4 Fakt. 1, 2 Eing.hoch 4 Fakt. 3, 4 Eing.hoch 4	88,494 <sup>3.x</sup> 77,483	Fakt. 1, 2 Eing.nied Fakt. 3, 4 Eing.nied Fakt. 1, 2 Ausg.hoch Fakt. 3, 4 Ausg.hoch	490,496 <sup>3.x</sup> 479,485	Fakt. 1, 2 Ausg.nied 4 Fakt. 3, 4 Ausg.nied 4 Fakt. 1, 2 Ausg.Wert4 Fakt. 3, 4 Ausg.Wert4	192,498 <sup>3</sup> 181,487
Kommunikation	KommEinstell.	DPI-Baudrate FU-Logik Ergeb.	270 271	FU-Sollw. Ergeb. FU-Rampe Ergeb.	272 273	Wahl DPI-Anschl Wert DPI-Anschl	274 275
	Masken & Zugrbtg	Logikmaske Startmaske Tippfreq-Maske Richtungsmaske Sollwertmaske Beschl-Maske Verzoeg-Maske Stoerquitt-Maske	276 277 278 279 280 281 282 283	Motorpoti-Maske Exklusivmaske Zugr Stoppbefehl Zugr Start Zugr Tippfreq ZugrDrehrichtung Exkl Zugr Sollw Zugr Beschl-Zeit	284 285 288 289 290 291 292 293	Zugr VerzoegZeit Zugr Stoerquitt. Zugr Motorpoti Exklusivzugriff Wahl DPI SW Wahl DPI-Feedbck	294 295 296 297 298 <sup>3.x</sup> 299 <sup>3.x</sup>
	Datalinks	Dateneingang A1-D2	300-307	Datenausgang A1-D2	310-317		
Eingänge und Ausgänge	Analogeingaenge	Kfg Anlg. Eing. Anlg. Eing. Qwrzl	320 321	Anlg. Eing. 1, 2 OG Anlg. Eing. 1, 2 UG		Verl. Anlg.Eing.1, 2	324,32
Children worked	Analogausgaenge	Anlg. Ausg. Konf Anlg. Ausg. Abs. Wahl Anlg.Ausg 1, 2	340 341 342,345	Anlg. Ausg 1, 2 OG Anlg. Ausg 1, 2 UG		Anl.Ausg.Fakt.1,2 3 Anl1 Ausg.Setpt 3	54,355 <sup>3</sup> 77,378 <sup>3</sup>
	Digitale Eingänge	Wahl Dig. Eing.1-6	361-366				
7	Digitale Ausgänge		,384,388		2,386,390 3,387,391	Dig.Ausg.Setpt	379 <sup>3.x</sup>
Anwendungen <sup>3.x</sup>	Drehm.prüfung <sup>3.x</sup>	Drehm.PrfKonf. Drehm.PrfSetup Drehz.abwBnd DhzBnd-Integr.	600 <sup>3.x</sup> 601 <sup>3.x</sup> 602 <sup>3.x</sup> 603 <sup>3.x</sup>	Bremslösezeit Schw.Zt.Nulldz. Schwebeabweichng Brems-Zeiteinst.	604 <sup>3.x</sup> 605 <sup>3.x</sup> 606 <sup>3.x</sup> 607 <sup>3.x</sup>	Drehz.gr.Anst.gw Anz.Bremsschl. Brms.alarm-Weg MikroPos-Fakt.%	608 <sup>3.x</sup> 609 <sup>3.x</sup> 610 <sup>3.x</sup> 611 <sup>3.x</sup>

- \* Diese Parameter werden <u>nur</u> angezeigt, wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf Option "2" oder "3" gesetzt ist.
- \*\* Diese Parameter werden <u>nur</u> angezeigt, wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf Option "4" gesetzt ist.
- <sup>2.x</sup> Nur Firmware 2.001 u. spätere Versionen.
- $^{3.x}$  Nur Firmware 3.001 u. spätere Versionen.

# Übersicht über die Lüfter-/Pumpen-Grundparameter (1) – Standardsteuerungsoption

Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] ist auf Option 3 "Lüfter/Pumpe" gesetzt.

Ebene	Gruppe	Parameter			
Überwachung	Betriebsdaten	Ausgangsfreq Frequenzsollwert Ausgangsstrom Ausgangsleistung	001 002 003 007	MWh Betriebszeit DC-Busspannung Wert Anlg.Eing.1	009 010 012 016
Motorsteuerung	Motordaten	Motornennspg. Motornennstrom Motornennfreq.	041 042 043	Motornenndrehz. Motornennleistg. Einh. Mot. Istg.	044 045 046
	Momentattribute	Maximalspannung Maximalfrequenz	054 055		
	V/Hz	Start-/Bes.boost Run Boost	069 070	Knickspannung Knickfrequenz	071 072
Solldrehzahl	Drhz.Modus&Grnz.	Drehzahlmodus Min. Drehzahl Max. Drehzahl	080 081 082	Drehzahlgrenze Sprungfrequenz 1 Sprungfreq-Band	083 084 087
	Solldrehzahlen	Wahl Solldrehz.A Drehz-Sollw A OG Drehz-Sollw A UG	090 091 092		
	Definierte Drehzahlen	Festfrequenz 2	102		
Dynamische Regelung	Rampen-Einst.	Beschl-Zeit 1 Verzoeg-Zeit 1	140 142		
Opposition Street	Belastgrenzen	Wert Stromgrenze	148		
	Stopp/Brems-Mod.	Stoppmodus A	155		
	Neustart-Modi	Autostart FhI Neustartvers Int Neustartvers	168 174 175		
Zusatzfunktionen	FU-Speicher	Lvl ParamZugriff Reset Werkseinst Sprache	196 197 201		
	Diagnosen	Start-Verhind. Dig.Eing. Status Dig.Ausg. Status	214 216 217		
Eingänge und Ausgänge	Analogeingaenge	Kfg Anlg. Eing. Anlg. Eing. Qwrzl Anlg. Eing. 1 OG	320 321 322	Anlg. Eing. 1 UG Verl.Anlg.Eing 1	323 324
COMPANY OF THE PARKS	Analogausgaenge	Anlg. Ausg. Konf Wahl Anlg.Ausg 1	340 342	Anlg. Ausg. 1 OG Anlg. Ausg. 1 UG	343 344
	Digitale Eingänge	Wahl Dig. Eing.1-6	361-366		
7	Digitale Ausgänge	Wahl Dig.Ausg. 1 Wahl Dig.Ausg. 2 Lvl Dig. Ausg. 1	380 384 381	Lvl Dig. Ausg. 2	385

<sup>(1)</sup> Nur mit Vektorsteuerungsoption-Firmware Version 3.001.xxx und später verfügbar.

# Übersicht über alle Lüfter-/Pumpenparameter (1) -Standardsteuerungsoption

Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] ist auf Option 4 "Alle Lüfter/Pumpe" gesetzt.

Ebene	Gruppe	Parameter					
Überwachung	Betriebsdaten	Ausgangsfreq Frequenzsollwert Ausgangsstrom Ausgangsleistung MWh	001 002 003 007 009	Betriebszeit DC-Busspannung Wert Anlg.Eing.1 Wert Anlg.Eing.2	010 012 016 017		
Motorsteuerung	Motordaten	Motornennspg. Motornennstrom	041 042	Motornennfreq. Motornenndrehz.	043 044	Motornennleistg. Einh. Mot. Istg.	045 046
Metroseuspo	Momentattribute	Momentperf.mod. Maximalspannung	053 054	Maximalfrequenz	055		
	V/Hz	Start-/Bes.boost Run Boost	069 070	Knickspannung Knickfrequenz	071 072		
Solldrehzahl	Drhz.Modus& Grnz.	Drehzahlmodus Min. Drehzahl Max. Drehzahl	080 081 082	Drehzahlgrenze Sprungfrequenz 1 Sprungfrequenz 2	083 084 085	Sprungfrequenz 3 Sprungfreq-Band	086 087
	Solldrehzahlen	Wahl Solldrehz.A Drehz-Sollw A OG	090 091	Drehz-Sollw A UG Wahl Solldrehz.B	092 093	Drehz-Sollw B OG Drehz-Sollw B UG	094 095
	Definierte Drehzahlen	Festfrequenz 2-4	102-104				
	PI-Regler	PI-Konfiguration PI-Regelung PI-Sollw.Auswahl PI-Setpoint PI-Istw.Auswahl	124 125 126 127 128	PI-Integralzeit PI-PropVerst. PI untere Grenze PI obere Grenze PI-Startwert	129 130 131 132 133	PI-Status PI-SollwAnz. PI-IstwAnz. PI-Fehler-Anz. PI-AusgAnz.	134 135 136 137 138
Dynamische Regelung	Rampen-Einst.	Beschl-Zeit 1 Beschl-Zeit 2	140 141	Verzoeg-Zeit 1 Verzoeg-Zeit 2	142 143	S-Kurve %	146
Consider Segment	Belastgrenzen	Wert Stromgrenze	148	Taktfrequenz	151		
	Stopp/ Brems-Mod.	Stoppmodus A	155				
	Neustart-Modi	Autostart Flieg-Start EIN Flieg-StartVerst FhI Neustartvers	168 169 170 174	Int Neustartvers Schlaf-Wach-Modus Schlaf-Wach-Sollw Wach-Grenze		Wach-Zeit Schlaf-Grenze Schlaf-Zeit	181 182 183
	Netzstoerung	Netzausf.modus	184	Netzausfallzeit	185		
Zusatzfunktionen	Konfig. Drehrichtung	Richtungsmodus	190				
Desit process	Konfig. Sollw. HIM	HIM-Wert speich	192	Startsollw. man.	193		
	FU-Speicher	Lvl ParamZugriff	196	Reset Werkseinst	197	Sprache	201
7	Diagnosen	Start-Verhind. Dig.Eing. Status	214 216	Dig.Ausg. Status	217		
Eingänge und Ausgänge	Analogeingaenge	Kfg Anlg. Eing. Anlg. Eing. Qwrzl Anlg. Eing. 1 OG	320 321 322	Anlg. Eing. 2 OG Anlg. Eing. 1 UG Anlg. Eing. 2 UG	325 323 326	Verl.Anlg.Eing 1 Verl.Anlg.Eing 2	324 327
COPPE ATTEMPT	Analoge Ausgänge	Anlg. Ausg. Konf Wahl Anlg.Ausg 1	340 342	Anlg. Ausg. 1 OG Anlg. Ausg. 1 UG	343 344		
	Digitale Eingänge	Wahl Dig. Eing.1-6	361-366				
	Digitale Ausgänge	Wahl Dig.Ausg. 1 Wahl Dig.Ausg. 2 Lvl Dig. Ausg. 1	380 384 381	Lvl Dig. Ausg. 2 Dig. Ausg. 1 EIN Dig. Ausg. 2 EIN	385 382 386	Dig. Ausg. 1 AUS Dig. Ausg. 2 AUS	383 387

<sup>(1)</sup> Nur mit Vektorsteuerungsoption-Firmware Version 3.001.xxx und später verfügbar.

# Überwachungsebene

┸						
Ebene	Gruppe	Ŋ.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		001	[Ausgangsfreq]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			An T1, T2 und T3 (U, V und W) vorhandene Ausgangsfrequenz.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Maximalfrequenz] 0,1 Hz	
		002	Standard [Frequenzsollwert]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Wert des aktiven Frequenzsollwerts.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz	
			Vector [Solldrehzahl]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	<u>079</u>
			Wert des aktiven Drehzahl-/ Frequenzsollwerts. Die Anzeige erfolgt je nach dem Wert von [Drehzahleinheiten] in Hz oder U/min.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,1 U/min	
		003	[Ausgangsstrom]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
	Setriebsdaten		An T1, T2 und T3 (U, V und W) vorhandener Gesamtausgangsstrom.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/FU-Nennstrom A × 2 0,1 A	
		004	[Wirkstrom]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
ÜBERWACHUNG		i ang	Basierend auf dem Motor die Stärke des Stroms, der in Phase mit der Grundspannungskomponente ist.	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennwert × -2/+2 0,1 A	
WA.	rieb.	005	[Blindstrom]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
ÜBEI	Bet		Die Stärke des Stroms, der nicht in Phase mit der Grundspannungskomponente ist.	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennwert × –2/+2 0,1 A	
		006	[Ausgangsspannung]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			An den Klemmen T1, T2 und T3 (U, V und W) anliegende Ausgangsspannung.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/FU-Nennspannung 0,1 V AC	
		007	[Ausgangsleistung]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			An T1, T2 und T3 (U, V und W) vorhandene Ausgangsleistung.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/FU-Nennleistung-kW $\times$ 2 0,1 kW	
		800	[Ausg-Leistungsf.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Ausgangsleistungsfaktor	Min./Max.: Einheiten:	0,00/1,00 0,01	
		009	[MWh]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
		32/	Bisherige Ausgangsenergie des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/214748352,0 MWh 0,1 MWh	
		010	[Betriebszeit]	Werkseinstellung:		
		32/	Bisherige Betriebsdauer des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/214748352,0 Std. 0,1 Std.	

	-	1	T	I				
Ebene	Gruppe	_	Parametername und -beschreibung			Entspr.		
쁘	ē	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte				
		011	Standard [Motorpoti-Freq.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	<u>079</u>		
			Signalwert vom Motorpotenziometer.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Maximalfrequenz] 0,1 Hz			
			Vector [MOP-Sollw.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen			
			Siehe die obige Beschreibung.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,1 U/min			
		012	[DC-Busspannung]	Werkseinstellung:	Nur Lesen			
			Aktueller Level der DC-Busspannung.	Min./Max.:	0,0/Basierend auf FU-Nennspannung			
				Einheiten:	0,1 V DC			
		013	[DC-Busspeicher]	Werkseinstellung:				
		014			Sechsminütiger Durchschnittswert des Levels der DC-Busspannung	Min./Max.: Einheiten:	0,0/Basierend auf FU-Nennspannung 0,1 V DC	
			Vector v3 [Verbrauch kWh]	Werkseinstellung:		+		
		014		Min./Max.:	0.0/429496729.5 kWh			
			Bisherige Ausgangsenergie des FUs.	Einheiten:	0,1 kWh			
9	_	016	[Wert Anlg.Eing.1]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	$\top$		
呈	late	017	[Wert Anlg.Eing.2]	Min./Max.:	0,000/20,000 mA			
ÜBERWACHUNG	Betriebsdaten		Wert des Signals an den Analogeingängen.	Einheiten:	-/+10,000 V 0,001 mA 0.001 V			
ΘÜ		022	Vector [Rampen Drehz]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079		
				Min./Max.:	-/+400,0 Hz			
			Wert der Solldrehzahl nach Anwendung von "Beschl/Verzoeg." und der S-Kurve.	Einheiten:	-/+24000,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min			
		023	Vector [DrehzSollw.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079		
			Summierter Wert von "Rampendrehzahl",	Min./Max.:	-/+400,0 Hz			
			"PI-Regler" und Drosselung". Wenn der FVC-Vektormodus ausgewählt ist, wird die Drosselung nicht hinzugezählt.	Einheiten:	-/+24000,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min			
		024		Werkseinstellung:	Nur Lesen	053		
		FV	Endgültiger Drehmomentsollwert nach Anwendung von Grenzwerten und Filterung. Prozent des Motornenndrehmoments.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800,0 % 0,1 %			
		025	Vector [EncoderDrehz]	Werkseinstellung:	Nur Lesen			
			Dieser Parameter zeigt den Wert der	Min./Max.:	-/+400,0 Hz			
			Motor-Istdrehzahl an, gleichgültig, ob dieser durch Pulsgebermeldung gemessen oder geschätzt wurde.	Einheiten:	-/+24000,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min			

Ebene	Gruppe	Ë	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		026	[Nennleistung kW]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
		32/	Nennleistung des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/3000,00 kW 0,01 kW	
		027	[Nennspannung V]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
ÜBERWACHUNG	Geraetedaten		Die Eingangsspannungsklasse (208, 240, 400 usw.) des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/6553,5 V AC 0,0/65535,0 V AC <u>Vector</u> 0,1 V AC	
M	etec	028	[Nennstrom A]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
ÜBER	Gera		Die Nenn-Ausgangsstromstärke des FUs.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/6553,5 A 0,0/65535,0 A Vector 0,1 A	
		029	[Regler-SW Vers.]	Werkseinstellung:		196
			Softwareversion der Hauptsteuerplatine.	Min./Max.: Einheiten:	0,000/256,256 0,000/65535,000 Vector 0.001	

# **Motorsteuerungs-Ebene**

Ebene	Gruppe	Nr.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte		Entspr.
		040	[Motortyp]	Werkseinstellung:	0 "Induktion"	<u>053</u>
		0	Entsprechend dem Typ des an den FU angeschlossenen Motors eingestellt.	Optionen:	0 "Induktion" 1 "Sync/Reluk" <sup>(1)</sup>	
		041	(1) Wichtig: Mit der Wahl von Option 1 oder 2 muss auch "V/Hz-Wert", Option 2 in Parameter 53, gewählt werden.		2 "Sýnchron PM" <sup>(1)</sup>	
		0	[Motornennspg.]	Werkseinstellung:		$\Box$
SUNG	_		Motors (Typenschild).	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung 0,0/[Nennspannung V] 0,1 V AC	
	date	042	[Motornennstrom]	Werkseinstellung:		<u>047</u>
MOTORSTEUERUNG	Motordaten	0	Eingestellt auf den Nennstrom des Motors (Typenschild).	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung 0,0/[Nennstrom A] × 2 0,1 A	048
Σ		043	[Motornennfreq.]	Werkseinstellung:	Basierend auf FU-Kat. Nr.	$\Box$
		0	Elliquestelli aui die inellillequelle des iviolois	Min./Max.: Einheiten:	5,0/400,0 Hz 0,1 Hz	
		044	[Motornenndrehz.]	Werkseinstellung:	1750 U/min	$\Box$
		0	Eingestellt auf die Nenndrehzahl des Motors (Typenschild).	Min./Max.:	1750,0 U/min Vector 60/2400 U/min 60,0/24000,0 U/min Vector	
				Einheiten:	1 U/min 1,0 U/min Vector	

Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		045 32/		Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Basierend auf FU-Nennspannung 0,00/100,00 0,00/1000,00 Vector 0,01 kW Siehe [Einh. Mot. Istg.]	046
		046	Standard [Einh. Mot. Istg.] Wählt die zu verwendenden Motorleistungseinheiten aus.	Werkseinstellung: Optionen:	Basierend auf FU-Nennleistung 0 "HP"	
	Motordaten		Vector [Einh. Mot. Istg.]  Wählt die zu verwendenden Motorleistungseinheiten aus. "PS konvert." = konvertiert alle Leistungseinheiten zu PS. "kW konvert." = konvertiert alle Leistungseinheiten zu Kilowatt.	Werkseinstellung: Optionen:	1 "Kilowatt"  Basierend auf FU-Nennleistung  0 "HP"  1 "Kilowatt"  2 "PS konvert."  3 "kW konvert."	
RUNG	Mc	047	[Mot.ueblastfreq.] Wählt die Ausgangsfrequenz, unterhalb der die Betriebsstromstärke des Motors unterlastet ist. Die Temperaturüberlast des Motors gibt bei niedrigeren Spannungspegeln einen Fehler aus.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	Motornennfreq./3 0,0/Motornennfreq. 0,1 Hz	042 220
MOTORSTEUERUNG		048	[Mot.ueblastfakt.]  Stellt den Betriebspegel für die Motorüberlast ein.  Motor nennstrom  X Überlast- pegel  Betriebs- pegel	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	1,00 0,20/2,00 0,01	042 220
		049	Vector [Polzahl] Definiert die Anzahl der Pole im Motor.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	4 2/40 1 Pol	
		053	Standard [Momentperf.mod.] Stellt die Methode der Drehmomenterzeugung im Motor ein.	Werkseinstellung: Optionen:		•
	Momentattribute		Vector [Momentperf.mod.]  Stellt die im FU verwendete Motorsteuerungsmethode ein.  Wichtig: Der Modus "FVC-Vektor" setzt ein Autotuning des Motors voraus, und zwar sowohl des an die Last gekoppelten als auch des von der Last entkoppelten Motors.	Werkseinstellung: Optionen:	0 "Sens Vector" 0 "Sens Vector" 1 "Energiespar." 2 "V/Hz-Wert" 3 "Lft/Pmp V/Hz" 4 "FVC-Vektor"	
		054	[Maximalspannung] Legt die maximale Ausgangsspannung des FUs fest.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung Nennspannung x 0,25/ Nennspannung 0,1 V AC	

Ebene	Gruppe	Ä	Parametername und -b	•	Werte		Entspr.
		055		<u></u>		110,0 oder 130,0 Hz	083
		0	Legt die höchste Ausgan FUs fest. Siehe [Drehzah		Min./Max.: Einheiten:	5,0/420,0 Hz 0,1 Hz	
		056	[Kompensation]				
			Aktiviert/deaktiviert die K	Correkturoptionen.			
			X   X   X   X   X   T   T   T   T   T	X   X   X   1   X   0 10 9 8   7 6 5 Bitwerte (2) Nur St. (3) Nur Ve	4 3 2 1 0	Rer Modus FVC-Vektor). ption. on.	
					-Firmware-Version a		
			Optionsbeschreibungen Reflect Wave Deal	ktiviert "Reflected Wa	wo" l'iboropoppupa	poobutz für lange	
				ktiviert "Reflected vva ellängen (normalerwe		sschutz für länge	
NG SNG	e.		Besc	cht-FVC-Vektormodi chleunigungsänderun chl-/Verzög-Rampe e	g eine kurze S-Kur	ıktivieren der ruckweisen ve zu Beginn der	
JERL	tribu			tionslos – für zukünf			
MOTORSTEUERUNG	Momentattribute	Momentar		ktiviert Stromtransisto Jeführt werden.	or-Stromdiagnosete:	sts, die bei jedem Startbefehl	
MOTO	Mo		Dreh	für FVC mit Pulsgebe imomentregelung bei malerweise unnötig).		vierung kann die ahlen verbessert werden	
				t die Phasendrehung die Motorleiter um.	der angelegten Sp	annung und somit effektiv	
				indert, dass die PWN VC-Vektormodus ohr		rigen Betriebsfrequenzen kHz absinkt.	
		057	[Magn.Modus]		Werkseinstellung:		053
			Auto = Magn. wird für eir Zeitraum basierend auf c auf dem Typenschild des [Magn.Zeit] wird nicht ve Manuell = Magn. wird für	den Angaben Motors erstellt. rwendet.	Optionen:	0 "Manuell" 1 "Auto"	<u>058</u>
			vor Beschleunigung erste				
		058			Werkseinstellung:	0,00 s 0,0 s Vector	053 058
			Stellt die Zeitdauer ein, v FU versucht, den vollen i zu erzielen. Nach Erteile wird der Motor an der Sti	Motorstatorfluss n des Startbefehls romgrenze	Min./Max.: Einheiten:	0,00/5,00 s 0,0/5,0 s Vector 0,000/5,000 s v3 0,01 s	000
			vormagnetisiert, um vor o den vollen Statorfluss zu			0,1 s <u>Vector</u> 0,001 s v3	
		059	[SV-Boostfilter]		Werkseinstellung:	500	
			Stellt die zum Verstärker während des Sensorless FVC-Vektorbetriebs (ohn benutzte Filterleistung ei	Vector- und ne Pulsgeber)	Min./Max.: Einheiten:	0/32767	

	ed c		Parametername und -beschreibung			ņ.	
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.	
		061	, ,	Werkseinstellung:	3 "Berechnen"	053	
		•	Stellt eine manuelle bzw. automatische Methode zur Einstellung von [IR-Spgsabfall], [Magn.stromvorg.] und [IXo-Spgsabfall] bereit. Nur gültig, wenn Parameter 53 auf "Sens Vector", "Energiespar." oder "FVC-Vektor" gesetzt ist.	Optionen:	0 "Bereit" 1 "Tuning Still" 2 "Tuning Dreh" 3 "Berechnen"	062	
			"Bereit" (0) = Parameter kehrt nach "Tuning S zurück. Ermöglicht außerdem die manuelle E und [Magn.stromvorg.].				
			"Tuning Still" (1) = Ein temporärer Befehl, mit Drehung für die beste automatische Einstellu Betriebsarten und ein Motorstreuinduktivitäts Einstellung von [Ixo-Spgsabfall] in "FVC-Vekt Einstellung muss ein Startbefehl ausgegeber den "Bereit"-Modus (0) zurück. Zu diesem Ze damit der FU im normalen Modus arbeitet. W werden kann.	ng von [IR-Spgsabfa test ohne Drehung f or" ausgelöst wird. I u werden. Nach dem itpunkt ist ein weitel	all] in allen gültigen ür die beste automatische Nach Initiierung dieser n Test kehrt der Parameter in rer Startvorgang erforderlich,		
MOTORSTEUERUNG	Momentattribute		"Tuning Dreh" (2) = Ein temporärer Befehl, mi Drehtest für die beste automatische Einstellu Modus "FVC-Vektor" mit Pulsgebermeldung va automatische Einstellung von [Nennschlupf] z muss ein Startbefehl ausgegeben werden. N "Bereit"-Modus (0) zurück. Zu diesem Zeitpur damit der FU im normalen Modus arbeitet. W Last entkoppelt wird. Diese Ergebnisse sind n Vorgangs eine Last an den Motor gekoppelt i	ng von [Magn.strom wird auch ein Test d zu ermitteln. Nach Ir ach dem Test kehrt akt ist ein weiterer S lichtig: Wird verwer öglicherweise nicht	ovorg.] ausgelöst wird. Im urchgeführt, um die optimale nittierung dieser Einstellung der Parameter in den tartvorgang erforderlich, ndet, wenn der Motor von der		
MOTOR	Mom		ACHTUNG: Während dieses Drehrichtung haben. Vor dem getrennt werden, um mögliche vermeiden.	Fortfahren sollte dal	her der Motor von der Last		
			"Berechnen" (3) = Für diese Einstellung werd um [IR-Spgsabfall], [Ixo-Spgsabfall], [Magn.st einzustellen.				
		062	[IR-Spgsabfall]	Werkseinstellung:	Basierend auf FU-Nennspannung	053	
				Definiert den Spannungsabfalls über den Statorwiderstand bei Motornennstrom. Wird nur verwendet, wenn Parameter 53 auf "Sens Vector", "Energiespar." oder "FVC-Vektor" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Motornennspg.]×0,25 0,1 V AC	061
		063	[Magn.stromvorg.]	Werkseinstellung:		<u>053</u>	
		32/	Definiert die Stromstärke für den vollen Motorfluss. Wird nur verwendet, wenn Parameter 53 auf "Sens Vector", "Energiespar." oder "FVC-Vektor" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung 0,00/[Motornennstrom] 0,01 A	<u>061</u>	
		064	[IXo-Spgsabfall]	Werkseinstellung:			
		<b>O</b>	Definiert den Spannungsabfalls über die Streuinduktivität des Motors bei Motornennstrom. Wird nur verwendet, wenn Parameter 53 auf "Sens Vector", "Energiespar." oder "FVC-Vektor" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung 0,0/230,0, 480,0, 575 V AC 0,1 V AC		

Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
<u> 유</u>	5	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		ш
		066	Vector [Autotune-Mom.]	Werkseinstellung:	50,0 %	<u>053</u>
		<b>○ FV</b>	Left das Motordrehmoment fest, das während der Flussstrom- und Trägheitstests, die bei einem Autotuning durchgeführt werden, für den Motor gilt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/150,0 % 0,1 %	
		067	Vector [TraeghAutotun]	Werkseinstellung:	0 "Bereit"	053
			Stellt eine automatische Methode zum Einstellen von [Gesamtträgheit] bereit. Dieser Test wird während der Inbetriebnahme-Motortests automatisch durchgeführt. Wichtig: Wird verwendet, wenn der Motor an die Last gekoppelt ist. Diese Ergebnisse sind möglicherweise nicht gültig, wenn während dieses Vorgangs die Last nicht an den Motor gekoppelt ist. "Bereit" = Parameter kehrt nach einem abschlossenen Befehl "Tuning Trägheit" zu dieser Einstellung zurück. "Tuning Trägheit" = Ein temporärer Befehl, der einen Trägheitstest der Motor/Last-Kombination auslöst. Der Motor läuft hoch und wieder aus, während der FU die	Optionen:	"Bereit"     "Tuning Trägheit"	450
RUNG	bute	427 431	Trägheit misst.  Vector [Wahl M-Sollw. A]  Vector [Wahl M-Sollw. B]	Werkseinstellung:	1 "DrehmSollw." 24 "AUS"	053
MOTORSTEUERUNG	Momentattribute	FV	Wählt die Quelle des externen Solldrehmoments des FUs. Die jeweilige Verwendung dieses Sollwerts hängt von [Drehzahlmodus] ab.  (1) Siehe Anhang B für DPI-Anschlusspositionen. (2) Vektor-Firmware-Version ab 3.001.	Optionen:	0 "DrehmSollw." "Drehm-SW 1"(2) 1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2" 3-17 "Reserviert" 18-22 "DPI-Anschl 1-5" (1) 23 "Reserviert" 24 "AUS" 25-28 "Skal.block 1-4"(2) 29 "Drehm-SW 2"(2)	
		428 432	Vector [M-Sollw. A OG] Vector [M-Sollw. B OG]	Werkseinstellung:		053
		FV	Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl M-Sollw. A], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800,0 % 0,1 %	
		429 433	Vector [M-Sollw. A UG] Vector [M-Sollw. B UG]	Werkseinstellung:	0,0 % 0,0 %	053
		FV	Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl M-Sollw. A], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800,0 % 0,1 %	
		430	Vector [Solldrehm.A Div]	Werkseinstellung:	1,0	<u>053</u>
		FV	Definiert den Wert des Divisors für die Auswahl [Wahl M-Sollw. A].	Min./Max.: Einheiten:	0,1/3276,7 0,1	
		434	Vector [M-Sollw. B Mult]	Werkseinstellung:	1,0	<u>053</u>
		FV	Definiert den Wert des Multiplikators für die Auswahl [Wahl M-Sollw. B].	Min./Max.: Einheiten:	-/+32767,0 0,1	

9	bbe		Parametername und -beschreibung			Entspr.		
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte		Ent		
		435	Vector [Drehm. Setpoint]	Werkseinstellung:	0.0 %	053		
		FV	Vector v3 [Drehm.Setpoint1] Stellt einen intern festgelegten Wert für "Drehm. Setpoint" bereit, wenn [Wahl M-Sollw.] auf "Drehm. Setpt" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800,0 % 0,1 %			
		436	Vector [Pos M-Begr.]	Werkseinstellung:	200,0 %	053		
		<b>○ FV</b>	Definiert die Drehmomentbegrenzung für positive Drehmomentreferenzwerte. Der Referenzwert darf diesen Wert nicht überschreiten.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/800,0 % 0,1 %			
		437	Vector [Neg M-Begr.]	Werkseinstellung:	-200,0 %	053		
		<b>EV</b>	Definiert die Drehmomentbegrenzung für negative Drehmomentreferenzwerte. Der Referenzwert darf diesen Wert nicht überschreiten.	Min./Max.: Einheiten:	-800,0/0,0 % 0,1 %			
		438	Vector v3 [Drehm.Setpoint2]	Werkseinstellung:	0,0 %			
		FV	Stellt einen intern festgelegten Wert für "Drehm. Setpoint" bereit, wenn [Wahl M-Sollw.] auf "Drehm. Setpt 2" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800,0 % 0,1 %			
	章	440	Vector [Steuerstatus]		Nur Lesen	<u>053</u>		
MOTORSTEUERUNG	Momentattribute	FV	Zeigt im Überblick den Status aller Zustände an, die möglicherweise den Strom oder die Drehmomentreferenz begrenzen.					
		441	Vector [MtrDrhmStrSW]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	053		
		FV	Zeigt den Wert der Drehmomentstrom- referenz am Ausgang der Begrenzung der aktuellen Rampe an (Parameter 154).	Min./Max.: Einheiten:	-/+32767,0 A 0,01 A			
		069	[Start-/Bes.boost]	Werkseinstellung:		<u>053</u>		
	V/Hz		Setzt den Spannungsboostlevel beim Starten und Beschleunigen, wenn "V/Hz-Wert" ausgewählt ist. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung 0,0/[Motornennspg.] × 0,25 0,1 V AC	070		
	>	070	[Run Boost]	Werkseinstellung:		<u>053</u>		
			Legt den Boostlevel bei konstanter Drehzahl oder Verzögerung fest, wenn "Ltf/Pmp" oder "V/Hz-Wert" ausgewählt ist. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Min./Max.: Einheiten:	FU-Nennspannung 0,0/[Motornennspg.] × 0,25 0,1 V AC	069		

	ø					Τ
Ebene	Gruppe	٠	Parametername und -beschreibung			Entspr.
<u> </u>	ō	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	74. 1 225	
		071	[Knickspannung]	-	[Motornennspg.] × 0,25	053
	ZH/N		Definiert die Ausgangsspannung des FUs bei [Knickfrequenz]. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Motornennspg.] 0,1 V AC	072
	_	072	[Knickfrequenz]	Werkseinstellung:	[Motornennfreq.] $\times$ 0,25	<u>053</u>
			Definiert die Ausgangsfrequenz des FUs bei [Knickspannung]. Siehe Parameter 083.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Maximalfrequenz] 0,1 Hz	<u>071</u>
		412	Vector [Encodertyp]	Werkseinstellung:	0 "Quadratur"	
			Wählt den Typ des Pulsgebers – Einzelkanal oder Quadratur. Die Optionen 1 und 3 erkennen einen Verlust des Pulsgebersignals (beim Gebrauch von Differenzialeingängen), unabhängig von der Einstellung [Drehzahlmodus], Parameter 080. Benutzen Sie für den FVC-Vektormodus nur einen Quadraturpulsgeber (Option 0/1). Wenn im Sensorless Vector- oder V/Hz-Modus ein Einzelkanalpulsgeber (Option 2/3) benutzt wird, wählen Sie "Rueckw deak" (Option 2) in Parameter 190.	Optionen:	0 "Quadratur" 1 "Quad.pruef" 2 "Einzelkanal" 3 "Einzelprüf."	
		413	Vector [Enc. Pulse/U]	Werkseinstellung:	1024 Puls/Umdr	
NOTORSTEUERUNG		0	Enthält die Pulsgeberimpulse pro Drehung. Für einen verbesserten Betrieb im FVC-Vektormodus sollte der Puls/ UmdrWert auf ≥ (64 x Motorpolzahl) eingestellt sein.	Min./Max.: Einheiten:	2/20000 Puls/Umdr 1 Puls/Umdr	
퉏	72	414	Vector [Enc. Istposition]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
MC	EncoderDrehz		Zeigt den ursprünglichen Pulsgeber- Impulszählwert an. Bei Einzelkanal- pulsgebern erhöht sich dieser Wert (pro Umdrehung) um den Betrag in [Enc. Pulse/ U]. Bei Quadraturpulsgebern erhöht sich dieser Wert um das Vierfache des in [Enc. Pulse/U] definierten Wertes.	Min./Max.: Einheiten:	-/+2147483647 1	
		415	Vector [Enc. Drehzahl]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	079
			Bietet einen Überwachungspunkt, der die Drehzahl aus der Perspektive des Meldungsgeräts reflektiert.	Min./Max.: Einheiten:	-/+420,0 Hz -/+25200,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	
		416	Vector [Wahl Fdb.Filter]	Werkseinstellung:		T
			Wählt die Art des gewünschten Meldungsfilters aus. Bei "Leicht" wird ein 35/49 rad-Meldungsfilter verwendet. Bei "Schwer" wird ein 20/40 rad-Meldungsfilter verwendet.	Optionen:	0 "Kein" 1 "Leicht" 2 "Schwer"	
		419	Vector [Freq.Kerbfilter]	Werkseinstellung:	0,0 Hz	<u>053</u>
		FV	Legt die Mittenfrequenz für einen optionalen 2-poligen Kerbfilter fest. Der Filter wird auf den Drehmomentbefehl übernommen. Mit "0" wird dieser Filter deaktiviert.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/500,0 Hz 0,1 Hz	

Ebene	Gruppe	ż	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
Ë	0	420	Vector [Kerbfilter K]	Werkseinstellung:	0,3 Hz	053
		FV	Legt die Verstärkung für den 2-poligen Kerbfilter fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,1/0,9 Hz 0,1 Hz	
		421	Vector [Markier.lmp.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
		0	Bindet den ursprünglichen Pulsgeberzählwert an den letzten Markiererimpuls.	Min./Max.: Einheiten:	-/+2147483647 1	
		422	Vector [Skal. Enc.pulse]	Werkseinstellung:	64	
MOTORSTEUERUNG	EncoderDrehz	•	Legt den Skalenfaktor/die Verstärkung für den Impulseingang fest, wenn P423 auf "Impulseingang" gesetzt ist. Für den gewünschten Drehzahlbefehl wie folgt berechnen: für Hz [Skal. Enc.pulse] =	Min./Max.: Einheiten:	2/20000	
		423	Vector [Encoder Z-Kanal]	Werkseinstellung:	" I 0 0	
		<b>(0)</b>	Definiert, ob der mit den Klemmen 5 und 6 der Pulsgeber-Klemmleiste verdrahtete Eingang als Impuls- oder Markierereingang verwendet werden soll. Die Optionen 1 und 3 erkennen einen Signalverlust (beim Gebrauch von Differenzialeingängen), unabhängig von der Einstellung [Drehzahlmodus], Parameter 080.	Optionen:	0 "Impulseingang" 1 "Impulspruef." 2 "Markierereing." 3 "Markiererpruef."	

# Solldrehzahlebene

Ebene	Gruppe	ž.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte			Entspr.
		079	Vector [Drehzahleinheiten] Wählt die Einheiten zum Gebrauch für alle	Werkseinstellung: Optionen:	0	"Hz" "Hz"	
SOLLDREHZAHL	Drhz.Modus&Grnz.	<b>W</b>	walni de Lillinette Zulf Geraduch für die drehzahlbezogenen Parameter aus. Die Optionen 0 und 1 zeigen nur den Status an. Die Optionen 2 und 3 konvertieren/ konfigurieren den FU für diese Auswahl. "Hz konvert." (2) – konvertiert alle drehzahlbasierten Parameter in Hz und ändert den Wert proportional (z. B. 1800 U/min. = 60 Hz). "U/min konvert." (3) – konvertiert alle drehzahlbasierten Parameter in U/min. und ändert den Wert proportional.		1 2 3	"U/min." "Hz konvert." "U/min. konvert."	

Ebene	Gruppe	,.	Parametername und -beschreibung			Entspr.
Ш	Ō	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		_
		080	Standard [Drehzahlmodus] Wählt die Art des Drehzahlregelverfahrens.	Werkseinstellung: Optionen:	0 "Off.Regelkr." 0 "Off.Regelkr." 1 "Schlupfkomp."	<u>412</u> <u>152</u>
			Vector [Drehzahlmodus]  Wählt die Quelle der Motordrehzahlmeldung aus. Beachten Sie, dass beim Gebrauch von Pl-Regler alle Optionen zur Verfügung stehen.  "Off. Regelkr." (0) – kein Pulsgeber vorhanden und es wird keine Schlupfkompensation benötigt. "Schlupfkomp." (1) – strenge Drehzahlregelung ist erforderlich und es ist kein Pulsgeber vorhanden. "Encoder" (3) – ein Pulsgeber ist vorhanden. "Simulator" (5) – Simuliert einen Motor für	Werkseinstellung: Optionen:	2 "PI-Regler"	
	iz.		einen Test des FU-Betriebs und der Schnittstelle.  [Min. Drehzahl]  Stellt die untere Grenze des	Werkseinstellung:	0,0 0,0/[Max. Drehzahl]	079 083
_		0	Drehzahlsollwerts nach der Skalierung ein. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Einheiten:	0,1 Hz 0,1 U/min Vector	092 095
SOLLDREHZAHL	Drhz.Modus&Grnz	082	[Max. Drehzahl] Stellt die obere Grenze des Drehzahlsollwerts nach der Skalierung ein. Siehe Parameter 083 [Drehzahlgrenze].	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	50,0 oder 60,0 Hz (Voltklasse) [Motornenndrehz.] 5,0/400,0 Hz 75,0/24000,0 U/min Vector 0,1 Hz 0,1 U/min Vector	055 079 083 091 094 202
		083	Busregelung Zulässiger Aus	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten: gangsfrequenzbereich oder Stromgrenze amagbereich		055 079 082
				quenzsollwertbereich	grenze	

Ebene	Gruppe	ž.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
			[Sprungfrequenz 1] [Sprungfrequenz 2] [Sprungfrequenz 3] Legt einen Frequenzbereich fest, den der FU überspringt. [Sprungfrequenz 1-3] und [Sprungfreq-Band] dürfen nicht gleich 0 sein.	Werkseinstellung: Werkseinstellung: Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 Hz	087
		087	[Sprungfreq-Band]	Werkseinstellung:		084 085
			Bestimmt die Bandbreite einer Sprungfrequenz. [Sprungfreq-Band] wird so geteilt, dass eine Hälfte über und die andere Hälfte unter der tatsächlichen Sprungfrequenz liegt. Für alle Sprungfrequenzen gilt die gleiche Bandbreite.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/30,0 Hz 0,1 Hz	086
	Drhz.Modus&Grnz.	088	Vector [Drehzahlmodus]	Werkseinstellung:	" <b>3</b>	<u>053</u>
SOLLDREHZAHL		FV	Wählt die Drehmomentreferenzquelle aus. "Nulldrehmoment" (0) – Drehmomentbefehl = 0. "Drehz. Reg." (1) – FU fungiert als Drehzahlregler. "Drehm. Reg." (2) – für den Drehmomentbefehl wird eine externe Drehmomentreferenz verwendet.	Optionen:	0 "Nulldrehmoment" 1 "Drehz. Reg." 2 "Drehm. Reg." 3 "Drehz/Drehm Min." 4 "Drehz/Drehm Max." 5 "Drehz/Drehm Summe" 6 "Absolutes Min."	
			"Drehz/Drehm Min." (3) – Wählt den niedrigst geregelt werden soll, wenn die Drehmomentr generierte Drehmoment miteinander verglich	eferenz und das du en werden.	rch den Drehzahlregler	
			"Drehz/Drehm Max." (4) – Wählt den höchste Drehmomentreferenz und das durch den Dre verglichen werden.	hzahlregler generie	rte Drehmoment miteinander	
			"Drehz/Drehm Summe" (5) – Wählt die Sumn Drehzahlregler generierten Drehmoments au		referenz und des durch den	
			"Absolut" (6) – Wählt den niedrigsten absolut wenn die Drehmomentreferenz und das durch miteinander verglichen werden.			
		454	Vector [DrehzLimit Rückw]	Werkseinstellung:	,	
		FV	Legt im FVC-Vektor-Modus einen Grenzwert für die Drehzahl in der negativen Richtung fest. Wird nur im bipolaren Modus verwendet. Durch den Wert Null wird dieser Parameter deaktiviert und [Max. Drehzahl] für das Vorwärts-Drehzahllimit verwendet.	Min./Max.: Einheiten:	-[Max. Drehzahl]/0,0 Hz -[Max. Drehzahl]/0,0 U/min. 0,0 Hz 0,0 U/min	0

	e					-
Ebene	Gruppe	Ŗ.	Parametername und -beschreibung			Entspr.
ш	g		Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		
		090	[Wahl Solldrehz.A]  Wählt die Quelle des Drehzahlsollwerts für den FU aus, es sei denn [Wahl Solldrehz.B] oder [Festfrequenz 1-7] wird ausgewählt.  (1) Siehe Anhang B für DPI-Anschlusspositionen. (2) Vektor-Firmware-Version ab 3.001.	Werkseinstellung: Optionen:	1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2" 3-6 "Reserviert" 7 "Impulsein." 8 "Encoder" 9 "Motorpot-Lvt" 10 "Reserviert" 11 "Festfreq.1" 12 "Festfreq.2" 13 "Festfreq.3" 14 "Festfreq.4" 15 "Festfreq.5" 16 "Festfreq.6" 17 "Festfreq.7" 18 "DPI-Anschl 1" (1) 19 "DPI-Anschl 2" (1) 20 "DPI-Anschl 3" (1) 21 "DPI-Anschl 4" (1) 22 "DPI-Anschl 4" (1) 23-24 "Reserviert"	002 091 bis 093 101 bis 107 117 bis 120 192 bis 194 213 272 273 320 361 bis 366
SOLLDREHZAHL	Solldrehzahl	091	[Drehz-Sollw A OG] Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl Solldrehz.A], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	25 "Skal.block 1"(2) 26 "Skal.block 2"(2) 27 "Skal.block 3"(2) 28 "Skal.block 4"(2) [Max. Drehzahl] -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min (Vestor)	079 082
		002	[Drehz-Sollw A UG]	Werkseinstellung:		079
		092	Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl Solldrehz.A], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min Vector	081
		093	[Wahl Solldrehz.B]	Werkseinstellung:	11 "Festfreq. 1"	Siehe
		0	Siehe [Wahl Solldrehz.A].	Optionen:	Siehe [Wahl Solldrehz.A]	090
		094	[Drehz-Sollw B OG] Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl Solldrehz.B], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	[Max. Drehzahl] -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min Vector	079 093
		095	[Drehz-Sollw B UG] Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl Solldrehz.B], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min Vector	079 090 093

	8		Parametername und -beschreibung			ñ.
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte		Entspr.
		096	, ,	Werkseinstellung:	1 "Anlg.Eing.1"	097
		<b>©</b>	Stellt die manuelle Drehzahlsollwertquelle ein, wenn ein digitaler Eingang für "Auto/Manuell" konfiguriert wurde.  (1) "Anlg.Eing. 2" ist ungültig, wenn er für einen der folgenden Parameter ausgewählt wurde:  - [Trimm Eing. Wahl]  - [PI-Istw.Auswahl]  - [PI-Sollw.Auswahl]  - [Wahl Stromgrenze]  - [Schlaf-Wach-Sollw]	Optionen:	1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2"(1) 3-8 "Reserviert" 9 "Motorpot-Lvl"	098
	hza	097	[TB Man Soll OG]	Werkseinstellung:	[Max. Drehzahl]	079
	Solldrehzah		Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Wahl TB Man Soll], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min Vector	096
		098	[TB Man Soll UG]	Werkseinstellung:	0,0	079
			Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Wahl TB Man Soll], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,01 U/min Vector	<u>096</u>
		099	Vector [Pulseing-Sw.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
SOLLDREHZAHL			Zeigt den an den Klemmen 5 und 6 der Pulsgeberklemmleiste erkennbaren Impulseingangswert an, wenn [Encoder Z-Kanal], Parameter 423, auf "Impulseingang" gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	-/+420,0 Hz -/+25200,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	
등		100	Standard [Tippdrehzahl]	Werkseinstellung:	10,0 Hz	<u>079</u>
S			Stellt die Ausgangsfrequenz bei Ausgabe eines Tippbefehls ein.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz	
			Vector [Tippdrehzahl 1] Stellt die Ausgangsfreguenz ein,	Werkseinstellung:	10,0 Hz 300,0 U/min	
			wenn "Tippdrehzahl 1" gewählt ist.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min	
	Definierte Drehz.	102 103 104 105 106	[Festfrequenz 1] [Festfrequenz 2] [Festfrequenz 3] [Festfrequenz 4] [Festfrequenz 5] [Festfrequenz 6]	Werkseinstellung:	5,0 Hz/150 U/min Vector 10,0 Hz/300 U/min Vector 20,0 Hz/600 U/min Vector 30,0 Hz/900 U/min Vector 40,0 Hz/1200 U/min Vector 50,0 Hz/1500 U/min Vector 60,0 Hz/1800 U/min Vector	079 090 093
		107	[Festfrequenz 7] Stellt einen intern festgelegten Wert des Drehzahlsollwerts fest. Im Bipolarmodus wird die Richtung durch das Sollwertsignal bestimmt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min Vector	
		108	Vector [Tippdrehzahl 2]	Werkseinstellung:	10,0 Hz	
			Stellt die Ausgangsfrequenz ein, wenn "Tippdrehzahl 2" gewählt ist.	Min./Max.: Einheiten:	300,0 U/min -/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min	

Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
ᇤ	ত	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte		ᇤ
		116	Vector v3 [Trimm % Sollw.]	Werkseinstellung:	0,0 %	<u>118</u>
		0	Fügt einen Prozentsatz des Drehzahlsollwertes bzw. der maximalen Drehzahl hinzu oder zieht ihn ab. Abhängig von der Einstellung [Trimm Ausg. Wahl], Parameter 118.	Min./Max.: Einheiten:	-/+200,0 % 0,1 %	
		117	[Trimm Eing. Wahl]	Werkseinstellung:	2 "Anlg.Eing.2"	090
		0	Legt fest, welches analoge Eingangssignal als Trimm-Eingang verwendet wird.	Optionen:	Siehe [Wahl Solldrehz.A]	<u>093</u>
		118	[Trimm Ausg. Wahl]			<u>117</u>
		0	Legt fest, welche Solldrehzahlen getrimmt we	erden.		<u>119</u>
	DrehzTrimmpoti		X	x x 0 0 0 4 3 2 1 0 e-Version ab 3.001	1 = Getrimmt/% 0 = Nicht getrimmt/hinzuf. x = Reserviert	120
		119	[Trimm OG]	Werkseinstellung:	60,0 Hz	079
SOLLDREHZAHL			Skaliert den oberen Wert der Auswahl [Trimm Eing. Wahl], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min/% Vector	<u>082</u> <u>117</u>
KE.		120	[Trimm UG]	Werkseinstellung:	0,0 Hz	<u>079</u>
SOLLI			Skaliert den unteren Wert der Auswahl [Trimm Eing. Wahl], wenn es sich bei der Quelle um einen Analogeingang handelt.	Min./Max.: Einheiten:	-/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 1 U/min/% Vector	117
			Wichtig: Mit den Parametern in der Schlupfko Regler aktiviert und eingestellt. Um den Regl Parameter 080 [Drehzahlmodus] auf "Schlupf	er den FU-Betrieb s	teuern zu lassen, muss	
		121	[Nennschlupf]	Werkseinstellung:		061
	ns.		Stellt die Kompensationsstärke am FU-Ausgang bei Motornennstrom ein. Wenn der Wert von Parameter 061	Min./Max.: Einheiten:	[Motornenndrehz.] 0,0/1200,0 U/min 0,1 U/min	080 122 123
	Schlupfkompens.		[Autotuning] = 3 "Berechnen" lautet, werden an diesem Parameter vorgenommene Änderungen nicht akzeptiert.			
	Schlt		Dieser Wert kann von [Autotuning] geändert werden, wenn in [Drehzahlmodus], Paramter 80, "Encoder" gewählt ist.			
		122	[Verst Schlupfkom]	Werkseinstellung:		080
			Stellt die Ansprechzeit der Schlupfkompensation ein.	Min./Max.: Einheiten:	1,0/100,0 0,1	121 122
		123	[Schl. Drehz.mess]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	080
			Zeigt den aktuell als Schlupfkompensation angelegten Einstellungswert an.	Min./Max.: Einheiten:	-/+300,0 U/min 0,1 U/min	<u>121</u> <u>122</u>

	m			T		
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
ŭ	ō	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte		ŭ
			Wichtig: Mit den Parametern in der PI-Regle eingestellt. Um den FU-Betrieb von der PI-Sc Folgendes: Standardsteuerungsoption – Parameter 080   und Parameter 125, Bit 0, auf 1, "Aktiviert", e Vektorsteuerungsoption – Hierfür muss ledigleingestellt sein.	chleife steuern zu la [Drehzahlmodus] m ingestellt sein.	ssen, programmieren Sie uss auf 2, "PI-Regler",	
		124	[PI-Konfiguration]			124
		0	Stellt die Konfiguration für den PI-Regler ein.			bis 138
				The state of the s	1=EIN 0=AUS x=Reserviert 3.001	•
		125	[PI-Regelung]			080
SOLLDREHZAHL	PI-Regler		Steuert den PI-Regler.    X	4 3 2 1 0	1=EIN 0=AUS x=Reserviert	•
		126	[PI-Sollw.Auswahl]	Werkseinstellung:	0 "PI-Setpoint"	024
		•	Wählt die Quelle des Pl-Sollwerts aus.  (1) Vektor-Firmware-Version ab 3.001.	Optionen:	0 "PI-Setpoint" 1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2" 3-6 "Reserviert" 7 "Impulsein." 8 "Encoder" 9 "Motorpot-Lvl" 10 "Master-Sollw" 11-17 "Festfreq.1-7" 18-22 "DPI-Anschl 1-5" 23-24 "Reserviert" 25 "Skal.block 1"(1) 26 "Skal.block 3"(1) 27 "Skal.block 4"(1)	124 bis 138
		127	[PI-Setpoint]	Werkseinstellung: Min./Max.:	50,00 % -/+100.00 % des max.	124 bis
			Stellt einen intern festgelegten Wert für Prozess-Setpoint bereit, wenn [PI-Sollw.Auswahl] auf "PI-Setpoint" gesetzt ist.	Einheiten:	-/+100,00 % des max. Prozesswertes 0,01 %	138

-eu	adc		Parametername und -beschreibung			ñ.
Ebene	Gruppe	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		128	[PI-Istw.Auswahl]	Werkseinstellung:	2 "Anlg.Eing.2"	124
		0	Wählt die Quelle des PI-Istwerts aus.	Optionen:	Siehe [PI-Sollw.Auswahl].	bis 138
		129	[PI-Integralzeit]	Werkseinstellung:	2,00 s	124
			Zeit, die die Integralkomponente benötigt, um 100 % von [PI-Fehler-Anz.] zu erreichen. Funktionslos, wenn das PI-Halten-Bit von [PI-Regelung] = "1" (Freigabe).	Min./Max.: Einheiten:	0,00/100,00 s 0,01 s	bis 138
		130	[PI-PropVerst.]	Werkseinstellung:	1,0	<u>124</u>
			Stellt den Wert für die Proportional- komponente des PI-Reglers ein. PI-Fehler x PI-PropVerst. = PI-Ausgang	Min./Max.: Einheiten:	0,00/100,00 0,01	bis 138
		131	[PI untere Grenze]	Werkseinstellung:		<u>079</u>
	PI-Regier		Legt den unteren Grenzwert des PI-Ausgangs fest.	Min./Max.:	-100 % Vector -/+400,0 Hz -/+800,0 % Vector	124 bis 138
				Einheiten:	0,1 Hz 0,1 % <u>Vector</u>	L
		132	[PI obere Grenze]	Werkseinstellung:		079
SOLLDREHZAHL			Legt den oberen Grenzwert des PI-Ausgangs fest.	Min./Max.:	100 % Vector -/+400,0 Hz -/+800,0 % Vector	124 bis 138
R				Einheiten:	0,1 Hz 0,1 % Vector	
당		133	[PI-Startwert]	Werkseinstellung:		079
S			Legt den Wert fest, der als Startwert		100,0 % <u>Vector</u>	124 bis
			des PI-Integrators verwendet wird.	Min./Max.:	[PI untere Grenze]/ [PI obere Grenze]	138
				Einheiten:	0,1 Hz 0,1 % Vector	
		134	[PI-Status]		Nur Lesen	<u>124</u>
			Status des PI-Reglers.			bis 138
					<b>\$</b> /	
				0 0 0 0 0	=Zustand Wahr =Zustand Falsch =Reserviert	
		125	[PI-SollwAnz.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	124
		133	-	Min./Max.:	-/+100.0 %	bis
			Aktueller Wert des PI-Sollwertsignals.	Einheiten:	0,1 %	<u>138</u>
		136	[PI-IstwAnz.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	<u>124</u>
			Aktueller Wert des PI-Istwertsignals.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % 0,1 %	bis 138

				T.		
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
Ē	Grı	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Ē
		137	[PI-Fehler-Anz.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	124
			Aktueller Wert des PI-Fehlers.	Min./Max.:	-/+100,0 %	bis 138
				Einheiten:	-/+200,0 % <b>v</b> 3	130
		120	[PI-AusgAnz.]	Werkseinstellung:		124
		130		Min./Max.:	-/+100,0 Hz	bis
			Aktueller Wert des Pl-Ausgangs.	IVIIII./IVIAX	-/+100,0 112 -/+100,0 % Vector	<u>138</u>
					-/+800,0 % v3	
				Einheiten:	0,1 Hz 0,1 % Vector	
		139	Vector [PI-Bandbr.Filter]	Werkseinstellung:		137
			Firmware 2.001 und neuere Versionen –	Min./Max.:	0,0/240,0 rad	
			Enthält Filter für PI-Regler-Fehlersignal.	Einheiten:	0,1 rad	
			Die Ausgabe dieses Filters wird in			
			[PI-Fehler-Anz.] angezeigt. Durch den Wert Null wird der Filter deaktiviert.			
	ller	459	Vector v3 [PI-Diff.zeit]	Werkseinstellung:	0,00 s	
	Pl-Regler	0	Siehe die folgende Formel:	Min./Max.:	0,00/100,00 s	
			ŭ .	Einheiten:	0,01 s	
			$PI_{Aus} = KD (s) x \frac{d_{Pl-Fehler}(\%)}{d_t(s)}$			
Ä		460	Vector [PI-Sollw. OG]	Werkseinstellung:	100,0 %	
SOLLDREHZAHL			Skaliert den oberen Wert der Auswahl	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % 0.1 %	
₽		461	[PI-Sollw.Auswahl] der Quelle.	Werkseinstellung:	,	
So		401	Vector [PI-Sollw. UG]	Min./Max.:	-/+100,0 %	
			Skaliert den unteren Wert der Auswahl [PI-Sollw.Auswahl] der Quelle.	Einheiten:	0,1 %	
		462	Vector [PI-Istw. hoch]	Werkseinstellung:	100,0 %	
			Skaliert den oberen Wert von [PI-Istwert]	Min./Max.:	-/+100,0 %	
			der Quelle.	Einheiten:	0,1 %	
		463	Vector [PI-Istw. niedr.]	Werkseinstellung:		
			Skaliert den unteren Wert von [PI-Istwert] der Quelle.	Min./Max.: Einheiten:	-/+100,0 % 0,1 %	
		445	Vector [Ki n-Regler]	Werkseinstellung:	7,0	053
		FV	Steuert die integrale Fehlerverstärkung	Min./Max.:	0,0/4000,0	
	5	LV	der Drehzahlsteuerung. Der FU stellt	Einheiten:	0,1	
	Drehzahlsteuerung		[Ki n-Regler] automatisch ein, wenn für [Bandbr. n-Regl.] ein anderer Wert als			
	teue		Null eingegeben oder ein Autotuning			
	ahls		durchgeführt wird. Normalerweise muss			
	sup.		dieser Parameter nur dann manuell eingestellt werden, wenn die Systemträgheit			
	۵		nicht anhand eines Autotunings ermittelt			
			werden kann. [Bandbr. n-Regl.] wird auf			
			"0" gesetzt, wenn dieser Parameter manuell eingestellt wird.			
				l .		

Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
Ë	Ü	446	Vector [Kp n-Regler]	Werkseinstellung:	6,3	053
		FV	Steuert die proportionale Fehlerverstärkung der Drehzahlsteuerung. Der FU stellt [Kp n-Regler] automatisch ein, wenn für [Bandbr. n-Regl.] ein anderer Wert als Null eingegeben oder ein Autotuning durchgeführt wird. Normalerweise muss dieser Parameter nur dann manuell eingestellt werden, wenn die Systemträgheit nicht anhand eines Autotunings ermittelt werden kann. [Bandbr. n-Regl.] wird auf "O" gesetzt, wenn dieser Parameter manuell eingestellt wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/200,0 0,1	
		447	Vector [n-Vorsteuer.]	Werkseinstellung:	0,0	<u>053</u>
		FV	Steuert die Aufschaltungsverstärkung der Drehzahlsteuerung. Die Einstellung der Kf-Verstärkung auf einen Wert über Null senkt die Drehzahlmeldungsüberhöhung als Reaktion auf eine schrittweise Änderung des Drehzahlsollwerts.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/0,5 0,1	
		449	Vector [Bandbr. n-Regl.]	Werkseinstellung:	0,0 rad/Sek.	<u>053</u>
SOLLDREHZAHL	Drehzahlsteuerung	FV	Legt Sie die Bandbreite für den Betrieb mit geschlossenem Regelkreis fest und bestimmt das dynamische Verhalten des Betriebs mit geschlossenem Regelkreis. Bei einer Erhöhung der Bandbreite wird die Reaktion im Betrieb mit geschlossenem Regelkreis verbessert, und auch ein sich rascher ändernder Drehzahlsollwert kann verfolgt werden. Durch Einstellen dieses Parameters wird bewirkt, dass der FU die [Ki n-Regler] und [Kp n-Regler]-Verstärkungen berechnet und ändert.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/250,0 rad/Sek. 0,1 rad/Sek.	
		450	Vector [Gesamttraeght]	Werkseinstellung:		<u>053</u>
		FV	Bezeichnet die Zeit in Sekunden, die ein an eine Last gekoppelter Motor benötigt, um bei einem Motornenndrehmoment von Null auf die Eckdrehzahl zu beschleunigen. Der FU berechnet die Gesamtträgheit während des Trägheit-Autotune-Verfahrens. Durch Einstellen dieses Parameters wird bewirkt, dass der FU die [Ki n-Regler] und [Kp n-Regler]-Verstärkungen berechnet und ändert.	Min./Max.: Einheiten:	0,10 s v3 0,1/600,0 s 0,01/600,00 v3 0,1 s 0,01 s v3	
		451	Vector v3 [n-Regler]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	053
		FV	Wert der Drehzahlsteuerungsausgabe.	Min./Max.: Einheiten:	-/+800,0 %/Hz/U/min 0,1 %/Hz/U/min	<u>121</u> <u>079</u>

# Dynamische Regelungsebene

Ebene	Gruppe	Ŗ.	Parametername und -beschreibung			Entspr.
ш	G		Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		
			[Beschl-Zeit 1] [Beschl-Zeit 2]	Werkseinstellung:	10,0 s 10,0 s	142 143
			Definiert die Zeit, die der FU für die Beschleunigung auf sämtliche Frequenzen	Min./Max.:	0,1/3600,0 s 0,0/3600,0 s	146 361
			benötigt.  Max. Drehzahl	Einheiten:	0,1 s	
			Beschl-Zeit = Beschl-Rate			
	Einst.	142 143	[Verzoeg-Zeit 1] [Verzoeg-Zeit 2]	Werkseinstellung:	10,0 s	140 141 146
	Rampen-Einst.		Definiert die Zeit, die der FU für Verzögerungen benötigt.	Min./Max.:	0,1/3600,0 s 0,0/3600,0 s	<u>361</u>
	22		M D I II	Einheiten:	0,1 s	
			Max. Drehzahl Verzoeg-Rate			
UNG		146	[S-Kurve %]	Werkseinstellung:	0 %	140
			Setzt den Prozentsatz der	Min./Max.:	0/100 %	bis 143
			Beschleunigungs- bzw. Verzögerungszeit, die als S-Kurve an die Rampe angesetzt wird. Zeit wird hinzugefügt, 1/2 zu Beginn und 1/2 zum Ende der Rampe.	Einheiten:	1 %	140
		147	[Wahl Stromgrenze]	Werkseinstellung:	0 "Wert Strmgr"	146
SE			·	Optionen:	0 "Wert Strmgr"	<u>149</u>
DYNAMISCHE REGELUNG		0	der Stromgrenze (z. B. Parameter, Analogeingang usw.) aus.		1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2"	
SC		148	[Wert Stromgrenze]	Werkseinstellung:	[Nennstrom A] × 1,5	147
DYNAN			Definiert den Wert der Stromgrenze, wenn [Wahl Stromgrenze] = "Wert Strmgr".		(Gleichung ergibt ungefähren Höchstwert.)	<u>149</u>
_			Total Chain Substitution (1975)	Min./Max.:	Basierend auf FU-Nennspannung	
				Einheiten:	0,1 A	1
		149	[Verst.Stromgrenz]	Werkseinstellung:		147 148
	Belastgrenzen		Stellt die Ansprechempfindlichkeit der Strombegrenzung ein.	Min./Max.: Einheiten:	0/5000 1	140
	t. ģ	150	[FU-Ueberl.Modus]	Werkseinstellung:		219
	Belas		Wählt die Ansprechempfindlichkeit des FUs bei steigender Gerätetemperatur.	Optionen:	0 "AUS" 1 "Strmgr. red." 2 "Taktfr. red." 3 "Bd.Taktrfr.1"	
		151	[Taktfrequenz]	Werkseinstellung:		
			Setzt die Trägerfrequenz für den		2 kHz	
			Taktausgang. Bei höheren Trägerfrequenzen kann eine FU-Drosselung auftreten. Weitere	Min./Max.:	(Baugröße 4-6, 600/690 VAC) 2/10 kHz	
			Informationen zur Drosselung finden Sie im PowerFlex-Referenzhandbuch.	Einheiten:	2/4/8/10 kHz	
			Wichtig: Wenn Parameter 053 [Momentperf.mod.] auf "FVC-Vektor" gesetzt ist, läuft der FU beim Betrieb unter 6 Hz mit 2 kHz.			

_	<b>≟</b> 52	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u> Vector [n-Red. b. Imax]	Werte		
15		Vector [n-Red. b. Imax]			Entspr.
			Werkseinstellung:	0,0 U/min	
		Wählt den Umfang der Drosselung, um den der Drehzahlsollwert bei Volllastdrehmoment reduziert wird. Der Wert Null deaktiviert die Drosselungsfunktion.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/200,0 U/min 0,1 U/min	
		Wichtig: Die gemeinsame Wahl von "Schlupfkomp.", Parameter 080, und Parameter 152 kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.			
15	53	Vector [gener. P-Limit]	Werkseinstellung:	-50,0 %	053
Dellast.	V	der vom Motor an den DC-Bus übertragen werden darf. Stellen Sie diesen Parameter bei Gebrauch einer externen Bremseinheit	Min./Max.: Einheiten:	-800,0/0,0 % 0,1 %	
15	54	Vector [Limit Inenn]	Werkseinstellung:	400,0 %	<u>053</u>
G	V	für das Stromsollwertsignal fest. Diese Zahl wird alle 250 Millisekunden in Prozenteinheiten des maximalen	Min./Max.: Einheiten:	1,0/800,0 % 0,1 %	
14	45	Vector v3 [DB beim Stillst.]	Werkseinstellung:	0 "AUS"	<u>161</u>
			Optionen:	0 "AUS" 1 "Freigabe"	162
15	55 56	Standard [Stoppmodus A] Standard [Stoppmodus B]	Werkseinstellung:	0 "Auslauf"	157 158 159
otoppy pie		Aktiver Stoppmodus. [Stoppmodus A] ist aktiv, es sei denn [Stoppmodus B] wurde von Eingängen gewählt.	Optionen:	1 "Rampe" <sup>(1)</sup> 2 "Stopp/Halten" <sup>(1)</sup>	159
		•		"Do-Dieffise	
		Vector [Stopp/Brms Mod B]			
		Siehe die obige Beschreibung.			1
15		•	_		<u>155</u> 156
		Wählt die Quelle für [Level DC-Bremse].	Optionen:	1 "Anlg.Eing.1"	158 159
	1 1 1 1 1 1	153 <b>FV</b> 154 <b>FV</b> 145 <b>O</b> 155 156	"Schlupfkomp.", Parameter 080, und Parameter 152 kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.  153 Vector [gener. P-Limit]  Stellt den maximalen Leistungswert ein, der vom Motor an den DC-Bus übertragen werden darf. Stellen Sie diesen Parameter bei Gebrauch einer externen Bremseinheit auf seinen Höchstwert ein.  154 Vector [Limit Inenn]  Legt die maximal zulässige Änderungsrate für das Stromsollwertsignal fest. Diese Zahl wird alle 250 Millisekunden in Prozenteinheiten des maximalen Motorstroms skaliert.  145 Vector v3 [DB beim Stillst.]  Aktiviert/deaktiviert den dynamischen Bremsbetrieb, wenn der FU angehalten ist. Die dynamische Bremse kann funktionsfähig werden, wenn die Eingangsspannung zu hoch wird.  Deaktiviert = Die dynamische Bremse funktioniert nur bei laufendem FU. Aktivieren = Die dynamische Bremse funktioniert immer dann, wenn der FU aktiviert ist.  155 Standard [Stoppmodus A]  Standard [Stoppmodus B]  Aktiver Stoppmodus Ejtoppmodus B] wurde von Eingängen gewählt.  (1) Beim Gebrauch der Optionen 1 oder 2 lesen Sie die Warnhinweise unter [Level DC-Bremse].  Vector [Stopp/Brms Mod B]  Siehe die obige Beschreibung.	## Schlupfkomp.", Parameter 080, und Parameter 152 kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.    153   Vector	### Schlupfkomp.", Parameter 080, und Parameter 152 kann zu unerwünschten Ergebnissen führen.    153

	_			T		
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
<u> </u>	ษี	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Ē
		158	[Level DC-Bremse]	Werkseinstellung:	[Nennstrom A]	
			Definiert den in den Motor injizierten DC-Bremsstrompegel, wenn "DC-Bremse" als Stoppmodus ausgewählt ist. Die bei dieser Funktion verwendete DC-Bremsspannung wird durch einen PWM-Algorithmus erzeugt. Möglicherweise erzeugt diese nicht die für manche Anwendungen erforderliche sanfte Bremskraft. Siehe <i>PowerFlex-</i> Referenzhandbuch.	Min./Max.: Einheiten:	0/[Nennstrom A] × 1,5 (Gleichung ergibt ungefähren Höchstwert.) 0,1 A	
			ACHTUNG: Falls aufgrund by Verletzungsgefahr besteht, mer Bremsvorrichtung benutzt we ACHTUNG: Diese Funktion Dauermagnetmotoren verweich kann es zu einer Entmagneti	nuss eine zusätzlich erden. sollte nicht in Verbir ndet werden. Währe	e mechanische ndung mit Synchron- oder end des Bremsvorgangs	
		159	[Dauer DC-Bremse]	Werkseinstellung:	0,0 s	155
Ş		100	Setzt die Zeitdauer fest, die die DC-Bremse in den Motor "injiziert" wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/90,0 s 0,1 s	bis 158
OYNAMISCHE REGELUNG	Stopp/Brems-Mod.	160	[Busreg. Ki] Stellt die Ansprechempfindlichkeit der Busregelung ein.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	450 0/5000 1	161 162
DYNAM	Stop		[Busreg. Modus A] [Busreg. Modus B]	Werkseinstellung:	1 "Freq anpass" 4 "Bd. Freq. 1"	160 163
		<b>©</b>	Stellt Methode und Reihenfolge der Spannung für die DC-Busregelung ein. Eingestellt werden können die dynamische Bremse, die Frequenzanpassung oder beides. Die Reihenfolge wird durch Programmierung oder durch den Digitaleingang an der Klemmenleiste festgelegt.	Optionen:	0 "AUS" 1 "Freq anpass" 2 "Dyn. Bremse" 3 "Bd. DB 1" 4 "Bd. Freq. 1"	0
			Grundeinstellung der dynamischen Bremse Wenn ein Widerstand für die dynamische Bremse am FU angeschlossen ist, müssen beide Parameter auf Option 2, 3 oder 4 gesetzt sein.			
			Wichtige Informationen zur Busregelung finden Sie unter dem Warnhinweis auf Seite <u>V-4</u> .			
			ACHTUNG: Der FU bietet kr Bremswiderstände. Wenn die werden, besteht ein Brandris Eigenschutz gegen Übertem auf Seite C-1 dargestellte Sc Komponente) muss bereitges	e externen Bremswi iko. Externe Widers peraturen aufweisen hutzstromkreis (ode	derstände nicht geschützt tandspakete müssen einen n oder der in <u>Abbildung C.1</u>	

Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte			Entspr.
	U	163	,	Werkseinstellung:	0	"Intern. Wdst"	<u>161</u>
			Legt fest, ob ein interner oder ein externer DB-Widerstand verwendet wird.  Wichtig: In FUs der Baugröße 0-3 kann nur ein DB-Widerstand an den FU angeschlossen werden. Das Anschließen sowohl eines internen als auch eines externen Widerstands kann Schäden verursachen. Wenn ein Widerstandfür die dynamische Bremse am FU angeschlossen ist, müssen [Busreg. Modus A] und [Busreg. Modus B] auf Option 2, 3 oder 4 gesetzt sein.	Optionen:	2 0 1 2	"Kein" Vector "Intern. Wdst" "Extern. Wdst" "Kein"	162
	Stopp/Brems-Mod.		ACHTUNG: Falls der im FU wird, während dieser Parame ist, können Geräteschäden e Widerstand wird deaktiviert, v Beachten Sie dazu auch den	ter auf "Extern. Wd: ntstehen. Der Wärm vas möglicherweise	st" ode neschu zu Ge	er "Kein" eingestellt etz für den internen eräteschäden führt.	
	3rem	164	[Busreg. Kp]	Werkseinstellung:	1500		
	Stopp/I		Proportionalverstärkung für die Busregelung. Wird zum Einstellen der Antwortempfindlichkeit des Reglers verwendet.	Min./Max.: Einheiten:	0/100	000	
9		165	[Busreg. Kd]	Werkseinstellung:	1000		
REGELUI			Differenzierverstärkung für die Busregelung. Wird zur Steuerung der Reglerüberschwingung verwendet.	Min./Max.: Einheiten:	0/100 1	000	
DYNAMISCHE REGELUNG		166	Vector [Flussbremse] Setzen Sie dieses Bit, um mit Hilfe einer Erhöhung des Motorflußstroms den Motorverlust zu verstärken und somit eine kürzere Verzögerungszeit zu ermöglichen, wenn keine Chopper-Bremse oder generatorische Bremse vorhanden ist. Dieser Vorgang kann als als Methode zum Stoppen oder schnellen Verzögern verwendet werden.	Werkseinstellung: Optionen:	0 0 1	"AUS" "AUS" "Freigabe"	
		167		Werkseinstellung:	0.0 s		
			Definiert die programmierte Verzögerungszeit (in Sekunden), bevor nach einer Inbetriebnahme ein Startbefehl akzeptiert wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/30 0,1 s	0,0 s	
		168	[Autostart]	Werkseinstellung:	0	"AUS"	
	Neustart-Modi		Aktiviert/deaktiviert eine Funktion zur Ausgabe eines Start- oder Run-Befehls und zur automatischen Aufnahme des Betriebs bei Solldrehzahl nach Wiederherstellung des FU-Eingangsstroms. Ein für Run oder Start konfigurierter digitaler Eingang und ein gültiger Startkontakt sind erforderlich.	Optionen:	0	"AUS" "Freigabe"	0
			ACHTUNG: Die sachwidrige V Schäden am Gerät und/oder V nur unter Beachtung der lokal, Standards, Vorschriften und de anzuwenden.	erletzungen führen. national und interna	Diese ational	Funktionen sind geltenden Gesetze,	

				I		_
ne	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
Ebene	Gru	Ė	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Ë
		169	[Flieg-Start EIN]	Werkseinstellung:	0 "AUS"	<u>170</u>
			Aktiviert/deaktiviert die Funktion, die die Verbindung zu einem rotierenden Motor bei tatsächlichen U/min wieder herstellt, wenn ein Startbefehl erteilt wird.	Optionen:	0 "AUS" 1 "Freigabe"	
			Im FVC-Vektor-Modus bei Verwendung eines Pulsgebers nicht erforderlich.			
		170	[Flieg-StartVerst]	Werkseinstellung:	4000	<u>169</u>
DYNAMISCHE REGELUNG	Neustart-Modi		Stellt die Antwortempfindlichkeit der Flieg-Start-Funktion ein.	Min./Max.: Einheiten:	20/32767 1	
			<b>Wichtig:</b> Für Dauermagnetmotoren kann eine niedrigere Verstärkung erforderlich sein.			
붓	start	174	[Fhl Neustartvers]	Werkseinstellung:	0	<u>175</u>
DYNAMISC	Neus		Setzt die Höchstzahl der Versuche fest, die ein FU zur Zurücksetzung eines Fehlers und für einen Neustart ausführt.	Min./Max.: Einheiten:	0/9 1	
			ACHTUNG: Die sachwidrige Veram Gerät und/oder Verletzunge Beachtung der lokal, national u Vorschriften und der in der Indu	en führen. Diese Fur nd international gelt	enktionen sind nur unter enden Gesetze, Standards,	
		175	[Int Neustartvers]	Werkseinstellung:	1,0 s	174
			Legt die Zeit zwischen den Neustartversuchen fest, wenn [FhI Neustartvers] auf einen Wert ungleich 0 gesetzt ist.	Min./Max.: Einheiten:	0,5/30,0 s 0,1 s	

(4)

(5)

(6)

(7)

Ebene Parametername und -beschreibung ż Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2 Werte 178 [Schlaf-Wach-Modus] Werkseinstellung: 0 AUS" Optionen: 0 ..AUS" Aktiviert/deaktiviert die Schlaf/ "Direkt" (Ein) 1 Wach-Funktion, Wichtig: Wenn diese "Invert" (Aktiviert) (7) 2 Funktion aktiviert ist, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: Für [Schlaf-Grenze] und [Wach-Grenze] muss ein korrekter Wert programmiert In [Wahl Solldrehz.A] muss ein Drehzahlsollwert ausgewählt sein. In [Wahl Dig.Eing. x] muss mindestens einer der folgenden Parameter programmiert (und der entsprechende Eingang geschlossen) sein: "EIN", "Stopp=FQ", "Betrieb", "Vorwaerts", ..Rueckwaerts". ACHTUNG: Das Aktivieren der Schlaf-Wach-Funktion kann im Wach-Modus einen unerwarteten Maschinenbetrieb zur Folge haben. Die sachwidrige Verwendung dieses Parameters kann zu Schäden am Gerät und/oder Verletzungen führen. Diese Funktion ist nur unter Beachtung der nachstehenden und in Anhang C enthaltenen Hinweise sowie der lokal. national und international geltenden Gesetze. Standards, Vorschriften und der in der Industrie geltenden Bestimmungen anzuwenden. DY NAMISCHE REGELUNG Bedingungen für den Start des FUs(1)(2)(3) Neustart-Modi Nach dem Start Nach einer FU-Störung Nach einem Stopp-Befehls Durch "Stopp-FQ". Durch HIM oder TB "Stoerungsquitt." Eingang zurückgesetzt (TR) HIM oder TB zurückgesetzt Stopp Geschlossen Geschlossen Geschlossen Geschlossen stoppen stoppen stoppen stoppen Direkt-Modus Wecksignal Wecksignal Wecksignal Analogsig. > Schlaf-Grenze (6) Neuer Start- oder Invert-Modus Analogsig. < Schlaf-Grenze (6) Run-Befehl<sup>(4</sup> Neuer Start- oder Run-Befehl(4) Freigabe "Freigabe" "Freigabe" "Freigabe" "Freigabe" geschlossen geschlossen geschlossen geschlossen Direkt-Modus Wecksignal (4) Wecksignal Wecksignal Analogsig. > Schlaf-Grenze (6) Neuer Štart- oder Invert-Modus Analogsig. < Schlaf-Grenze (6) Run-Befehl(4) Neuer Start- oder Run-Befehl<sup>(4)</sup> Start Geschlossener Neuer Run-Befehl(5) Geschlossener Neuer Run-Befehl<sup>(5)</sup> Vorwaerts Retrieb Wecksignal Retrieb Wecksignal Rueckwaerts Wecksignal Wecksignal Wenn die Stromversorgung aus- und wieder eingeschaltet wird, erfolgt ein Neustart, sofern alle o. a. Bedingungen nach dem Wiedereinschalten erfüllt sind. (2)Wenn alle o. a. Bedingungen erfüllt sind, wenn [Schlaf-Wach-Modus] "freigegeben" wird. startet der FU. Der aktive Drehzahlsollwert wird gemäß der Erklärung in Solldrehzahlregelung auf Seite 1-22 ermittelt. Die Schlaf/Wach-Funktion und der Drehzahlsollwert können dem gleichen Eingang zugeordnet werden.

Der Befehl muss von der HIM-Bedieneinheit, dem TB oder dem Netzwerk erteilt werden.

Vektor-Firmware-Version ab 3.xxx. Für die Invert-Funktion siehe [Verl.Anlg.Eing x].

Der Run-Befehl muss abwechselnd aktiviert und deaktiviert werden.

Das Signal muss nicht größer als die Wach-Grenze sein.

Entspr.

Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
ä	5	Ė	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		ᇤ
		179	[Schlaf-Wach-Sollw]	Werkseinstellung:	2 "Anlg.Eing.2"	
		0	Wählt die Quelle des die Schlaf-Wach- Funktion steuernden Eingangs aus.	Optionen:	1 "Anlg.Eing.1" 2 "Anlg.Eing.2"	
		180	[Wach-Grenze]	Werkseinstellung:	6,000 mA, 6,000 V	<u>181</u>
			Definiert den analogen Eingangs-Level, der den FU startet.	Min./Max.: Einheiten:	[Schlaf-Grenze]/20,000 mA 10,000 V 0,001 mA 0,001 V	
		181	[Wach-Zeit]	Werkseinstellung:		<u>180</u>
	Neustart-Modi		Definiert das Zeitmaß am oder über dem [Wach-Grenze], bevor ein Start-Befehl ausgegeben wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0 s Vector 0,0/30,0 s 0,0/1000,0 s Vector 0,1 s	
	ž	182	[Schlaf-Grenze]	Werkseinstellung:	5,000 mA, 5,000 V	<u>183</u>
g			Definiert den analogen Eingangs-Level, der den FU stoppt.	Min./Max.: Einheiten:	4,000 mA/[Wach-Grenze] 0,000 V/[Wach-Grenze] 0,001 mA 0,001 V	
DYNAMISCHE REGELUNG		183	[Schlaf-Zeit]	Werkseinstellung:		<u>182</u>
			Definiert das Zeitmaß am oder über der [Schlaf-Grenze], bevor ein Stopp-Befehl ausgegeben wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0 s Vector 0,0/30,0 s 0,0/1000,0 s Vector 0,1 s	
M		177	Vector v3 [Edst.Warn.Lvl]	Werkseinstellung:	3,0 A	<u>259</u>
DYN		0	Stellt ein, bei welchem Level ein Erdstrom-Warnfehler auftritt. Mit [Konfig. Alarm 1] konfigurieren.	Min./Max.: Einheiten:	1,0/5,0 A 0,1 A	
		184	[Netzausf.modus]	Werkseinstellung:	0 "Auslauf"	<u>013</u>
	Netzstoerung		Stellt die Antwortempfindlichkeit auf eine Unterbrechung der Stromzufuhr ein. Ein Netzausfall wird festgestellt, wenn  ■ die DC-Busspeicher] beträgt und [Netzausf.modus] auf "Auslauf" gesetzt ist.  ■ die DC-Busspeicher] beträgt und [Netzausf.modus] auf "Verzoeg" gesetzt ist.	Optionen:	0 "Auslauf" 1 "Verzoeg" 2 "Weiter" 3 "Ausl-Eing" 4 "Verzoeg-Eing"	185
		185	[Netzausfallzeit]	Werkseinstellung:		<u>184</u>
			Stellt die Zeitdauer ein, die der FU im Netzausfallmodus bleibt, bevor ein Fehler ausgegeben wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/60,0 s 0,1 s	


_	-					
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
g	5	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		ᇤ
		186	,	Werkseinstellung:	FU-Nennspannung	
			Stellt den Level ein, bei dem der [Netzausf.modus] ausgewählt wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/999,9 V DC 0,1 V DC	0
			Der FU kann die in [Netzausf.Modus] spezifi wie folgt ein Auslösepunkt für die Erkennung V <sub>Auslöser</sub> = [DC-Busspeicher] – [Netzausf.lev Ein digitaler Eingang (für "29, Netzausf.lvl" p	einer Netzunterbre el] rogrammiert) wird z	echung eingestellt werden:	
			festen Prozentwerten und dem Erkennungs-			
			ACHTUNG: Wenn keine ordr wird, können, wie nachfolgen			
DYNAMISCHE REGELUNG	Netzstoerung		Wenn der Wert von [Netzausist, muss der Anwender eine Einschaltstromstoß zu begrer wird. Die Eingangsimpedanz 5 %-Transformators, und die wie die Eingangs-VA-Nennsp	Mindestleitungsimp nzen, wenn die Stro muss mindestens s VA-Nennspannung	edanz bereitstellen, um den mleitung wiederhergestellt o groß sein wie die eines	
1SC	letzs	187	Vector v3 [Lastverl.level]	Werkseinstellung:	200,0 %	211
DYNAM			Stellt den prozentualen Wert des Motor-Nenndrehmoments ein, bei dem ein Ladeverlustalarm auftritt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/800,0 % 0,1 %	<u>259</u>
		188	Vector v3 [Lastverl.zeit]	Werkseinstellung:	0,0 s	187
			Dieser Parameter stellt die Zeit ein, während der der Strom unter dem in [Lastverl.level] eingestellten Niveau sein kann, bevor ein Fehler eintritt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/30,0 s 0,1 s	
		189	Vector v3 [SW-Stroml.zeit]	Werkseinstellung:	0,0 s	238
			Dieser Parameter stellt die Zeit ein, während der der FU bei oder über dem Stromlimit sein kann, bevor ein Fehler eintritt. Der Wert Null deaktiviert diese Funktion.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/30,0 s 0,1 s	


### Zusatzfunktionenebene

Ebene	Gruppe	Ŋ.		und -beschreibung reibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte			Entspr.
Z		190	[Richtungsmo	dus]	Werkseinstellung:	0	"Unipolar"	<u>320</u>
ZUSATZEUNKTIONEN	rehricht	0	Bestimmt die Meth Richtung.	node für das Ändern der	Optionen:	0	"Unipolar" "Bipolar"	bis 327 361
É	Konfig.Dr		Modus	Richtungsänderung		2	"Rueckw deak"	bis
	Ę		Unipolar	FU-Logik				366
<u>S</u>	중		Bipolar	Sollwertsignal				
Z			Rueckw deak	Nicht veränderbar				

-	e					_
Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte		Futenr
<u></u>	0	192	[HIM-Wert speich] Aktiviert eine Funktion zum Speichern des a	ktuellen Frequenzs		
	Kfg HIM-Sollw.		15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3     Bit Nr.     Werkseitig eingestellte Bitwerte	x x 1 1 2 1 0 0 1 N x = Reserv	ern bei Netzausfall peichern riert	
		193	[Startsollw. man.]	Werkseinstellung:		
ONEN			Aktiviert/deaktiviert eine Funktion zum automatischen Laden des aktuellen "Auto"-Frequenzsollwerts in die HIM, wenn "Manuell" ausgewählt ist. Ermöglicht einen reibungslosen Drehzahlübergang von "Auto" zu "Manuell".	Optionen:	0 "AUS" 1 "Ein"	
		194	[MOP-Wert speich]			
ZUSATZFUNKTIONEN	Kfg Motorpoti		Aktiviert/deaktiviert die Funktion zum Speich einem Netzausfall oder einem Stopp.    X   X   X   X   X   X   X   X   X		nern bei Netzausfall speichern	
		195	[Motorpoti-Rate]	Werkseinstellung:	1,0 Hz/s 30,0 U/min/s Vector	
			Setzt die Änderungsrate des MOP-Sollwerts als Antwort auf einen digitalen Eingang.	Min./Max.:	0,2/[Maximalfrequenz] 6,0/[Maximalfrequenz] Vector	
				Einheiten:	0,1 Hz/s 0,1 U/min/s Vector	
		196	[Lvl ParamZugriff]	Werkseinstellung:		İ
	FU-Speicher		Wählt den Level für die Parameteranzeige. Grund = Eingeschr. Param.einst. Alle = Vollst. Param.einst. Lüfter/Pumpe = Reduzierte Lüfter-/ Pumpeneinstellung Lüfter/Pumpe = Volle Lüfter-/ Pumpeneinstellung	Optionen:	0 "Grund" 1 "Alle" 2 "Reserviert" 3 "Lüfter/Pumpe"(1) 4 "Alle Lüfter/Pumpe"(1)	
			(1) Standardsteuerungs-FUs ab Version 3.001.			

Ebene	Gruppe	Ą.	Parametername und -beschreibung	Worte			Entspr.
ш	O		Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	^	Doroit"	<u>ш</u>
		197	Reset Werkseinst	Werkseinstellung: Optionen:	0 1 2 3 3	"Bereit" "Bereit" "Werkseinst" "Niedersp" "Hochsp"	bis 047 054 055 062 063 069 bis 072 082 148 158
		198	[Ben.einst. laden]	Werkseinstellung:	0	"Bereit"	<u>199</u>
		0	Lädt einen vorher gespeicherten Satz mit Parameterwerten von einem ausgewählten, vom Benutzer festgelegten Ort im nichtflüchtigen FU-Speicher in den aktiven FU-Speicher.	Optionen:	0 1 2 3	"Bereit" "Ben.einst. 1" "Ben.einst. 2" "Ben.einst. 3"	
	cher	199	[Ben.einst.speich]	Werkseinstellung:	0	"Bereit"	<u>198</u>
ZUSATZFUNKTIONEN			Speichert Parameterwerte im aktiven FU-Speicher in eine Benutzereinstellung im nichtflüchtigen FU-Speicher.	Optionen:	0 1 2 3	"Bereit" "Ben.einst. 1" "Ben.einst. 2" "Ben.einst. 3"	
E	FU-Speicher	200	[Reset Anz.]	Werkseinstellung:	0	"Bereit"	
ZUSATZ	Ę		Setzt die ausgewählten Anzeigen zurück auf Null.	Optionen:	0 1 2	"Bereit" "MWh" "Betriebszeit"	
		201	[Sprache]	Werkseinstellung:	0	"Nicht gwhlt"	Т
			Wählt die für die LCD-HIM anzuzeigende Sprache aus. Dieser Parameter ist bei LED-HIMS nicht aktiv. Die Optionen 6, 8 und 9 sind "reserviert".	Optionen:	0 1 2 3 4 5 7	"Nicht gwhlt" "English" "Francais" "Espanol" "Italiano" "Deutsch" "Portugues" "Nederlands"	
		202	[Spannungsklasse]	Werkseinstellung:		Basierend auf	<u>041</u>
		0	Konfiguriert den FU-Nennstrom und setzt diesen in Bezug zur ausgewählten Spannung (d.h. 400 oder 480 V). Dieser Parameter wird normalerweise beim Herunterladen von Parametersätzen verwendet. Die Optionen 2 und 3 zeigen nur den Status an. Die Option 4 oder 5 konvertiert/konfiguriert den FU. Min/Max- und Standardwerte werden für die Parameter 41-47, 54, 55, 62, 63, 69, 70-72, 82, 148, 158 geändert.  Wichtig: Baugröße 5 u. 6 – Die interne Lüfterspannung muss bei Gebrauch von Option 4 oder 5 möglicherweise geändert werden. Siehe Seite 1-8.	Optionen:	2 3 4 5	FU-Kat. Nr. "Niedersp" "Hochsp" "Reserviert"(1) "Niedersp. konvert." Vestor "Reserviert"(1) "Hochsp. konvert." Vestor Vektor-Firmware ab Version 3.001.	bis 047 054 055 062 063 069 bis 072 082 148 158





Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung		Entspr.
훕	ទី	ž.	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte	Ë
		215	[Letzt.Halt-Quell]	Werkseinstellung: Nur Lesen	<u>361</u>
			Zeigt die Quelle an, die die letzte Stoppsequenz ausgelöst hat. Während der nächsten Startsequenz wird sie quittiert (auf 0 gesetzt).	Optionen: 0 "Netzausfall" 1-5 "DPI-Anschl 1-5" 6 "Reserviert" 7 "Dig. Eing." 8 "Fehler" 9 "Nicht aktiv" 10 "Schlaf" 11 "Tippbetrieb" 12 "Autotune" Vector 13 "Vorladung" Vector	362 363 364 365 366
		216	[Dig.Eing. Status]	Nur Lesen	<u>361</u>
			Status der digitalen Eingänge.		bis 366
ZUSATZFUNKTIONEN	Diagnosen		X   X   X   X   X   X   X   X   X   X	0-Findand night installiert	
臣	iagn	217	[Dig.Ausg. Status]	Nur Lesen	<u>380</u>
ATZ	_		Status der digitalen Ausgänge.		bis 384
SNZ				1 = Ausgang stromführend 0 = Ausgang nicht stromführend x = Reserviert	<u>501</u>
			Bit Nr. * Nur Vektorst	euerungsoption	
		218	[Geraetetemp.]	Werkseinstellung: Nur Lesen	
			Aktuelle Betriebstemperatur am FU-Netzteil.	Min./Max.: 0,0/100,0 % Einheiten: 0,1 %	
		219	[Therm Belast FU]	Werkseinstellung: Nur Lesen	<u>150</u>
			Akkumulierter Prozentsatz der FU-Überlast. Wird der FU auf Dauer mit mehr als 100 % des Nennstroms betrieben, erhöht sich dieser Wert um 100 %, und es wird, je nach der Einstellung von [FU-Ueberl.Modus], ein Fehler oder eine Rückregelung verursacht.	Min./Max.: 0,0/100,0 % Einheiten: 0,1 %	

Ebene	Gruppe	Ŗ.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		220	[Therm Belast Mot]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	047
			Akkumulierter Prozentsatz der Motorüber- last. Wird der Motor auf Dauer mit mehr als 100 % der Motorüberlasteinstellung be- trieben, erhöht sich dieser Wert um 100 %, und es wird ein FU-Fehler ausgegeben.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/100,0 % 0,1 %	048
		224	Standard [Stoerung Freq]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	225
			Erfasst und zeigt die Ausgangsdrehzahl des FUs zum Zeitpunkt der zuletzt aufgetreten Störung an.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/+[Maximalfrequenz] 0,1 Hz	bis 230
			Vector [Stoerung Drehz.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	<u>079</u>
			Siehe die obige Beschreibung.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/+[Maximalfrequenz] 0,0/+[Max. Drehzahl] 0,1 Hz 0,1 U/min	bis 230
		225	[Stoerung A]	Werkseinstellung:		224
	Diagnosen		Erfasst und zeigt den Strom am Motor zum Zeitpunkt der zuletzt aufgetretenen Störung an.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/[Nennstrom A] $\times$ 2 0,1 A	bis 230
ME		226	[Stoerung Busspg]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	224
ZUSATZFUNKTIONEN			Erfasst und zeigt die DC-Busspannung des FUs zum Zeitpunkt der zuletzt aufgetreten Störung an.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/Max. Busspannung 0,1 V DC	bis 230
ΙZΕ	Ε	227	[Status 1 @ Stoer]		Nur Lesen	209
ZUS				an.	=Zustand Wahr	224 bis 230
			15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 Bit Nr.		=Reserviert	
		228	[Status 2 @ Stoer]		Nur Lesen	210 224
			Erfasst und zeigt das [Geraetestatus 2]-Bitm Zeitpunkt des zuletzt aufgetretenen Fehlers :	an. / / / / / / /		bis 230
				<u>, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</u>	I = Zustand Wahr D= Zustand Falsch	
			15 14 13 12   11 10 9 8   7 6 5 4	3 2 1 0	= Reserviert	
			Bit Nr. * Vektor-Firmware-V	CI 31011 AD 3.00 I		

Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung		Entspr.	
훕	ย	Ž.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	ш	
		229	[Alarm 1 @ Stoer]		11	
			Erfasst und zeigt das [Geraetealarm 1]-Bitmu	uster zum	<u>24</u> is	
			Zeitpunkt des zuletzt aufgetretenen Fehlers	an. <u>2</u>	<u>30</u>	
				3 - Justand Wahr		
				1=Zustand Wahr		
			X   U   U   U   U   U   U   U   X   U   U	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 = Zustand Falsch		
			Bit Nr. * Vektor-Firmware-\	/ersion ab 3.001 x=Reserviert		
		230	[Alarm 2 @ Stoer]	Nur Lesen 2	12	
			Erfasst und zeigt das [Geraetealarm 2]-Bitmi	lotor 71100	<u>24</u> is	
			Zeitpunkt des zuletzt aufgetretenen Fehlers	un Ul	30	
				\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
				] <b>[</b>		
Z						
NO.	=		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 = Zustand Walli		
¥	osei		Bit Nr.	x=Reserviert		
ZUSATZFUNKTIONEN	Diagnosen					
USA				A Tournel Wicks		
7					x x x x x x x x x x x x x x x x x x x	x   x   x   x   0   1=Zustand wanr
			31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 2	x=Reserviert		
			Bit Nr. * Vektor-Firmware-	Version ab 3.001		
			[Testpunkt 1 Wahl]	Werkseinstellung: 499		
		236	[Testpunkt 2 Wahl]	Min./Max.: 0/65535		
			Wählt die Funktion aus, deren Wert in [Testpunktx Daten] angezeigt wird.	Einheiten: 1		
			Das sind interne Werte, die nicht über Parameter zugänglich sind.			
			Für eine Liste der verfügbaren Codes und Funktionen siehe Testpunktcodes und			
			Funktionen auf Seite 4-16.			
			[Testpunkt1 Daten] [Testpunkt2 Daten]	Werkseinstellung: Nur Lesen		
				Min./Max.: 0/4294967295 -/+2147483648 Vector		
		32/	Der aktuelle Wert der in [Testpunktx Wahl] ausgewählten Funktion.	Einheiten: 1		

	_			T		
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
Щ	ō	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		ū
		238	[Kfg Stoerung 1] Aktiviert/deaktiviert Anzeige der aufgeführter	n Störungen.		
			<mark>→</mark>  15 14 13 12   11 10 9 8   7 6 5	0 1 x 1 0 4 3 2 1 0 e-Version ab 3.001	1=EIN 0=AUS x=Reserviert	
		240	[Stoerungsquitt.]	Werkseinstellung:	0 "Bereit"	Ì
			Setzt eine Störung zurück und quittiert die Fehlerwarteschlange.	Optionen:	0 "Bereit" 1 "Fehlerquitt" 2 "Stoerq Wrtsl"	
		241	[Stoerquitt-Mod.]	Werkseinstellung:	1 "Freigabe"	
ZUSATZFUNKTIONEN	Stoerungen		Aktiviert/deaktiviert einen Versuch, eine Störung von jeder beliebigen Quelle aus zurückzusetzen (Stoerquitt). Das trifft nicht auf Fehlercodes zu, die indirekt durch andere Aktionen quittiert werden.	Optionen:	0 "AUS" 1 "Freigabe"	
ATZ	ş	242	[Start-Markier.]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	244
SUS		32/	Seit dem ersten FU-Start vergangene Stundenanzahl. Dieser Wert geht zurück auf 0, nachdem der FU öfter als im Maximalwert angezeigt gestartet ist.	Min./Max.:	0,0000/429496,7295 Std. 0,0/429496,7 Std. Vector 0,0000/ 214748,3647 Std v3	246 248 250 252
			Zur Relevanz für den letzten Start siehe [Zeit Stoerung x].	Einheiten:	0,0001 Std. 0,1 Std. <u>Vector</u>	254 256 258
			[Code Stoerung 1]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
		247 249 251 253	[Code Stoerung 2] [Code Stoerung 3] [Code Stoerung 4] [Code Stoerung 5] [Code Stoerung 6] [Code Stoerung 7] [Code Stoerung 8]	Min./Max.: Einheiten:	0/65535 0	
			Ein Code, der für die Störung steht, die den FU-Fehler auslöste. Die Codes werden in der Parameterauflistung in der Reihenfolge ihres Auftretens angezeigt ([Code Stoerung 1] = die zuletzt aufgetretene Störung).			

				I						
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.				
ä	5	ż	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		ᇤ				
		244	[Zeit Stoerung 1]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	242				
		246	[Zeit Stoerung 2]	Min./Max.:	0,0000/429496,7295 Std.					
			[Zeit Stoerung 3]		0,0000/214748,3647 Std v3					
			[Zeit Stoerung 4]	Einheiten:	0,0001 Std.					
			[Zeit Stoerung 5]							
			[Zeit Stoerung 6] [Zeit Stoerung 7]							
	_		[Zeit Stoerung 8]							
	Stoerungen	32/	Die Zeit zwischen dem ersten FU-Start							
	D S	V	und dem Auftreten der damit verbundenen							
	Š		Fehlerauslösung. Kann mit [Start-Markier.]							
			für die Zeit seit dem letzten Start verglichen werden.							
			[Zeit Stoerung x] – [Start-Markier.] =							
			Zeitunterschied zum letzten Start. Ein							
			negativer Wert weist darauf hin, dass die							
			Störung vor dem letzten Start auftrat. Ein							
			positiver Wert weist darauf hin, dass die Störung nach dem letzten Start auftrat.							
		259	[Konfig. Alarm 1]	'						
		Aktiviert/deaktiviert Alarmzustände, die einen aktiven FU-Alarm auslösen.								
			///////////////////////////////////////	' / / <sub>2</sub> / / /	/ /4/					
鱼				\						
ē										
¥				<i>ឨ</i> /ૹૻ <i>ૺૹૻ</i> ૢૹૻૺૺૺૹ૽ૼૺૹ૽ૺ	<b>y</b>					
恴				1 1 1 1 1	1=EIN 0=AUS					
¥			15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5		x = Reserviert					
ZUSATZFUNKTIONEN			DIL IVI.	e-Version ab 3.001						
17		004	Werkseitig eingestellte Bitwerte		O. Danaitti	000				
		261		Werkseinstellung:		262 263				
			Setzt alle Parameter [Code Alarm 1-8] auf	Optionen:	0 "Bereit" 1 "AlrmWschl qt"	264				
			Null zurück.		,,, amin voon qu	<u>265</u>				
	Alarme					266 267				
	Ala					268				
						<u>269</u>				
		262	[Code Alarm 1]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	<u>261</u>				
			[Code Alarm 2]	Min./Max.:	0/65535					
			[Code Alarm 3]	Einheiten:	1					
			[Code Alarm 4] [Code Alarm 5]							
			[Code Alarm 6]							
		268	1 -							
		269								
			Ein Code, der für einen FU-Alarm steht.							
			Die Codes werden in der Reihenfolge							
			ihres Auftretens (die ersten 4 Alarme							
			in und die ersten 4 Fehler außerhalb der Fehler-Warteschlange) angezeigt. Für							
			Alarme gibt es keinen Zeitstempel.							

Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
ם	ē	Nr.	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		ш
		476 482 488 494	Vector [Fakt.1 Eing.Wert] Vector V3 [Fakt.3 Eing.Wert] Vector V3 [Fakt.4 Eing.Wert] Vector V3 [Fakt.4 Eing.Wert] Zeigt den Wert des über eine Verbindung an [Fakt.X Eing.Wert] gesendeten Signals an.  (1) nur Blöcke 3 u. 4.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 -/+32000,0 -/+32767,0 (v2.xxx) -/+32767,000 v3 (1) 0,1 0,001 v3	
		477 483 489 495	Vector [Fakt.1 Eing.hoch] Vector v3 [Fakt.3 Eing.hoch] Vector v3 [Fakt.4 Eing.hoch] Skaliert den oberen Wert von [Fakt.X Eing.Wert].  (1) nur Blöcke 3 u. 4.	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,0 -/+32000,0 -/+32767,0 (v2.xxx) -/+32767,000 v3 (1) 0,1 0,001 v3	
	Skalierte Leisten	478		Werkseinstellung:	0,0	
TIONEN		484 490 496	Vector V3 [Fakt.2 Eing.nied] Vector V3 [Fakt.3 Eing.nied] Vector V3 [Fakt.4 Eing.nied] Skaliert den unteren Wert von [Fakt.X Eing.Wert].  (1) nur Blöcke 3 u. 4.	Min./Max.: Einheiten:	-/+32000,0 -/+32767,0 (v2.xxx) -/+32767,000 v3 (1) 0,1 0,001 v3	
N		479	Vector [Fakt.1 Ausg.hoch]	Werkseinstellung:	0,0	
ZUSATZFUNKTIONEN		485 491 497	Vector [Fakt.2 Ausg.hoch] Vector v3 [Fakt.3 Ausg.hoch] Vector v3 [Fakt.4 Ausg.hoch] Skaliert den oberen Wert von [Fakt.X Ausg.Wert].  (1) nur Blöcke 3 u. 4.	Min./Max.: Einheiten:	-/+32000,0 -/+32767,0 (v2.xxx) -/+32767,000 v3 (1) 0,1 0,001 v3	
		480	Vector [Fakt.1 Ausg.nied]	Werkseinstellung:	0.0	
		486 492	Vector [Fakt.2 Ausg.nied] Vector v3 [Fakt.3 Ausg.nied]	Min./Max.:	-/+32000,0 -/+32767,0 (v2.xxx)	
		498	Vector v3 [Fakt.4 Ausg.nied] Skaliert den unteren Wert von [Fakt.X Ausg.Wert].  (1) nur Blöcke 3 u. 4.	Einheiten:	-/+32767,000 v3 (1) 0,1 0,001 v3	
		481	Vector [Fakt.1 Ausg.Wert]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
		487 493 499	Vector V3 [Fakt.2 Ausg.Wert] Vector V3 [Fakt.3 Ausg.Wert] Vector V3 [Fakt.4 Ausg.Wert] Wert des aus dem universellen Skalierungsblock abgesandten Signals. Dieser Wert wird normalerweise als Informationsquelle verwendet und mit einem anderen Parameter verknüpft.	Min./Max.: Einheiten:	-/+32000,0 -/+32767,0 (v2.xxx) -/+32767,000 v3 (1) 0,1 0,001 v3	
			(1) nur Blöcke 3 u. 4.			<u> </u>

## Kommunikationsebene

r										
Ebene	Gruppe	Nr.				und -beschreibung reibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte			Entspr.
		270	Sta	ndaro	d	[DPI-Datenrate]	Werkseinstellung:	0	"125 kbit/s"	
		0	FU-Pe geänd	ripher ert, m	ieger uss d	Rate für angeschlossene äte. Wird dieser Wert er FU zurückgesetzt Änderung wirksam wird.	Optionen:	0	"125 kbit/s" "500 kbit/s"	
			Ve	ctor		[DPI-Baudrate]	Werkseinstellung:	1	"500 kbit/s"	
			Siehe	die ob	oige B	eschreibung.				
		271	[FU-I	_ogik	( Erg	jeb.]		Nur I	Lesen	
KOMMUNIKATION	KommEinstell.		DPI- u Struktt Logikt verwei    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and distur wie pefehl ndet.	der ü und v	Beschreibung Kein Sollw - Man. Modus Sollw A Auto Sollw B Auto Vorein 3 Aut	ter hat die gleiche ktspezifische ertragung	=Zus	tand Wahr tand Falsch erviert	
			1 1 1	0 1 1	1 0 1	Vorein 5 Aut Vorein 6 Aut Vorein 7 Aut				
		272	[FU-S	!	!	1	Werkseinstellung:	Nur I	Lesen	
			Aktuel DPI-Si Übertr angez Wert v die Ko	ler Fre ollwer agung eigten or der rrektu	equen t für d g skali Wert r Beso ren, d	zsollwert, der als lie Peer-to-Peer- ert wurde. Bei dem handelt es sich um den chl-Verzög-Rampe und lie von Schlupfkomp, tellt werden.	Min./Max.: Einheiten:		2767	
		273	[FU-I	Ramp	oe E	rgeb.]	Werkseinstellung:			
			DPI-Si Übertr angez Wert r vor alle	ollwert agung eigten ach d en Kor	t für d g skali Wert ler Be rrektu	zsollwert, der als iie Peer-to-Peer- ert wurde. Bei dem handelt es sich um den schl-/Verzög-Rampe und ren, die von Schlupfkomp, ellt werden.	Min./Max.: Einheiten:	-/+3. 1	2767	


Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		274	Vector [Wahl DPI-Anschl]	Werkseinstellung:	"DPI-Anschl 1"	
			Bestimmt, welcher DPI-Anschlusssollwert in [Wert DPI-Anschl] erscheint.	Optionen:	1-5 "DPI-Anschl 1-5"	
		275	Vector [Wert DPI-Anschl]	Werkseinstellung:	Nur Lesen	
			Wert des in [Wahl DPI-Anschl] gewählten DPI-Sollwerts.	Min./Max.: Einheiten:	-/+32767 1	
		298	Vector v3 [Wahl DPI SW]	Werkseinstellung:	0 "Max. Freq."	
		0	Skaliert DPI auf Maximalfrequenz oder Maximaldrehzahl.	Optionen:	0 "Max. Freq." 1 "Max. Drehzahl"	
		299	Vector v3 [Wahl DPI-Feedbck]	Werkseinstellung:	17 "Status/Istw"	
KOMMUNIKATION	KommEinstell.		Wählt aus, welche DPI-Einheiten auf der Zeile "Meldung" der Bedieneinheit angezeigt werden.  (1) Vektor-Firmware-Version ab 3.001.  (2) Siehe Eingangs-/Ausgangsdefinitionen auf Seite 3-56.	Optionen:	0 "Ausgangsfreq" 1 "Sollfrequenz" 1 "Sollfrequenz" 2 "Ausg. Strom" 3 "Wirkstrom" 4 "Blindstrom" 5 "Ausgangslstg" 6 "Ausgangsspg" 7 "DC-Busspg" 8 "PI-Sollwert"(2) 9 "PI-Istwert" 10 "PI-Fehler" 11 "PI-Ausgang" 12 "% Motor Uel." 13 "% FU Ueberl." 14 "Solldrehm." 15 "MtVVirkstrom-Sollw."(6 "Solldrehz." 17 "Status/Istw" 18 "Impulseing. Sollw."(6) 9 "Reserviert" 20-23 "Skal.block 1-4"(1)(2)	
		276	[Logikmaske]		20 20 "ORAI DIOOR 1 4	288
	Masken & Zugrbtg	0	Legt fest, welche Adapter den FU steuern köl Bit "0" gesetzt ist, hat der Adapter mit Ausnah		bis 297	
		277	[Startmaske]		Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter Startbefehle erteilen können.			bis 297

		_	I	T	
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung		Entspr.
<u>a</u>	ยี	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	Ē
		278	[Tippfreq-Maske]	Siehe [Logikmaske].	<u>288</u>
		0	Legt fest, welche Adapter Tippbefehle erteilen können.		bis 297
		279	[Richtungsmaske]	Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter Vorwärts/ Rückwärts-Richtungsbefehle erteilen können.		bis 297
		280	[Sollwertmaske]	Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter einen alternativen Sollwert wählen können; [Wahl Solldrehz.A, B] oder [Festfrequenz 1-7].		bis 297
		281	[Beschl-Maske]	Siehe [Logikmaske].	<u>288</u>
		0	Legt fest, welche Adapter [Beschl-Zeit 1, 2] auswählen können.		bis 297
		282	[Verzoeg-Maske]	Siehe [Logikmaske].	288
		0	Legt fest, welche Adapter [Verzoeg-Zeit 1, 2] auswählen können.		bis 297
		283	[Stoerquitt-Maske]	Siehe [Logikmaske].	288
_	rbtg	0	Legt fest, welche Adapter einen Fehler quittieren können.		bis 297
₽		284	[Motorpoti-Maske]	Siehe [Logikmaske].	288
KOMMUNIKATION	/lasken & Zugrbtg	0	Legt fest, welche Adapter Motorpotibefehle an den FU senden können.		bis 297
M	skei	285	[Exklusivmaske]	Siehe [Logikmaske].	288
KO	Ma	0	Legt fest, welche Adapter die alleinige Steuerung der FU-Logikbefehle (außer Stopp) übernehmen dürfen. Die exklusive "zentrale" Steuerung kann nur erteilt werden, während der FU gestoppt ist.		bis 297
		288	[Zugr Stoppbefehl]	Nur Lesen	<u>276</u>
			Zeigt an, welche Adapter derzeit einen gültige erteilen.	en Stoppbefehl	bis 285
				1 = Befehlserteilung	
			X   X   X   X   X   X   X   X   X   X	0=Kein Befehl	
		200		Cipho [7uar Ctonnhofahii	276
		289	[Zugr Start] Zeigt an, welche Adapter derzeit einen	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	276 bis 285
		200	gültigen Startbefehl erteilen.	Siehe [Zugr Stoppbefehl].	276
		290	[Zugr Tippfreq] Zeigt an, welche Adapter derzeit einen gültigen Tippbefehl erteilen.	Siene <u>(zugi Stoppbeleni)</u> .	bis 285

Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung			Entspr.
ğ	Ę.	ż	Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Ë
		291	[ZugrDrehrichtung]		Siehe [Zugr Stoppbefehl].	<u>276</u>
			Zeigt an, welche Adapter derzeit die alleinige Steuerung der Richtungsänderungen besitzt.			bis 285
		292	[Exkl Zugr Sollw]		Siehe [Zugr Stoppbefehl].	<u>276</u>
			Zeigt an, welche Adapter derzeit die alleinige Steuerung über die Wahl der Sollfrequenzquelle besitzt.			bis 285
		293	[Zugr Beschl-Zeit]		Siehe [Zugr Stoppbefehl].	<u>140</u>
			Zeigt an, welcher Adapter derzeit die alleinige Steuerung über die Wahl von [Beschl-Zeit 1, 2] besitzt.			276 bis 285
		294	[Zugr VerzoegZeit]		Siehe [Zugr Stoppbefehl].	142
	lasken & Zugrbtg		Zeigt an, welcher Adapter derzeit die alleinige Steuerung über die Wahl von [Verzoeg-Zeit 1, 2] besitzt.			276 bis 285
	ken	295	[Zugr Stoerquitt.]		Siehe [Zugr Stoppbefehl].	<u>276</u>
	Mas		Zeigt an, welcher Adapter derzeit eine Störung quittiert.			bis 285
		296	[Zugr Motorpoti]		Siehe [Zugr Stoppbefehl].	<u>276</u>
ATION			Zeigt an, welche Adapter derzeit eine Erhöhung bzw. Reduzierung der Motorpoti-Sollfrequenz veranlassen.			bis 285
Ě		297	[Exklusivzugriff]		Siehe [Zugr Stoppbefehl].	<u>276</u>
KOMMUNIKATION			Zeigt an, welcher Adapter die alleinige Steuerung sämtlicher FU-Logikfunktionen angefordert hat. Wenn ein Adapter den Exklusivzugriff besitzt, sind alle anderen Funktionen (außer Stopp) aller anderen Adaptern gesperrt und nicht verwendbar. Der Exklusivzugriff kann nur erteilt werden, wenn der FU gestoppt ist.			bis 285
		300	[Dateneingang A1] - Link A Wort 1	Werkseinstellung:	0 (0 = "AUS")	
		301	[Dateneingang A2] - Link A Wort 2	Min./Max.:	0/387	
		0	Parameternummer, deren Wert einer Datentabelle eines Kommunikationsgeräts entnommen wird.	Einheiten:	0/544 <u>Vector</u> 0/611 <u>v3</u> 1	
	Datalinks		Standardsteuerung – Parameter, die nur bei angehaltenem FU geändert werden können, können nicht als Datalink-Eingänge verwendet werden. Durch Eingabe eines Parameters wird der Link "deaktiviert".			
	_		Vektorsteuerung – Wird erst aktualisiert, wenn der FU angehalten wird.			
			Datalink-Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch zur Kommunikationsoption.			
		302	[Dateneingang B1] - Link B Wort 1 [Dateneingang B2] - Link B Wort 2	Siehe [Dateneinga [Dateneingang A2]	ing A1] - Link A Wort 1 ] - Link A Wort 2.	
				1		

Ebene	Gruppe	ž	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte	Entspr.
	0	304 305	[Dateneingang C1] - Link C Wort 1 [Dateneingang C2] - Link C Wort 2	Siehe [Dateneingang A1] - Link A Wort 1 [Dateneingang A2] - Link A Wort 2.	<u> </u>
Z		306 307	[Dateneingang D1] - Link D Wort 1 [Dateneingang D2] - Link D Wort 2	Siehe [Dateneingang A1] - Link A Wort 1 [Dateneingang A2] - Link A Wort 2.	
KOMMUNIKATION	Datalinks	310 311	[Datenausgang A1] - Link A Wort 1 [Datenausgang A2] - Link A Wort 2 Parameternummer, deren Wert in eine	Werkseinstellung: 0 (0 = "AUS") Min./Max.: 0/387 0/544 Vestor	
KOMM	Ds		Datentabelle eines Kommunikationsgeräts geschrieben wird.	0/611 v3 Einheiten: 1	
			[Datenausgang B1] - Link B Wort 1 [Datenausgang B2] - Link B Wort 2	Siehe [Datenausgang A1] - Link A Wort 1 [Datenausgang A2] - Link A Wort 2.	
		314 315	[Datenausgang C1] - Link C Wort 1 [Datenausgang C2] - Link C Wort 2	Siehe [Datenausgang A1] - Link A Wort 1 [Datenausgang A2] - Link A Wort 2.	
		316 317	[Datenausgang D1] - Link D Wort 1 [Datenausgang D2] - Link D Wort 2	Siehe [Datenausgang A1] - Link A Wort 1 [Datenausgang A2] - Link A Wort 2.	

### Eing. & Ausg.-Ebene



	ed		Parametername und -beschreibung			ř.	
Ebene	Gruppe	Ę.	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte		Entspr.	
		322	[Anlg. Eing. 1 OG] [Anlg. Eing. 2 OG]	Werkseinstellung:	10,000 V 10,000 V	091 092	
			Setzt den höchsten Eingangswert auf den Analogeingang x Skalierleiste.  [Kfg Anlg. Eing.], Parameter 320 bestimmt, ob dieser Eingang –/+10 V oder 4-20 mA (0-20 mA mit Vektor-Firmware ab Version 3.xxx) sein wird.	Min./Max.: Einheiten:	4,000/20,000 mA 0,000/20,000 mA -/+10,000 V 0,000/10,000 V 0,001 mA 0,001 V		
		323 326	[Anlg. Eing. 1 UG] [Anlg. Eing. 2 UG]	Werkseinstellung:	0,000 V 0,000 V	091 092	
	uge		Setzt den niedrigsten Eingangswert auf den Analogeingang x Skalierleiste.	Min./Max.:	4,000/20,000 mA 0,000/20,000 mA v3 -/+10,000 V		
	Analogeingaenge		[Kfg Anlg. Eing.], Parameter 320 bestimmt, ob dieser Eingang –/+10 V oder 4-20 mA (0-20 mA mit Vektor-Firmware ab Version 3.xxx) sein wird.	Einheiten:	0,000/10,000 V 0,001 mA 0,001 V		
			Bei einer Einstellung unter 4 mA sollte [Verl.Anlg.Eing x] "deaktiviert" werden.				
		324 327	[Verl. Anlg.Eing 1] [Verl. Anlg.Eing 2]	Werkseinstellung:	0 "AUS"	091 092	
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE			Wählt die FU-Aktion, wenn ein Analogsignalverlust festgestellt wird. Bei einem Signalverlust handelt es sich um ein analoges Signal kleiner als 1 V oder 2 mA. Das Signalverlustereignis wird beendet und der Normalbetrieb wieder aufgenommen, wenn der Eingangssignalpegel größer oder gleich 1,5 V oder 3 mA ist.	Optionen:	0 "AUS" 1 "Fehler" 2 "Eing. Halt." 3 "Einst Ein UG" 4 "Einst Ein OG" 5 "Zu Festfreq1" 6 "Ausgfr. halt"		
NG/		340	[Anlg. Ausg. Konf]				
	Analogausgaenge		Wählt den Modus für die Analogausgänge.	x x x 1 1 1 4 3 2 1 0 steuerungsoption	1=Strom 0=Spannung x=Reserviert		
	gaus	341	[Anlg. Ausg. Abs.]				
	Analo		Legt fest, ob der Vorzeichenwert oder ein absoluter Wert eines Parameters vor der Skalierung zur Steuerung des Analogausgangs verwendet wird.    X   X   X   X   X   X   X   X   X				

	_							
Ebene	Gruppe		Parametername und -beschi	reibung				Entspr.
Ebe	Gru	ž	Für Symbolbeschreibungen si	ehe <u>Seite 3-2</u>	Wer	te		ᇤ
		342	[Wahl Anlg.Ausg 1]		Wer	kseinstellung	: 0 "Ausgangsfreg"	001
		345	Vector [Wahl Anl	g.Ausg 21		ionen:	Siehe Tabelle	002
			Wählt die Quelle des Werts, d		Op.		Cicilo Idadiio	003
			Analogausgang steuert.	ei deli				004
			Thatoguadgung olddor i.		ļ			005 007
				[Anlg. Ausg.	1 UG	]-Wert		006
				Param. 341 =		Param. 341 =		012
			Optionen	mit Vorzeichen		absolut	[Anlg. Ausg. 1 OG]-Wert	<u>135</u>
			0 "Ausgangsfreq"	-[Max. Drehza		0 Hz	+[Max. Drehzahl]	136
			1 "Sollfrequenz"	-[Max. Drehza		0 Hz	+[Max. Drehzahl]	137
			1* "Sollfrequenz" 2 "Ausa, Strom"	-[Max. Drehza 0 A	nj	0 Hz/U/min 0 A	+[Max. Drehzahl] 200 % Nennwert	138
			2 "Ausg. Strom" 3 "Wirkstrom"	-200 % Nenny	uort	0 A	200 % Nennwert	220
			4 "Blindstrom"	0 A	vert	0 A	200 % Nennwert	219
			5 "Ausgangslstg"	0 kW		0 kW	200 % Nennwert	
			6 "Ausgangsspg"	0 V		0 V	120 % Nenneingangsspannung	
			7 "DC-Busspg"	0 V		0 V	200 % Nenneingangsspannung	
照			8 "PI-Sollwert" <sup>(1)</sup>	-100 %		0 %	100 %	
NG			9 "PI-Istwert"	-100 %		0 %	100 %	
βÄ	a		10 "PI-Fehler"	-100 %		0 %	100 %	
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Analogausgaenge		11 "PI-Ausgang" 12 "% Motor Uel."	-100 % 0 %		0 %	100 % 100 %	
A	gae		13 "% FU Ueberl."	0%		0 %	100 %	
₽	ŝn		14* "Solldrehm."	-200 % Nenny	ωrt	0 %	800 % Nennwert	
<u> </u>	ga		15* "MtrWirkstrom-Sollw."(1)			0 %	200 % Nennwert	
GE	nalc		16* "Solldrehz."	-[Max. Drehza	h]	0 Hz/U/min	+[Max. Drehzahl]	
Ä	A		17* "Status/Istw"	-[Max. Drehza	h]	0 Hz/U/min	+[Max. Drehzahl]	
lG,			18* "PulsEing.SW" <sup>(1)</sup>	-25200,0 U/mi	n	0 Hz/U/min	+[Max. Drehzahl]	
▤			19* "M.schaetz."(1)	-800 %		0 %	+800 %	077
			20-23** "Skal.block 1-4"(1)					377
			24** "ParamStrg." (1)					<u>378</u>
			* Nur Vektorsteuerungsoption  (1) Siehe die Ontionsdefiniti				001.und später	
			(1) Siehe die Optionsdefiniti	onen auf Seite	3-56	•		
		343	[Anig. Ausg 1 OG]		Wer	kseinstellung	: 20,000 mA, 10,000 V	340
		346	Vector [Anlg.Aus	a 2 OG1		./Max.:	4,000/20,000 mA	342
		0.0		• .	IVIIII	/IVIGA	0,000/20,000 mA v3	
			Setzt den Analogausgangswe	rt, wenn der			-/+10.000 V	
			Quellwert am höchsten ist.		Einh	neiten:	0,001 mA	
							0,001 V	
		344	[Anlg. Ausg 1 UG]		Wer	kseinstellung		340
		347	Vector [Anlg.Aus	a 2 UG1		./Max.:	4,000/20,000 mA	342
		547		-	(VIII)	/ividX	4,000/20,000 mA v3	
			Setzt den Analogausgangswe	rt, wenn der			-/+10,000 V	
			Quellwert am niedrigsten ist.		Einh	neiten:	0.001 mA	
							0,001 V	

Ebene	Gruppe	Nr.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		354	Vector v3 [Anl.Ausg.Fakt.1]	Werkseinstellung:	0,0	
		355	Vector v3 [Anl.Ausg.Fakt.2]	Min./Max.:	[Wahl Anlg.Ausg 1]	
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Analogausgaenge		Setzt die Obergrenze der Analogausgangsskala. Durch Eingabe von 0,0 wird diese Skala deaktiviert und die Maximalskala verwendet. Beispiel: Wenn [Wahl Analg. Ausg.] = "Solldrehm.", tritt der Wert 150 = 150 % Skala an die Stelle des Standardwerts 800 %.	Einheiten:	0,01	
BE	alo	377	Vector v3 [Anl. Ausg.1 Setp.]	Werkseinstellung:	20,000 mA, 10,000 V	
GÄN	¥	378	Vector v3 [Anl. Ausg.2 Setp.]	Min./Max.:	0,000/20,000 mA	
EING			Legt den analogen Ausgangswert von einem Kommunikationsgerät fest. Beispiel: [Dateneingang Ax] auf "377" setzen (Wert vom Kommunikationsgerät). Dann [Wahl Anlg.Ausg x] auf "ParamStrg." setzen.	Einheiten:	-/+10,000 V 0,001 mA 0,001 V	

#### Ausgewählte Optionsdefinitionen – [Wahl Anlg.Ausg x], [Wahl Dig.Eing. x], [Wahl Dig.Ausg. x]

Option	Beschreibung	Entspr.
Drehzahl erreicht	Relaiszustand ändert sich, wenn der FU die Solldrehzahl erreicht.	380
Schnell-Stopp	Im geschlossenen Zustand stoppt der FU mit einer Verzögerungszeit von 0,1 Sekunden. (Wenn die Drehmomentprüfung verwendet wird, wird das Spiel am Ende der Rampe nicht berücksichtigt und die mechanische Bremse gesetzt.)	<u>361</u>
Exkl Link	Verknüpft einen Digitaleingang mit einem Digitalausgang, wenn der Ausgang auf "Eing. 1-6 Link" gesetzt ist. Das muss in der Vektoroption nicht ausgewählt werden.	<u>361</u>
Eing. 1-6 Link	Wenn Digitalausgang 1 auf einen von diesen (z. B. Eing. 3 Link) und gleichzeitig Digitaleingang 3 auf "Exkl. Link" gesetzt ist, reflektiert Digitalausgang 1 den Zustand von Digitaleingang 3 (ein/aus).	380
Mikro-Pos	Mikropositionseingang. Im geschlossenen Zustand ist die Sollfrequenz auf einen Prozentwert des in [MikroPos-Fakt%], Parameter 611, definierten Drehzahlsollwerts eingestellt.	<u>361</u>
Mtrpoti ver.	Dekrementiert den Drehzahlsollwert, so lange der Eingang geschlossen ist.	<u>361</u>
Mtrpoti erh.	Inkrementiert den Drehzahlsollwert, so lange der Eingang geschlossen ist.	<u>361</u>
MtrWirkstrom- Sollw.	Drehmoment erzeugender Stromsollwert.	<u>342</u>
ParamStrg.	Parametergesteuerter Analogausgang ermöglicht der SPS die Steuerung von Analogausgängen über Datenverbindungen. In [Anl.Ausg.X Setp.], Parameter 377-378, gesetzt.	342
ParamStrg.	Parametergesteuerter Digitalausgang ermöglicht der SPS die Steuerung von Digitalausgängen über Datenverbindungen. In [Dig.Ausg. Setp.], Parameter 379, gesetzt.	<u>380</u>
PI Sollwert	Referenz für PI-Block (siehe PI-Regler für standardmäßige Steuerung auf Seite C-13).	<u>342</u>
Vorladung Ein	Erzwingt den FU-Vorladezustand. Wird normalerweise vom Hilfskontakt am Trennschalter am DC-Eingang zum FU gesteuert.	<u>361</u>
PulsEing.SW	Referenz des Impulseingang (Z-Kanal des Pulsgebers – kann genutzt werden, während die Kanäle A und B als Pulsgebereingänge verwendet werden).	342
Skal.block 1-4	Ausgabe der Skalierungsblöcke, Parameter 354-355.	<u>342</u>
M.schaetz.	Berechnetes Prozent des Motornenndrehmoments.	<u>342</u>
Drehm Sollw. 1	Wählt, wenn gesetzt, "Drehm-SW 1" für [Wahl M-Sollw. A]; verwendet andernfalls den in [Wahl M-Sollw. A] gewählten Wert.	<u>361</u>

ш
9
Z
V
Ö
S
V
$\circ$
₹
5
75
¥
<b>a</b>
3
₹
<b>≘</b> I
ш


								T			
Ebene	Gruppe		Para	amet	ernar	ne ur	nd -beschreibung				Entspr.
Eb	ษ	ž	Für	Sym	bolbe	schre	ibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte			E
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Digitale Eingänge	361 362 363 364 365 366	[Wa	hi Dihi Dihi Dihi Dihi Dihi Dihi Dihi D	E Funilizahla 2000 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	g. 2] g. 3] g. 4] g. 4] g. 4] g. 5] g. 6] di denzen di uswa di 1 0 1 1 denzen di denze	ür die Digitaleingänge. hleingänge.  Auto-Sollwertquelle Sollwert A Sollwert A Sollwert B Festfrequenz 2 Festfrequenz 2 Festfrequenz 3 Festfrequenz 5 Festfrequenz 5 Festfrequenz 6 Festfrequenz 7 er voreinstellbaren setzen Sie [Wahl "Voreinst. Drehz. 1". 0 2 – Manche g der digitalen Eingänge ten führen, die einen 2 auslösen. Beispiel: 1] gesetzt auf 5 "Start" -Setuerung und [Wahl tetzt auf 7 "Betrieb" in teuerung. Für Hinweise ines Konflikts dieser Art C. erungsoption.  Drehz/Drehm Modus Nulldrehmoment Drehzahlreg. Drehz/Drehm Min. Drehz/Drehm Max. Drehz/Drehm M	r 3-Draht-Funktione es Typs 2 aus. dass nur 2-Draht-Fu löst einen Alarm de ung 1.10 auf Seite 1 der Motor bis zum S rd. ein "Start"-Eingang of th-Modus auf Seite ngang ist bei entspr Sie auf Seite 1-19.	5 18 15 16 17 0 1 2 3 4 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31-33 34 35 36 37 38 etzt ist n zuläs nktione s Typs	en gewählt werden. 2 aus. Im Falle von  nd aus, wobei jeder nen "Stopp"-Eingang der Brückenwahl	100 156 162 096 141 143 195 194 380 124

(14) Siehe die Optionsdefinitionen auf Seite 3-56.

Ebene	Gruppe		Parametername und -beschreibung		Entspr.
쯟	ษ	ž	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u>	Werte	E
	9	379	Vector v3 [Dig.Ausg. Setp.] Legt den digitalen Ausgangswert von einem I Beispiel Setzen Sie [Dateneingang B1] auf "379". Die Einstellung des Parameters [Wahl Dig.Ausg. sollte.	Kommunikationsgerät fest.  ersten drei Bits dieses Wertes bestimmen die x], der auf "30, Param-Strg." eingestellt sein  1 = Ausgang stromführend  0 = Ausgang nicht stromführend	380
		380	15 14 13 12   11 10 9 8 7 6 5 4   Bit Nr.   [Wahl Dig.Ausg. 1]   (5)	Werkseinstellung: 1 "Fehler"	381
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE	Digitale Ausg.	384 388	[Wahl Dig. Ausg. 2] Vector [Wahl Dig.Ausg. 3] Wählt den FU-Status, der ein Ausgangsrelais (CRx) erregt.  (1) Jedes als "Fehler" oder "Alarm" programmierte Relais wird erregt (Anzugsspannung), wenn am FU Strom angelegt wird, uns es wird entregt (Abfallspannung), wenn ein Fehler oder Alarm vorhanden ist. Für andere Funktionen ausgewählte Relais werden nur erregt, wenn dieser Zustand vorliegt, und sie werden entregt, wenn der Zustand aufgehoben	4 "Betrieb" 4 "Betrieb" 4 "Betrieb" Coptionen: 1 "Fehler" (1) 2 "Alarm"(1) 3 "Bereit" 4 "Betrieb" 5 "Vorwaerts" 6 "Rueckwaerts" 7 "AutoNeustart" 8 "Startlauf" 9 "Drehz. err."(6) 10 "Freq. err."(3) 11 "I erreicht"(3) 12 "M erreicht"(3) 13 "Temp. err."(3)	385 389 382 386 390 383 002 001 003 004
		381 385 389	wird. Siehe Seite 1-18 und 1-17.  (2) Nur Vektorsteuerungsoption.  (3) Der Aktivierungslevel ist nachstehend in [Lvl Dig. Ausg. x] beschrieben.  (4) Vektor-Firmware-Version ab 3.001.  (5) Wenn [Drehm.PrfKonf.] auf "Aktiviert" eingestellt ist, wird [Wahl Dig.Ausg. 1] die Bremssteuerung und jede andere Auswahl wird ignoriert.  (6) Siehe die Optionsdefinitionen auf Seite 3-56.  [Lvl Dig. Ausg. 1] [Lvl Dig. Ausg. 2]  Vector [Lvl Dig. Ausg. 3]  Stellt den Relaisaktivierungslevel für Optionen 10-15 ein [Wahl Dig.Ausg. x]. Einheiten sollten der o. g. Auswahl entsprechen (z. B. "Drehz. err." = Hz, "M erreicht" = A).	14 "Bussp err."(3) 15 "PI-Fehler"(3) 16 "DC-Bremsen" 17 "Strombgrnzg" 18 "Energiespar." 19 "Motorueberl." 20 "Netzstoerung" 21-26 "Eing. 1-6 Link"(6) 27 "PI Freigabe"(2) 28 "PI Halten"(2) 29 "FU-Ueberlast"(2) 30 "ParamStrg." (4, 6)  Werkseinstellung: 0,0 0,0 Min./Max.: 0,0/819,2 Einheiten: 0,1	218 012 137 157 147 053 048 184 379

Ebene	Gruppe	Nr.	Parametername und -beschreibung Für Symbolbeschreibungen siehe Seite 3-2	Werte		Entspr.
		382 386 390	[Dig. Ausg. 1 EIN] [Dig. Ausg. 2 EIN] Vector [Dig. Ausg. 3 EIN]	Werkseinstellung: Min./Max.: Einheiten:	0,00 s 0,00 s 0,00/600,00 s 0.01 s	380
EINGÄNGE UND AUSGÄNGE Digitale Ausgänge	sgänge		Stellt die "EIN-Verzoeg"-Zeit für digitale Ausgänge ein. Dabei handelt es sich um die Zeit zwischen dem Auftreten eines Zustands und der Aktivierung des Relais.	Ennellen.	0,015	
ÄNGE UND	Digitale Ausgänge	383 387 391	[Dig. Ausg. 1 AUS] [Dig. Ausg. 2 AUS] Vector [Dig. Ausg. 3 AUS]	Werkseinstellung: Min./Max.:	0,00 s 0,00/600,00 s	380
EING			Stellt die "AUS-Verzoeg"-Zeit für digitale Ausgänge ein. Dabei handelt es sich um die Zeit zwischen dem Zeitpunkt, ab dem der Zustand nicht mehr besteht, und der Deaktivierung des Relais.	Einheiten:	0,01 s	

#### Anwendungsebene



Ebene	Gruppe	Ä.	Parametername und -beschreibung	Werte		Entspr.
ш	9	602	Für Symbolbeschreibungen siehe <u>Seite 3-2</u> Vector v3 [Drehz.abwBnd]	Werkseinstellung:	2.0 Hz	<b>6</b> 03
		002	Definiert die zulässige Differenz zwischen der Sollfrequenz und dem Pulsgeber-Rückführwert. Wenn die Differenz diesen Wert für eine bestimmte	Min./Max.: Einheiten:	60,0 U/min 0,1/15,0 Hz 3,0/450,0 U/min 0,1 Hz 0,1 U/min	
		603	Dauer überschreitet, tritt ein Fehler auf.  Vector v3 [DhzBnd-Integr.]	Werkseinstellung:		602
		000	Legt die Zeitdauer fest, bevor ein Fehler ausgegeben wird, wenn [Drehz.abwBnd] außerhalb seines Schwellenwerts liegt.	Min./Max.: Einheiten:	1/200 ms 1 ms	
		604	Vector v3 [Bremslösezeit]	Werkseinstellung:	0,10 s	
			Legt die Zeitdauer zwischen dem Befehl zum Lösen der Bremse und dem Beginn der Frequenzbeschleunigung fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/10,00 s 0,01 s	
		605	Vector v3 [Schw.Zt.Nulldz.]	Werkseinstellung:	5,0 s	
			Legt fest, wie lange der FU unter [Schwebeabweichng] verbleibt, bevor die Bremse gesetzt wird	Min./Max.: Einheiten:	0,1/500,0 s 0,1 s	
		606	Vector v3 [Schwebeabweichng]	Werkseinstellung:		
			Legt das Frequenzniveau fest, bei dem der Schwebe-Timer anläuft.	Min./Max.:	6,0 U/min 0,1/5,0 Hz 3,0/150,0 U/min	
z	Bun			Einheiten:	0,1 Hz 0,1 U/min	
R	prüfi	607		Werkseinstellung:	*	
ANWENDUNGEN	Drehmomentprüfung		Legt die Verzögerung zwischen dem Befehl zum Setzen der Bremse und dem Beginn der Bremsprüfung fest.	Min./Max.: Einheiten:	0,00/10,00 s 0,01 s	
¥	Dre	608	·	Werkseinstellung:	10,0 s	
			Legt die Rate fest, mit der die Drehmomentbegrenzungen während der Bremsprüfung auf Null heruntergefahren werden.	Min./Max.: Einheiten:	0,5/300,0 s 0,1 s	
		609	Vector v3 [Anz. Bremsschl.]	Werkseinstellung:	250	
			Legt die Anzahl der Pulsgeberzählwerte fest, die einen Bremsschlupfzustand definieren.	Min./Max.: Einheiten:	0/65535	
		610	Vector v3 [Brms.alarm-Weg]	Werkseinstellung:		
			Legt die Anzahl der Motorwellen- umdrehungen fest, die während des Bremsschlupftests zulässig sind. Das FU-Drehmoment wird reduziert, um eine Überprüfung auf Bremsschlupf zu ermöglichen. Wenn ein Bremsschlupf auftritt, erlaubt der FU diese Zahl von Motorwellenumdrehungen, bevor er wieder die Steuerung übernimmt.	Min./Max.: Einheiten:	0,0/1000,0 Umdr. 0,1 Umdr.	
		611	Vector v3 [MikroPos-Fakt.%]	Werkseinstellung:		361 bio
			Legt den Prozentwert der zu benutzenden Solldrehzahl fest, wenn die Mikropositionierung gewählt wurde. Der Motor muss zum Stillstand kommen, bevor diese Einstellung wirksam wird.	Min./Max.: Einheiten:	0,1/100,0 % 0,1 %	bis 366

# Liste der Parameter – nach Name

Parametername	nummer	Gruppe	Seite
Alarm X @ Stoer	229, 230	Diagnosen	3-45
Alarmquittierung	261	Alarme	3-47
Anl.Ausg. X Sollw.	377, 378	Analogausgaenge	3-56
Anl.Ausg.Fakt.X	354, 355	Analogausgaenge	3-56
Anlg. Ausg. Abs.	341	Analogausgaenge	<u>3-54</u>
Anlg. Ausg. Konf	340	Analogausgaenge	3-54
Anlg. Eing. Qwrzl	321	Analogeingaenge	3-53
Anlg.Ausg X OG	343, 346	Analogausgaenge	3-55
Anlg.Ausg X UG	344, 347	Analogausgaenge	3-55
Anlg.Eing.X OG	322, 325	Analogeingaenge	3-54
Anlg.Eing.X UG	323, 326	Analogeingaenge	3-54
Anz. Bremsschl.	609	Drehm.prüfung	3-60
Ausgangsfreq	1	Betriebsdaten	3-12
Ausgangsleistung	7	Betriebsdaten	<u>3-12</u>
Ausgangsspannung	6	Betriebsdaten	<u>3-12</u>
Ausgangsstrom	3	Betriebsdaten	3-12
Ausg-Leistungsf.	8	Betriebsdaten	3-12
Autostart	168	Neustart-Modi	3-34
Autotune-Mom.	66	Momentattribute	3-18
Autotuning	61	Momentattribute	3-17
Bandbr. n-Regl.	449	Drehzahlsteuerung	3-30
Ben.einst. laden	198	FU-Speicher	3-40
Ben.einst.speich	199	FU-Speicher	3-40
Beschl-Maske	281	Masken & Zugrbtg	3-51
Beschl-Zeit X	140, 141	Rampen-Einst.	3-31
Betriebszeit	10	Betriebsdaten	3-12
Blindstrom	5	Betriebsdaten	3-12
Bremslösezeit	604	Drehm.prüfung	3-60
Brems-Zeiteinst.	607	Drehm.prüfung	3-60
Brms.alarm-Weg	610	Drehm.prüfung	3-60
Busreg. Kd	165	Stopp/Brems-Mod.	3-34
Busreg. Ki	160	Stopp/Brems-Mod.	3-33
Busreg. Kp	164	Stopp/Brems-Mod.	3-34
Busreg. Modus X	161, 162	Stopp/Brems-Mod.	3-33
Code Alarm X	262-269	Alarme	3-47
Code Stoerung 1	243	Stoerungen	3-46
Code Stoerung 2	245	Stoerungen	3-46
Code Stoerung 3	247	Stoerungen	3-46
Code Stoerung 4	249	Stoerungen	3-46
Code Stoerung 5	251	Stoerungen	3-46
Code Stoerung 6	253	Stoerungen	3-46
Code Stoerung 7	255	Stoerungen	3-46
Code Stoerung 8	257	Stoerungen	3-46
Datenausgang XX	310-317	Datalinks	<u>3-53</u>
Dateneingang XX	300-307	Datalinks	3-52
Dauer DC-Bremse	159	Stopp/Brems-Mod.	3-33
DB beim Stillst.	145	Stopp/Brems-Mod.	<u>3-32</u>
DB-Widerst. Typ	163	Stopp/Brems-Mod.	3-34
DC-Busspannung	12	Betriebsdaten	<u>3-13</u>
DC-Busspeicher	13	Betriebsdaten	3-13
DhzBnd-Integr.	603	Drehm.prüfung	<u>3-60</u>
Dig. Ausg. X AUS	383, 387, 391	Digitale Ausgänge	3-59
Dig. Ausg. X EIN	382, 386, 390	Digitale Ausgänge	3-59
Dig.Ausg. Setp.	379	Digitale Ausgänge	<u>3-58</u>
Dig.Ausg. Status	217	Diagnosen	3-43
Dig.Eing. Status	216	Diagnosen	3-43
DPI-Baudrate	270	KommEinstell.	3-49
-			·

Parametername	nummer	Gruppe	Seite
DPI-Datenrate	270	KommEinstell.	3-49
Drehm. Setpoint	435	Momentattribute	3-19
Drehm.PrfKonf.	600	Drehm.prüfung	3-59
Drehm.PrfSetup	601	Drehm.prüfung	3-59
Drehm.Setpoint2	438	Momentattribute	3-19
Drehz.abwBnd	602	Drehm.prüfung	3-60
Drehz.gr.Anst.gw	608	Drehm.prüfung	3-60
Drehzahleinheiten	79	Drhz.Modus&Grnz.	3-21
Drehzahlgrenze	83	Drhz.Modus&Grnz.	3-22
Drehzahlmodus	80	Drhz.Modus&Grnz.	3-22
Drehzahlmodus	80	Drhz.Modus&Grnz.	3-22
Drehzahlmodus	88	Drhz.Modus&Grnz.	3-23
DrehzLimit Rückw	454	Drehzahlsteuerung	3-23
Drehz-Sollw X OG	91, 94	Solldrehzahl	3-24
Drehz-Sollw X UG	92, 95	Solldrehzahl	3-24
Drehz-Sollw-Quel	213	Diagnosen	3-42
Edst.Warn.Lvl	177	Netzstoerung	3-37
Einh. Mot. Istg.	46	Motordaten	3-15
Enc. Drehzahl	415	EncoderDrehz	3-20
Enc. Istposition	414	EncoderDrehz	3-20
Enc. Pulse/U	413	EncoderDrehz	3-20
Encoder Z-Kanal	423	EncoderDrehz	3-21
EncoderDrehz	25	Betriebsdaten	3-13
Encodertyp	412	EncoderDrehz	3-20
Exkl Zugr Sollw	292	Masken & Zugrbtg	3-52
Exklusivmaske	285	Masken & Zugrbtg	3-51
Exklusivzugriff	297	Masken & Zugrbtg	3-52
Fakt. X Eing.nied	478-496	Skalierte Leisten	3-48
Fakt.X Ausg.hoch	479-497	Skalierte Leisten	3-48
Fakt.X Ausg.nied	480-498	Skalierte Leisten	3-48
Fakt.X Ausg.Wert	481-499	Skalierte Leisten	3-48
Fakt.X Eing.hoch	477-495	Skalierte Leisten	3-48
Fakt.X Eing.Wert	476-494	Skalierte Leisten	3-48
Festfrequenz X	101-107	Definierte Drehzahlen	3-25
Fhl Neustartvers	174	Neustart-Modi	3-35
Flieg-Start EIN	169	Neustart-Modi	3-35
Flieg-StartVerst	170	Neustart-Modi	3-35
Flussbremse	166	Stopp/Brems-Mod.	3-34
Freq.Kerbfilter	419	EncoderDrehz	3-20
Frequenzsollwert	2	Betriebsdaten	3-12
FU-Logik Ergeb.	271	KommEinstell.	3-49
FU-Pruefsumme	203	FU-Speicher	3-41
FU-Rampe Ergeb.	273	KommEinstell.	3-49
FU-Sollw. Ergeb.	272	KommEinstell.	3-49
FU-Ueberl.Modus	150	Belastgrenzen	3-31
gener. P-Limit	153	Belastgrenzen	3-32
Geraetealarm X	211, 212	Diagnosen	3-41
Geraetestatus X	209, 210	Diagnosen	3-41
Geraetetemp.	218	Diagnosen	3-43
Gesamttraeght	450	Drehzahlsteuerung	3-30
HIM-Wert speich	192	Konfig. Sollw. HIM	3-39
Int Neustartvers	175	Neustart-Modi	3-35
IR-Spgsabfall	62	Momentattribute	3-17
Ixo-Spgsabfall	64	Momentattribute	3-17
Kerbfilter K	420	EncoderDrehz	3-17
Kfg Anlg. Eing.	320	Analogeingaenge	3-53
Kig Anig. Eing. Kig Stoerung 1	238	Stoerungen	3-33 3-46
Kig Stoerung i Ki n-Regler	445	Drehzahlsteuerung	3-46
ri II-riegiel	440	prenzanisteuerung	3-29

Parametername	nummer	Gruppe	Seite
Knickfrequenz	72	V/Hz	<u>3-20</u>
Knickspannung	71	V/Hz	<u>3-20</u>
Kompensation	56	Momentattribute	3-16
Konfig. Alarm 1	259	Alarme	<u>3-47</u>
Kp n-Regler	446	Drehzahlsteuerung	<u>3-30</u>
Lastverl.level	187	Netzstoerung	3-38
Lastverl.zeit	188	Netzstoerung	3-38
Letzt.Halt-Quell	215	Diagnosen	3-43
Level DC-Bremse	158	Stopp/Brems-Mod.	3-33
Limit Inenn	154	Belastgrenzen	3-32
Logikmaske	276	Masken & Zugrbtg	3-50
Lvl Dig. Ausg. X	381, 385,	Digitale Ausgänge	3-58
	389		
Lvl ParamZugriff	196	FU-Speicher	3-39
Magn.Modus	57	Momentattribute	3-16
Magn.stromvorg.	63	Momentattribute	<u>3-17</u>
Magn.Zeit	58	Momentattribute	3-16
Markier.lmp.	421	EncoderDrehz	3-21
Max. Drehzahl	82	Drhz.Modus&Grnz.	3-22
Maximalfrequenz	55	Momentattribute	3-16
Maximalspannung	54	Momentattribute	3-15
MikroPos-Fakt.%	611	Drehm.prüfung	3-60
Min. Drehzahl	81	Drhz.Modus&Grnz.	3-22
Momentperf.mod.	53	Momentattribute	3-15
Momentperf.mod.	53	Momentattribute	3-15
MOP-Sollw.	11	Betriebsdaten	3-13
MOP-Wert speich	194	Kfg Motorpoti	3-39
Mot.ueblastfakt.	48	Motordaten	3-15
	47		
Mot.ueblastfreq.	44	Motordaten	<u>3-15</u>
Motornenndrehz.	43	Motordaten	3-14
Motornennfreq.		Motordaten	<u>3-14</u>
Motornennleistg.	45	Motordaten	3-15
Motornennspg.	41	Motordaten	3-14
Motornennstrom	42	Motordaten	<u>3-14</u>
Motorpoti-Freq.	11	Betriebsdaten	3-13
Motorpoti-Maske	284	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
Motorpoti-Rate	195	Kfg Motorpoti	<u>3-39</u>
Motortyp	40	Motordaten	3-14
M-Sollw. B Mult	434	Momentattribute	<u>3-18</u>
M-Sollw. X OG	428, 432	Momentattribute	<u>3-18</u>
M-Sollw. X UG	429, 433	Momentattribute	<u>3-18</u>
MtrDrhmStrSW	441	Momentattribute	<u>3-19</u>
MWh	9	Betriebsdaten	3-12
Neg M-Begr.	437	Momentattribute	3-19
Nennleistung kW	26	Geraetedaten	3-14
Nennschlupf	121	Schlupfkompens.	3-26
Nennspannung V	27	Geraetedaten	3-14
Nennstrom A	28	Geraetedaten	3-14
Netzausf.level	186	Netzstoerung	3-38
Netzausf.modus	184	Netzstoerung	3-37
Netzausfallzeit	185	Netzstoerung	3-37
n-Red. b. Imax	152	Belastgrenzen	3-37 3-32
n-Regler	451	Drehzahlsteuerung	3-30
n-Vorsteuer.	447	Drehzahlsteuerung	
			3-30
PI obere Grenze	132	PI-Regler	3-28
Pl untere Grenze	131	PI-Regler	3-28
PI-AusgAnz.	138	PI-Regler	3-29
PI-Bandbr.Filter	139	PI-Regler	3-29
		PI-Regler	3-29
PI-Diff.zeit	459		
PI-Fehler-Anz.	137	PI-Regler	<u>3-29</u>
PI-Fehler-Anz. PI-Integralzeit	137 129	PI-Regler PI-Regler	<u>3-28</u>
PI-Fehler-Anz.	137	PI-Regler	

Parametername	nummer	Gruppe	Seite
PI-IstwAnz.	136	PI-Regler	3-28
PI-Istw.Auswahl	128	PI-Regler	3-28
PI-Konfiguration	124	PI-Regler	3-27
PI-PropVerst.	130	PI-Regler	3-28
PI-Regelung	125	PI-Regler	3-27
PI-Setpoint	127	PI-Regler	3-27
PI-Sollw. hoch	460	PI-Regler	
PI-Sollw. niedr.	461	PI-Regler	3-29 3-29
PI-SollwAnz.	135	PI-Regler	3-28
PI-Sollw.Auswahl	126	PI-Regler	3-27
PI-Startwert	133	PI-Regler	3-28
PI-Status	134	PI-Regler	3-28
Polzahl	49	Motordaten	<u>3-15</u>
Pos M-Begr.	436	Momentattribute	3-19
Pulseing-Sw.	99	Solldrehzahl	3-25
Rampen Drehz	22	Betriebsdaten	3-13
Regler-SW Vers.	29	Geraetedaten	3-14
Reset Anz.	200	FU-Speicher	3-40
Reset Werkseinst	197	FU-Speicher	3-40
Richtungsmaske	279	Masken & Zugrbtg	<u>3-40</u> <u>3-51</u>
Richtungsmodus	190	Konfig. Drehrichtung	2 20
Run Boost	70	V/Hz	3-38 3-19
Schl. Drehz.mess	123	Schlupfkompens.	3-19
Schlaf-Grenze	182	Neustart-Modi	
	178	Neustart-Modi	3-37
Schlaf-Wach-Modus	178		3-36
Schlaf-Wach-Sollw		Neustart-Modi	3-37
Schlaf-Zeit	183	Neustart-Modi	3-37
Schw.Zt.Nulldz.	605	Drehm.prüfung	<u>3-60</u>
Schwebeabweichng	606	Drehm.prüfung	3-60
Skal. Enc.pulse	422	EncoderDrehz	3-21
S-Kurve %	146	Rampen-Einst.	<u>3-31</u>
Solldrehm.A Div	430	Momentattribute	<u>3-18</u>
Solldrehmoment	24	Betriebsdaten	3-13
Solldrehzahl	23	Betriebsdaten	3-13
Sollfrequenz	2	Betriebsdaten	<u>3-12</u>
Sollwertmaske	280	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
Spannungsklasse	202	FU-Speicher	3-40
Sprache	201	FU-Speicher	3-40
Sprungfreq-Band	87	Drhz.Modus&Grnz.	3-23
Sprungfrequenz X	84-86	Drhz.Modus&Grnz.	<u>3-23</u>
Start-/Bes.boost	69	V/Hz	<u>3-19</u>
Start-Markier.	242	Stoerungen	3-46
Startmaske	277	Masken & Zugrbtg	<u>3-50</u>
Startsollw. man.	193	Konfig. Sollw. HIM	3-39
Start-Verhind.	214	Diagnosen	3-42
Startverzoeg.	167	Neustart-Modi	<u>3-34</u>
Status X @ Stoer	227, 228	Diagnosen	<u>3-44</u>
Steuerstatus	440	Momentattribute	<u>3-19</u>
Stoerquitt-Maske	283	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
Stoerquitt-Mod.	241	Stoerungen	<u>3-46</u>
Stoerung A	225	Diagnosen	3-44
Stoerung Busspg	226	Diagnosen	<u>3-44</u>
Stoerung Drehz.	224	Diagnosen	<u>3-44</u>
Stoerung Freq	224	Diagnosen	<u>3-44</u>
Stoerungsquitt.	240	Stoerungen	<u>3-46</u>
Stopp/Brms Mod X	155, 156	Stopp/Brems-Mod.	<u>3-32</u>
Stoppmodus X	155, 156	Stopp/Brems-Mod.	<u>3-32</u>
SV-Boostfilter	59	Momentattribute	<u>3-16</u>
SW-Stroml.zeit	189	Netzstoerung	<u>3-38</u>
Taktfrequenz	151	Belastgrenzen	<u>3-31</u>
TB Man Soll OG	97	Solldrehzahl	<u>3-25</u>
TB Man Soll UG	98	Solldrehzahl	<u>3-25</u>
Testpunkt X Wahl	234, 236	Diagnosen	<u>3-45</u>

Parametername	nummer	Gruppe	Seite
TestpunktX Daten	235, 237	Diagnosen	<u>3-45</u>
Therm Belast FU	219	Diagnosen	<u>3-43</u>
Therm Belast Mot	220	Diagnosen	3-44
Tippdrehzahl	100	Definierte Drehzahlen	3-25
Tippdrehzahl 1	100	Definierte Drehzahlen	3-25
Tippdrehzahl 2	108	Definierte Drehzahlen	3-25
Tippfreq-Maske	278	Masken & Zugrbtg	3-51
TraeghAutotun	67	Momentattribute	3-18
Trimm % Sollw.	116	DrehzTrimmpoti	3-26
Trimm Ausg. Wahl	118	DrehzTrimmpoti	3-26
Trimm Eing. Wahl	117	DrehzTrimmpoti	3-26
Trimm OG	119	DrehzTrimmpoti	3-26
Trimm UG	120	DrehzTrimmpoti	3-26
Verbrauch kWh	14	Betriebsdaten	3-13
Verl.Anlg.Eing X	324, 327	Analogeingaenge	3-54
Verst Schlupfkom	122	Schlupfkompens.	3-26
Verst.Stromgrenz	149	Belastgrenzen	3-31
Verzoeg-Maske	282	Masken & Zugrbtg	3-51
Verzoeg-Zeit X	142, 143	Rampen-Einst.	3-31
Wach-Grenze	180	Neustart-Modi	3-37
Wach-Zeit	181	Neustart-Modi	3-37
Wahl Anlg.Ausg X	342, 345	Analoge Ausgänge	
			3-55
Wahl Dig. Ausg. X	380, 384, 388	Digitale Ausgänge	<u>3-58</u>
Wahl Dig.Eing. X	361-366	Digitale Eingänge	3-57
Wahl DPI SW	298	KommEinstell.	3-50
Wahl DPI-Anschl	274	KommEinstell.	3-50
Wahl DPI-Feedbck	299	KommEinstell.	3-50
Wahl Fdb.Filter	416	EncoderDrehz	3-20
Wahl M-Sollw, X	427, 431	Momentattribute	3-18
Wahl Solldrehz.X	90, 93	Solldrehzahl	3-24
Wahl Stromgrenze	147	Belastgrenzen	3-31
Wahl TB Man Soll	96	Solldrehzahl	3-25
Wert Anlg.Eing.1	16	Betriebsdaten	<u>3-23</u>
	17		
Wert Anlg.Eing.2		Betriebsdaten	3-13
Wert DPI-Anschl	275	KommEinstell.	<u>3-50</u>
Wert Stromgrenze	148	Belastgrenzen	<u>3-31</u>
Whi DC-Brems Lvl	157	Stopp/Brems-Mod.	3-32
Wirkstrom	4	Betriebsdaten	3-12
Zeit Stoerung 1	244	Stoerungen	3-47
Zeit Stoerung 2	246	Stoerungen	3-47
Zeit Stoerung 3	248	Stoerungen	3-47
Zeit Stoerung 4	250	Stoerungen	<u>3-47</u>
Zeit Stoerung 5	252	Stoerungen	3-47
Zeit Stoerung 6	254	Stoerungen	<u>3-47</u>
Zeit Stoerung 7	256	Stoerungen	<u>3-47</u>
Zeit Stoerung 8	258	Stoerungen	3-47
Zugr Beschl-Zeit	293	Masken & Zugrbtg	<u>3-52</u>
Zugr Motorpoti	296	Masken & Zugrbtg	<u>3-52</u>
Zugr Start	289	Masken & Zugrbtg	3-51
Zugr Stoerquitt.	295	Masken & Zugrbtg	3-52
Zugr Stoppbefehl	288	Masken & Zugrbtg	3-51
Zugr Tippfreq	290	Masken & Zugrbtg	3-51
Zugr VerzoegZeit	294	Masken & Zugrbtg	3-52
ZugrDrehrichtung	291	Masken & Zugrbtg	3-52

## Liste der Parameter – nach Nummer

nummer	Parametername	Gruppe	Seite
1	Ausgangsfreq	Betriebsdaten	3-12
2	Frequenzsollwert	Betriebsdaten	3-12
	Solldrehzahl	Betriebsdaten	
3	Ausgangsstrom	Betriebsdaten	3-12
4	Wirkstrom	Betriebsdaten	3-12
5	Blindstrom	Betriebsdaten	3-12
6	Ausgangsspannung	Betriebsdaten	3-12
7	Ausgangsleistung	Betriebsdaten	3-12
8	Ausg-Leistungsf.	Betriebsdaten	3-12
9	MWh	Betriebsdaten	3-12
10	Betriebszeit	Betriebsdaten	3-12
11	Motorpoti-Freq.	Betriebsdaten	3-13
***	MOP-Sollw.	Betriebsdaten	<u>3-13</u>
12			3-13
13	DC-Busspannung	Betriebsdaten	
	DC-Busspeicher	Betriebsdaten	3-13
14	Verbrauch kWh	Betriebsdaten	<u>3-13</u>
16	Wert Anlg.Eing.1	Betriebsdaten	3-13
17	Wert Anlg.Eing.2	Betriebsdaten	<u>3-13</u>
22	Rampen Drehz	Betriebsdaten	<u>3-13</u>
23	Solldrehzahl	Betriebsdaten	<u>3-13</u>
24	Solldrehmoment	Betriebsdaten	<u>3-13</u>
25	EncoderDrehz	Betriebsdaten	<u>3-13</u>
26	Nennleistung kW	Geraetedaten	3-14
27	Nennspannung V	Geraetedaten	3-14
28	Nennstrom A	Geraetedaten	3-14
29	Regler-SW Vers.	Geraetedaten	3-14
40	Motortyp	Motordaten	3-14
41	Motornennspg.	Motordaten	3-14
42	Motornennstrom	Motordaten	3-14
43	Motornennfreg.	Motordaten	3-14
44	Motornenndrehz.	Motordaten	3-14
45	Motornennleistg.	Motordaten	3-15
46	Einh. Mot. Istg.	Motordaten	3-15
47	Mot.ueblastfreq.	Motordaten	3-15
48	Mot.ueblastfakt.	Motordaten	3-15
49	Polzahl	Motordaten	3-15
53	Momentperf.mod.	Momentattribute	3-15
33			3-13
	Momentperf.mod.	Momentattribute	0.45
54	Maximalspannung	Momentattribute	<u>3-15</u>
55	Maximalfrequenz	Momentattribute	<u>3-16</u>
56	Kompensation	Momentattribute	3-16
57	Magn.Modus	Momentattribute	<u>3-16</u>
58	Magn.Zeit	Momentattribute	<u>3-16</u>
59	SV-Boostfilter	Momentattribute	<u>3-16</u>
61	Autotuning	Momentattribute	<u>3-17</u>
62	IR-Spgsabfall	Momentattribute	<u>3-17</u>
63	Magn.stromvorg.	Momentattribute	3-17
64	Ixo-Spgsabfall	Momentattribute	<u>3-17</u>
66	Autotune-Mom.	Momentattribute	<u>3-18</u>
67	TraeghAutotun	Momentattribute	<u>3-18</u>
69	Start-/Bes.boost	V/Hz	3-19
70	Run Boost	V/Hz	3-19
71	Knickspannung	V/Hz	3-20
72	Knickfrequenz	V/Hz	3-20
79	Drehzahleinheiten	Drhz.Modus&Grnz.	3-21
80	Drehzahlmodus	Drhz.Modus&Grnz.	3-22
50	Drehzahlmodus	Drhz.Modus&Grnz.	<u>5-22</u>
81	Min. Drehzahl	Drhz.Modus&Grnz.	3-22
82			
02	Max. Drehzahl	Drhz.Modus&Grnz.	<u>3-22</u>

83         Drehzahlgrenze         Drhz.Modus&Grnz.         3-22           84-86         Sprungfrequenz X         Drhz.Modus&Grnz.         3-23           87         Sprungfreq-Band         Drhz.Modus&Grnz.         3-23           88         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz.         3-23           90, 93         Wahl Solldrehz.X         Solldrehzahl         3-24           91, 94         Drehz-Sollw X OG         Solldrehzahl         3-24           92, 95         Drehz-Sollw X UG         Solldrehzahl         3-25           96         Wahl TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3-25           100         Tippdrehzahl         Definierte         3-25           101         Tippdrehzahl 2         Definierte         3-25           102         Drehzahlen         3-25           103         Tippdrehzahl 2         Definierte         3-25           104         Tirmm Ws Sollw.         DrehzTrimmpoti         3-26           117         Tirimm Ausg.Wahl	nummer		Gruppe	Seite
84-86         Sprungfrequenz X         Drhz.Modus&Grnz.         3-23           87         Sprungfreq-Band         Drhz.Modus&Grnz.         3-23           88         Drebzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz.         3-23           90, 93         Wahl Solldrehz X         Solldrehzahl         3-24           91, 94         Drebz-Sollw X UG         Solldrehzahl         3-24           92, 95         Drebz-Sollw X UG         Solldrehzahl         3-25           96         Wahl TB Man Soll         Solldrehzahl         3-25           97         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3-25           100         Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3-25           100         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           116         Tirimm K Sollw.         DrehzTrimmpoti         3-26           117         Tirimm Ausg. Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26           118         Tirimm Aug. Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26	83	Drehzahlgrenze	Drhz.Modus&Grnz.	3-22
87         Sprungfreq-Band         Drhz.Modus&Grnz.         3-23           88         Drehzahlmodus         Drhz.Modus&Grnz.         3-23           90, 93         Wahl Solldrehz.X         Solldrehzahl         3-24           91, 94         Drehz-Sollw X OG         Solldrehzahl         3-24           92, 95         Drehz-Sollw X UG         Solldrehzahl         3-25           97         TB Man Soll OG         Solldrehzahl         3-25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3-25           100         Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3-25           100         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           100         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           116         Trimm % Sollw.         DrehzTimmpoti         3-26           117         Trimm Wild         DrehzTimmpoti         3-26           118         Tirimm UG         DrehzTimmpoti         3-26           119         Trimm OG         DrehzTimmpoti         3-26 <td>84-86</td> <td>Sprungfrequenz X</td> <td>Drhz.Modus&amp;Grnz.</td> <td>3-23</td>	84-86	Sprungfrequenz X	Drhz.Modus&Grnz.	3-23
90, 93         Wahl Solldrehz.X         Solldrehzahl         3:24           91, 94         Drehz-Sollw X OG         Solldrehzahl         3:24           92, 95         Drehz-Sollw X UG         Solldrehzahl         3:24           96         Wahl TB Man Soll         Solldrehzahl         3:25           97         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3:25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3:25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3:25           100         Tippdrehzahl 1         Definierte         Definierte           Drehzahlen         Definierte         Definierte         3:25           Drehzahlen         Definierte         Drehzahlen         3:25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte         3:25           Drehzahlen         Definierte         3:25         3:25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte         3:25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte         3:25           109         Drehz-Trimmpoti         3:26           117         Trimm W.Sollw.         Drehz-Trimmpoti         3:26           118         Trimm M.G.         Drehz-Trim	87		Drhz.Modus&Grnz.	
90, 93         Wahl Solldrehz.X         Solldrehzahl         3-24           91, 94         Drehz-Sollw X OG         Solldrehzahl         3-24           92, 95         Drehz-Sollw X UG         Solldrehzahl         3-24           96         Wahl TB Man Soll         Solldrehzahl         3-25           97         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3-25           100         Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3-25           101         Tippdrehzahl 1         Definierte Drehzahlen         3-25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           116         Trimm % Sollw.         DrehzTrimmpoti         3-26           117         Trimm & Sollw.         DrehzTrimmpoti         3-26           118         Trimm Ausg. Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26           120         Trimm UG         DrehzTrimmpoti         3-26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3-26 <td>88</td> <td>Drehzahlmodus</td> <td>Drhz.Modus&amp;Grnz.</td> <td>3-23</td>	88	Drehzahlmodus	Drhz.Modus&Grnz.	3-23
91, 94         Drehz-Sollw X OG         Solldrehzahl         3.24           92, 95         Drehz-Sollw X UG         Solldrehzahl         3.24           96         Wahl TB Man Soll         Solldrehzahl         3.25           97         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3.25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3.25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3.25           100         Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3.25           100         Tippdrehzahl 1         Definierte Drehzahlen         3.25           101         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3.25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3.25           116         Trimm & Sollw.         DrehzTrimmpoti         3.26           117         Trimm & Sollw.         DrehzTrimmpoti         3.26           118         Trimm G         DrehzTrimmpoti         3.26           120         Trimm G         DrehzTrimmpoti         3.26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3.26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3.26	90, 93	Wahl Solldrehz.X	Solldrehzahl	
92, 95         Drehz-Sollw X UG         Solldrehzahl         3.24           96         Wahl TB Man Soll OG         Solldrehzahl         3.25           97         TB Man Soll OG         Solldrehzahl         3.25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3.25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3.25           100         Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3.25           101-107         Festfrequenz X         Definierte Drehzahlen         3.25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3.25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3.25           116         Trimm % Sollw.         Definierte Drehzahlen         3.25           116         Trimm & Sollw.         DrehzTrimmpoti Jace         3.26           117         Trimm Wasol.Wahl         DrehzTrimmpoti Jace         3.26           118         Trimm UG         DrehzTrimmpoti Jace         3.26           120         Trimm UG         DrehzTrimmpoti Jace         3.26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3.26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens. <t< td=""><td>91, 94</td><td>Drehz-Sollw X OG</td><td>Solldrehzahl</td><td></td></t<>	91, 94	Drehz-Sollw X OG	Solldrehzahl	
96         Wahl TB Man Soll         Solldrehzahl         3-25           97         TB Man Soll OG         Solldrehzahl         3-25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3-25           100         Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3-25           101-107         Festfrequenz X         Definierte Drehzahlen         3-25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           118         Trimm % Sollw.         DrehzTrimmpoti         3-26           117         Trimm Eing, Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26           118         Trimm Ausg, Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26           119         Trimm UG         DrehzTrimmpoti         3-26           120         Trimm UG         DrehzTrimmpoti         3-26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3-26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26		Drehz-Sollw X UG	Solldrehzahl	
97         TB Man Soll OG         Solldrehzahl         3:25           98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3:25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3:25           100         Tippdrehzahl         Definierte         Definierte           Drehzahlen         Definierte         Definierte         Definierte           Drehzahlen         Definierte         Definierte         3:25           Drehzahlen         Definierte         Definierte         3:25           Drehzahlen         Definierte         Definierte         3:25           Definierte         Definierte         3:26         3:26           Drehzahlen         Definierte         3:26         3:26           Drehzahlen         Definierte         3:26         3:22         3:26         3:22         3:26         3:22         3:26         3:22         3:26         3:22         3:22         3:22         3:26				
98         TB Man Soll UG         Solldrehzahl         3-25           99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3-25           100         Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3-25           100         Tippdrehzahl 1         Definierte Drehzahlen         3-25           101-107         Festfrequenz X         Definierte Drehzahlen         3-25           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen         3-25           118         Trimm & Sollw.         DrehzTrimmpoti         3-26           117         Trimm Eing. Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26           118         Trimm MG         DrehzTrimmpoti         3-26           120         Trimm GG         DrehzTrimmpoti         3-26           120         Trimm UG         DrehzTrimmpoti         3-26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3-26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3-26           124         Pl-Konfiguration         Pl-Regler         3-27           125         Pl-Regelung         Pl-Regler         3-27 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>				
99         Pulseing-Sw.         Solldrehzahl         3:25           100         Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3:25           Tippdrehzahl         Definierte Drehzahlen         3:25           101-107         Festfrequenz X         Definierte Drehzahlen           108         Tippdrehzahl 2         Definierte Drehzahlen           116         Trimm % Sollw.         Drehz-Trimmpoti         3:25           117         Trimm W. Sollw.         Drehz-Trimmpoti         3:26           118         Trimm Ling. Wahl         Drehz-Trimmpoti         3:26           119         Trimm OG         Drehz-Trimmpoti         3:26           120         Trimm UG         Drehz-Trimmpoti         3:26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3:26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3:22           123         Schl. Drehz.mess <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
Tippdrehzahl   Definierte   Drehzahlen				
Drehzahlen				
Tippdrehzahl 1	100	пррагопиан		<u>0 20</u>
Drehzahlen		Tippdrehzahl 1		1
Drehzahlen				
Drehzahlen	101-107	Festfrequenz X	Definierte	3-25
Drehzahlen		·	Drehzahlen	
116         Trimm % Sollw.         Drehz-Trimmpoti         3:26           117         Trimm Eing. Wahl         Drehz-Trimmpoti         3:26           118         Trimm Ausg. Wahl         Drehz-Trimmpoti         3:26           118         Trimm Ausg. Wahl         Drehz-Trimmpoti         3:26           119         Trimm OG         Drehz-Trimmpoti         3:26           120         Trimm UG         Drehz-Trimmpoti         3:26           121         Nenschlupf         Schlupfkompens.         3:26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3:26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3:26           124         Pl-Konfiguration         Pl-Regler         3:27           125         Pl-Regelung         Pl-Regler         3:27           126         Pl-Sollw.Auswahl         Pl-Regler         3:27           127         Pl-Setpoint         Pl-Regler         3:22           128         Pl-Istuk.Auswahl         Pl-Regler         3:22           129         Pl-Integralzeit         Pl-Regler         3:28           130         Pl-PropVerst.         Pl-Regler         3:28           131         Pl Integralzeit<	108	Tippdrehzahl 2		3-25
117         Trimm Eing, Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26           118         Trimm Aug, Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26           119         Trimm OG         DrehzTrimmpoti         3-26           120         Trimm UG         DrehzTrimmpoti         3-26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3-26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3-26           124         Pl-Konfiguration         Pl-Regler         3-27           125         Pl-Regelung         Pl-Regler         3-27           126         Pl-Sollw.Auswahl         Pl-Regler         3-27           127         Pl-Setpoint         Pl-Regler         3-22           128         Pl-Istw.Auswahl         Pl-Regler         3-28           129         Pl-Integralzeit         Pl-Regler         3-28           130         Pl-PropVerst.         Pl-Regler         3-28           131         Pl unter Gerenze         Pl-Regler         3-28           132         Pl obere Grenze         Pl-Regler         3-28           133         Pl-Status         <				
118         Trimm Ausg. Wahl         DrehzTrimmpoti         3-26           119         Trimm OG         DrehzTrimmpoti         3-26           120         Trimm OG         DrehzTrimmpoti         3-26           120         Trimm UG         DrehzTrimmpoti         3-26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3-26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3-26           124         Pl-Konfiguration         Pl-Regler         3-27           125         Pl-Reglung         Pl-Regler         3-27           126         Pl-Sollw.Auswahl         Pl-Regler         3-27           127         Pl-Setploint         Pl-Regler         3-28           129         Pl-Integralzeit         Pl-Regler         3-28           129         Pl-Integralzeit         Pl-Regler         3-28           130         Pl-PropVerst.         Pl-Regler         3-28           131         Pl untere Grenze         Pl-Regler         3-28           132         Pl obere Grenze				
119         Trimm OG         DrehzTrimmpoti         3-26           120         Trimm UG         DrehzTrimmpoti         3-26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3-26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3-26           124         Pl-Konfiguration         Pl-Regler         3-27           125         Pl-Regelung         Pl-Regler         3-27           126         Pl-Sollw.Auswahl         Pl-Regler         3-27           127         Pl-Setpoint         Pl-Regler         3-27           128         Pl-Istw.Auswahl         Pl-Regler         3-28           129         Pl-Integralzeit         Pl-Regler         3-28           130         Pl-PropVerst.         Pl-Regler         3-28           131         Pl untere Grenze         Pl-Regler         3-28           132         Pl obere Grenze         Pl-Regler         3-28           133         Pl-Stattwert         Pl-Regler         3-28           134         Pl-Status         Pl-Regler         3-28           135         Pl-SollwAnz.         Pl-Regler				
120         Trimm UG         DrehzTrimmpoti         3:26           121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3:26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3:26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3:26           124         Pl-Konliguration         Pl-Regler         3:27           125         Pl-Regelung         Pl-Regler         3:27           126         Pl-Sollw.Auswahl         Pl-Regler         3:27           127         Pl-Setpoint         Pl-Regler         3:27           128         Pl-Istuk.Auswahl         Pl-Regler         3:28           129         Pl-Integralzeit         Pl-Regler         3:28           130         Pl-PropVerst.         Pl-Regler         3:28           131         Pl untere Grenze         Pl-Regler         3:28           132         Pl obere Grenze         Pl-Regler         3:28           133         Pl-Status         Pl-Regler         3:28           134         Pl-Status         Pl-Regler         3:28           135         Pl-Sollw-Anz.         Pl-Regler         3:28           136         Pl-Istw-Anz.         Pl-Regler	118	Trimm Ausg. Wahl	DrehzTrimmpoti	<u>3-26</u>
121         Nennschlupf         Schlupfkompens.         3-26           122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3-26           124         PI-Konfiguration         PI-Regler         3-27           125         PI-Regelung         PI-Regler         3-27           126         PI-Sollw.Auswahl         PI-Regler         3-27           127         PI-Setpoint         PI-Regler         3-27           128         PI-Istw.Auswahl         PI-Regler         3-28           129         PI-Integralzeit         PI-Regler         3-28           130         PI-PropVerst.         PI-Regler         3-28           131         PI untere Grenze         PI-Regler         3-28           132         PI obere Grenze         PI-Regler         3-28           133         PI-Status         PI-Regler         3-28           134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-SollwAnz.         PI-Regler         3-28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler	119		DrehzTrimmpoti	
122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3.26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3.26           124         Pl-Konfiguration         Pl-Regler         3.27           125         Pl-Regleng         Pl-Regler         3.27           126         Pl-Sollw.Auswahl         Pl-Regler         3.22           127         Pl-Setpoint         Pl-Regler         3.22           128         Pl-Istw.Auswahl         Pl-Regler         3.28           129         Pl-Integralzeit         Pl-Regler         3.28           130         Pl-PropVerst.         Pl-Regler         3.28           131         Pl untere Grenze         Pl-Regler         3.28           132         Pl obere Grenze         Pl-Regler         3.28           133         Pl-Startwert         Pl-Regler         3.28           134         Pl-Status         Pl-Regler         3.28           135         Pl-SollwAnz.         Pl-Regler         3.28           136         Pl-IstwAnz.         Pl-Regler         3.22           137         Pl-Fehler-Anz.         Pl-Regler         3.29           138         Pl-AusgAnz.         Pl-Regler         <	120	Trimm UG	DrehzTrimmpoti	3-26
122         Verst Schlupfkom         Schlupfkompens.         3-26           123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3-26           124         PI-Konfiguration         PI-Regler         3-27           125         PI-Regelung         PI-Regler         3-27           126         PI-Sollw.Auswahl         PI-Regler         3-27           127         PI-Setpoint         PI-Regler         3-28           128         PI-Istw.Auswahl         PI-Regler         3-28           129         PI-Integralzeit         PI-Regler         3-28           130         PI-PropVerst.         PI-Regler         3-28           131         PI untere Grenze         PI-Regler         3-28           132         PI obere Grenze         PI-Regler         3-28           133         PI-Status         PI-Regler         3-28           134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-SollwAnz.         PI-Regler         3-28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-29           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler <td< td=""><td>121</td><td>Nennschlupf</td><td>Schlupfkompens.</td><td>3-26</td></td<>	121	Nennschlupf	Schlupfkompens.	3-26
123         Schl. Drehz.mess         Schlupfkompens.         3-26           124         Pl-Konfiguration         Pl-Regler         3-27           125         Pl-Regelung         Pl-Regler         3-27           126         Pl-Sollw.Auswahl         Pl-Regler         3-27           127         Pl-Setpoint         Pl-Regler         3-28           127         Pl-Setpoint         Pl-Regler         3-28           128         Pl-Istw.Auswahl         Pl-Regler         3-28           129         Pl-Integralzeit         Pl-Regler         3-28           130         Pl-Prop-Verst.         Pl-Regler         3-28           131         Pl untere Grenze         Pl-Regler         3-28           132         Pl obere Grenze         Pl-Regler         3-28           133         Pl-Stattwert         Pl-Regler         3-28           134         Pl-Status         Pl-Regler         3-28           135         Pl-Sollw-Anz.         Pl-Regler         3-28           136         Pl-IstwAnz.         Pl-Regler         3-22           136         Pl-Sollw-Anz.         Pl-Regler         3-29           139         Pl-Fehler-Anz.         Pl-Regler         3-29	122	Verst Schlupfkom	Schlupfkompens.	
125         PI-Regelung         PI-Regler         3-27           126         PI-Sollw.Auswahl         PI-Regler         3-27           127         PI-Setpoint         PI-Regler         3-27           128         PI-Istw.Auswahl         PI-Regler         3-28           129         PI-Integralzeit         PI-Regler         3-28           130         PI-PropVerst.         PI-Regler         3-28           131         PI untere Grenze         PI-Regler         3-28           132         PI obere Grenze         PI-Regler         3-28           133         PI-Status         PI-Regler         3-28           134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-SollwAnz.         PI-Regler         3-28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-29           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3-29           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.	123	Schl. Drehz.mess	Schlupfkompens.	
125         PI-Regelung         PI-Regler         3-27           126         PI-Sollw.Auswahl         PI-Regler         3-27           127         PI-Setpoint         PI-Regler         3-27           128         PI-Istw.Auswahl         PI-Regler         3-28           129         PI-Integralzeit         PI-Regler         3-28           130         PI-PropVerst.         PI-Regler         3-28           131         PI untere Grenze         PI-Regler         3-28           132         PI obere Grenze         PI-Regler         3-28           133         PI-Status         PI-Regler         3-28           134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-SollwAnz.         PI-Regler         3-28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-29           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3-29           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.	124	PI-Konfiguration		
126	125			
127         PI-Setpoint         PI-Regler         3-27           128         PI-Istw.Auswahl         PI-Regler         3-28           129         PI-Integralzeit         PI-Regler         3-28           130         PI-PropVerst.         PI-Regler         3-28           131         PI untere Grenze         PI-Regler         3-28           132         PI obere Grenze         PI-Regler         3-28           133         PI-Startwert         PI-Regler         3-28           134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-SollwAnz.         PI-Regler         3-28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-28           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3-29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140, 141         Besch-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.				
128         PI-Istw.Auswahl         PI-Regler         3-28           129         PI-Integralzeit         PI-Regler         3-28           130         PI-PropVerst.         PI-Regler         3-28           131         PI untere Grenze         PI-Regler         3-28           132         PI obere Grenze         PI-Regler         3-28           133         PI-Status         PI-Regler         3-28           134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-Sollw-Anz.         PI-Regler         3-28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-28           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3-29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140         141         Bescht-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           142         143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3-31           147         Wahl Stromgrenz				
129				3-28
130				
131         PI untere Grenze         PI-Regler         3-28           132         PI obere Grenze         PI-Regler         3-28           133         PI-Statrwert         PI-Regler         3-28           134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-SollwAnz.         PI-Regler         3-28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-29           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3-29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140, 141         Besch-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3-31           147         Wahl Stromgrenze         Belastgrenzen         3-31           148         Wert Stromgrenze         Belastgrenzen         3-31           150         FU-Ueberl.Modus         Belastgrenzen         3-31           151         Taktfrequenz         Belastgrenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         <			PI-Regler	
132         PI obere Grenze         PI-Regler         3:28           133         PI-Startwert         PI-Regler         3:28           134         PI-Status         PI-Regler         3:28           135         PI-Sollw-Anz.         PI-Regler         3:28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3:28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3:29           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3:29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3:29           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3:31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3:31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3:32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3:31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3:31           149         Verst.Stromgrenze         Belast-grenzen         3:31           150         FU-Ueberl-Modus         Belast-grenzen         3:31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3:31           152         N-Red. b. Imax			PI-Regler	
133         PI-Startwert         PI-Regler         3-28           134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-Sollw-Anz.         PI-Regler         3-28           136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-29           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3-29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140,141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           149         Verst.Stromgrenz         Belast-grenzen         3-31           150         FU-Uebert.Modus         Belast-grenzen         3-31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit<				
134         PI-Status         PI-Regler         3-28           135         PI-Sollw-Anz.         PI-Regler         3-28           136         PI-Istw-Anz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-29           138         PI-Ausg-Anz.         PI-Regler         3-29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3-31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3-31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3-32           155         156			Pl-Rogion	
135         PI-Sollw-Anz.         PI-Regler         3-28           136         PI-Istw-Anz.         PI-Regler         3-28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-29           138         PI-Ausg-Anz.         PI-Regler         3-29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140,141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           142,143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3-31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3-31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3-32           155         156         Stopp/Brms-Mod.         3-32           Stopp/Brms-Mod.         Stopp/B			PI-Region	
136         PI-IstwAnz.         PI-Regler         3:28           137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3:29           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3:29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3:29           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3:31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3:31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3:32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3:31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3:31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3:31           149         Verst.Stromgrenz         Belast-grenzen         3:31           150         FU-Ueberl-IModus         Belast-grenzen         3:31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3:32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3:32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3:32           155, 156         Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brms-Mod.         3:32           157				
137         PI-Fehler-Anz.         PI-Regler         3-29           138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3-29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3-31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           150         FU-Ueberl-Modus         Belast-grenzen         3-31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3-32           155         Stopp/Brms-Mod.         3-32           Stopp/Brms-Mod.         3-32           Stopp/Brms-Mod.         3-32				
138         PI-AusgAnz.         PI-Regler         3-29           139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3-31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           149         Verst.Stromgrenz         Belast-grenzen         3-31           150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3-31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3-32           155         156         Stopppmodus X         Stopp/Brms-Mod.           Stopp/Brms Lvl         Stopp/Brms-Mod.         3-32				
139         PI-Bandbr.Filter         PI-Regler         3-29           140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3-31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3-31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3-31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3-32           155         156         Stopp/Brms-Mod.         Stopp/Brms-Mod.           Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brms-Mod.         3-32				
140, 141         Beschl-Zeit X         Rampen-Einst.         3:31           142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3:31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3:32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3:31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3:31           148         Wert Stomgrenze         Belast-grenzen         3:31           149         Verst.Stromgrenz         Belast-grenzen         3:31           150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3:31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3:31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3:32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3:32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3:32           155, 156         Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.         3:32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3:32				
142, 143         Verzoeg-Zeit X         Rampen-Einst.         3.31           145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3.32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3.31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3.31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3.31           149         Verst.Stromgrenz         Belast-grenzen         3.31           150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3.31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3.32           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3.32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3.32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3.32           155, 156         Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brms-Mod.         3.32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brms-Mod.         3.32				
145         DB beim Stillst.         Stopp/Brms Mod.         3-32           146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3-31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3-31           149         Verst-Stromgrenz         Belast-grenzen         3-31           150         FU-Ueberl Modus         Belast-grenzen         3-31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3-32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3-32           155, 156         Stopppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3-32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3-32				
146         S-Kurve %         Rampen-Einst.         3:31           147         Wahl Stromgrenze         Belast-grenzen         3:31           148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3:31           149         Verst-Stromgrenz         Belast-grenzen         3:31           150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3:31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3:31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3:32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3:32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3:32           155, 156         Stopppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3:32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3:32				
147         Wahl Stromgrenze         Belastgrenzen         3:31           148         Wert Stromgrenze         Belastgrenzen         3:31           149         Verst.Stromgrenz         Belastgrenzen         3:31           150         FU-Ueberl.Modus         Belastgrenzen         3:31           151         Taktfrequenz         Belastgrenzen         3:31           152         N-Red. b. Imax         Belastgrenzen         3:32           153         Gener. P-Limit         Belastgrenzen         3:32           155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3:32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3:32				
148         Wert Stromgrenze         Belast-grenzen         3:31           149         Verst.Stromgrenz         Belast-grenzen         3:31           150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3:31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3:31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3:32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3:32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3:32           155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3:32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3:32				
149         Verst.Stromgrenz         Belastgrenzen         3:31           150         FU-Uebert.Modus         Belastgrenzen         3:31           151         Taktfrequenz         Belastgrenzen         3:31           152         N-Red. b. Imax         Belastgrenzen         3:32           153         Gener. P-Limit         Belastgrenzen         3:32           154         Limit Inenn         Belastgrenzen         3:32           155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3:32           Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.         3:32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3:32				
150         FU-Ueberl.Modus         Belast-grenzen         3:31           151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3:31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3:32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3:32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3:32           155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.           Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.				
151         Taktfrequenz         Belast-grenzen         3-31           152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3-32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3-32           155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3-32           Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.         3-32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3-32				
152         N-Red. b. Imax         Belast-grenzen         3-32           153         Gener. P-Limit         Belast-grenzen         3-32           154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3-32           155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.           Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.				
153         Gener. P-Limit         Belastgrenzen         3-32           154         Limit Inenn         Belastgrenzen         3-32           155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3-32           Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.         3-32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3-32				
154         Limit Inenn         Belast-grenzen         3-32           155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3-32           Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.         3-32           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3-32				
155, 156         Stoppmodus X         Stopp/Brems-Mod.         3-32           Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.         157           WhI DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3-32				
Stopp/Brms Mod. X         Stopp/Brems-Mod.           157         Whl DC-Brems Lvl         Stopp/Brems-Mod.         3-32				
157 Whl DC-Brems Lvl Stopp/Brems-Mod. 3-32	155, 156	Stoppmodus X	Stopp/Brems-Mod.	3-32
158 Level DC-Bremse Stopp/Brems-Mod. 3-33	157		Stopp/Brems-Mod.	3-32
	158	Level DC-Bremse	Stopp/Brems-Mod.	3-33

nummer	Parametername	Gruppe	Seite
159	Dauer DC-Bremse	Stopp/Brems-Mod.	3-33
160	Busreg. Ki	Stopp/Brems-Mod.	3-33
161, 162	Busreg. Modus X	Stopp/Brems-Mod.	3-33
163	DB-Widerst. Typ	Stopp/Brems-Mod.	3-34
164	Busreg. Kp	Stopp/Brems-Mod.	3-34
165	Busreg. Kd	Stopp/Brems-Mod.	3-34
166	Flussbremse		
167	Startverzoeg.	Stopp/Brems-Mod.	3-34
		Neustart-Modi	3-34
168	Autostart	Neustart-Modi	3-34
169	Flieg-Start EIN	Neustart-Modi	3-35
170	Flieg-StartVerst	Neustart-Modi	<u>3-35</u>
174	Fhl Neustartvers	Neustart-Modi	3-35
175	Int Neustartvers	Neustart-Modi	<u>3-35</u>
177	Edst.Warn.Lvl	Netzstoerung	<u>3-37</u>
178	Schlaf-Wach-Modus	Neustart-Modi	<u>3-36</u>
179	Schlaf-Wach-Sollw	Neustart-Modi	3-37
180	Wach-Grenze	Neustart-Modi	3-37
181	Wach-Zeit	Neustart-Modi	3-37
182	Schlaf-Grenze	Neustart-Modi	3-37
183	Schlaf-Zeit	Neustart-Modi	3-37
184	Netzausf.modus	Netzstoerung	3-37
185	Netzausfallzeit	Netzstoerung	3-37
186	Netzausf.level	Netzstoerung	3-38
187	Lastverl.level	Netzstoerung	3-38
188	Lastverl.zeit	Netzstoerung	3-38
189	SW-Stroml.zeit	Netzstoerung	3-38
190	Richtungsmodus	Konfig. Drehrichtung	3-38
192	HIM-Wert speich	Konfig. Sollw. HIM	3-39
193	Startsollw. man.	Konfig. Sollw. HIM	3-39
194	MOP-Wert speich	Kfg Motorpoti	
195	Motorpoti-Rate	Kfg Motorpoti	3-39
196	Lvl ParamZugriff	FU-Speicher	3-39
197			3-39
	Reset Werkseinst	FU-Speicher	3-40
198	Ben.einst. laden	FU-Speicher	3-40
199	Ben.einst.speich	FU-Speicher	3-40
200	Reset Anz.	FU-Speicher	3-40
201	Sprache	FU-Speicher	3-40
202	Spannungsklasse	FU-Speicher	<u>3-40</u>
203	FU-Pruefsumme	FU-Speicher	3-41
209, 210	Geraetestatus X	Diagnosen	<u>3-41</u>
211, 212	Geraetealarm X	Diagnosen	<u>3-41</u>
213	Drehz-Sollw-Quel	Diagnosen	3-42
214	Start-Verhind.	Diagnosen	3-42
215	Letzt.Halt-Quell	Diagnosen	<u>3-43</u>
216	Dig.Eing. Status	Diagnosen	3-43
217	Dig.Ausg. Status	Diagnosen	<u>3-43</u>
218	Geraetetemp.	Diagnosen	3-43
219	Therm Belast FU	Diagnosen	3-43
220	Therm Belast Mot	Diagnosen	3-44
224	Stoerung Freq	Diagnosen	3-44
	Stoerung Drehz.	Diagnosen	
225	Stoerung A	Diagnosen	<u>3-44</u>
226	Stoerung Busspg	Diagnosen	3-44
227, 228	Status X @ Stoer	Diagnosen	3-44
229, 230	Alarm X @ Stoer	Diagnosen	3-45
234, 236	Testpunkt X Wahl	Diagnosen	3-45
235, 237			3-45
	TestpunktX Daten	Diagnosen	
238	Kfg Stoerung 1	Stoerungen	3-46
240	Stoerungsquitt.	Stoerungen	3-46
241	Stoerquitt-Mod.	Stoerungen	3-46
242	Start-Markier.	Stoerungen	<u>3-46</u>
243	Code Stoerung 1	Stoerungen	<u>3-46</u>
244	Zeit Stoerung 1	Stoerungen	3-47

nummer	Parametername	Gruppe	Seite
245	Code Stoerung 2	Stoerungen	3-46
246	Zeit Stoerung 2	Stoerungen	3-47
247	Code Stoerung 3	Stoerungen	3-46
248	Zeit Stoerung 3	Stoerungen	3-47
249	Code Stoerung 4	Stoerungen	3-46
250	Zeit Stoerung 4	Stoerungen	3-47
251	Code Stoerung 5	Stoerungen	3-46
252	Zeit Stoerung 5	Stoerungen	3-47
253	Code Stoerung 6	Stoerungen	3-46
254	Zeit Stoerung 6	Stoerungen	3-47
255	Code Stoerung 7	Stoerungen	3-46
256	Zeit Stoerung 7	Stoerungen	3-47
257	Code Stoerung 8	Stoerungen	3-46
258	Zeit Stoerung 8	Stoerungen	3-47
259	Konfig. Alarm 1	Alarme	3-47
261	Alarmquittierung	Alarme	3-47
262-269	Code Alarm X	Alarme	3-47
270	DPI-Baudrate	KommEinstell.	3-49
210	DPI-Datenrate	KommEinstell.	3-49
271	FU-Logik Ergeb.	KommEinstell.	3-49
272	FU-Sollw. Ergeb.	KommEinstell.	3-49
273			3-49
274	FU-Rampe Ergeb. Wahl DPI-Anschl	KommEinstell. KommEinstell.	
			3-50
275	Wert DPI-Anschl	KommEinstell.	3-50
276	Logikmaske	Masken & Zugrbtg	3-50
277	Startmaske	Masken & Zugrbtg	3-50
278	Tippfreq-Maske	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
279	Richtungsmaske	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
280	Sollwertmaske	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
281	Beschl-Maske	Masken & Zugrbtg	3-51
282	Verzoeg-Maske	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
283	Stoerquitt-Maske	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
284	Motorpoti-Maske	Masken & Zugrbtg	3-51
285	Exklusivmaske	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
288	Zugr Stoppbefehl	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
289	Zugr Start	Masken & Zugrbtg	3-51
290	Zugr Tippfreq	Masken & Zugrbtg	<u>3-51</u>
291	ZugrDrehrichtung	Masken & Zugrbtg	3-52
292	Exkl Zugr Sollw	Masken & Zugrbtg	3-52
293	Zugr Beschl-Zeit	Masken & Zugrbtg	<u>3-52</u>
294	Zugr VerzoegZeit	Masken & Zugrbtg	<u>3-52</u>
295	Zugr Stoerquitt.	Masken & Zugrbtg	3-52
296	Zugr Motorpoti	Masken & Zugrbtg	<u>3-52</u>
297	Exklusivzugriff	Masken & Zugrbtg	<u>3-52</u>
298	Wahl DPI SW	KommEinstell.	3-50
299	Wahl DPI-Feedbck	KommEinstell.	<u>3-50</u>
300-307	Dateneingang XX	Datalinks	<u>3-52</u>
310-317	Datenausgang XX	Datalinks	3-53
320	Kfg Anlg. Eing.	Analogeingaenge	<u>3-53</u>
321	Anlg. Eing. Qwrzl	Analogeingaenge	<u>3-53</u>
322, 325	Anlg.Eing.X OG	Analogeingaenge	3-54
323, 326	Anlg.Eing.X UG	Analogeingaenge	<u>3-54</u>
324, 327	Verl.Anlg.Eing X	Analogeingaenge	<u>3-54</u>
340	Anlg. Ausg. Konf	Analogausgaenge	<u>3-54</u>
341	Anlg. Ausg. Abs.	Analogausgaenge	<u>3-54</u>
342, 345	Wahl Anlg.Ausg X	Analogausgaenge	<u>3-55</u>
343, 346	Anlg.Ausg X OG	Analogausgaenge	<u>3-55</u>
344, 347	Anlg.Ausg X UG	Analogausgaenge	<u>3-55</u>
354, 355	Anl.Ausg.Fakt.X	Analogausgaenge	3-56
361-366	Wahl Dig.Eing. X	Digitale Eingänge	<u>3-57</u>
377, 378	Anl.Ausg. X Sollw.	Analogausgaenge	<u>3-56</u>
379	Dig.Ausg.SW	Digitale Ausgänge	3-58

nummer	Parametername	Gruppe	Seite
380, 384, 388	Wahl Dig. Ausg. X	Digitale Ausgänge	<u>3-58</u>
381, 385, 389	Lvl Dig. Ausg. X	Digitale Ausgänge	3-58
382, 386, 390	Dig. Ausg. X EIN	Digitale Ausgänge	<u>3-59</u>
383, 387, 391	Dig. Ausg. X AUS	Digitale Ausgänge	<u>3-59</u>
412	Encodertyp	EncoderDrehz	3-20
413	Enc. Pulse/U	EncoderDrehz	3-20
414	Enc. Istposition	EncoderDrehz	3-20
415	Enc. Drehz.	EncoderDrehz	3-20
416	Wahl Fdb.Filter	EncoderDrehz	<u>3-20</u>
419	Freq.Kerbfilter	EncoderDrehz	<u>3-20</u>
420	Kerbfilter K	EncoderDrehz	3-21
421	Markier.Imp.	EncoderDrehz	<u>3-21</u>
422	Skal. Enc.pulse	EncoderDrehz	<u>3-21</u>
423	Encoder Z-Kanal	EncoderDrehz	3-21
427, 431	Wahl M-Sollw. X	Momentattribute	<u>3-18</u>
428, 432	M-Sollw. X OG	Momentattribute	<u>3-18</u>
429, 433	M-Sollw. X UG	Momentattribute	3-18
430	Solldrehm.A Div	Momentattribute	<u>3-18</u>
434	M-Sollw. B Mult	Momentattribute	<u>3-18</u>
435	Drehm. Setpoint	Momentattribute	3-19
436	Pos M-Begr.	Momentattribute	<u>3-19</u>
437	Neg M-Begr.	Momentattribute	<u>3-19</u>
438	Drehm.Setpoint2	Momentattribute	3-19
440	Steuerstatus	Momentattribute	<u>3-19</u>
441	MtrDrhmStrSW	Momentattribute	<u>3-19</u>
445	Ki n-Regler	Drehzahlsteuerung	3-29
446	Kp n-Regler	Drehzahlsteuerung	<u>3-30</u>
447	n-Vorsteuer.	Drehzahlsteuerung	<u>3-30</u>
449	Bandbr. n-Regl.	Drehzahlsteuerung	<u>3-30</u>
450	Gesamttraeght	Drehzahlsteuerung	<u>3-30</u>
451	n-Regler	Drehzahlsteuerung	<u>3-30</u>
454	DrehzLimit Rückw	Drehzahlsteuerung	<u>3-23</u>
459	PI-Diff.zeit	PI-Regler	<u>3-29</u>
460	PI-Sollw. hoch	PI-Regler	<u>3-29</u>
461	PI-Sollw. niedr.	PI-Regler	<u>3-29</u>
462	PI-Istw. hoch	PI-Regler	<u>3-29</u>
463	PI-Istw. niedr.	PI-Regler	<u>3-29</u>
476-494	Fakt.X Eing.Wert	Skalierte Leisten	3-48
477-495	Fakt.X Eing.hoch	Skalierte Leisten	3-48
478-496	Fakt.X Eing.nied	Skalierte Leisten	3-48
479-497	Fakt.X Ausg.hoch	Skalierte Leisten	3-48
480-498	Fakt.X Ausg.nied	Skalierte Leisten	3-48
481-499	Fakt.X Ausg.Wert	Skalierte Leisten	3-48
600	Drehm.PrfKonf.	Drehm.prüfung	3-59
601	Drehm.PrfSetup	Drehm.prüfung	<u>3-59</u>
602	Drehz.abwBnd	Drehm.prüfung	<u>3-60</u>
603	DhzBnd-Integr.	Drehm.prüfung	3-60
604	Bremslösezeit	Drehm.prüfung	3-60
605	Schw.Zt.Nulldz.	Drehm.prüfung	<u>3-60</u>
606	Schwebeabweichng	Drehm.prüfung	<u>3-60</u>
607	Brems-Zeiteinst.	Drehm.prüfung	3-60
608	Drehz.gr.Anst.gw	Drehm.prüfung	<u>3-60</u>
609	Anz. Bremsschl.	Drehm.prüfung	3-60
610	Brms.alarm-Weg	Drehm.prüfung	3-60
611	MikroPos-Fakt.%	Drehm.prüfung	3-60

# **Fehlersuche**

Kapitel 4 enthält Informationen, die Ihnen bei der Fehlersuche am PowerFlex 700 helfen sollen. Außerdem finden Sie hier eine Auflistung und Beschreibung der verschiedenen Störungen (und der möglichen Abhilfemaßnahmen, sofern zutreffend) und Alarmzustände.

Themen	Seite
Störungen und Alarmzustände	<u>4-1</u>
<u>Gerätestatus</u>	<u>4-2</u>
Manuelles Quittieren von Fehlern	4-4
<u>Fehlerbeschreibungen</u>	4-4
Quittieren von Alarmen	<u>4-9</u>
Alarmbeschreibungen	<u>4-10</u>
Häufig auftretende Symptome und Abhilfemaßnahmen	4-13
Testpunktcodes und Funktionen	<u>4-16</u>

# Störungen und Alarmzustände

Eine Störung ist ein Zustand, der den Stillstand des FUs zur Folge hat. Es wird zwischen drei Typen von Störungen unterschieden.

Тур	Fehlerbeschreibung	
1	Auto-Reset-Betrieb	Tritt dieser Fehlertyp auf, wenn [Fhl Neustartvers] (siehe Seite 3-35) auf einen Wert über "0" eingestellt ist, so wird ein durch den Benutzer konfigurierbares Zeitwerk aktiviert, nämlich [Int Neustartvers] (siehe Seite 3-35). Sobald das Zeitwerk auf Null zurückgezählt hat, versucht der FU, die Störung automatisch zurückzusetzen. Besteht der Zustand, der die Störung verursacht hat, nicht mehr, wird die Störung zurückgesetzt, und der FU wird neu gestartet.
2	Nicht rücksetzbar	Bei diesem Störungstyp ist in der Regel eine Reparatur des FUs oder des Motors erforderlich. Die Störung kann erst quittiert werden, wenn die Ursache behoben ist. Beim Start des FUs nach der Reparatur wird die Störung dann zurückgesetzt.
3	Benutzerkon- figurierbar	Diese Störungen können aktiviert/deaktiviert werden, so dass ein Fehlerzustand gemeldet oder ignoriert wird.

Ein Alarm ist ein Zustand, der zum Stillstand des FUs führen kann, falls keine Abhilfemaßnahmen ergriffen werden. Es wird zwischen zwei Alarmtypen unterschieden.


Тур	Alarmbeschreibung	
1	Benutzerkon-	Diese Alarme lassen sich aktivieren bzw. deaktivieren. Dazu dient der
_	figurierbar	Parameter [Konfig. Alarm 1] auf Seite 3-47.
2	Nicht konfigurierbar	Diese Alarme sind stets aktiviert.

## Gerätestatus

Der Zustand des FUs wird ständig überwacht. Jede Änderung wird an den LEDs und/oder an der HIM (falls vorhanden) angezeigt.

# LED-Anzeigen auf der Frontplatte

Abbildung 4.1 Typische Anzeigen für den Gerätestatus



#	Bezeich- nung	Farbe	Zustand	Beschreibung	
0	PWR (Strom)	Grün	Leuchtet stetig	Leuchtet auf, wenn am FU Strom anliegt.	
0	STS (Status)	Grün	Blinkt	Der FU ist bereit, aber nicht in Betrieb, und es liegen keine Störungen vor.	
			Leuchtet stetig	Der FU ist in Betrieb, und es liegen keine Störungen vor.	
	Gelb Siehe Seite <u>4-10</u> Rot Siehe Seite <u>4-4</u>		Blinkt, FU angehalten	Es liegt ein Startverhinderungszustand vor; der FU kann nicht gestartet werden. Überprüfen Sie Parameter 214 [Start-Verhind.].	
			Blinkt, FU in Betrieb	Es tritt ein Alarmzustand des Typs 1 mit Unterbrechung auf. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].	
			Leuchtet stetig, FU in Betrieb	Es liegt ein andauernder Alarmzustand des Typs 1 vor. Überprüfen Sie Parameter 211 [Geraetealarm 1].	
			Blinkt	Es ist eine Störung aufgetreten. Überprüfen Sie [Code Stoerung x] oder die Fehlerwarteschlange.	
			Leuchtet stetig	Es ist eine nicht rücksetzbare Störung aufgetreten.	
8	PORT	PORT Grün –		Status von internen Kommunikationen am DPI-Anschluss (falls vorhanden).	
	MOD			Status des Kommunikationsmoduls (falls installiert).	
	NET A			Status des Netzes (falls angeschlossen).	
	NET B	Rot	-	Status des Sekundärnetzwerks (falls angeschlossen).	

#### LED-Anzeigen auf der Vorladekarte

Vorladekarten-LED-Anzeigen befinden sich an FUs der Baugröße 5 und 6. Diese LED-Anzeigen befinden sich über der in <u>Abbildung 1.2</u> dargestellten Brücke "Leitungstyp".

Bezeich- nung	Farbe	Zustand	Beschreibung	
Strom	Grün	Leuchtet stetig	Leuchtet auf, wenn die Stromversorgung der Vorladekarte betriebsbereit ist.	
Alarm	Gelb	Blinkt	Die Zahl in eckigen Klammern ("[]") entspricht der Blinkfrequenz und zeigt den damit verbundenen Alarm an <sup>(1)</sup> :	
			Niedrige Netzspannung (<90 %).	
		[2]	Sehr niedrige Netzspannung (<50 %).	
		[3]	Niedrigphase (eine Phase <80 % der Netzspannung).	
			Frequenz außerhalb des Asymmetriebereichs (Netzsynchronisation fehlgeschlagen).	
		[5]	Niedrige DC-Busspannung (löst Netzausfall-Überbrückungsbetrieb aus).	
		[6]	Einfangsfrequenz kurzzeitig außerhalb der Grenzwerte (40-65 Hz).	
		[7]	DC-Bus-Kurzschlusserkennung aktiv.	
Fehler	Rot	Blinkt	Die Zahl in eckigen Klammern ("[]") entspricht der Blinkfrequenz und zeigt den damit verbundenen Fehler an <sup>(2)</sup> :	
		[2]	DC-Bus-Kurzschluss (UDS <2 % nach 20 ms).	
		[4]	Netzsynchronisation fehlgeschlagen oder niedrige Netzspannung (UAC <50 % Unom).	

<sup>(1)</sup> Alarmzustände werden automatisch zurückgesetzt, wenn sie nicht mehr existieren.

#### HIM-Anzeige

Auch an der LCD-Bedieneinheit lassen sich Störungen oder Alarmzustände ablesen.

Zustand	Anzeige
Der FU meldet eine Störung.  An der LCD-Bedieneinheit wird der Fehlerzustand unmittelbar unter Angabe der folgenden Informationen gemeldet.  Meldung "Fehler" in der Statuszeile Fehlernummer Fehlername Seit Auftreten des Fehlers vergangene Zeit Die Esc-Taste drücken, um die HIM-Steuerung wieder zu aktivieren.	f-> Fehler Auto  fi Stoerung fi F 5 Ueberspannung Zeit seit Fehler 0000:23:52
Der FU meldet einen Alarm.  An der LCD-Bedieneinheit wird der Alarmzustand unmittelbar unter Angabe der folgenden Informationen gemeldet.  Alarmname (nur Alarme vom Typ 2)  Alarmglockenzeichen	F->Netzstoerung Auto  0,0 Hz  Hauptmen,: Diagnosen Parameter Ger&te-Auswahl

<sup>(2)</sup> Ein Fehler zeigt eine Funktionsstörung an, die behoben werden muss; er kann nur mit einem Aus- und Wiedereinschalten der Stromversorgung zurückgesetzt werden.

Schritt

#### Manuelles Ouittieren von Fehlern

#### Manucies Quitteren von Femen

- ESC drücken, um den Fehler zu bestätigen. Die Fehlerinformationen werden ausgeblendet und die HIM kann wieder verwendet werden.
- Taste(n)
- Den Zustand, der den Fehler verursacht hat, beheben.
   Die Störung kann erst quittiert werden, wenn die Ursache behoben ist.
- Nach Ausführen entsprechender Abhilfemaßnahmen den Fehler auf eine der folgenden Arten quittieren.
  - Stopptaste drücken
  - · FU aus- und wieder einschalten
  - Parameter 240 [Stoerungsquitt] auf "1" setzen
  - "Stoerungsquitt." auf dem HIM-Diagnosemenü



# Fehlerbeschreibungen

#### Tabelle 4.A Störungstypen, Beschreibungen und Maßnahmen

Fehler	Ę	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Maßnahme
Verl. Anlg.Eing.	29	① ③	Ein Analogeingang ist so konfiguriert, dass bei einem Signalverlust ein Fehler ausgegeben wird. Es ist ein Signalverlust aufgetreten. Konfigurieren mit [Verl.An.Ein 1, 2] auf Seite 3-54.	Parameter prüfen.     Auf getrennte/gelockerte Anschlüsse an den Eingängen überprüfen.
Prfsum Anlg.Kal.	108		Die aus den Kalibrierungsdaten für den Analogeingang abgelesene Prüfsumme stimmt nicht mit der berechneten Prüfsumme überein.	Den Frequenzumrichter ersetzen.
Fhl Neustartvers	33	3	Der FU hat entsprechend der durch den Parameter [Fhl Neustartvers] programmierten Anzahl ohne Erfolg versucht, einen Fehler zurückzusetzen und den Betrieb wiederaufzunehmen. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] auf Seite 3-46.	Fehlerursache beheben und manuell quittieren.
AutoTune Abbr.	80		Die Autotuning-Funktion wurde durch den Benutzer abgebrochen oder es ist ein Fehler aufgetreten.	Vorgang erneut starten.
Hilfseingang	2	1	Sperrung des Hilfseingangs ist aufgehoben.	Dezentrale Verdrahtung überprüfen.
Steuerplatine Uebertemp Vector	55		Der Temperatursensor auf der Hauptsteuerungsplatine stellte überhöhte Temperaturen fest.	Lüfter der Hauptsteuerplatine überprüfen.     Umgebungslufttemperatur überprüfen.     Richtige Anbringung/Kühlung überprüfen.
DB-Widerstand	69		Der Widerstand des internen DB-Widerstands liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	Widerstand austauschen.

Fehler	Ę.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Maßnahme
VerzögInhibit	24	3	Der FU folgt keiner vorgeschriebenen Verzögerung, da er versucht, die Busspannung zu begrenzen.	Prüfen, ob sich die Eingangsspannung innerhalb des für den FU festgelegten Bereichs befindet.     Prüfen, ob für die Masseimpedanz des Systems ordnungsgemäße Erdungsmethoden angewandt wurden.     Busregelung deaktivieren und/oder Widerstand für die dynamische Bremse hinzufügen und/oder Verzögerungszeit verlängern.     Siehe den Warnhinweis auf Seite V-4.
FU-Ueberlast	64		FU-Nennwert von 110 % für 1 Minute bzw. 150 % für 3 Sekunden wurde überschritten.	Last verringern oder Beschl-Zeit verlängern.
FU am Netz	49		Es wird kein Fehler angezeigt. Wird als verwendet und zeigt an, dass die FU-S eingeschaltet wurde.	Start-Markierer in der Fehlerwarteschlange tromversorgung aus- und wieder
Ueberlast	79		Motor erreichte Drehzahl während des Autotunings nicht in der zugeteilten Zeit.	Last vom Motor entkoppeln.     Autotuning wiederholen.
Encoder-Verlust	91		Erfordert einen Differenzialpulsgeber. Eines der 2 Pulsgeberkanalsignale fehlt.	Verdrahtung überprüfen.     Pulsgeber ersetzen.
Encoder Quad Fhl	90		Beide Pulsgeberkanäle veränderten ihren Zustand innerhalb eines einzigen Taktzykluses.	Auf extern induzierte Störsignale überprüfen.     Pulsgeber ersetzen.
Fehler geloescht	52		Es wird kein Fehler angezeigt. Wird als verwendet und zeigt an, dass die Fehle	Markierer in der Fehlerwarteschlange erquittierungsfunktion durchgeführt wurde.
Fhl Wtsch loesch	51		Es wird kein Fehler angezeigt. Wird als verwendet und zeigt an, dass die Warts wurde.	Markierer in der Fehlerwarteschlange schlangen-Löschfunktion durchgeführt
Blstrm-Soll aBer	78		Der für Blindstrom im AutoTuning-Verfahren festgelegte Wert überschreitet den programmierten [Motornennstrom].	[Motornennstrom] entsprechend dem Wert für den Nennstrom neu programmieren.     Autotuning wiederholen.
Erdschluss	13	1	Ein Strompfad zur Masse, der 25 % der FU-Nennleistung übersteigt.	Den Motor und die externe Verdrahtung zu den Ausgangsklemmen des FUs auf Erdung überprüfen.
Hardwarefehler	93		Die Hardware-Aktivierung ist deaktiviert (hoch überbrückt), aber der Logik-Stift ist weiterhin niedrig.	Brücke überprüfen.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
Hardwarefehler	130		Gate-Array-Ladefehler.	Stromzufuhr aus- und wieder einschalten.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
Hardwarefehler	131		Doppelanschlussfehler.	Stromzufuhr aus- und wieder einschalten.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
Kuehlk.uebertemp	8	1	Kühlkörpertemperatur übersteigt 100 % der [Geraetetemp.].	Sicherstellen, dass die maximale Umgebungstemperatur nicht überschritten wurde.     Lüfter prüfen.     Auf übermäßige Belastung prüfen.

Fehler	Ę	Typ(1	Beschreibung	Maßnahme
HW-Ueberstrom	12	1	Der FU-Ausgangsstrom hat die Hardwarestrombegrenzung überschritten.	Programmierung prüfen. Auf übermäßige Belastung, falsche DC-Boosteinstellung, zu hoch eingestellte Spannung für DC-Bremse oder andere Ursachen für Überstrom prüfen.
Inkpt.HStP-LstP	106	2	Die auf der Leistungsplatine gespeicherten Informationen zu den FU-Nennwerten sind nicht mit den Informationen auf der Hauptsteuerplatine kompatibel.	Dateien mit kompatiblen Informationen in den FU laden.
E/A Komm.Fehler	121		Die E/A-Platine hat die Kommunikation mit der Hauptsteuerplatine verloren.	Den Verbindungsstecker überprüfen. Auf induzierte Störsignale überprüfen. E/A-Platine oder Hauptsteuerplatine ersetzen.
E/A-Fehler	122		Es wurden zwar E/A erkannt, doch die Startsequenz blieb ohne Erfolg. E/A-Platin ist für die Standardsteuerungsausführung separat und bei der Vektorsteuerung integriert.	E/A-Platine (Standardsteuerung) bzw. Hauptsteuerplatine (Vektorsteuerung) ersetzen.
Keine E/A- Uebereinstimmung Standard	120		Die Konfiguration der E/A-Platine hat sich seit dem letzten Einschalten des FUs geändert.	Die Konfiguration überprüfen.
Eing.phasenverl.	17		Die Kräuselspannung des DC-Busses hat einen voreingestellten Wert überschritten.	Überprüfen Sie den Netzstrom auf eine fehlende Phase/ausgebrannte Sicherung.
IR-Spgsbereich	77		Der werkseitig eingestellte Autotuning- Wert ist "Berechnen", und der vom Autotuning-Verfahren ermittelte Wert für IR-Spgsabfall bewegt sich nicht in dem Bereich zulässiger Werte.	Die Nennwerte des Motors erneut eingeben.
lxo-Spannungsbereich	87		Die für die induktive Motorimpedanz berechnete Spannung übersteigt 25 % von [Motornennspg.].	Motor auf richtige Größe überprüfen.     Parameter 41, [Motornennspg], auf seine richtige Programmierung überprüfen.     Möglicherweise ist eine zusätzliche Ausgangsimpedanz erforderlich.
Lastverlust	15		Der FU-Ausgangsdrehmomentstrom liegt für einen den Parameter [Lastverl.zeit] übersteigenden Zeitraum unter [Lastverl.level].	Die Verbindungen zwischen Motor und Last überprüfen.     Die Level- und Zeitanforderungen überprüfen.
Motorueberlast	7	① ③	Interne elektronische Überlastauslösung. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] auf <u>Seite 3-46</u> .	Die Motorlast ist zu hoch. Sie muss reduziert werden, so dass der FU-Ausgangsstrom die durch den Parameter [Motornennstrom] definierte Stromstärke nicht überschreitet.
Motorthermistor	16		Thermistor-Ausgangsleistung ist außerhalb des zulässigen Bereichs.	Überprüfen, ob der Thermistor angeschlossen ist.     Motor ist überhitzt. Last reduzieren.
NVS-E/A-Pruefsum	109		EEprom-Prüfsummenfehler.	Stromversorgung aus- und wieder einschalten und Vorgang wiederholen.     Hauptsteuerplatine ersetzen.
NVS-E/A-Fehler	110		EEprom-E/A-Fehler	Stromversorgung aus- und wieder einschalten und Vorgang wiederholen.     Hauptsteuerplatine ersetzen.

Fehler	Ŗ.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Maßnahme
Ausg.ph.verlust	21		Der Strom in einer oder mehren Phasen ist ausgefallen oder verbleibt unter einem voreingestellten Grenzwert.	Verdrahtung zwischen FU und Motor überprüfen. An den Motorklemmen den Durchgang zwischen zwei Phasen überprüfen. Verdrahtung auf abklemmte Motorleitungen überprüfen.
Drehzahlgrenze	25	1	Mit Funktionen wie z. B Schlupf- kompensation oder Busregelung wird versucht, eine höhere Ausgangs- frequenz als die in [Drehzahlgrenze] programmierte zu erzielen.	Übermäßige Belastung bzw. Überholungszustände entfernen oder [Drehzahlgrenze] erhöhen.
Ueberspannung	5	1	Die DC-Busspannung hat den Höchstwert überschritten.	Die Netzleitung auf hohe Leiterspannung oder Übergangszustände prüfen. Überhöhte Busspannung kann auch auf generatorischen Motorbetrieb zurückzuführen sein. Verzögerungszeit verlängern oder optionale dynamische Bremse installieren.
Param.pruefsumm	100	2	Die von der Platine abgelesene Prüfsumme stimmt nicht mit der berechneten Prüfsumme überein.	Werkseinstellungen wiederherstellen.     Benutzereinstellung neu laden, falls verwendet.
ParamWerkseinst.	48		Der FU hat den Befehl erhalten, Standardwerte in den EEPROM zu schreiben.	Fehler quittieren oder FU aus- und wieder einschalten.     FU-Parameter nach Bedarf programmieren.
Erdschluss U	38		Zwischen FU und Motor wurde in	Verdrahtung zwischen FU und Motor
Erdschluss V	39		dieser Phase ein Erdschluss erkannt.	überprüfen.  2. Motor auf Erdschluss in einer Phase
Erdschluss W	40			prüfen. 3. Den Frequenzumrichter ersetzen.
Kurzschluss UV	41		Zwischen diesen beiden	Motor und Verdrahtung der
Kurzschluss VW	42		Ausgangsklemmen wurde ein überhöhter Strom festgestellt.	FU-Ausgangsklemmen auf Kurzschluss prüfen.
Kurzschluss UW	43			Den Frequenzumrichter ersetzen.
Verl. DPI-Ansi1-5	81- 85	2	Die Kommunikation am DPI-Anschluss wurde unterbrochen. Ein SCANport-Gerät war an einem FU angeschlossen, der DPI-Geräte mit 500 k Baud betrieb.	Falls der Adapter nicht absichtlich getrennt wurde, die Verdrahtung zum Anschluss prüfen. Nach Bedarf Verdrahtung, Anschlusserweiterung, Adapter, Hauptsteuerplatine oder vollständigen FU austauschen.     HIM-Anschluss prüfen.     Dieser Fehler tritt auf, wenn ein Adapter absichtlich getrennt wurde und das [Logikmaske]-Bit für diesen Adapter auf, 1" gesetzt ist. Zur Deaktivierung dieses Fehlers setzen Sie das [Logikmaske]-Bit für den Adapter auf "0".
Ansl 1 Adapter	71- 75		Die Kommunikationskarte weist einen Fehler auf.	Die DPI-Ereigniswarteschlange auf entsprechende Fehlerinformationen für den FU überprüfen.

Fehler	Ŗ.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Maßnahme
Netzstoerung	3	① ③	Die DC-Busspannung lag länger als die [Netzausfallzeit] unter 85 % des Nennwerts. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] auf <u>Seite 3-46</u> .	Eine Überprüfung auf niedrige Netzspannung oder Spannungsunter- brechungen durchführen.
Leistungseinheit	70		Ein bzw. mehrere Ausgangstransistoren arbeiteten unter Sättigung. Dieser Zustand kann durch übermäßigen Transistorstrom oder unzureichende FU-Eckspannung verursacht werden.	
Enc.Verlust	92		Als Impulseingang wurde der Z-Kanal ausgewählt; es ist jedoch kein Signal vorhanden.	Verdrahtung überprüfen.     Den Impulsgenerator ersetzen.
Prfsum1 LstP	104		Die aus dem EEPROM abgerufene Prüfsumme stimmt nicht mit der aus den EEPROM-Daten berechneten Prüfsumme überein.	Fehler quittieren oder FU aus- und wieder einschalten.
Prfsum2 LstP	105	2	Die von der Platine abgelesene Prüfsumme stimmt nicht mit der berechneten Prüfsumme überein.	FU aus- und wieder einschalten.     Falls das Problem weiterhin besteht, FU austauschen.
Ers. HStP-LstP	107	2	Die Hauptsteuerplatine wurde ausgetauscht, aber die Parameter wurden nicht programmiert.	Werkseinstellungen wiederherstellen.     Parameter neu programmieren.
SW-Stromlimit	63	3	Der programmierte [Wert Stromgrenze] wurde überschritten. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] auf <u>Seite 3-46</u> .	Lastanforderungen und Einstellung des Parameters [Wert Stromgrenze] prüfen.
Softwarefehler	88		Mikroprozessor-Handshake-Fehler.	Hauptsteuerplatine ersetzen.
Softwarefehler	89		Mikroprozessor-Handshake-Fehler.	Hauptsteuerplatine ersetzen.
SW-Ueberstrom	36	1	Der FU-Ausgangsstrom hat den Nennstrom von 1 ms überschritten. Dieser Nennwert ist größer als der 3-SekNennstrom und kleiner als der Hardware-Überstromfehlerpegel. Er liegt meist zwischen 200 und 250 % des FU-Dauerleistungswerts.	Auf übermäßige Belastung, falsche DC-Boosteinstellung prüfen. Spannung für DC-Bremse zu hoch eingestellt.
Dm.prf.Dz.band	20		Die Differenz zwischen [Frequenzsollwert] und [Enc. Drehzahl] hat das in [Drehz.abwBnd] definierte Niveau für einen den Parameter [DhzBnd-Integr.] übersteigenden Zeitraum überschritten.	Verdrahtung zwischen FU und Motor überprüfen.     Lösung der mechanischen Bremse überprüfen.
Transist.uebtemp	9	1	Die maximale Betriebstemperatur der Ausgangstransistoren wurde überschritten.	Sicherstellen, dass die maximale Umgebungstemperatur nicht überschritten wurde.     Lüfter prüfen.     Auf übermäßige Belastung prüfen.

Fehler	Nr.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Maßnahme
Unterspg	4	① ③	Die DC-Busspannung ist unter den Mindestwert von 407 V DC am 400/ 480 V-Eingang bzw. 204 V DC am 200/240 V-Eingang gefallen. Aktivieren/deaktivieren mit [Kfg Stoerung 1] (Seite 3-46).	Eine Überprüfung auf niedrige Netzspannung oder Spannungsunter- brechungen durchführen.
Ben.einst.1 Prfs	101	2	Die von der Benutzereinstellung abgelesene Prüfsumme stimmt	Benutzereinstellung neu speichern.
Ben.einst.2 Prfs	102	2	nicht mit der berechneten Prüfsumme	
Ben.einst.3 Prfs	103	2	überein.	

<sup>(1)</sup> Eine Beschreibung der verschiedenen Fehlertypen finden Sie auf Seite 4-1.

Tabelle 4.B Liste der Fehlercodes

Nr. <sup>(1)</sup>	Fehler	Nr. (1)	Fehler	Nr. (1)	Fehler
		_			
2	Hilfseingang	39	Erdschluss V	87	Ixo-Spannungsbereich
3	Netzstoerung	40	Erdschluss W	88	Softwarefehler
4	Unterspg	41	Kurzschluss UV	89	Softwarefehler
5	Ueberspannung	42	Kurzschluss VW	90	Encoder Quad FhI
7	Motorueberlast	43	Kurzschluss UW	91	Enc. Verlust
8	Kuehlk.uebertemp	48	ParamWerkseinst.	92	Enc.Verlust
9	Transist.uebtemp	49	FU am Netz	93	Hardwarefehler
12	HW-Ueberstrom	51	Fhl Wtsch loesch	100	Param.pruefsumm
13	Erdschluss	52	Fehler geloescht	101-103	Ben.einst. Prfs
15	Lastverlust	55	Steuerplatine Uebertemp	104	Prfsum1 LstP
16	Motorthermistor	63	SW-Stromlimit	105	Prfsum2 LstP
17	Eing.phasenverl.	64	FU-Ueberlast	106	Inkpt.HStP-LstP
20	Dm.prf.Dz.band	69	DB-Widerstand	107	Ers. HStP-LstP
21	Ausg.ph.verlust	70	Leistungseinheit	108	Prfsum Anlg.Kal.
24	VerzögInhibit	71-75	Ansl 1-5 Adapter	120	Kn E/A Uebereins
25	Drehzahlgrenze	77	IR-Spgsbereich	121	KomVerl. E/A
29	Verl. Anlg.Eing.	78	Blstrm-Soll aBer	122	E/A-Fehler
33	Fhl Neustartvers	79	Ueberlast	130	Hardwarefehler
36	SW-Ueberstrom	80	AutoTune Abbr.	131	Hardwarefehler
38	Erdschluss U	81- 85	Verl. DPI-Ansl1-5		

<sup>(1)</sup> Fehlernummern, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, werden derzeit noch nicht verwendet.

# **Quittieren von Alarmen**

Alarme werden automatisch quittiert, sobald der Zustand, der den Alarm verursacht hat, nicht mehr besteht.

# Alarmbeschreibungen

Tabelle 4.C Alarmbeschreibungen und Maßnahmen

Alarm	Ŗ.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibur	ng								
Verl. Anlg.Eing.	5	1		Ein Analogeingang ist so konfiguriert, dass bei einem Signalverlust ein Alarm ausgegeben wird, und es ist ein Signalverlust aufgetreten.								
Kfg Bip.AE Konfl	20	2	Parameter 19 oder mehrere "Vorwaerts",	der fo	olgender	Digitale	ingangsfunk	tionen wu	rden konfi			
Bms drchgr.	32	2	Die Pulsgebe der Bremse ü			t den in	[Anz. Brems	schl.] defii	nierten We	ert nach	dem Se	etzen
VerzögInhibit	10	1	FU wird an de	er Verz	zögerun	g gehind	ert.					
DigEin KonfliktA	17	2	Konflikt bei F verursachen * Tippbetrieb	einen .	Alarm.	•				nete K	ombinati	ionen
				В	schl2& Vrzg2	Beschl		Tipp-	Tipp	Tip		Vor/ Rueck
			Bschl2&Vrzg2	2		4	4.					
			Beschl 2									
			Verzoeg 2		.‡							
			Tippbetrieb*						4	4	L	
			Tipp vor									4
			Tipp rueckw							_		#
			Vor/Rueck						#	4	L	
KonfliktB			Konflikt bei alleinen Alarm.  * Tippbetrieb  Start Stopp-FQ Run Vorwaerts	1 und Start	Tippbeti	rieb 2 mi	t Vektorsteue		Tipp-betrieb*	Tipp vor	Tipp	Vor/ Rueck
			Rueckwaerts	4					#			#
			Tippbetrieb*	_				4				
			Tipp vor	4								
			Tipp rueckw	非								
			Vor/Rueck					#				
DigEin KonfliktC	19	2	Für die folgenden Eingangsfunktionen sind Mehrfachkonfigurationen nicht zulässig.  Vorwaerts/Rueckwaerts Rueckwaerts Busreg, Modus B Drehz. Wahl 1 Tipp vor Bschl 2 / Vrzg2 Drehz. Wahl 2 Tipp rueckw Beschl 2 Drehz. Wahl 3 Run Verzoeg 2					ert.				
FU-Uebrl	8	1	Vorwaerts Stoppmodus B  Aufgrund der berechneten IGBT-Temperatur ist eine Reduzierung der Taktfrequenz erforderlich. Wenn [FU-Uebert.Modus] deaktiviert ist und die Last nicht reduziert wird, führt dies schließlich zu einer Überlast.									

Alarm	Ę.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung
FU-Uebrl Level 2	9	1	Aufgrund der berechneten IGBT-Temperatur ist eine Reduzierung der Strombegrenzung erforderlich. Wenn [FU-Ueberl.Modus] deaktiviert ist und die Last nicht reduziert wird, führt dies schließlich zu einer Überlast.
Blstrm- Soll aBer	26	2	Der berechnete oder gemessene Blindstromwert liegt nicht im erwarteten Bereich. Die Motordaten überprüfen und die Motortests erneut durchführen.
Erdst. Warn.	15	1	Der Erdstrom hat den in [Edst.Warn.Lvl] definierten Grenzwert überschritten.
Eing.ph.verl.	13	1	Die Kräuselspannung des DC-Bus hat den Level in [Phasenverl.level] überschritten.
IntDBWdst Ubrhtz	6	1	Am FU wurde vorübergehend der DB-Regler deaktiviert, da die Widerstandstemperatur einen voreingestellten Wert überstiegen hat.
IR- Spgsbereich	25	2	Der werkseitig eingestellte Autotuning-Wert für den FU ist "Berechnen", und der berechnete Wert für IR-Spgsabfall bewegt sich nicht in dem Bereich zulässiger Werte. Diese Warnung sollte quittiert werden, wenn die Nennwerte des Motors korrekt eingegeben werden.
Ixo-Spgsberch	28	2	Motor-Leckstrominduktanz ist außerhalb des zulässigen Bereichs.
Lastverl.	14		Der Ausgangsdrehmomentstrom liegt für einen den Parameter [Lastverl.zeit] übersteigenden Zeitraum unter [Lastverl.level].
MaxFreq Konflikt	23	2	Die Summe von [Max. Drehzahl] und [Drehzahlgrenze] überschreitet [Maximalfrequenz]. [Maximalfrequenz] erhöhen oder [Max. Drehzahl] und/oder [Drehzahlgrenze] reduzieren, damit die Summe kleiner oder gleich [Maximalfrequenz] ist.
Motor- thermistor	12		Der Wert an den Thermistorklemmen wurde überschritten.
Motortyp Kflkt	21	2	[Motortyp] wurde auf "Sync Reluk" oder "Sync PM" gesetzt, und eine oder mehrere der folgenden Funktionen wurden aktiviert:  • [Momentperf.mod.] = "Sens Vector", "Energiespar." oder "Lft/Pmp V/Hz"  • [Magn.Zeit] ist größer als 0,0 s.  • [Drehzahlmodus] ist auf "Schlupfkomp." gesetzt.  • [Autotuning] = "Tuning Still" oder "Tuning Dreh".
Nenn-Hz Konflikt	22	2	Im Parameter [Momentperf.mod.] wurde der Lüfter/Pumpe-Modus ausgewählt, und das Verhältnis zwischen [Motornennfreq.] und [Maximalfrequenz] ist größer als 26.
Netzstoerung	3	1	Der FU hat eine Netzstörung erkannt.
Vorladung aktiv	1	1	Der FU befindet sich im ursprünglichen DC-Bus-Vorladezustand.
PTC-Konflikt	31	2	PTC ist für "Anlg. Eing. 1" aktiviert, der in [Kfg Anlg. Eing.] als 0-20-mA-Stromquelle konfiguriert ist.
Schlaf-Konfig.	29	2	Schlaf/Wach-Konfigurationsfehler. Bei [Schlaf-Wach-Mod.] = "Direkt"; mögliche Ursachen sind: FU ist angehalten und [Wach-Grenze] < [Schlaf-Grenze]. "Stopp=CF", "Start", "Vorwaerts" oder "Rueckwaerts" sind in [Wahl Dig.Eing. x] nicht konfiguriert.
Drehz- Soll Kflkt	27	2	[Wahl Solldrehz.x] oder [PI-Sollw.Auswahl] ist auf "reserviert" gesetzt.
Autostart	4	1	[Autostart] ist aktiviert. Der FU kann jederzeit innerhalb von 10 Sekunden nach dem Einschalten starten.

Alarm	Ŗ.	Typ <sup>(1)</sup>	Beschreibung
KL Man.SW- Konfit Vector	30	2	Ursache der Unterbrechung:  Für [Wahl Dig.Eing. 3], Parameter 363, ist "Auto/Manual" ausgewählt (Standardeinstellung)  und  Wahl TB Man Soll], Parameter 96, wurde umprogrammiert.  Es kann kein anderer Gebrauch des ausgewählten Analogeingangs programmiert werden.  Beispiel: Wenn [Wahl TB Man Soll] zu "Anlg.Eing. 2" umprogrammiert wird, müssen alle für "Anlg.Eing. 2" werkseitig vorprogrammierten Verwendungszwecke umprogrammiert werden (z. B. Parameter 90, 117, 128 und 179). Siehe auch Beispiele für "Auto/Manuell" auf Seite 1-23.  Korrekturmaßnahme"
			<ul> <li>Die Parameter, die sich auf einen Analogeingang beziehen, überprüfen/ umprogrammieren oder</li> <li>[Dig.Eing. 3] auf eine andere Funktion oder auf "Nicht belegt" umprogrammieren.</li> </ul>
Drehm.prf- Kflkt	49	2	Wenn [Drehm.PrfKonf.] aktiviert ist, müssen [Momentperf.mod.], [Drehzahlmodus] und [Encodertyp] ordnungsgemäß eingestellt sein (siehe Seite C-4).
Unterspg	2	1	Die Busspannung ist unter einen vordefinierten Wert abgefallen.
VHz U/f-Kennl	24	2	[Momentperf.mod.] = "V/Hz-Wert" und die V/Hz-Steigung ist negativ.
Aufwecken	11	1	Das Wach-Zeitwerk zählt bis zu einem Wert, der den FU startet.

<sup>(1)</sup> Eine Beschreibung der verschiedenen Alarmtypen finden Sie auf Seite 4-1.

Tabelle 4.D Liste der Alarmcodes

Nr. <sup>(1)</sup>	Alarm	Nr. (1)	Alarm
1	Vorladung aktiv	13	Eing.ph.verl.
2	Unterspg	14	Lastverl.
3	Netzstoerung	15	Erdst. Warn.
4	Autostart	17	DigEin KonfliktA
5	Verl. Anlg.Eing.	18	DigEin KonfliktB
6	IntDBWdst Ubrhtz	19	DigEin KonfliktC
8	FU-Uebrl Level 1	20	Kfg Bip.AE Konfl
9	FU-Uebrl Level 2	21	Motortyp Kflkt
10	VerzögInhibit	22	Nenn-Hz Konflikt
11	Aufwecken	23	MaxFreq Konflikt
12	Motorthermistor	24	VHz U/f-Kennl
		_	

Nr. <sup>(1)</sup>	Alarm
25	IR-Spgsbereich
26	Blstrm-Soll aBer
27	Drehz-Soll Kflkt
28	Ixo-Spgsberch
29	Schlaf-Konfig.
30	KL Man.SW-Konflt
31	PTC-Konflikt
32	Bms drchgr.
49	Drehm.prf-Kflkt
	•

<sup>(1)</sup> Alarmnummern, die in dieser Liste nicht aufgeführt sind, werden derzeit noch nicht verwendet.

# Häufig auftretende Symptome und Abhilfemaßnahmen

FU startet nicht, wenn Start- bzw. Run-Eingänge an die Klemmenleiste angeschlossen sind.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Fehler am FU	Rot blinkende Statuslampe	Fehlerquitt  Stopptaste drücken.  Stromzufuhr aus- und wieder einschalten.  [Stoer quitt] auf "1" setzen. (Siehe Seite 3-46)  "Stoerungsquitt." auf dem HIM-Diagnosemenü.
Fehlerhafte Verdrahtung der Eingänge Für Beispiele einer korrekten Verdrahtung siehe 1-20 und 1-21.  Für eine 2-Drahtsteuerung ist ein Run-, Vorwärts-, Rückwärts- oder Tipp-Eingang erforderlich.  Für eine 3-Drahtsteuerung sind Start- und Stoppeingänge erforderlich.  Die Klemmen 25 und 26 müssen über eine Brücke verbunden werden.	Ohne	Eingänge korrekt verdrahten und/oder Brücke montieren.
Fehlerhafte Programmierung des Digitaleingangs  Es wurden Optionen ausgewählt, die sich gegenseitig ausschließen (d. h. Tippbetrieb	Ohne	[Wahl Dig.Eing. x] für korrekte Eingänge programmieren. (Siehe Seite 3-57) Start- bzw. Runprogrammierung fehlt.
und Tipp vor).  Konflikt bei 2- und 3-Draht-Programmierung.  Für sich ausschließende Funktionen (d. h. Richtungssteuerung) wurden mehrere Eingänge konfiguriert.  "Stopp" ist eine nicht verdrahtete Werkseinstellung.	Gelb blinkende Statuslampe und "DigEin Kfl B"- Anzeige auf LCD-HIM. [Geraetestatus 2] zeigt Alarm(e) des Typs 2 an.	[Wahl Dig.Eing. x] programmieren, um Konflikte zu lösen. (Siehe Seite 3-57) Für eine Funktion getroffene Mehrfachoptionen entfernen. Stopp-Taste zum Anwenden eines Signals an der Stopp-Klemme installieren.

#### FU startet nicht von der HIM.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
FU ist für 2-Draht-Steuerung programmiert. Der Startknopf der HIM ist nicht für die 2-Draht-Steuerung aktiviert.	Ohne	Kein Handlungsbedarf, falls 2-Draht-Steuerung erforderlich. [Wahl Dig.Eing. x] für korrekte Eingänge programmieren, falls 3-Draht-Steuerung erforderlich (Siehe Seite 3-57)

#### FU reagiert nicht auf Solldrehzahländerungen.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Aus der Sollwertquelle kommt kein Wert.	Die Statuszeile auf der LCD-HIM zeigt "Drehz. err.", und der Wert am Ausgang beträgt 0 Hz.	Wenn Quelle = Analogeingang, Verdrahtung überprüfen und mittels eines Messgeräts überprüfen, ob Signal vorhanden ist.     [Frequenzsollwert] auf korrekte Quelle überprüfen (Siehe Seite 3-12)

#### 4-14 Fehlersuche

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Falsche Sollwertquelle wurde programmiert.	Ohne	<ol> <li>[Drehz-Sollw-Quel] auf Quelle des Drehzahl- sollwerts überprüfen. (Siehe Seite 3-42)</li> </ol>
		<ol> <li>[Wahl Solldrehz.A] auf korrekte Quelle neu programmieren. (Siehe Seite 3-24)</li> </ol>
Über dezentrales Gerät bzw. digitale Eingänge wird die falsche Sollwertquelle	Ohne	<ol> <li>[Geraetestatus 1], <u>Seite 3-41</u>, Bit 12 und 13 auf unvermutete Quellenauswahl überprüfen.</li> </ol>
ausgewählt.		<ol> <li>[Dig.Eing. Status], <u>Seite 3-43</u>, überprüfen, um festzustellen, ob Eingänge eine Alternativquelle auswählen.</li> </ol>
		<ol> <li>Digitale Eingänge neu programmieren, um die Option "Drehz.wahl x" zu korrigieren. (Siehe Seite 3-57)</li> </ol>

## Motor und/oder FU beschleunigen nicht auf die Solldrehzahl.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Beschleunigungszeit ist zu lang.	Ohne	[Beschl-Zeit x] neu programmieren (Siehe Seite 3-31)
Übermäßige Belastung oder kurze Beschleunigungszeiten zwingen den FU an die Strombegrenzung, Beschleunigung verlangsamt bzw. stoppt.	Ohne	[Geraetestatus 2] und Bit 10 überprüfen, um festzustellen, ob FU sich an der Strombegrenzung befindet. (Siehe Seite 3-41) Übermäßige Last entfernen oder [Beschl-Zeit x] neu programmieren. (Siehe Seite 3-31)
Die Quelle bzw. der Wert der Solldrehzahl ist nicht wie angenommen.	Ohne	Auf korrekte Solldrehzahl überprüfen (siehe Schritte 1 bis 7 oben).
Durch die Programmierung wurden Grenzwerte für den FU-Ausgang gesetzt, die nicht überschritten werden können.	Ohne	[Max. Drehzahl] (Siehe Seite 3-22) und [Maximalfrequenz] (Siehe Seite 3-16) überprüfen und sicherstellen, dass die Drehzahl nicht durch die Programmierung begrenzt wird.

#### Betrieb des Motors ist inkonstant.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Motordaten wurden falsch eingegeben	Ohne	Nennwerte des Motors korrekt eingeben.
oder AutoTuning wurde nicht		2. AutoTuning-Verfahren "Still" oder "Dreh"
durchgeführt.		durchführen. (ParamNr. 061, Seite 3-17)

#### FU ändert Motordrehrichtung nicht.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Digitaler Eingang wurde nicht für die Umkehrung der Steuerung ausgewählt.	Ohne	[Wahl Dig.Eing. x] überprüfen, Seite 3-57. Korrekten Eingang auswählen und auf Umkehrmodus programmieren.
Digitaler Eingang ist fehlerhaft verdrahtet.	Ohne	Verdrahtung der Eingänge überprüfen. (Siehe Seite 1-15)
Der Parameter für den Richtungsmodus wurde falsch programmiert.	Ohne	[Richtungsmodus], <u>Seite 3-38</u> , auf analoge "Bipolar" oder digitale "Unipolar"-Steuerung umprogrammieren.
Motorverdrahtung ist für Rückwärtslauf fehlerhaft in Phase gebracht.	Ohne	Zwei Motorkabel vertauschen.
Ein bipolarer analoger Solldrehzahleingang ist fehlerhaft verdrahtet oder kein Signal vorhanden.	Ohne	Mittels Messgerät überprüfen, ob analoge Eingangsspannung anliegt.     Verdrahtung überprüfen. (Siehe Seite 1-15) Positive Spannung bewirkt Vorwärtsrichtung. Negative Spannung bewirkt Rückwärtsrichtung.

# Ein Stoppen des Fus führt zu einem "Verzög.-Inhibit"-Fehler.

Ursache(n)	Anzeige	Abhilfemaßnahme
Die Busregelungsfunktion ist aktiviert und stoppt die Verzögerung aufgrund einer überstarken Busspannung. Eine übermäßige Busspannung ist normalerweise auf übermäßige regenerierte Energie oder instabile AC-Eingangsspannungen zurückzuführen. Internes Zeitwerk hat FU-Betrieb angehalten.	"VerzögInhibit"- Fehlerbildschirm. LCD-Statuszeile zeigt "Fehler" an.	Siehe Warnhinweis auf Seite V-4.     Die Parameter 161/162 umprogrammieren, um die Auswahl von "Freq anpassen" auszuschalten.     Die Busregelung (Parameter 161 und 162) deaktivieren, um eine dynamische Bremse hinzuzufügen.     Die AC-Eingangsinstabilität beheben oder einen Transformator hinzufügen.     Den FU zurücksetzen.

# **Testpunktcodes und Funktionen**

Testpunkt mit [Testpunkt x Wahl] (Parameter 234/236) wählen. Die Werte können mit [Testpunkt x Daten] (Parameter 235/237) angezeigt werden.

			Werte		
Nr. <sup>(1)</sup>	Beschreibung	Einheiten	Minimum	Maximum	Werks- einstellung
01	DPI-Fehlerstatus	1	0	255	0
02	Kuehlkoerpertemp	0,1 °C	-100,0	100,0	0
03	Aktive Strombegrenzung	1	0	32767	0
04	Aktive Taktfrequenz	1 Hz	2	10	4
05	Lebensdauer MWh <sup>(2)</sup>	0,0001 MWh	0	214748,3647	0
06	Lebensdauer Betriebszeit	0,0001 Std.	0	214748,3647	0
07	Lebensdauer Startzeit	0,0001 Std.	0	214748,3647	0
08	Lebensdauer Aus-/Einschaltzyklen	1	0	4294967295	0
09	Lebensdauer MWh Bruch (2)	1	0	4294967295	0
10	Einheit MWh Bruch (2)	1	0	4294967295	0
11	HSP-Lebensd.	0,0001 Std.	0	214748,3647	0
12	Urspr. Anlg. Eing.1	1	0		0
13	Urspr. Anlg. Eing.2	1	0		0
16	CS Msg Rx Strg	1	0	65535	0
17	CS Msg Tx Strg	1	0	65535	0
18	CS Zeitsperre Strg	1	0	255	0
19	CS Msg Fhl Strg	1	0	255	0
22	PC Msg Rx Strg	1	0	65535	0
23	PC Msg Tx Strg	1	0	65535	0
24-29	PC1-6 Zeitsperre Strg	1	0	255	0
30	CAN BusAus Strg	1	0	65535	0
31	Anz. der Analogeingänge	1	0	х	0
32	Urspr. Temperatur	1	0	65535	0
33	MTO Norm Mtr A	0,1 A	0	65535	0
34	DTO-Sollfrequ.	1	0	420	0
35	DTO-SollstromLmt	0,1	0		0
36	DTO SIIw DC Halt	1	0	32767	0
37	Strg.plat.Temp.	0,1	0,0	60,0	0,0

<sup>(1)</sup> In [Testpunkt x Wahl] eingeben.

$$\left(\frac{\text{Wert von Code 9}}{\text{Wert von Code 10}} \times 0,1\right) + \text{Wert von Code 5} = \text{Lebensdauer MWh}$$

<sup>(2)</sup> Verwenden Sie die nachstehende Gleichung zum Berechnen der Lebensdauer MWh (insges.)

# Zusätzliche Informationen zum Frequenzumrichter

Informationen zu	Seite
<u>Technische Daten</u>	<u>A-1</u>
Kommunikationskonfigurationen	<u>A-4</u>
Ausgangsgeräte	<u>A-7</u>
Nennwerte für FU-Sicherungen und Leistungsschalter	<u>A-7</u>
Abmessungen	<u>A-15</u>
Liste der Baugrößen	<u>A-22</u>

## **Technische Daten**

Kategorie	Spezifikation	
Behördliche Zulassungen	c UL us	Gemäß UL508C und CAN/CSA-C2.2 No. 14-M91 zugelassen.
	CE	Zertifiziert für alle anwendbaren europäischen Richtlinien <sup>(1)</sup> EMV-Richtlinie (89/336/EWG) EN 61800-3 Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe Niederspannungsrichtlinie (73/23/EWG) EN 50178 Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln
	N223	Zertifiziert gemäß AS/NZS, 1997 Gruppe 1, Klasse A.
	NFPA 70 – US NEMA ICS 3.1 Betrieb von	nzumrichter erfüllt außerdem die folgenden Spezifikationen: National Electrical Code  — Sicherheitsnormen für die Konstruktion und Anleitung für Auswahl, Installation und drehzahlveränderbaren Antrieben.  rnational Electrical Code.

(1) Zusätzlich zur standardmäßigen Impulsfolge können angewandte Störimpulse gezählt werden, was fälschlicherweise zu hohen [Frequenzeing. Hz]-Messwerten führt.

Kategorie	Spezifikation						
Schutz	FU	200-208 V	240 V	380/400 V	480 V	600 V	690 V
	Netzeingangs- Überspannungsauslösung:	247 V AC	285 V AC	475 V AC	570 V AC	690 V AC	
	Netzeingangs- Unterspannungsauslösung:	120 V AC	138 V AC	233 V AC	280 V AC	345 V AC	
	Bus-Überspannungsauslösung:	405 V DC	405 V DC	810 V DC	810 V DC	1013 V DC	
	Bus-Unterspannungsabschaltung/ -fehler:	153 V DC	153 V DC	305 V DC	305 V DC	381 V DC	
	Bus-Nennspannung:	281 V DC	324 VDC	540 V DC	648 V DC	810 V DC	
	Alle Frequenzumrichter	•	,			•	
	Kühlkörperthermistor:	Von Mikrop	rozessor-Übei	tempAusli	öser überw	acht.	
	FU-Überstromauslösung Software-Überstromauslösung: Hardware-Überstromauslösung:		Nennstromstä der Nennstro			ennleistung	)
	Netztransienten:	bis zu 6000	V Spitze nacl	n IEEE C62	.41-1991		

Kategorie	Spezifikation				
Schutz	Steuerlogik-Störfestigkeit:	Schaueren	tladungstransi	enten bis zu	ı 1500 V Spitze
(Fortsetzung)	Netzausfallerkennung:	15 ms bei \	/olllast		
	Logiksteuer-Spannungsaus- fallüberbrückung:	0,5 s (min.)	, 2 s (typisch)		
	Erdschlussauslösung:	Erdschluss	bei FU-Ausga	be	
	Kurzschlussauslösung:	Phase-Pha	se bei FU-Aus	gabe	
Umgebung	Aufstellungshöhe über NN:	max. 1000	m ohne Leistu	ngsminderu	ıng
	Maximale Umgebungslufttemperatur ohne Leistungsminderung: IP20, NEMA-Typ 1:	0–50 °C, ty	pisch Für Ausr	nahmen sie	he <u>A-8</u> und <u>A-13</u> .
	Lagertemperatur (alle konstant):	-40-70 °C			
	Atmosphäre:	dem die un oder Staub werden sol	ngebende Luft enthält. Wenn I, muss er in ei	flüchtige od der FU ers nem Bereic	Bereich installiert werden, in der korrosive Gase, Dämpfe at nach einiger Zeit eingebaut ich gelagert werden, in dem er en Einwirkungen ausgesetzt ist.
	Relative Luftfeuchtigkeit:	5 bis 95 %	nicht kondens	ierend	
	Stoß:	15G Spitze	von 11 ms-Da	uer (±1,0 n	ns)
	Vibration:	0,152-mm-	Verschiebung,	1G Spitze	,
	Lärm:	Baugröße	Lüfter- drehzahl	Lärm- pegel	Hinweis: Der Schalldruck- pegel wird aus 2 m
		0	0,85 m <sup>3</sup> /min.	58 dB	Abstand gemessen.
		1	0,85 m <sup>3</sup> /min.	59 dB	
		2	1,4 m <sup>3</sup> /min.	57 dB	
		3	3,4 m <sup>3</sup> /min.	61 dB	
		4	5,4 m <sup>3</sup> /min.	59 dB	
		5	5,7 m <sup>3</sup> /min.	71 dB	
		6	8,5 m <sup>3</sup> /min.	72 dB	
Elektrische Daten	Spannungstoleranz:		nen zum Volllei nachzulesen.	stungs- und	Betriebsbereich sind auf
	Frequenztoleranz:	47-63 Hz			
	Eingangsphasen:		n-Eingang liefe betrieb liefert 5		nleistung für alle FUs. ennstroms.
	Verschiebungsfaktor:	0,98 über o	den gesamten	Drehzahlbe	reich.
	Wirkungsgrad:	97,5 % bei	Nennampere,	nominale N	letzvolt.
	Max. Kurzschluss-Nennwert:	200 kA (sy	mmetrisch).		
	Kurzschluss-Istwert:		lurch den AIC- n Leistungssch		ler installierten Sicherung/des
Steuerung	Methode:	Nennwerte zur Leistur FU kann al	gelten für alle gsminderung i	Frequenzu m PowerFle	rbarer Taktfrequenz. Die mrichter (siehe die <i>Richtlinier</i> ex-Referenzhandbuch). Der in einem konfigurierten
	Taktfrequenz:		10 kHz. Die Fl en siehe Seiter		tung beruht auf 4 kHz 13).
	Ausgangsspannungsbereich:	0 bis Motor	rnennspannun	9	
	Ausgangsfrequenzbereich:	Standardst	euerung – 0–4	00 Hz; Vekt	torsteuerung – 0–420 Hz
	Frequenzgenauigkeit Digitaleingang: Analogeingang:				Iten Ausgangsfrequenz.  n Ausgangsfrequenz.

Kategorie	Spezifikation	
Steuerung (Fortsetzung)	Frequenzsteuerung:	Drehzahlregelung – mit Schlupf-Kompensation: (V/Hz-Modus) 0,5 % der Grunddrehzahl über einen 40:1 Drehzahlbereich 40:1 Drehzahlbereich 10 rad/s Bandbreite
		Drehzahlregelung – mit Schlupf-Kompensation: (Sensorless Vector-Modus) 0,5 % der Grunddrehzahl über einen 80:1 Drehzahlbereich 80:1 Drehzahlbereich 20 rad/s Bandbreite
		Drehzahlregelung – mit Rückmeldung (Sensorless Vector-Modus) 0,1 % der Grunddrehzahl über einen 80:1 Drehzahlbereich 80:1 Drehzahlbereich 20 rad/s Bandbreite
	Drehzahlregelung:	Drehzahlregelung – ohne Rückmeldung (Vektorsteuerungsmodus) 0,1 % der Grunddrehzahl über einen 120:1 Drehzahlbereich 120:1 Drehzahlbereich 50 rad/s Bandbreite
		Drehzahlregelung – mit Rückmeldung (Vektorsteuerungsmodus) 0,001 % der Grunddrehzahl über einen 120:1 Drehzahlbereich 1000:1 Drehzahlbereich 250 rad/s Bandbreite
	Drehmomentregelung:	Drehmomentregelung – ohne Rückmeldung ±10 %, 600 rad/s Bandbreite  Drehmomentregelung – mit Rückmeldung
		±5 %, 2500 rad/s Bandbreite
	Wählbare Motorsteuerung:	Sensorless Vector mit Voll-Tuning. Standard V/Hz mit unbegrenzter Anwendungsflexibilität. PF700 mit zusätzlicher Vektorsteuerung.
	Stoppmodi:	Mehrere programmierbare Stoppmodi einschließlich – Rampe, Auslauf, DC-Bremse, Rampe bis Stillstand und S-Kurve.
	Beschleunigung/Verzögerung:	Zwei voneinander unabhängig programmierbare Beschleunigungs- und Verzögerungszeiten. Jede Zeit kann in 0,1-SekInkrementen von 0–3600 s programmiert werden.
	Intermittierende Überlast:	110 %-Überlastfähigkeit für max. 1 Minute 150 %-Überlastfähigkeit für max. 3 Sekunden
	Strombegrenzungsfähigkeit:	Proaktive, zwischen 20 und 160 % des Ausgangsnennstroms programmierbare Strombegrenzung. Unabhängig voneinander programmierbare Proportional- und Integralverstärkung.
	Elektronischer Motorüberlastschutz:	Schutz gem. Klasse 10 mit drehzahlempfindlicher Reaktion. Nach U.LUntersuchung mit N.E.CArtikel 430, U.LFile E59272, Bd. 12, konform.
Pulsgeber	Тур:	Inkrementell, Doppelkanal
	Netzteil:	12 V, 250 mA. 12 V, 10 mA (min.)-Eingänge, mit Differentialsender isoliert, max. 250 kHz.
	Quadratur:	90°, ±27 Grad bei 25 Grad C.
	Lastspiel:	50 %, +10 %
	Voraussetzungen:	Die Pulsgeber müssen die folgenden Anforderungen erfüllen: Leitungstreibertyp (Doppelkanal) oder Impuls (Einkanal), 8–15 V DC-Ausgang, Einzelabschluss oder differenziell, muss mindestens 10 mA pro Kanal liefern können. Die maximale Eingangsfrequenz beträgt 250 kHz. Die Schnittstellenplatine des Pulsgebers nimmt eine 12 V DC-Rechteckwelle mit einer Hochzustandsspannung von mindestens 7,0 V DC (12 V-Pulsgeber) an. Die maximale Niedrigzustandsspannung beträgt 0,4 V DC.

# Kommunikationskonfigurationen

#### Typische programmierbare Reglerkonfigurationen

Wichtig: Wenn Blocktransfers zum ununterbrochenen Schreiben von Informationen zum FU programmiert sind, muss der Blocktransfer richtig konfiguriert werden. Wenn Attribut 10 für den Blocktransfer ausgewählt ist, werden Werte nur in den RAM geschrieben und vom FU nicht gespeichert. Hierbei handelt es sich um das bevorzugte Attribut für Dauertransfers. Wenn Attribut 9 ausgewählt ist, führt jede Programmabfrage einen Schreibvorgang in den nichtflüchtigen Speicher (EEprom) des FUs durch. Da der EEprom nur eine bestimmte Zahl von Schreibvorgängen zulässt, führen Dauer-Blocktransfers sehr schnell zu einer Beschädigung des EEprom. Daher darf Dauer-Blocktransfers auf keinen Fall Attribut 9 zugewiesen werden. Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch für den jeweiligen Kommunikationsadapter.

#### Logikbefehl-/Statusworte

#### Abbildung A.1 Logikbefehlswort

Loç	jikbi	ts															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Befehl	Beschreibung
															х	Stopp <sup>(1)</sup>	0 = Kein Stopp 1 = Stopp
														х		Start <sup>(1)(2)</sup>	0 = Kein Start 1 = Start
													х			Tippbetrieb	0 = Kein Kriechgang 1 = Kriechgang
												Х				Fehler- quittierung	0 = Fehler nicht quittieren 1 = Fehler quittieren
										X	х					Richtung	00 = Kein Befehl 01 = Vorwärtsbefehl 10 = Rückwärtsbefehl 11 = Aktuelle Richtung beibehalten
									х							Lokale Steuerung	0 = Keine lokale Steuerung 1 = Lokale Steuerung
								Х								Motorpoti Hz/sec	0 = Kein Inkrement 1 = Inkrement
						х	х									Beschl-Rate	00 = Kein Befehl 01 = Beschlzeit 1 verwenden 10 = Beschlzeit 2 verwenden 11 = Aktuelle Zeit verwenden
				х	x											Verzoeg-Rate	00 = Kein Befehl 01 = Verzögzeit 1 verwenden 10 = Verzögzeit 2 verwenden 11 = Aktuelle Zeit verwenden
	x	x	х													Sollwertwahl (3)	000 = Kein Befehl 001 = Sollw. 1 (Wahl Sollw. A) 010 = Sollw. 2 (Wahl Sollw. B) 011 = Sollw. 3 (Voreinst. 3) 100 = Sollw. 4 (Voreinst. 4) 101 = Sollw. 5 (Voreinst. 5) 110 = Sollw. 6 (Voreinst. 6) 111 = Sollw. 7 (Voreinst. 7)
Х																Motorpoti- Abwärtszählung	0 = Keine Abwärtszählung 1 = Abwärtszählung

<sup>(1)</sup> Bevor der FU mit dem Zustand "1 = Start" gestartet wird, muss der Zustand "0 = Kein Stopp" (Logik 0) vorhanden sein. Der Start-Befehl fungiert als Impulsstart-Befehl. "1" startet den FU, aber durch Rückkehr zu "0" wird der FU nicht gestoppt.

<sup>(2)</sup> Dieser Start funktioniert nicht, wenn ein Digitaleingang (Parameter 361–366) für die 2-Draht-Steuerung (Option 7, 8 oder 9) programmiert ist.

<sup>(3)</sup> Diese Sollwertwahl funktioniert nicht, wenn ein Digitaleingang (Parameter 361–366) für "Drehz.wahl 1, 2 oder 3" (Option 15, 16 oder 17) programmiert ist. Beachten Sie, dass die Sollwertwahl "Exklusive Verwaltungsrechte" lautet – siehe [Exkl Zugr Sollw] auf Seite 3-52.

## Abbildung A.2 Logikstatuswort

Log	jikbi	ts															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	Status	Beschreibung
															х	Bereit	0 = Nicht bereit 1 = Bereit
														х		Aktiviert	0 = Nicht aktiv 1 = Aktiv
													х			Sollrichtung	0 = Rückwärts 1 = Vorwärts
												х				Tatsächliche Richtung	0 = Rückwärts 1 = Vorwärts
											Х					Beschleu- nigung	0 = Beschleunigt nicht 1 = Beschleunigt
										х						Verzögerung	0 = Verzögert nicht 1 = Verzögert
									х							Alarm	0 = Kein Alarm 1 = Alarm
								х								Fehler	0 = Kein Fehler 1 = Fehler
							х									Drehzahl erreicht	0 = Solldrehzahl nicht erreicht 1 = Solldrehzahl erreicht
				x	х	x										Lokale Steuerung <sup>(1)</sup>	000 = Anschluss 0 (TB) 001 = Anschluss 1 010 = Anschluss 2 011 = Anschluss 3 100 = Anschluss 4 101 = Anschluss 5 110 = Reserviert 111 = Keine lokale Steuerung
х	x	x	x													Sollwertquelle	0000 = Sollw. A Auto 0001 = Sollw. B Auto 0010 = Voreinst. 2 Auto 0011 = Voreinst. 3 Auto 00110 = Voreinst. 4 Auto 01010 = Voreinst. 5 Auto 0110 = Voreinst. 6 Auto 0111 = Voreinst. 7 Auto 0111 = Voreinst. 7 Auto 1001 = Coreinst. 7 Auto 1001 = DP1 1 Manuell 1010 = DP1 2 Manuell 1011 = DP1 3 Manuell 1100 = DP1 4 Manuell 1101 = DP1 5 Manuell 1101 = DP1 5 Manuell 1111 = Kriechgang-Sollw.

 $<sup>^{(1)}</sup>$  Siehe "Zugriffsberechtigte" auf Seite 3-50 für weitere Hinweise.

# Ausgangsgeräte

Gleichtaktspulenkerne sind interne FU-Komponenten. Information zu Ausgangsgeräten wie z. B. Ausgangsschützen, Kabelabschlusswiderständen und Ausgangsdrosseln finden Sie im *PowerFlex-Referenzhandbuch*.

# Nennwerte für FU-Sicherungen und Leistungsschalter

Die Tabellen auf den folgenden Seiten enthalten FU-Nennwerte (einschließlich Dauerl., 1 Minute und 3 Sekunden) und Informationen zu den empfohlenen AC-Eingangssicherungen und Leistungsschaltern. Beide Kurzschluss-Schutzarten sind für UL- und IEC-Anforderungen geeignet. Die angeführten Größen sind die empfohlenen Größen <u>auf der Basis von 40 °C und des N.E.C. der USA.</u> In anderen Ländern, Staaten oder Regionen sind möglicherweise andere Nennwerte vorgeschrieben.

#### Sicherung

Wenn als bevorzugte Schutzmethode Sicherungen gewählt werden,

beachten Sie die in der folgenden Liste empfohlenen Typen. Wenn die verfügbaren Stromnennwerte nicht mit den in den Tabellen enthaltenen übereinstimmen, wählen Sie am besten den <u>nähesten</u> Sicherungsnennwert, der den Leistungswert des FUs überschreitet.

- IEC BS88 (Britische Norm) Teil 1 u. 2<sup>(1)</sup>, EN60269-1, Teil 1 u. 2,
   Typ gG oder gleichwertig sollte verwendet werden.
- UL UL Klasse CC, T. RK1 oder J muss verwendet werden.

# Leistungsschalter

Die Angaben zu "keine Sicherung" in den folgenden Tabellen enthalten sowohl Leistungsschalter (abhängig verzögert oder unverzögerte Auslösung) und 140M Eigengesicherte Motorschutzschalter. Wenn einer dieser Leistungsschalter als bevorzugte Schutzmethode gewählt wird, gelten die folgenden Anforderungen.

 IEC und UL – Beide Gerätetypen sind für IEC- und UL-Installationen geeignet.

<sup>(1)</sup> Typische Bestimmungen u. a.; Teil 1 u. 2: AC, AD, BC, BD, CD, DD, ED, EFS, EF, FF, FG, GF, GG, GH.

Tabelle A.A Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 208 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-13)

					ŀ			ŀ									
əş								_	Soppelele	ment-				Motor-			
ligröß 동물	ınwert		Temp.	Eingang nennwei		Ausgangs	strom	.7 S	Zeitverzög sicherung	gerungs-		ing ohne ögerung	Leistungs- schalter <sup>(3)</sup>		140M Motorstarter mit einstellbarem Stromber	eich <sup>(5)(6)</sup>	
Ba ND	HD	KHZ	$\mathcal{S}_{\circ}$	y V		Dauerl. 1	Min. 3	Sek. 1		Max. (2)	Min. (1)	Max. <sup>(2)</sup>	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare Bestellnumme	em – 140 <sup>(7)</sup>	
Eingan	υĝ																
0 0,5	0,33	4	20	1,9						9	3	10	15	3	M-C2E-B25 M-D8E-B25		
0	0,75	4	20	3,7						10	9	17,5	15	7	M-C2E-B63 M-D8E-B63	1	
1 2	1,5	4	20	6,8						15	10	30	30	15	M-C2E-C10 M-D8E-C10	M-F8E-C10 -	
1 3	2	4	20	9,5						20	12	40	40	15	M-C2E-C16 M-D8E-C16	M-F8E-C16 -	
1 5	က	4	20	15,7 5						35	20	20	70	30	M-C2E-C20 M-D8E-C20	M-F8E-C20 -	
1 7,5	2	4	20	23,0 8						50	99	100	100	30	M-C2E-C25 M-D8E-C25	M-F8E-C25 -C	:MN-2500
2 10	2,2	4	20	29,6						70	40	125	125	20	1	M-F8E-C32 -CMN-4000	3MN-4000
3 15	10	4	20	44,5						100	09	175	175	20	1	M-F8E-C45 -CMN-6300	3MN-6300
3 20	15	4	20	51,5						125	80	200	200	100	-	)-  -	-CMN-6300
4 25	20	4	20	72 2						175	06	300	300	100	-	<u> </u>	-CMN-9000
4 30	22	4	20	84,7						200	110	320	350	150	-	)-  -	-CMN-9000
5 40	1	4	20	113 4						250	150	475	350	150	-	1	
1	30	4	20	84,7 3						200	125	350	300	150	1	<u>ү</u> -	-CMN-9000
2 20	1	4	20	122						275	175	200	375	250	-	1	
ı	40	4	20	86						225	125	400	300	150	-	1	
09 9	1	4	20	167	30,1					350	225	200	200	250	-	1	
ı	20	4	20	141 5						300	200	200	450	250	-	1	
9 22	1	4	20	208	5,0 2					450	300	009	009	400	-	1	
ı	09	4	20	167 6	1 1,00					350	225	200	200	250	1	1	
	Baugroße Ramphage Ram	FU Hole Bestell Bestell Bestell Bestell Bestell Brunmert Immmer M ND HD 208 V AC Eingang 208EV AC Eingang 20	Wert HD 0,33 0,75 0,75 7,5 7,5 0,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,	Takt frequenz Temp.  HD KHZ °C  0.33 4 50  1.5 4 50  2 4 50  7.5 4 50  7.5 4 50  1.0 4 50  20 4 50	Takt         Eingan           HD KHZ         °C         A           0.33         4         50         1,9           0.75         4         50         1,9           0.75         4         50         9.5           2         4         50         9.5           3         4         50         9.5           3         4         50         9.5           4         50         157         9.6           5         4         50         157           15         4         50         23.6           16         4         50         44.5           15         4         50         84.7           20         4         50         84.7           20         4         50         84.7           20         4         50         84.7           20         4         50         84.7           4         50         112           4         50         147           4         50         167           50         4         50         167           60         4         50 <td>Takt         Eingangs-           HD         KHZ         °C         A         KVA           0,33         4         50         1,9         0,7           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         9,5         3,4           3         4         50         1,3         1,3           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         15,7         5,7         5,7           5         4         50         15,7         1,3         1,4         10,0           10         4         50         15,7         1,7         1,0         10,7         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4</td> <td>Takt         Eingangs-           HD         KHZ         °C         A         KVA           0,33         4         50         1,9         0,7           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         9,5         3,4           3         4         50         1,3         1,3           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         15,7         5,7         5,7           5         4         50         15,7         1,3         1,4         10,0           10         4         50         15,7         1,7         1,0         10,7         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4</td> <td>Takt         Eingangs-           HD         KHZ         °C         A         KVA           0,33         4         50         1,9         0,7           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         9,5         3,4           3         4         50         1,3         1,3           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         15,7         5,7         5,7           5         4         50         15,7         1,3         1,4         10,7           10         4         50         15,7         1,7         1,7         1,4         1,0         1,4</td> <td>Mort frequent         Temp. Temp.         Eingangs- normwerte         Ausgangsstrom Augustrom PHD         AkHz         °C         A         kVA         Dauert, 1 Min. 3 Sek.           0.33         4         50         19         0.7         2.5         2.8         3.8           1.5         4         50         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0           1.5         4         50         8.8         2.4         7.8         10.4         13.8           2.         4         50         8.8         2.4         7.8         10.4         13.8           3.         4         50         9.5         3.4         11         12.1         17           3.         4         50         15.7         5.7         17.5         19.3         26.3           5.         4         50         15.7         5.7         17.5         19.3         26.3           7.         4         50         15.7         17.1         17.1         17.1         17.2           10         4         50         2.9         15.1         17.1         56.4         80.6           10         4         50         12.5</td> <td>Mort frequent         Temp. Temp.         Eingangs- normwerte         Ausgangsstrom Augustrom PHD         AkHz         °C         A         kVA         Dauert, 1 Min. 3 Sek.           0.33         4         50         19         0.7         2.5         2.8         3.8           1.5         4         50         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0           1.5         4         50         8.8         2.4         7.8         10.4         13.8           2.         4         50         8.8         2.4         7.8         10.4         13.8           3.         4         50         9.5         3.4         11         12.1         17           3.         4         50         15.7         5.7         17.5         19.3         26.3           5.         4         50         15.7         5.7         17.5         19.3         26.3           7.         4         50         15.7         17.1         17.1         17.1         17.2           10         4         50         2.9         15.1         17.1         56.4         80.6           10         4         50         12.5</td> <td>Mert frequent         Tenth         Fingangs-         Ausgangsstom         Doppelete Zeitverzöhrung           Moth         7 (25)         A (VA) Dauerl. I I Min. 3 Sek. Min. (1)         Zeitverzöhrung           0.75         4 (20)         1.3         4.8         5.6         7.0         6           1.5         4 (20)         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0         6           1.5         4 (20)         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0         6           2         4 (20)         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0         6           1.5         4 (20)         6.8         2.4         7.8         10.4         13.8         10           2         4 (20)         6.7         1.7         1.2         1.7         1.2         1.2           3         4 (20)         1.7         1.7         1.2         1.2         1.0         6         4.0           1.0         4 (20)         1.7         1.7         1.2         1.2         1.0         4.0         1.0         4.0         1.0         4.0         1.0         4.0         1.0         4.0         1.0         4.0</td> <td>Mort Indication Indic</td> <td>Wert frequents         Fingangs- frequents         Ausgangsstrom frequents         Doppelelmenth Sicherung         Sicherung ohne Sicherung         Sicherung Sicherung         Sicherung Sicherung</td> <td>Wert frequents         Fingangs- frequents         Ausgangsstrom sicherung         Doppelelement- Sicherungs         Sicherung ohne Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Man, (7)         Man, (7)</td> <td>Most Trequent Tr</td> <td>Motor-solution (Motor)         Takt (requent)         Eingangs- (motor)         Ausgangsstrom (motor)         Seitherzögerungs (schalter³³³)         Sicherung ohn (motor)         Sicherung ohn (motor)         Leistungsschutz-Leistungs chutz-Leistungs (motor)         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungschafter (motor)         Leistung</td> <td>  Takt   Fine   /td>	Takt         Eingangs-           HD         KHZ         °C         A         KVA           0,33         4         50         1,9         0,7           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         9,5         3,4           3         4         50         1,3         1,3           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         15,7         5,7         5,7           5         4         50         15,7         1,3         1,4         10,0           10         4         50         15,7         1,7         1,0         10,7         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4	Takt         Eingangs-           HD         KHZ         °C         A         KVA           0,33         4         50         1,9         0,7           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         9,5         3,4           3         4         50         1,3         1,3           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         15,7         5,7         5,7           5         4         50         15,7         1,3         1,4         10,0           10         4         50         15,7         1,7         1,0         10,7         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         10,0         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4         1,4	Takt         Eingangs-           HD         KHZ         °C         A         KVA           0,33         4         50         1,9         0,7           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         9,5         3,4           3         4         50         1,3         1,3           1,5         4         50         6,8         2,4           2         4         50         15,7         5,7         5,7           5         4         50         15,7         1,3         1,4         10,7           10         4         50         15,7         1,7         1,7         1,4         1,0         1,4	Mort frequent         Temp. Temp.         Eingangs- normwerte         Ausgangsstrom Augustrom PHD         AkHz         °C         A         kVA         Dauert, 1 Min. 3 Sek.           0.33         4         50         19         0.7         2.5         2.8         3.8           1.5         4         50         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0           1.5         4         50         8.8         2.4         7.8         10.4         13.8           2.         4         50         8.8         2.4         7.8         10.4         13.8           3.         4         50         9.5         3.4         11         12.1         17           3.         4         50         15.7         5.7         17.5         19.3         26.3           5.         4         50         15.7         5.7         17.5         19.3         26.3           7.         4         50         15.7         17.1         17.1         17.1         17.2           10         4         50         2.9         15.1         17.1         56.4         80.6           10         4         50         12.5	Mort frequent         Temp. Temp.         Eingangs- normwerte         Ausgangsstrom Augustrom PHD         AkHz         °C         A         kVA         Dauert, 1 Min. 3 Sek.           0.33         4         50         19         0.7         2.5         2.8         3.8           1.5         4         50         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0           1.5         4         50         8.8         2.4         7.8         10.4         13.8           2.         4         50         8.8         2.4         7.8         10.4         13.8           3.         4         50         9.5         3.4         11         12.1         17           3.         4         50         15.7         5.7         17.5         19.3         26.3           5.         4         50         15.7         5.7         17.5         19.3         26.3           7.         4         50         15.7         17.1         17.1         17.1         17.2           10         4         50         2.9         15.1         17.1         56.4         80.6           10         4         50         12.5	Mert frequent         Tenth         Fingangs-         Ausgangsstom         Doppelete Zeitverzöhrung           Moth         7 (25)         A (VA) Dauerl. I I Min. 3 Sek. Min. (1)         Zeitverzöhrung           0.75         4 (20)         1.3         4.8         5.6         7.0         6           1.5         4 (20)         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0         6           1.5         4 (20)         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0         6           2         4 (20)         3.7         1.3         4.8         5.6         7.0         6           1.5         4 (20)         6.8         2.4         7.8         10.4         13.8         10           2         4 (20)         6.7         1.7         1.2         1.7         1.2         1.2           3         4 (20)         1.7         1.7         1.2         1.2         1.0         6         4.0           1.0         4 (20)         1.7         1.7         1.2         1.2         1.0         4.0         1.0         4.0         1.0         4.0         1.0         4.0         1.0         4.0         1.0         4.0	Mort Indication Indic	Wert frequents         Fingangs- frequents         Ausgangsstrom frequents         Doppelelmenth Sicherung         Sicherung ohne Sicherung         Sicherung Sicherung         Sicherung Sicherung	Wert frequents         Fingangs- frequents         Ausgangsstrom sicherung         Doppelelement- Sicherungs         Sicherung ohne Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Sicherungs         Man, (7)         Man, (7)	Most Trequent Tr	Motor-solution (Motor)         Takt (requent)         Eingangs- (motor)         Ausgangsstrom (motor)         Seitherzögerungs (schalter³³³)         Sicherung ohn (motor)         Sicherung ohn (motor)         Leistungsschutz-Leistungs chutz-Leistungs (motor)         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungspellenterneit         Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungsschutz-Leistungschafter (motor)         Leistung	Takt   Fine   Fine

Tabelle A.B Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 240 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-13)

				,		•			,	Ó				,				
-04	986 <del>∓</del>		Takt-		Eingangs-	nds-				Doppelelement- Zeitverzögerun	IS-	Sicheru	Sicherung ohne	l eistungs-	Motor- Leistungsschutz- 140M Motorstarter mit	140M Motorstarter	mit.	
FU Bestell-	⊒ ng⊾	Nennwert	Ξ	Temp.		nennwerte	Ausgangsstrom	<b>asstrom</b>		sicherung	26	Zeitverz	Zeitverzögerung	schalter <sup>(3)</sup>	schalter (4)	einstellbarem Strombereich (5)(6)	mbereich (5)(6)	
ř	Ba	QH I	KHZ	$\mathcal{S}_{\circ}$	А	kVA	Dauerl. 1 Min. 3 Sek.	1 Min.	3 Sek.	Min. (1)	Max. (2)	Min. (1)	Max. (2)	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare Bestellnummern – 140		(2)
240 V AC Eingang	Einga	ng																
20BB2P2 0	0,5	0,33	4	20	1,7	2,0	2,2	2,4	3,3	3	9	3	10	15	3	M-C2E-B25 M-D8E-B25	B25 -	1
20BB4P2 0	-	0,75	4	20	3,3	4,1	4,2	4,8	6,4	5	8	5	15	15	7	M-C2E-B63 M-D8E-B63	B63 -	ı
20BB6P8 1	2	1,5	4	20	6'9	2,4	8'9	6	12	10	15	10	52	25	15	M-C2E-C10   M-D8E-C10   M-F8E-C10	C10 M-F8E-C10	1
20BB9P6 1	3	2	4	20	8,3	3,4	9'6	10,6	14,4	12	20	12	32	35	15	M-C2E-C10 M-D8E-C10 M-F8E-C10	C10 M-F8E-C10	1
20BB015 1	2	က	4	20	13,7	2,5	15,3	16,8	23	20	30	20	09	09	30	M-C2E-C16 M-D8E-C16 M-F8E-C16	C16 M-F8E-C16	1
20BB022	7,5	2	4	20	19,9	8,3	22	24,2	33	25	20	25	08	80	30	M-C2E-C25   M-D8E-C25   M-F8E-C25   -CMN-2500	C25 M-F8E-C25	-CMN-2500
20BB028 2	10	2,2	4	20	25,7	10,7	28	33	44	35	09	35	100	100	- 09	-	M-F8E-C32	M-F8E-C32 -CMN-4000
20BB042 3	3 15	10	4	20	38,5	16,0	42	46,2	63	20	06	20	150	150	- 09		M-F8E-C45	M-F8E-C45 -CMN-6300
20BB052 3	3 20	15	4	20	47,7	19,8	52	63	80	09	100	09	200	200	100	-	-	-CMN-6300
20BB070 4	1 25	20	4	20	64,2	26,7	02	78	105	06	150	06	275	275	100	_	_	-CMN-9000
20BB080 4	1 30	25	4	20	73,2	30,5	80	105	140	100	180	100	300	300	100	-	_	-CMN-9000
20BB104 5	5 40	ı	4	20	86	40,6	104	115	175	125	225	125	400	300	150	1	ı	1
	_	30	4	20	73	30,5	80	120	160	100	175	100	300	300	100	1	ı	-CMN-9000
20BB130 5	20	-	4	20	122	50,7	130	143	175	175	275	175	200	375	250		-	1
	_	40	4	20	86	40,6	104	156	175	125	225	125	400	300	150		-	1
20BB154 6	9 60	ı	4	20	145	60,1	154	169	231	200	300	200	009	450	250	1	ı	1
	_	20	4	20	122	50,7	130	195	260	175	275	175	200	375	250	1	ı	1
20BB192 6	3 75	-	4	20	180	74,9	192	211	288	225	400	225	009	575	250		-	1
	1	09	4	20	145	60,1 154		231	308	200	300	200	009	450	250		1	1

Tabelle A.C Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 400 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-13)

sicherung         Zeitverrögerung         schalter(3)           Min. (1)         Max. (2)         Min. (3)         Max. (8)           3         3         6         15           8         7         6         12         15           16         10         6         20         20           16         17         15         30         30           16         17         15         30         30           16         10         6         20         20           16         17         15         30         30           16         17         15         45         45           20         30         80         80         80         80           30         45         30         80         80         80           45         80         45         120         120         80           46         30         20         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120         120				Eingangs-	Eingangs-	gs-	, L			) dź	Doppelelement- Zeitverzögerungs-	ment- erungs-	Sicherun	ohne	-sbur	Motor- Leistungsschutz- 140M Motorstarter mit	140M Motors	starter mit	1	
Min. (1)         Max. (2)         Min. (1)         Max. (2)         Max. (3)         Max. (3)         Max. (3)         Max. (4)         Max. (3)         Max. (4)         Max. (5)         Max. (6)         Max. (7)         Max. (8)	Some Ansgangsstrom	requenz Temp. nennwerte	requenz Temp. nennwerte	Temp. nennwerte	nennwerte	erte Ausgangsstrom	usgangsstrom	sstrom		ıν̄	icherung		Zeitverzd	gerung	(3)	schalter (4)	einstellbarei	m Stromber	ich (5)(6)	
3         6         15         3         MCZE-B16	B ND HD KHz °C A KVA Dauert 1 Min. 3 Sek.	HD kHz °C A kVA Dauerl. 1 Min.	kHz °C A kVA Dauerl. 1 Min.	A kVA Dauerl. 1 Min.	kVA Dauerl. 1 Min.	Dauerl. 1 Min.	1 Min.	Min. 3 Sek.	Sek.	~		(2)				Max. <sup>(8)</sup>	Verfügbare B	estellnumme	irn – 140(7)	
3         3         6         15         3         M-CZE-B16	400 V AC Eingang	DG .																		
3         6         3         M-C2E-B25         M-D8E-B25           6         7         6         12         15         7         M-C2E-B25         M-D8E-B40           16         10         6         20         20         7         M-C2E-B23         M-D8E-B40           15         10         6         20         20         7         M-C2E-B23         M-D8E-B40           15         15         30         30         15         45         15         M-C2E-C16         M-D8E-B40           10         25         15         45         45         15         M-C2E-C26         M-D8E-B40           30         45         30         80         80         30         M-C2E-C26         M-D8E-B40           30         45         45         45         45         45         15         M-C2E-C26         M-D8E-B62           30         45         80         80         80         80         M-C2E-C26         M-D8E-C16           45         80         45         150         150         80         M-C2E-C26         M-D8E-C26           45         80         150         150         80         150 <td< td=""><td>20BC1P3 0 0,37 0,25 4 50 1,1 0,77 1,3 1,4 1,9</td><td>4 50 1,1 0,77 1,3 1,4</td><td>4 50 1,1 0,77 1,3 1,4</td><td>1,1 0,77 1,3 1,4</td><td>0,77 1,3 1,4</td><td>1,3 1,4</td><td>1,4</td><td></td><td>6</td><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td>3</td><td>M-C2E-B16</td><td>_</td><td>_</td><td>1</td></td<>	20BC1P3 0 0,37 0,25 4 50 1,1 0,77 1,3 1,4 1,9	4 50 1,1 0,77 1,3 1,4	4 50 1,1 0,77 1,3 1,4	1,1 0,77 1,3 1,4	0,77 1,3 1,4	1,3 1,4	1,4		6	3				9		3	M-C2E-B16	_	_	1
6         7         6         12         15         7         M-C2E-B40         M-D8E-B40           16         10         6         20         20         7         M-C2E-B40         M-D8E-B43           15         17,5         16         30         30         15         M-D8E-C10         M-D8E-C10           16         25         16         45         45         15         M-D8E-C20         M-D8E-C20           20         30         80         80         80         M-D8E-C20         M-D8E-C20           35         60         35         120         120         50         M-D8E-C20           36         80         80         80         M-D8E-C20         M-D8E-C20           37         45         120         120         50         M-D8E-C20         M-D8E-C20           38         60         80         80         80         M-C2E-C20         M-D8E-C20           45         80         150         120         100         M-C2E-C20         M-D8E-C20           45         80         150         150         100         M-C2E-C20         M-D8E-C20           10         150         150 <td< td=""><td>0 0,75 0,55 4 50 1,8 1,3 2,1 2,4 3,</td><td>0,55 4 50 1,8 1,3 2,1 2,4</td><td>4 50 1,8 1,3 2,1 2,4</td><td>1,8 1,3 2,1 2,4</td><td>1,3 2,1 2,4</td><td>2,1 2,4</td><td>2,4</td><td></td><td>٠,٧</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td>3</td><td></td><td>M-D8E-B25</td><td>1</td><td>1</td></td<>	0 0,75 0,55 4 50 1,8 1,3 2,1 2,4 3,	0,55 4 50 1,8 1,3 2,1 2,4	4 50 1,8 1,3 2,1 2,4	1,8 1,3 2,1 2,4	1,3 2,1 2,4	2,1 2,4	2,4		٠,٧					8		3		M-D8E-B25	1	1
6         10         6         20         20         7         M-C2E-B63         M-D8E-B63           15         15         30         30         15         M-D8E-C10         M-D8E-C10           15         25         15         45         45         15         M-D8E-C16         M-D8E-C16           20         30         80         60         60         80         30         M-D8E-C16         M-D8E-C16           35         60         30         80         80         M-D8E-C16	20BC3P5 0 1,5 0,75 4 50 3,2 2,2 3,5 4,5 6	0,75 4 50 3,2 2,2 3,5 4,5	4 50 3,2 2,2 3,5 4,5	3,2 2,2 3,5 4,5	2,2 3,5 4,5	3,5 4,5	4,5		~					12	15	7		M-D8E-B40	_	1
15         16         30         30         15         M-CZE-C10         M-DBE-C10           15         25         15         45         45         15         M-DBE-C16         M-DBE-C16           20         30         60         60         60         M-DBE-C16         M-DBE-C16           30         45         120         80         M-DBE-C26         M-DBE-C26           45         80         45         120         80         M-DBE-C26         M-DBE-C26           46         80         80         M-DBE-C26         M-DBE-C26         M-DBE-C26         M-DBE-C26           46         80         45         126         120         80         M-C2E-C26         M-DBE-C26           46         80         45         126         126         80         M-C2E-C26         M-DBE-C26           46         80         45         126         126         80         M-C2E-C26         M-DBE-C26           40         80         150         150         80         120         80         90         80           10         150         150         150         150         100         1         1         1	20BC5P0 0 2,2 1,5 4 50 4,6 3,2 5,0 5,5 7	4 50 4,6 3,2 5,0 5,5	50 4,6 3,2 5,0 5,5	4,6 3,2 5,0 5,5	3,2 5,0 5,5	5,0 5,5	5,5	5							20	7	M-C2E-B63	M-D8E-B63	_	1
15         25         15         45         45         15         MCZE-C16         M-D8E-C16           20         30         20         60         60         20         M-C2E-C26         M-D8E-C26           30         45         30         80         80         80         80         M-D8E-C26         M-D8E-C26           35         60         36         120         120         50	4 2,2 4 50 7,9 5,5 8,7 9,9	4 50 7,9 5,5 8,7 9,9	50 7,9 5,5 8,7 9,9	7,9 5,5 8,7 9,9	5,5 8,7 9,9	8,7 9,9	6,6		3			5			30	15	M-C2E-C10	M-D8E-C10	M-F8E-C10	_
20         30         20         60         60         20         MCZE-C20         M-D8E-C20           30         45         30         80         80         30         M-C2E-C25         M-D8E-C25           35         60         35         120         120         50	0 5,5 4 4 50 10,8 7,5 11,5 13 1	4 50 10,8 7,5 11,5 13	50 10,8 7,5 11,5 13	10,8 7,5 11,5 13	7,5 11,5 13	11,5 13	13		7			5			45	15		M-D8E-C16	M-F8E-C16	-
30         45         30         80         80         30         M-C2E-C25         M-D8E-C25           35         60         35         120         120         50         -         -           45         80         45         125         125         50         -         -           60         90         60         150         150         80         -         -         -           170         120         150         200         100         -         -         -         -           180         150         200         200         100         -         -         -         -           190         175         30         200         150         -         -         -         -         -           110         200         200         100         -<	1 7,5 5,5 4 50 14,4 10,0 15,4 17,2 2	4 50 14,4 10,0 15,4 17,2	50   14,4   10,0   15,4   17,2	14,4 10,0 15,4 17,2	10,0 15,4 17,2	15,4 17,2	17,2		23						09	20	M-C2E-C20	M-D8E-C20	M-F8E-C20	1
35         60         36         120         120         50         -         -           45         80         45         125         125         50         -         -           60         90         60         150         150         60         -         -         -           70         125         70         200         100         -         -         -         -           90         150         250         250         100         -         -         -           100         175         30         250         100         -         -         -           100         175         30         20         150         -         -         -           100         175         10         20         250         160         -         -         -           1126         225         125         300         150         -         -         -         -           1126         275         110         300         375         250         -         -         -         -           120         270         300         150         250         -<	1 11 7,5 4 50 20,6 14,3 22 24,2 3	4 50 20,6 14,3 22 24,2	50 20,6 14,3 22 24,2	20,6 14,3 22 24,2	14,3 22 24,2	22 24,2	24,2		3							30	M-C2E-C25	M-D8E-C25	M-F8E-C25	_
45         80         46         125         50         -         -           60         90         60         150         150         60         -         -         -           70         125         70         200         100         -         -         -         -           90         150         80         250         260         100         -         -         -           110         200         110         300         300         150         -         -         -           110         125         126         400         300         150         -         -         -           110         125         126         400         300         150         -         -         -           110         125         120         100         375         250         -         -         -           120         200         125         375         150         500         -         -         -         -           120         200         120         120         120         120         1         -         -         -         -         -	2 15 11 4 50 28,4 19,7 30 33 4	50 28,4 19,7 30 33	50 28,4 19,7 30 33	28,4 19,7 30 33	19,7 30 33	30 33	33		5							20	1	1	M-F8E-C32	1
60         90         60         150         150         150         60         -         -         -           70         125         70         200         200         100         -         -         -           90         150         90         250         250         100         -         -         -           110         200         110         300         300         150         -         -         -           90         175         126         300         150         -         -         -         -           110         175         110         300         300         150         -         -         -         -           150         275         150         300         150         -	2 18,5 15 4 50 35,0 24,3 37 45 6	15 4 50 35,0 24,3 37 45	50 35,0 24,3 37 45	35,0 24,3 37 45	24,3 37 45	37 45	45		0					125		20	1	-	M-F8E-C45	1
70         125         70         200         200         100         —         —           90         150         90         250         250         100         —         —           110         200         110         300         300         150         —         —           100         175         126         300         300         150         —         —           110         275         126         300         375         250         —         —           110         275         150         300         375         250         —         —           120         275         150         300         375         250         —         —           200         125         375         375         150         —         —         —           200         200         400         400         250         —         —         —           200         300         500         500         500         500         —         —         —           200         300         500         500         500         500         —         —         —	3 22 18,5 4 50 40,7 28,2 43 56 7	4 50 40,7 28,2 43 56	4 50 40,7 28,2 43 56	40,7 28,2 43 56	28,2 43 56	43 56	99		TT.						150	09	1	-	_	1
90         150         90         250         250         100         —         —           110         200         110         300         300         150         —         —           90         175         300         300         160         —         —           112         125         400         300         150         —         —           1150         225         150         300         375         250         —         —           150         275         150         375         250         —         —         —           200         125         375         375         150         —         —         —           200         125         375         375         150         —         —         —           200         120         400         400         250         —         —         —           200         225         150         300         150         —         —         —           200         300         550         400         250         —         —         —           250         300         500         400	3 30 22 4 50 53 36,7 56 64 86	4 50 53 36,7 56 64	50 53 36,7 56 64	53 36,7 56 64	36,7 56 64	56 64	64									100	1	-	_	ı
110         200         110         300         300         150         —         —           90         175         90         275         300         100         —         —           125         225         125         400         300         150         —         —           110         175         110         300         300         150         —         —           150         275         150         500         375         250         —         —           160         275         150         500         375         250         —         —           200         300         100         250         —         —         —           150         200         300         300         150         —         —           200         375         250         600         500         250         —         —           200         375         260         600         600         400         —         —           200         375         600         600         400         —         —         —           250         450         50	3 37 30 4 50 68,9 47,8 72 84 1	4 50 68,9 47,8 72 84	50 68,9 47,8 72 84	68,9 47,8 72 84	47,8 72 84	72 84	84		$\overline{}$						250	100		_	_	1
90         175         90         275         300         100         —         —           125         225         125         400         300         150         —         —           110         175         110         300         300         150         —         —           150         275         150         500         375         250         —         —           200         300         125         375         150         —         —         —           150         225         150         300         300         150         —         —         —           200         375         250         600         300         250         —         —         —           200         375         250         600         500         250         —         —         —           200         375         250         600         600         400         —         —         —           250         450         250         600         600         400         —         —         —           250         450         50         600         600 <t< td=""><td>4 45 - 4 45 81,4 56,4 85 94 1</td><td>4 45 81,4 56,4 85 94</td><td>45 81,4 56,4 85 94</td><td>81,4 56,4 85 94</td><td>56,4 85 94</td><td>85 94</td><td>94</td><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>300</td><td>150</td><td>_</td><td>_</td><td>1</td><td>1</td></t<>	4 45 - 4 45 81,4 56,4 85 94 1	4 45 81,4 56,4 85 94	45 81,4 56,4 85 94	81,4 56,4 85 94	56,4 85 94	85 94	94		2						300	150	_	_	1	1
125         225         125         400         300         150         —         —           110         175         110         300         300         150         —         —           150         275         150         500         375         250         —         —           125         200         125         375         150         —         —         —           200         300         400         400         250         —         —         —           250         300         500         500         500         500         —         —         —           250         375         250         600         500         250         —         —         —           250         375         250         600         500         250         —         —         —           250         350         50         600         600         400         —         —         —           250         350         50         50         250         —         —         —           250         400         50         60         60         60         — <td>-         37         4         45         68,9         47,8         72         108</td> <td>4 45 68,9 47,8 72 108</td> <td>45 68,9 47,8 72 108</td> <td>68,9 47,8 72 108</td> <td>47,8 72 108</td> <td>72 108</td> <td>108</td> <td></td> <td>14</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>300</td> <td>100</td> <td>_</td> <td>_</td> <td>1</td> <td>1</td>	-         37         4         45         68,9         47,8         72         108	4 45 68,9 47,8 72 108	45 68,9 47,8 72 108	68,9 47,8 72 108	47,8 72 108	72 108	108		14						300	100	_	_	1	1
110         175         110         300         300         150         —         —           150         275         150         500         375         250         —         —           125         200         125         375         375         150         —         —           200         300         400         400         250         —         —         —           250         375         250         600         500         250         —         —         —           250         375         250         600         600         400         —         —         —           250         450         250         600         600         400         —         —         —           250         350         350         500         500         250         —         —         —           250         450         50         600         600         400         —         —         —           250         450         50         600         600         400         —         —         —           250         450         50         600	5 55 - 4 50 100,5 69,6 105 116	4 50 100,5 69,6 105	50 100,5 69,6 105	100,5 69,6 105	69,6 105	105		16	15						300	150	_	_	-	1
150         275         150         500         375         250         -         -           125         200         125         375         375         150         -         -           200         300         400         400         250         -         -         -           150         225         150         300         500         500         250         -         -           250         375         250         600         600         250         -         -         -           250         375         250         600         600         350         -         -         -           250         375         250         600         600         400         -         -         -           250         350         350         500         500         400         -         -         -           250         350         560         600         600         400         -         -         -           250         450         560         600         600         600         -         -         -         -           250         450 <td< td=""><td>-         45         4         50         81,4         56,4         85         128</td><td>4 50 81,4 56,4 85</td><td>50 81,4 56,4 85</td><td>81,4 56,4 85</td><td>56,4 85</td><td>85</td><td></td><td>28</td><td>17</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>300</td><td>150</td><td>_</td><td>_</td><td>-</td><td>1</td></td<>	-         45         4         50         81,4         56,4         85         128	4 50 81,4 56,4 85	50 81,4 56,4 85	81,4 56,4 85	56,4 85	85		28	17						300	150	_	_	-	1
125         200         125         375         375         150         -         -           200         300         200         400         250         -         -         -           150         225         150         300         500         550         -         -         -           200         375         250         600         500         250         -         -         -           200         370         250         600         600         400         -         -         -           250         375         250         600         500         400         -         -         -           350         350         750         600         600         400         -         -         -           250         450         650         600         600         400         -         -         -	5 55 - 4 50 121,1 83,9 125 138	50 121,1 83,9 125	50 121,1 83,9 125	121,1 83,9 125	83,9 125	125		38	16			:75				250	_	_	1	1
200         300         200         400         400         250         -         -           150         225         150         300         300         150         -         -           250         375         250         600         500         400         250         -         -           250         450         250         600         500         400         -         -         -           250         375         250         600         500         400         -         -         -           350         550         350         750         400         -         -         -           250         450         600         600         600         400         -         -	-         45         4         50         91,9         63,7         96         144	4 50 91,9 63,7 96	50 91,9 63,7 96	91,9 63,7 96	63,7 96	96		44	16						375	150	_	_	1	1
150         226         150         300         300         150         -         -           250         375         250         600         500         250         -         -         -           200         300         250         400         250         -         -         -           250         450         50         600         600         400         -         -         -           250         375         250         600         500         50         -         -         -           250         550         350         750         750         400         -         -         -           250         450         600         600         600         400         -         -         -	5 75 - 4 40 136 93,9 140 154	4 40 136 93,9 140	40 136 93,9 140	136 93,9 140	93,9 140	140		54	19							250	_	_	-	1
250         375         250         600         500         250         -         -         -           200         300         200         550         400         250         -         -         -           250         450         250         600         600         400         -         -         -           250         375         250         600         50         250         -         -         -           350         550         350         750         750         400         -         -         -           250         450         600         600         600         400         -         -         -	-         55         4         40         101         69,6         105         157	4 40 101 69,6 105	40 101 69,6 105	101 69,6 105	69,6 105	105		25	19						300	150		_	_	_
200         300         250         400         250         - <td< td=""><td>6 90 – 4 50 164 126 170 187</td><td>4 50 164 126 170</td><td>50 164 126 170</td><td>164 126 170</td><td>126 170</td><td>170</td><td></td><td>87</td><td>25</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>250</td><td>_</td><td>_</td><td>1</td><td>1</td></td<>	6 90 – 4 50 164 126 170 187	4 50 164 126 170	50 164 126 170	164 126 170	126 170	170		87	25							250	_	_	1	1
250         450         250         600         600         400         -         -         -           250         375         250         600         500         250         -         -         -           350         550         350         750         750         400         -         -           250         450         600         600         600         400         -         -	- 75 4 50 136 103 140 210 2	4 50 136 103 140 210	50 136 103 140 210	136 103 140 210	103 140 210	140 210	210		8							250	1	-	_	ı
250         375         250         600         600         500         250         -         -         -           350         550         350         750         750         400         -         -         -           250         450         250         600         600         400         -         -         -	6 110 - 4 40 199 148 205 220	-         4         40         199         148         205         220	40 199 148 205 220	199 148 205 220	148 205 220	205 220	220		28							400	1	1	1	1
350         550         350         750         750         400         -         -         -           250         450         450         600         600         400         -         -         -	-         90         4         40         164         126         170         255	4 40 164 126 170	40 164 126 170	164 126 170	126 170	170		22	31							250		_	-	1
250 450 250 600 600 400	6 132 - 2 40 255 177 260 286	-         2         40         255         177         260	40 255 177 260	255 177 260	177 260	260		98	39				350			400	1	1	ı	1
	-         110         2         50         199         138         205         308	2 50 199 138 205	2 50 199 138 205	199 138 205	138 205	205		80	4							400	-	1	1	1

Tabelle A.D Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 480 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-13)

	Motor- Leistungsschutz- schalter <sup>(4)</sup> einstellbarem Strombereich <sup>(5)(6)</sup>	Max. (8) Verfügbare Bestellnummern – 140(7)		M-C2E-B16   -   -   -	M-C2E-B25	M-C2E-B40 M-D8E-B40	M-C2E-B63 M-D8E-B63	15 M-C2E-C10 M-D8E-C10 M-F8E-C10   -	15 M-C2E-C16 M-D8E-C16 M-F8E-C16 -	20 M-C2E-C16 M-D8E-C16 M-F8E-C16 -	30 M-C2E-C25 M-D8E-C25 M-F8E-C25 -CMN-2500	50 -   -   M-F8E-C32   -CMN-4000	50 - A-F8E-C45 -CMN-4000	50 -   -   M-F8E-C45   -CMN-4000	70 CMN-6300	100 CMN-9000	100 CMN-9000	100 CMN-9000	125	100 CMN-9000	150	-   -   -   -	250	250	250	250	400	250
(2)	Leistungs- schalter	Max. <sup>(8)</sup>		15	15	15	20	30	40	20	80	100	125	150	200	250	300	250	350	300	375	350	450	375	200	450	200	200
cherungsvornentungen iur 400 v AC-Emgang (iur Allinerkungen siehe <u>Selle A-Lo)</u>		Max. (2) 1		9	. 8	12	20 2	30	40	20	80	100	125	150	200	250	300	250 2	350	300	200	350	7 009	200	009	7 009	200	009
iigeii sie		Min. (1)		3	3	4	9	10	15	17,5	25	35	40	20	09	80	100	80	125	100	150	125	200	175	225	200	300	225
Allile	Doppelelement- Zeitverzögerungs- sicherung	Max. (2)		3	9	8	10	15	20	30	20	09	02	06	110	125	170	125	200	170	250	200	350	250	400	320	220	400
gang (Iu	Doppelele Zeitverzög sicherung	Min. (1)		3	3	4	9	10	15	17,5	25	35	40	20	09	80	100	80	125	100	150	125	200	175	225	200	300	225
	ε	3 Sek.		1,6	3,2	0,9	2,5	12	16,5	22	33	44	54	89	80	104	116	130	144	154	163	168	234	250	270	312	372	360
400 4	Ausgangsstrom	. 1 Min.		1,2	2,4	4,5	5,5	8,8	12,1	16,5	24,2	33	40,5	51	09	78	82	86	106	116	138	144	172	188	198	234	273	270
n lef	Ausga	Dauerl.		1,1	2,1	3,4	2,0	8,0	11	14	22	27	34	40	52	65	22	92	96	22	125	96	156	125	180	156	248	180
	Eingangs- nennwerte	k\/A		2,0	1,4	2,2	3,2	2,2	6,7	10,4	16,6	20,6	25,9	30,5	39,7	49,6	60,1	49,6	74,9	60,1	97,6	74,9	122	109	141	122	194	141
llove		A		6'0	1,6	2,6	3,9	6'9	9,5	12,5	19,9	24,8	31,2	36,7	47,7	29,6	72,3	9'69	90,1	72,3	117	90,1	147	131	169	147	233	169
) In In	z Temp.	ွ		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	40	20
	Takt- frequenz	KHZ		4	4	4	7	4	4	4	7	4	7	4	4	4	7	7	4	4	4	7	4	4	7	4	2	2
c analondina	HP Nennwert	НВ	βį	0,33	0,75	1,5	2	3	2	2,2	10	15	20	25	30	40	ı	20	ı	09	1	75	ı	100	ı	125	1	150
	ugröße ₹ 돌	N	ingan	9,0	-	2	3	2	2,2	10	15	50	52	30	3 40	20	09 1	ı	2/2	1	100	ı	125	1	150	1	3 200	1
Idbelle A.D	FU Sestell-	_	480 V AC Eingang	20BD1P1 0	20BD2P1 0	20BD3P4 0	20BD5P0 0	20BD8P0 0	20BD011 0	20BD014 1	20BD022	20BD027 2	20BD034 2	20BD040 3	20BD052 3	20BD065 3	20BD077 4		20BD096 5		20BD125 5		20BD156 6		20BD180 6		20BD248 6	

Tabelle A.E Empfohlene Sicherungsvorrichtungen für 600 V AC-Eingang (für Anmerkungen siehe Seite A-13)

				,		,			,					,					
Ξ	e8iö ∓		Takt-		Eingangs	-SI			7	Joppelele Zeitverzög	Doppelelement- Zeitverzögerungs-	Sicheru	Sicherung ohne	Sicherung ohne Leistungs-	Motor- Leistungsschutz- 140M Motorstarter mit	140M Motors	tarter mit	1	
Bestell-	ıßı	nwert	Nennwert frequenz	Temp.			Ausgangsstrom	sstrom	0,	sicherung		Zeitverz	ögerung		schalter <sup>(4)</sup>	einstellbarem Strombereich (5)(6)	Strombere .	ich (5)(6)	
	Ba	위	ZHX	J <sub>o</sub>	A	k/A [	Dauerl. 1 Min. 3 Sek.	1 Min. 5	3 Sek. 1	Min. (1)	Max. <sup>(2)</sup>	Min. (1)	Min. (1) Max. (2)	Max. (8)	Max. (8)	Verfügbare Bestellnummern – 140.	stellnumme	m - 140 <sup>(7)</sup>	
600 V AC Eingang	Eingan	ĝ																	
20BE1P7	0	0,5	4	20	1,3	1,4	1,7	2 2	2,6 2		4	2	9	15	3	M-C2E-B16 -	_	1	
20BE2P7	0 2	_	4	50	2,1	2,1	2,7	3,6 4	4,8		9	3	10	15	3	M-C2E-B25 -		1	
20BE3P9	0 3	2	4	20	3,0	3,1 3	3,9	4,3 5	5,9	9	6	9	15	15	7	M-C2E-B40	M-D8E-B40	_	
20BE6P1	0 5	3	4	20	5,3 5	5,5	6,1	6,7	9,2	6	12	6	50	20	15	M-C2E-B63	M-D8E-B63	-	
20BE9P0	0 7,5	2	4	20	7,8 8	8,1	6	9,9	13,5	10	20	10	35	30	15	M-C2E-C10 M-D8E-C10 M-F8E-C10	4-D8E-C10	M-F8E-C10	
20BE011	1 10	2,2	4	20	9,9	10,2	11	13,5	18 1	15	25	15	40	40	15	M-C2E-C10 M-D8E-C10 M-F8E-C10	A-D8E-C10	M-F8E-C10	
20BE017	1 15	10	4	20	15,4	16,0	17 1	18,7	25,5	20	40	20	09	50	20	M-C2E-C16 M-D8E-C16 M-F8E-C16	4-D8E-C16	M-F8E-C16	
20BE022	2 20	15	4	20	20,2	21,0 2	22	25,5 3	34 3	30	50	30	08	80	30	M-C2E-C25 M-D8E-C25 M-F8E-C25	A-D8E-C25	M-F8E-C25	-CMN-2500
20BE027	2 25	20	4	20	24,8	25,7	27	33 4	44 3	35	09	35	100	100	20		_	M-F8E-C25	-CMN-2500
20BE032	3 30	25	4	50	29,4	30,5	32	40,5	54 4	40	20	40	125	125	20	-	_	M-F8E-C32	-CMN-4000
20BE041	3 40	30	4	50	37,6	39,1 4	41 4	48 6	64 5	20	06	20	150	150	100	_	_	M-F8E-C45	-CMN-4000
20BE052	3 50	40	4	50	47,7	49,6	52 (	61,5 8	82 6	09	110	09	200	200	100	-	_	_	-CMN-6300
20BE062	4 60	50	2	50	58,2 6	60,5	62 7	78 1	104 8	80	125	80	225	225	100	-	_	-	-CMN-6300
20BE077	5 75	ı	2	50	72,3 7	75,1 7	77	85 1	116   9	06	150	90	300	300	100	_	_	_	-CMN-9000
	1	90	2	50	58,2 6	60,5	63 6	94 1	126   9	06	125	90	250	250	100	_	_	_	-CMN-6300
20BE099	5 100	1	2	40	92,9	9,96	66	109	126 1	125	200	125	375	375	150		_	_	
	1	75	2	40	72,3 7	75,1 7	77	116 1	138	100	175	100	300	300	100	_	_	-	-CMN-9000
20BE125	6 125	ı	2	50	117 1	122	125	138 1	188	150	250	150	375	375	250	-	_	_	_
	1	100	2	50	93 6	96,6	99	149 1	198	125	200	125	375	375	150	-	_	Ī	
20BE144	6 150	1	2	50	135 1	141	144	158 2	216 1	175	300	175	400	400	250	-	_	-	_
	_	125	2	50	117 1	122	125	188 2	250 1	150	275	150	375	375	250	-	_	-	1

gang
n für 690 V AC-Eingang
r 690 V
ichtunge
Ingsvorri
nerung
Sicher
Tabelle A.F
Tabel

	:			6		:	- G	9							
	ə									Doppelelement-	ement-				Motor-
FU Restell-	8ö¹gu ⊼≤	W ennwei	S kW Takt-	Temp.		ngs-	Eingangs- nennwerte Ausgangsstrom	sstrom		Zeitverzög sicherung	Zeitverzögerungs- sicherung	Sicherung ohne Zeitverzögerung	l ohne jerung	Leistungs- schalter (3)	Leistungsschutz- schalter <sup>(4)</sup>
nummer	<b>2</b>	E E	BS ND HD KHZ	J <sub>o</sub>	A	K/A	Dauerl.	1 Min.	3 Sek.	kVA Dauerl. 1 Min. 3 Sek. Min. (1) Max. (2)	Max. (2)	Min. (1)	Max. <sup>(2)</sup>	Max. (8)	Max. (8)
690 V AC Eingang	: Eing	ang													
20BF052 5		45 –	4	20	46,9	56,1	25	22	82	09	110	09	175	175	ı
	1	37,5	5 4	20	40,1	48,0	46	69	92	20	06	20	150	150	1
20BF060	5 55	ı	4	20	2,73	6,89	09	99	06	80	125	80	225	225	
	I	45	4	20	46,9	56,1	52	78	104	09	110	09	175	175	
20BF082	5 75	1	2	20	0,67	94,4	82	06	123	100	200	100	375	375	1
	1	22	2	20	2,73	6'89	09	06	120	80	125	80	225	225	-
20BF098	2 90	- 0	2	40	94,7	113	86	108	127	125	200	125	375	375	
	1	75	2	40	0,67	94,4 82	82	123	140	100	200	100	375	375	_
20BF119	6 17	110 -	2	20	115	137	119	131	179	150	250	150	400		-
	1	06	2	20	94,7	113	86	147	196	125	200	125	375		-
20BF142	6 13	132 -	2	20	138	165	142	156	213	175	300	175	450	1	
	1	110	2	20	115	137 119		179	238	150	250	150	400	-	-

# Notizen.

- Die Mindestgröße des Schutzgeräts ist das Gerät mit dem niedrigsten Nennwert, das den größtmöglichen Schutz bietet, ohne dass Fehlauslösungen verursacht werden.
- Die maximale Größe des Schutzgeräts ist das Gerät mit dem höchsten Nennwert, das einen Schutz des FUs bietet. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestgröße von 125 % des Motornennstroms vor. Die angegebenen Nennwerte sind Maximalwerte.
  - Leistungsschalter abhängig verzögerte Sicherung. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestgröße von 125 % des Motornennstroms vor. Die Motor-Leistungsschutzschalter – Schutzschalter mit unverzögerter Auslösung. Die elektrischen Bestimmungen (NEC) der USA schreiben eine Mindestgröße von 125 % des angegebenen Nennwerte sind Maximalwerte. 3 4
    - Motornennstroms vor. Die angegebenen Nennwerte sind Maximalwerte.
- Manuell eigengesicherter (Typ E) Kombinations-Motor-Controller, UL-Zulassung für 208 Wye oder Delta, 240 Wye oder Delta, 480Y/277 oder 600Y/347. Keine UL-Zulassung für den Der Bulletin 140M Motorschutzschalter mit einstellbarem Strombereich sollte auf den Mindestbereich eingestellt sein, bei dem die Vorrichtung nicht ausgelöst wird. © @
- Die AIC-Nennwerte des Bulletin 140M-Motorschutzschalters können variieren. Siehe Publikation 140M-SG001B-EN-P. Einsatz in 480 V- oder 600 V-Delta/Delta-Systemen.
  - (8) Höchstzulässiger Nennwert von US NEC. Für jede Installation muss die genaue Größe gewählt werden.

Tabelle A.G Sicherungsvorrichtungen für 540 V DC-Eingang

FU- Bestell-	Baugröße	kW- Nenr wert	1-	DC- Eingar nennw	ng- verte	Ausgan	gsstron	1	Siche-	Bussmann-
nummer			HD	Α	kW	Dauerl.	1 Min.	3 Sek.	rung	Sicherung
540 V DC Ei	nga									
20BC1P3	1	0,37	0,25	1,3	0,7	1,3	1,4	1,9	3	BUSSMANN_JKS-3
20BC2P1	1	0,75	0,55	2,1	1,1	2,1	2,4	3,2	6	BUSSMANN_JKS-6
20BC3P5	1	1,5	0,75	3,7	2,0	3,5	4,5	6,0	8	BUSSMANN_JKS-8
20BC5P0	1	2,2	1,5	5,3	2,9	5,0	5,5	7,5	10	BUSSMANN_JKS-10
20BC8P7	1	4	3,0	9,3	5,0	8,7	9,9	13,2	20	BUSSMANN_JKS-20
20BC011	1	5,5	4	12,6	6,8	11,5	13	17,4	25	BUSSMANN_JKS-25
20BC015	1	7,5	5,5	16,8	9,1	15,4	17,2	23,1	30	BUSSMANN_JKS-30
20BC022	1	11	7,5	24	13	22	24,2	33	45	BUSSMANN_JKS-45
20BC030	2	15	11	33,2	17,9	30	33	45	60	BUSSMANN_JKS-60
20BC037	2	18,5	15	40,9	22,1	37	45	60	80	BUSSMANN_JKS-80
20BC043	3	22	18,5	47,5	25,7	43	56	74	90	BUSSMANN_JKS-90
20BC056	3	30	22	61,9	33,4	56	64	86	110	BUSSMANN_JKS-110
20BC072	3	37	30	80,5	43,5	72	84	112	150	BUSSMANN_JKS-150
20BC085	4	-	37	80,5	43,5	72	108	144	150	BUSSMANN_JKS-150
		45	-	95,1	51,3	85	94	128	200	BUSSMANN_JKS-200
20BH105 (1)	5	-	45	95,1	51,3	85	128	170	200	BUSSMANN_JKS-200
		55	-	117,4	63,4	105	116	158	200	BUSSMANN_JKS-200
20BH125 (1)	5	-	45	91,9	63,7	96	144	168	150	
		55	-	139,8	75,5	125	138	163	225	BUSSMANN_JKS-225
20BH140 (1)	6	-	55	117,4	63,4	105	158	210	200	BUSSMANN_JKS-200
		75	-	158,4	85,6	140	154	210	300	BUSSMANN_JKS-300
20BH170 (1)	6	-	75	158,4	85,6	140	210	280	300	BUSSMANN_JKS-300
		90	-	192,4	103,9	170	187	255	350	BUSSMANN_JKS-350
20BH205 (1)	6		90	192,4	103,9	170	255	313	350	BUSSMANN_JKS-350
		110	-	232	125,3	205	220	289	400	BUSSMANN_JKS-400

<sup>(1)</sup> Gilt auch für Spannungsklasse "P".

Tabelle A.H Sicherungsvorrichtungen für 650 V DC-Eingang


FU-Bestell-	Baugröße	kW- Nenr wert	1-	DC- Eingar nennw	ng- verte	Ausgan	gsstron	n	Siche-	Bussmann-
nummer	Ba	ND	HD	Α	kW	Dauerl.	1 Min.	3 Sek.	rung	Sicherung
650 V DC Ein	ıgar	ng								
20BD1P1	0	0,5	0,33	1,0	0,6	1,1	1,2	1,6	6	BUSSMANN_JKS-6
20BD2P1	0	1	0,75	1,9	1,2	2,1	2,4	3,2	6	BUSSMANN_JKS-6
20BD3P4	0	2	1,5	3,0	2,0	3,4	4,5	6,0	6	BUSSMANN_JKS-6
20BD5P0	0	3	2	4,5	2,9	5,0	5,5	7,5	10	BUSSMANN_JKS-10
20BD8P0	0	5	3	8,1	5,2	8,0	8,8	12	15	BUSSMANN_JKS-15
20BD011	0	7,5	5	11,1	7,2	11	12,1	16,5	20	BUSSMANN_JKS-20
20BD014	1	10	7,5	14,7	9,5	14	16,5	22	30	BUSSMANN_JKS-30
20BD022	1	15	10	23,3	15,1	22	24,2	33	45	BUSSMANN_JKS-45
20BD027	2	20	15	28,9	18,8	27	33	44	60	BUSSMANN_JKS-60
20BD034	2	25	20	36,4	23,6	34	40,5	54	70	BUSSMANN_JKS-70
20BD040	3	30	25	42,9	27,8	40	51	68	80	BUSSMANN_JKS-80
20BD052	3	40	30	55,7	36,1	52	60	80	100	BUSSMANN_JKS-100
20BD065	3	50	40	69,7	45,4	65	78	104	150	BUSSMANN_JKS-150
20BR077 (1)	4	-	50	67,9	45,4	65	98	130	150	BUSSMANN_JKS-150
	4	60	-	84,5	54,7	77	85	116	150	BUSSMANN_JKS-150

FU-Bestell-	Baugröße	kW- Nenr wert		DC- Eingar nennw		Ausgan	gsstron	n	Siche-	Bussmann-
nummer	Ba	ND	HD	Α	kW	Dauerl.	1 Min.	3 Sek.	rung	Sicherung
20BR096 (1)	5	-	60	84,5	54,7	77	116	154	150	BUSSMANN_JKS-150
		75	-	105,3	68,3	96	106	144	200	BUSSMANN_JKS-200
20BR125 (1)	5	-	75	105,3	68,3	96	144	168	200	BUSSMANN_JKS-200
		100	-	137,1	88,9	125	138	163	250	BUSSMANN_JKS-250
20BR156 (1)	6	-	100	137,1	88,9	125	188	250	250	BUSSMANN_JKS-250
		125	-	171,2	110,9	156	172	234	300	BUSSMANN_JKS-300
20BR180 (1)	6	-	125	171,2	110,9	156	234	312	300	BUSSMANN_JKS-300
		150	-	204,1	132,2	180	198	270	400	BUSSMANN_JKS-400

<sup>(1)</sup> Gilt auch für Spannungsklasse "J".

# **Abmessungen**

Abbildung A.3 PowerFlex 700-Baugrößen 0-3 (Baugröße 0 abgebildet)




Abmessungen sind in mm angegeben.

(1)						Gewicht (2) kg	1
Baugröße <sup>(1)</sup>	A	В	С	D	E	FU	FU und Verpackung
0	110,0	336,0	200,0	80,0	320,0	5,22	8,16
1	135,0	336,0	200,0	105,0	320,0	7,03	9,98
2	222,0	342,5	200,0	192,0	320,0	12,52	15,20
3	222,0	517,5	200,0	192,0	500,0	18,55	22,68

<sup>(1)</sup> Informationen zur Baugröße finden Sie in Tabelle A.I.

<sup>(2)</sup> Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.

#### Abbildung A.4 PowerFlex 700 Baugröße 4




Abmessungen sind in mm angegeben.

(E)						Ungefähres G	Sewicht (2) kg
augröße <sup>(</sup>							FU und
ä	A (Max.)	В	C (Max.)	D	E	FU	Verpackung
4	220,0	758,8	201,7	192,0	738,2	24,49	29,03

<sup>(1)</sup> Informationen zur Baugröße finden Sie auf Tabelle A.I.

<sup>(2)</sup> Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.

#### Abbildung A.5 PowerFlex 700 Baugröße 5




Abmessungen sind in mm angegeben.

(T) e						Ungefähres (	Gewicht (2) kg
größe							
Bau	A (Max.)	В	C (Max.)	D	E	FU	FU und Verpackung
5	308,9	644,5 <sup>(3)</sup>	275,4	225,0	625,0	37,19	42,18

- (1) Informationen zur Baugröße finden Sie auf Tabelle A.I.
- (2) Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.
- (3) Beim Gebrauch des beiliegenden Anschlusskastens (nur FU der Baureihe 100-HP) zu diesem Bemessungswert 45,1 mm hinzuzählen.

Abbildung A.6 PowerFlex 700 Baugröße 6



Abmessungen sind in mm angegeben.


(T) 6						Ungefähres Gev	vicht <sup>(2)</sup> kg
Baugröße	A (Max.)	В	C (Max.)	D	E	FU	FU und Verpackung
6	403,9	850,0	275,5	300,0	825,0	71,44 <sup>(3)</sup>	91,85 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Informationen zur Baugröße finden Sie auf <u>Tabelle A.I.</u>


<sup>(2)</sup> Gewicht einschließlich HIM und Standard-E/A.


<sup>(3)</sup> Für 200-PS-Frequenzumrichter zusätzliche 3,6 kg hinzuzählen.


Abbildung A.7 PowerFlex 700-Abmessungen, Sicht von unten



A-20







# Liste der Baugrößen

Tabelle A.I Baugrößen des PowerFlex 700

æ	AC-Eingang						DC-Eingang					
grö	208/240 V		400 V		480 V		600 V		540 V		650 V	
Baugröße	ND HP	HD HP	ND kW	HD kW	ND HP	HD HP	ND HP	HD HP	ND HP	HD HP	ND HP	HD HP
0	0,5	0,33	0,37	0,25	0,5	0,33	-	-	0,37	0,25	0,5	0,33
	1	0,75	0,75	0,55	1	0,75	-	-	0,75	0,55	1	0,75
	-	-	1,5	0,75	2	1,5	-	-	1,5	0,75	2	1,5
	-	-	2,2	1,5	3	2	-	-	2,2	1,5	3	2
	-	-	4	2,2	5	3	-	-	4	2,2	5	3
	-	-	5,5	4	7,5	5	-	-	5,5	4	7,5	5
1	2	1,5	7,5	5,5	10	7,5	10	7,5	7,5	5,5	10	7,5
	3	2	11	7,5	15	10	15	10	11	7,5	15	10
	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	10	7,5	15	11	20	15	20	15	15	11	20	15
	-	-	18,5	15	25	20	25	20	18,5	15	25	20
3	15	10	22	18,5	30	25	30	25	22	18,5	30	25
	20	15	30	22	40	30	40	30	30	22	40	30
	-	-	37	30	50	40	50	40	37	30	50	40
4	25	20	45	37	60	50	60	50	45	37	60	50
	30	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	40	30	55	45	75	60	75	60	55	45	75	60
	50	40	-	-	100	75	100	75	-	-	100	75
6	60	50	75	55	125	100	-	-	75	55	125	100
	75	60	90	75	150	125	-	-	90	75	150	125
	-	-	110	90	-	-	-	-	110	90	-	-


# Übersicht über die Bedieneinheit (HIM)

Themen	Seite
Externe und interne Anschlüsse	<u>B-1</u>
LCD-Anzeigeelemente	<u>B-2</u>
ALT-Funktionen	B-2

Themen	Seite
Menüaufbau	<u>B-3</u>
Anzeigen und Bearbeiten von Parametern	<u>B-5</u>
Ausbauen/Einbauen der HIM	B-8

# Externe und interne Anschlüsse

Der Power Flex 700 verfügt über eine Reihe von Kabelanschlussstellen (hier Baugröße 0).



Nr.	Anschluss	Beschreibung
0	DPI-Anschluss 1	HIM-Anschluss bei Installation in Abdeckung.
0	DPI-Anschluss 2	Kabelanschluss für Handheld- und dezentrale Optionen.
8	DPI-Anschl 3 oder 2	An DPI-Anschluss 2 angeschlossenes Verteilerkabel ermöglicht zusätzlichen Anschluss.
4	DPI-Anschluss 5	Kabelanschluss für Kommunikationsadapter.

# LCD-Anzeigeelemente

Anzeige	Beschreibung
F-> Netzstoerung 🛕 Auto 💢	Richtung   FU-Status   Alarm   Auto/Man   Informationen
0,0 Hz	Frequenzsollwert oder Ausgangsfrequenz
Hauptmen,: Diagnosen	Programmierung/Überwachung/Fehlersuche
Parameter	
Ger‰te-Auswahl	

Die obere Zeile der HIM-Anzeige kann mit [Wahl DPI-Feedbck], Parameter 299, konfiguriert werden (Vektor-Firmware ab Version 3.xxx).

# **ALT-Funktionen**


Zum Verwenden einer ALT-Funktion drücken Sie zunächst die ALT-Taste und lassen sie wieder los; drücken Sie dann die Programmierungstaste, die mit einer der folgenden Funktionen verbunden ist:

Tabelle B.A Funktionen der ALT-Taste

ALT-Taste und dann			führt zu folgenden Funktionen:
	S.M.A.R.T.		Blendet S.M.A.R.TBildschirm ein.
	Sel	Anzeige	Ermöglicht die Auswahl der Anzeigeart für Parameter oder detaillierte Informationen zu einem Parameter oder einer Komponente.
		Sprach	Blendet den Bildschirm für die Sprachwahl ein.
	V	Auto/Man	Schaltet zwischen automatischem und manuellem Modus um.
ALT	4	Entfernen	Ermöglicht die Entfernung der HIM ohne Fehlerauslösung, falls die HIM nicht das letzte Steuergerät ist und den FU nicht manuell steuert.
		Exp	Ermöglicht die Eingabe eines Wertes als Exponent. (Nicht auf dem PowerFlex 700 verfügbar.)
	+/-	Param-Nr.	Ermöglicht die Eingabe einer Parameternummer zum Anzeigen/Bearbeiten.

## Menüaufbau

Abbildung B.1 HIM-Menüaufbau



#### Diagnosemenü

Verwenden Sie dieses Menü, wenn der FU durch einen Fehler zum Stillstand kommt, um auf detaillierte Daten über den FU zuzugreifen.

Option	Beschreibung
Störungen	Fehlerwarteschlange bzw. Fehlerinformationen anzeigen, Störungen quittieren oder FU zurücksetzen.
Statusinfos	Parameter einblenden, die Statusinformationen zum FU enthalten.
Geräteversion	Firmware-Version und Hardwareserie von Komponenten anzeigen.
HIM-Version	Firmware-Version und Hardwareserie der HIM anzeigen.

#### Parametermenü

Siehe Anzeigen und Bearbeiten von Parametern auf Seite B-5.

#### Geräteauswahlmenü

Über dieses Menü erhalten Sie Zugriff auf die Parameter in angeschlossenen Peripheriegeräten.

## Speichermenü

FU-Daten können in Benutzer- und HIM-Einstellungen gespeichert bzw. von dort abgerufen werden.

Benutzereinstellungen sind im permanenten, nichtflüchtigen FU-Speicher abgelegte Ebenen.

*HIM-Einstellungen* sind im permanenten, nichtflüchtigen Speicher abgelegte Ebenen.

Option	Beschreibung
HIM Copycat Geraet -> HIM Geraet <- HIM	Daten in einer HIM-Einstellung speichern, Daten aus einer HIM-Einstellung in den aktiven Speicher des FUs laden oder eine HIM-Einstellung löschen.
Geraet Ben.eins	Daten in einer Benutzereinstellung speichern, Daten aus einer Benutzereinstellung in den aktiven Speicher des FUs laden oder eine Benutzereinstellung benennen.
Reset Werkseinst	FU auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

#### Startmenü

Siehe Kapitel 2.

#### Präferenzmenü


Sowohl HIM als auch FU verfügen über Funktionen, die Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen einrichten können.

Option	Beschreibung
FU-ID	Text zur FU-Identifizierung eingeben.
Kennwort ändern	Kennwort aktivieren/deaktivieren oder ändern.
Zeilen Ben.anz.	Anzeige, Parameter, Skalierung und Text für Benutzeranzeige auswählen. Die Benutzeranzeige besteht aus zwei Zeilen benutzerdefinierter Daten, die angezeigt werden, wenn die HIM für die Programmierung nicht benötigt wird.
Zeit Ben.anzeige	Wartezeit für Benutzeranzeige einstellen oder aktivieren/deaktivieren.
Video Ben.anzeig	Rückwärts- oder Normalvideo für Zeilen der Frequenz- und Benutzeranzeige auswählen.
Quit. Ben.anz.	Sämtliche Optionen für die Benutzeranzeige auf Werkseinstellung zurücksetzen.

Der FU der Serie PowerFlex 700 ist zunächst auf "Übersicht über die Grundparameter" eingestellt. Zum Anzeigen aller Parameter Parameter 196 [Lvl ParamZugriff] auf Option 1, "Alle", einstellen. Die Funktion "Wiederherstellen der Standardwerte" hat keine Auswirkungen auf Parameter 196.

# Anzeigen und Bearbeiten von Parametern

#### LCD-HIM



#### Ziffernblockverknüpfung

Bei Gebrauch einer Bedieneinheit mit Ziffernblock drücken Sie die ALT-Taste und die Taste +/- , um den Parameter durch Eintippen seiner Nummer aufzurufen

# Verknüpfen von Parametern (nur Vektorsteuerungsoption)

Die meisten Parameterwerte werden direkt vom Benutzer eingegeben. Bestimmte Parameter können jedoch auch "verknüpft" werden, d.h. der Wert eines bestimmten Parameters wird zum Wert eines anderen Parameters. Beispiel: Der Wert eines Analogausgangs kann mit [Beschl-Zeit 2] verknüpft werden. Diese Verknüpfung ermöglicht eine Änderung des Wertes durch Variierung des Analogsignals, sodass eine Beschleunigungszeit nicht mehr direkt (über die HIM) eingegeben werden muss. Dadurch kann eine größere Flexibilität für hochentwickelte Anwendungen erzielt werden.

Jede Verknüpfung hat 2 Komponenten:

- Quellparameter der Absender von Informationen.
- Zielparameter der Empfänger von Informationen.

Die <u>meisten</u> Parameter können eine Datenquelle für eine Verknüpfung sein, mit Ausnahme von Parameterwerten, die eine Ganzzahl enthalten, die für eine ANUM (Textwahl) steht. Diese sind nicht zulässig, da es sich bei der Ganzzahl nicht um eigentliche Daten handelt (sie steht lediglich für einen Wert). In <u>Tabelle B.B.</u> sind die Parameter aufgelistet, die Ziele sein können. Alle Verknüpfungen müssen zwischen gleichen Datentypen eingerichtet werden. (Als Gleitkomma formatierte Parameterwerte können nur Daten an einen Zielparameterwert liefern, der ebenfalls als Fließkomma formatiert ist.)

## Einrichten einer Verknüpfung




Tabelle B.B Verknüpfbare Parameter

Nummer	Parameter
54	Maximalspannung
56	Kompensation
57	Magn.Modus
58	Magn.Zeit
59	SV-Boostfilter
62	IR-Spgsabfall
63	Magn.stromvorg.
69	Start-/Bes.boost
70	Run Boost
71	Knickspannung
72	Knickfrequenz
84	Sprungfrequenz 1
85	Sprungfrequenz 2
86	Sprungfrequenz 3
87	Sprungfreq-Band
91	Drehz-Sollw A OG
92	Drehz-Sollw A UG
94	Drehz-Sollw B OG
95	
	Drehz-Sollw B UG
97	TB Man Soll OG
98	TB Man Soll UG
100	Tippdrehzahl
101	Festfrequenz 1
102	Festfrequenz 2
103	Festfrequenz 3
104	Festfrequenz 4
105	Festfrequenz 5
106	Festfrequenz 6
107	Festfrequenz 7
119	Trimm OG
120	Trimm UG
121	Nennschlupf
122	Verst Schlupfkom
123	Schl. Drehz.mess
127	PI-Setpoint
129	PI-Integralzeit
130	PI-PropVerst.
131	PI untere Grenze
132	PI obere Grenze
133	PI-Startwert
140	Beschl-Zeit 1
141	Beschl-Zeit 2
142	Verzoeg-Zeit 1
143	Verzoeg-Zeit 2
146	S-Kurve %
148	Wert Stromgrenze
149	Verst.Stromgrenz
151	Taktfrequenz
152	n-Red. b. Imax
153	gener. P-Limit
154	Limit Inenn
158	Level DC-Bremse
100	resei DO-DIGIII96

Nummer	Parameter
159	Dauer DC-Bremse
160	Busreg. Ki
164	Busreg. Kp
165	Busreg. Kd
170	Flieg-StartVerst
175	Int Neustartvers
180	Wach-Grenze
181	Wach-Zeit
182	Schlaf-Grenze
183	Schlaf-Zeit
185	Netzausfallzeit
186	Netzausf.level
321	Anlg. Eing. Qwrzl
322	Anlg. Eing. 1 OG
323	Anlg. Eing. 1 UG
324	Verl. Anlg.Eing. 1
325	Anlg. Eing. 2 OG
326	Anlg. Eing. 2 UG
327	Verl. Anlg.Eing.2
343	Anlg. Ausg. 1 OG
344	Anlg. Ausg. 1 UG
346	Anlg.Ausg 2 OG
347	Anlg.Ausg 2 UG
381	Lvl Dig. Ausg. 1
382	Dig. Ausg. 1 EIN
383	Dig. Ausg. 1 AUS
385	Lvl Dig. Ausg. 2
386	Dig. Ausg. 2 EIN
387	Dig. Ausg. 2 AUS
389	Lvl Dig. Ausg. 3
390	Dig. Ausg. 3 EIN
391	Dig. Ausg. 3 AUS
416	Wahl Meld.Filter
419	Freq.Kerbfilter
420	Kerbfilter K
428	M-Sollw. A OG
429	M-Sollw. A UG
430	M-Sollw. A Div
432	M-Sollw. B OG
433	M-Sollw. B UG
434	M-Sollw. B Mult
435	Drehm. Setpoint
436	Pos. M-Begr.
437	Neg. M-Begr.
445	Ki n-Regler
446	Kp n-Regler
447	n-Vorsteuer.
449	Bandbr. n-Regl.
450	Gesamttraeght
454	DrehzLimit Rueck
460	PI-Sollw. hoch
461	DI Sollw piodr
401	PI-Sollw. niedr.

Nummer	Parameter
462	PI-Istw. hoch
463	PI-Istw. niedr.
476-494	Fakt.X Eing.Wert
477-495	Fakt.X Eing.hoch
478-496	Fakt.X Eing.nied
479-497	Fakt.X Ausg.hoch
480-498	Fakt.X Ausg.nied
602	Drehz.abwBnd
603	DhzBnd-Integr.
604	Bremslösezeit
605	Schw.Zt.Nulldz.
606	Schwebeabweichng
607	Brems-Zeiteinst.
608	Drehz.gr.Anst.gw
609	Anz. Bremsschl.
610	Brms.alarm-Weg
611	MikroPos-Fakt%

# Ausbauen/Einbauen der HIM

Die HIM kann auch bei angelegtem Strom vom FU ausgebaut oder in diesen eingebaut werden.

Wichtig: Das Ausbauen der HIM ist ausschließlich im automatischen Modus zulässig. Wird die HIM im manuellen Modus ausgebaut oder ist die HIM das einzige verbleibende Steuergerät, tritt eine

Störung ein.

Schritt	Taste(n)	Beispielanzeigen
Ausbauen der Bedieneinheit  1. Die ALT-Taste und dann die Eingabetaste (Entfernen) drücken. Der Bestätigungsbildschirm "HIM entfernen" wird eingeblendet.	ALT+	BedSchnittst. entfernen: Auf "Eingabe" drücken, um BedSchnittst. trennen? (Anschl. 1 Steuerung)
Die Eingabetaste drücken, um die Bedieneinheit zu entfernen.		
3. Die Bedieneinheit aus dem FU entfernen.		
Einbau der Bedieneinheit  1. In den FU einsetzen oder das Kabel anschließen.		


# Anwendungsnotizen

Themen	Seite
Externer Bremswiderstand	<u>C-1</u>
Hebe-/Drehmomentprüfung	<u>C-2</u>
Mindestdrehzahl	<u>C-7</u>
Motor Control-Technologie	<u>C-8</u>
Motorüberlast	<u>C-10</u>
Überdrehzahl (Drehzahlgrenze)	<u>C-11</u>
Netzausfallerkennung	<u>C-12</u>

Themen	Seite
PI-Regler für standardmäßige Steuerung	<u>C-13</u>
<u>Drehzahl-Limit Vorwärts</u>	<u>C-16</u>
Sprungfrequenz	<u>C-17</u>
Schlaf-Wach-Modus	<u>C-19</u>
Autostart	<u>C-21</u>
Stoppmodus	<u>C-22</u>
Spannungstoleranz	<u>C-24</u>

# **Externer Bremswiderstand**

Abbildung C.1 Stromkreise des externen Bremswiderstands



# Hebe-/Drehmomentprüfung

Die Hebe-/Drehmoment-Prüffunktion des PowerFlex 700 ist für Anwendungen vorgesehen, für die eine ordnungsgemäße Koordinierung zwischen der Motorsteuerung und einer mechanischen Bremse erforderlich ist. Vor dem Lösen einer mechanischen Bremse überprüft der FU den Motorausgangs-Phasendurchgang sowie die ordnungsgemäße Motorsteuerung (Drehmomentprüfung). Außerdem überprüft der FU, ob die mechanische Bremse die Last vor dem Freigeben der FU-Steuerung regelt (Bremsprüfung). Nachdem der FU die Bremse setzt, wird die Motorbewegung überwacht, um sicherzustellen, dass die Bremsen über die Fähigkeit zum Halten der Last verfügen.

Es folgt eine Aufzählung der einzelnen Funktionen für Hebeanwendungen:

- Drehmomentprüfung (darunter Flussaufbau und letzte Drehmomentmessung).
- Bremsprüfung (darunter Modus zum langsamen Verringern der Last, falls die Bremse durchrutscht/versagt).
- Schwebefähigkeit
- Mikro-Positionierung
- Schnell-Stopp
- Drehzahlabweichungsfehler, Ausgangsphasenverlust-Fehler, Pulsgeberverlust-Fehler.

Die Hebe-/Drehmoment-Prüffunktion ist nur ab den Vektor-Firmwareversionen 3.xxx erhältlich. Sie ist für den FVC-Vektorsteuerungsmodus (siehe [Momentperf.mod], Parameter 053) mit einem Pulsgeber vorgesehen. Die Motorbewegung wird über die Pulsgeberrückmeldung überwacht, womit ein Gebrauch der anderen Meldungsmodi ausgeschlossen ist.



ACHTUNG: Ein Verlust der Steuerung in hängenden Lastanwendungen kann zu Personen- und/oder Sachschäden führen. Lasten müssen jederzeit vom FU oder einer mechanischen Bremse gesteuert werden. Die Parameter 600-611 sind für Hebe-/Drehmomentprüfungsanwendungen gedacht. Es fällt in die Verantwortung des Technikers und/oder des Endanwenders, FU-Parameter zu konfigurieren, alle Hebefunktionen zu testen und die Sicherheitsanforderungen in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Vorschriften und Standards zu erfüllen.

# Hebe-/Drehzahlprüfung bei manueller Inbetriebnahme

Für die Feineinstellung des Motors kann die Startroutine mit Unterstützung verwendet werden (siehe <u>Seite 2-3</u>) Es wird jedoch empfohlen, den Motor bei Ausführung dieser Routine vom Hebezeug/der Kranausrüstung zu trennen. Wenn dies nicht möglich ist, beachten Sie die Schritte <u>1</u> bis <u>12</u> auf den folgenden Seiten.



ACHTUNG: Um sich vor Verletzungen und/oder Geräteschäden durch ein unerwartetes Lösen der Bremse zu schützen, überprüfen Sie die "Dig. Ausg. 1"-Bremsanschlüsse und/oder die entsprechende Programmierung. Die werkseitig eingestellte FU-Konfiguration aktiviert das "Dig. Ausg. 1"-Relais, wenn Strom am FU angelegt wird. Wenn die Bremse an diesem Relais angeschlossen ist, könnte sie sich u. U. lösen. Klemmen Sie den Relaisausgang bei Bedarf ab, bis die Verdrahtung/Programmierung überprüft werden kann.

#### Anfänglicher statischer Autotuning-Test

1. Stellen Sie die folgenden Parameter wie angegeben ein.

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
380	[Wahl Dig.Ausg. 1]	"9, Drehz. err."	Bremse bleibt während des Tests gesetzt
041-045	[Motornennspg.]	gem. Typenschild	Nennwerte des Motors eingeben.
053	[Momentperf.mod.]	"4, FVC-Vektor"	
080	[Drehzahlmodus]	"3, Encoder"	
061	[Autotuning]	"1, Stat-Tuning"	

Drücken Sie die Start-Taste auf der HIM. Die Parameter 062-064 werden aktiviert.

#### Motordrehtest/Pulsgeberrichtungstest

3. Stellen Sie die folgenden Parameter wie angegeben ein.

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
053	[Momentperf.mod.]	"0, Sens Vector"	
080	[Drehzahlmodus]	"0, Off.Regelkr."	
090	[Wahl Dig.Ausg. 1]	"11, Festfreq. 1"	
238	[Kfg Stoerung 1]	Bit 8, "Eing.Ph.vrl." = 1 Bit 12, "Ausg.ph.vrl." = 1	
380	[Wahl Dig.Ausg. 1]	"4, Betrieb"	löst die Bremse

Wichtig:

Wenn die Bewegungsrichtung zu diesem Zeitpunkt wichtig ist, führen Sie kurze Tippbewegungen durch, um festzustellen, welche Betriebsrichtung (VORW oder RUECKW) in den nächsten Schritten benutzt werden sollte.

 Drücken Sie auf Start und betreiben Sie den FU in der gewünschten Richtung. Beachten Sie die Richtung der Motordrehung.

Wenn diese Drehung nicht in der gewünschten Richtung erfolgt:

- Trennen Sie den FU-Antriebsstrom und kehren Sie die beiden Motorleitungen um oder...
- setzen Sie Bit 5 von [Kompensation], Parameter 56, auf "Mtrleit.ugk."
- 5. Beobachten Sie bei laufendem FU [Enc. Drehzahl], Parameter 415. Wenn das Vorzeichen des Pulsgebers nicht mit der angezeigten Frequenz übereinstimmt, klemmen Sie den FU-Antriebsstrom ab und kehren Sie die Pulsgeberleitungen A und A NOT um.

6. Überprüfen Sie bei laufendem FU die richtige Motordrehung und Pulsgeberrichtung. Setzen Sie [Encodertyp], Parameter 412, auf "1, Ouad Pruef". Halten Sie den FU an.

Autotuning-"Dreh"-Test



ACHTUNG: In diesem Test treten die folgenden Bedingungen auf:

- Der Motor läuft 12 Sekunden lang bei Eckfrequenz (60 Hz). Beachten Sie, dass der Geräteweg während dieses 12-Sekunden-Intervalls die Gerätegrenzwerte überschreiten kann. Die zurückgelegte Wegstrecke kann jedoch reduziert werden, indem [Max. Drehzahl], Parameter 82, auf einen Wert unter 45 Hz (d. h. 22,5 Hz = 12 Sekunden bei 30 Hz) eingestellt wird.
- Die Bremse wird gelöst, wenn dem FU 15 Sekunden lang kein Drehmoment zugeführt wird.

Zum Schutz vor Verletzungen und/oder Geräteschäden darf dieser <u>Test</u> nicht durchgeführt werden, wenn eine der oben genannten Bedingungen vom Anwender als nicht annehmbar betrachtet wird.

7. Stellen Sie die folgenden Parameter wie angegeben ein.

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
053	[Momentperf.mod.]	"4, FVC-Vektor"	
080	[Drehzahlmodus]	"3, Encoder"	
061	[Autotuning]	"2, Tuning Dreh"	

 Starten Sie den FU und lassen Sie den Motor in der gewünschten Richtung laufen. Die Parameter 062-064 und 121 werden aktualisiert.

## Autotuning-Trägheitstest

- 9. Setzen Sie [Traegh.-Autotun], Parameter 067, auf "1, [Traegh. Tune]".
- Drücken Sie auf Start und lassen Sie den Motor in der gewünschten Richtung laufen. Die Parameter 445, 446 und 450 werden aktualisiert.
- 11. Stellen Sie [Bandbr. n-Regl.], Parameter 449, wie gewünscht ein.
- Damit ist das Setup abgeschlossen; überpüfen Sie den ordnungsgemäßen Betrieb.

## FU-Setup


[Drehm.Prf.-Konf.], Parameter 600, muss auf "Freigabe" eingestellt sein. Wenn diese Einstellung vorgenommen ist, wird ein Alarm des Typs 2 aktiviert, bis die folgenden drei Parmetereinstellungen eingegeben werden:

Nr.	Bezeichnung	Wert	Hinweise
053	[Momentperf.mod.]	"4, FVC-Vektor"	
080	[Drehzahlmodus]	"3, Encoder"	
412	[Encodertyp]	"1, Quad. Pruef"	

## Installation/Verdrahtung

Wenn [Drehm.Prf.-Konf.] auf "Freigabe" eingestellt ist, wird mit dem "Dig.Ausg. 1"-Relais der externe Bremsschütz gesteuert. Im geschlossenen Zustand soll der Schließerkontakt (NO) den Schütz aktivieren. Auf diese Weise wird der mechanischen Bremse Spannung zugeführt, damit sie sich löst. Jede Unterbrechung der Stromzufuhr zum Schütz setzt die mechanische Bremse. Die Programmierung von [Wahl Dig.Ausg. 1], Parameter 380, bleibt unberücksichtigt, wenn [Drehm.Prf.-Konf.] auf "Freigabe" gesetzt ist.


Abbildung C.2 Typische Drehmomentprüfungskonfiguration



## Anwendungsprogrammierung für die Hebe-/Drehmomentprüfung

Die PowerFlex 700-Hebeanwendung wird in der Hauptsache durch die Einstellung der Parameter 600 bis 611 in der Drehmoment-Prüfgruppe der Anwendungsebene beeinflusst. Die entsprechende Programmierung ist in Abbildung C.3 und den folgenden Absätzen näher beschrieben.

Abbildung C.3 Flussdiagramm zur Drehmomentprüfung



Alle Zeiten zwischen den FU-Aktionen sind programmierbar und können sehr klein sein (z.B. kann die Bremslösezeit 0,1 Sekunden betragen)

#### Drehmomentprüfung

Wenn der FU den Befehl erhält, eine Hebeoperation zu beginnen, geschieht Folgendes:

- Zuerst führt der FU einen Transistordiagnosetest zur Überprüfung auf einen zwei- oder einphasigen Kurzschluss durch. Wenn einer dieser beiden Tests einen Fehlerzustand anzeigt, tritt ein FU-Fehler auf und das Bremsrelais wird NICHT unter Strom gesetzt (d. h. die Bremse bleibt gesetzt).
- 2. Daraufhin liefert der FU Flussstrom an den Motor und überprüft den Stromfluss durch alle drei Motorphasen. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass der Last ein Drehmoment zugeführt wird, wenn die mechanische Bremse gelöst wird. Wenn die Drehmomentprüfung aktiviert ist, wird unabhängig von der Einstellung von Bit 12 von Parameter 238, [Kfg Stoerung 1], eine offene Phasenausfallerkennung durchgeführt.
- 3. Wenn der FU sämtliche Tests besteht, wird die Bremse gelöst und der FU übernimmt die Steuerung der Last, nachdem die in [Bremslösezeit], Parameter 604, programmierte Zeit verstrichen ist. Dabei handelt es sich um die typische Lösezeit der Bremse.

#### Bremsprüfung

Wenn der FU den Befehl erhält, eine Hebeoperation zu beenden, geschieht Folgendes:

- Wenn die Motordrehzahl den Wert Null erreicht, wird der Befehl zum Schließen der Bremse ausgegeben.
- 2. Nach Ablauf der in [Brems-Zeiteinst.], Parameter 607, programmierten Zeit bestätigt der FU, ob die Bremse zum Halten des Drehmoments fähig ist. Zu diesem Zweck fährt es das Drehmoment auf eine in [Drehz.gr.Anst.gw], Parameter 608, eingestellte Rate herunter. Beachten Sie, dass der FU jederzeit wieder gestartet werden kann, ohne auf den Ablauf der o. g. Timer zu warten.
- 3. Während das Drehmoment heruntergefahren wird, führt der FU einen Bremsschlupftest durch. Wenn die Bewegung den in [Anz. Bremsschl.], Parameter 609, eingestellten Grenzwert überschreitet, wird ein Alarm gesetzt und der FU beginnt mit einem Bremsschlupfverfahren. Der FU lässt den Motor die in [Brms.alarm-Weg], Parameter 610, programmierte Strecke zurücklegen. Daraufhin wird ein weiterer Schlupftest durchgeführt, der so lange wiederholt wird, bis A) die Last nicht mehr schlupft oder B) die Last den Boden erreicht. Diese Funktion behält die Steuerung der Last bei und setzt diese im Falle einer Störung der mechanischen Bremse auf kontrollierte Weise auf dem Boden ab.

#### Drehzahlüberwachung / Drehzahlband-Limit

Mit dieser Routine soll eine FU-Fehlermeldung ausgelöst werden, wenn die Differenz zwischen dem Drehzahlsollwert und der Pulsgebermeldung größer ist als der in [Drehz.abw.-Bnd], Parameter 602, eingestellte Wert und der FU sich NICHT auf den Sollwert zubewegt. [Dhz.-Bnd-Integr.], Parameter 603, definiert die Zeitdauer, während der die Drehzahldifferenz größer als das Abweichungsband sein kann, bevor ein Fehler ausgelöst und die Bremse gesetzt wird.

#### Schwebezustand

Der Schwebezustand ist als der Zustand definiert, wenn der FU die Last bei null Hertz hält und die mechanische Bremse nicht betätigt wird. Der Schwebezustand beginnt, wenn die Frequenz unter den in [Schwebeabweichng], Parameter 606, eingestellten Drehzahlwert fällt. Der Schwebezustand bleibt für die in [Schw.Zt.Nulldz.], Parameter 605, eingestellte Zeitdauer aktiv. Wenn ein digitaler Ausgang (Parameter 361-366) auf "Mikro-Pos" (auch Schwebezustand) eingestellt ist und geschlossen wird, bleibt der Schwebezustand aktiv und der Timer wird nicht berücksichtigt. Dieses Signal ist auch über ein Kommunikationsgerät verfügbar; siehe [Drehm.Prf.-Setup], Parameter 601.

#### Mikroposition

"Mikroposition" bezieht sich auf die Neuskalierung der Sollfrequenz um den in [MikroPos-Fakt.%], Parameter 611, eingegebenen Wert. Dies ermöglicht den langsameren Betrieb einer Hubvorrichtung und bietet dem Bediener eine bessere Auflösung beim Positionieren der Last. "Mikroposition" wird aktiviert, wenn der FU mit oder fast mit Nulldrehzahl läuft. Diese Funktion kann durch einen als "Micro-Pos." konfigurierten Digitaleingang oder über ein Kommunikationsgerät ([Drehm.Prf.-Setup]) aktiviert werden; dies ist der gleiche Digitaleingang, der auch den Schwebezustand signalisiert.

#### Schnell-Stopp

"Schnell-Stopp" stoppt die Last so schnell wie möglich und setzt dann die mechanische Bremse. Die Schnell-Stopp-Funktion kann über einen Digitaleingang oder ein Kommunikationsgerät anhand von [Drehm.Prf.-Setup] aktiviert werden. Der Unterschied zu einem Normalstopp besteht darin, dass eine Verzögerungszeit von 0,1 Sekunden erzwungen wird. Wenn die Drehmomentprüffunktion aktiviert ist, wird die Schwebezeit am Ende der Rampe ignoriert. Dieses Merkmal kann auch ohne Aktivieren der Drehmomentprüffunktion benutzt werden.

## Mindestdrehzahl

Siehe <u>Drehzahl-Limit Vorwärts auf Seite C-16</u>.

# Motor Control-Technologie

Die PowerFlex-Familie umfasst mehrere Motor Control-Technologien:

- Drehmomenterzeuger
- Drehmomentregler
- Drehzahlsteuerungen

## Drehmomenterzeuger

V/Hz

Diese Technologie folgt einem spezifischen Muster einer Spannungs- und Frequenzausgabe an den Motor, unabhängig von dem jeweils verwendeten Motor. Die Form der V/Hz-Kurve kann begrenzt gesteuert werden; sobald jedoch die Form einmal festgelegt ist, ist der FU-Ausgang mit diesen Werten fixiert. Vorbehaltlich dieser festen Werte reagiert jeder Motor auf der Basis seiner eigenen Drehzahl-/Drehmomenteigenschaften.

Diese Technologie eignet sich besonders gut für den Betrieb einfacher Fliehkraftlüfter/-pumpen sowie für die meisten Mehrmotoranwendungen. Die Drehmomenterzeugung ist generell gut.

#### Sensorless Vector

Diese Technologie vereint das grundlegende V/Hz-Konzept mit bekannten Motorparametern wie Nennstrom, PS, Spannung, Statorwiderstand und Flusserzeugungsstrom. Dank der Kenntnis des an dem FU angeschlossenen individuellen Motors kann der FU das Ausgabemuster an die Motorund Lastbedingungen anpassen. Aufgrund dieser Identifizierung der Motorparameter kann der FU das im Motor erzeugte Drehmoment maximieren und den Drehzahlbereich erweitern, in dem dieses Drehmoment erzeugt werden kann.

Diese Technologie eignet sich hervorragend für Anwendungen, die einen breiteren Drehzahlbereich erfordern, sowie für Anwendungen, die ein maximales Drehmoment für Losbrechen, Beschleunigung oder Überlast erfordern. Gute Kandidaten für diese Technologie sind Zentrifugen, Strangpressen, Förderbänder und andere.

# Drehmomentregler

#### Vektor

Diese Technologie unterscheidet sich von den beiden oben beschriebenen, weil sie das Drehmoment im eigentlichen Sinne steuert bzw. regelt. Anstatt es dem Motor und der Last zu erlauben, die Größe des erzeugten Drehmoments zu bestimmen, überlässt es die Vektortechnologie dem FU, das Drehmoment auf einen definierten Wert zu regulieren. Durch die unabhängige Feststellung und Steuerung der Fluss- und Drehmomentströme im Motor wird eine echte Drehmomentsteuerung erreicht. Hohe Bandbreiten-Stromregler bleiben mit und ohne Pulsgebermeldungen aktiv, um ausgezeichnete Ergebnisse zu erzielen.

Diese Technologie eignet sich hervorragend für Anwendungen, in denen die Drehmomentsteuerung und nicht die bloße Drehmomenterzeugung der Schlüssel zum Erfolg des Prozesses ist. Dazu gehören Bahntransportanlagen sowie anspruchsvolle Strangpress- und Hebeanwendungen wie Aufzüge, und Materialbearbeitungs- und -transportsysteme.

Die Vektorsteuerung kann in zwei verschiedenen Konfiguration eingesetzt werden:

#### 1. Ohne Pulsgeber

Für die Vektor-Technologie ohne Pulsgeber, die auf der patentierten feldorientierten Reglung von Allen-Bradley basiert und nicht mit der oben beschriebenen Sensorless Vector-Technologie verwechselt werden darf, ist <u>kein Meldungsgerät erforderlich</u>. Die Drehmomentsteuerung kann ohne Rückmeldung über einen beträchtlichen Drehzahlbereich hinweg erreicht werden.

2. Geschlossener Regelkreis (mit Pulsgeber)



Die Vektorsteuerung mit Pulsgeber-Rückmeldung nutzt die Force Technology™ von Allen-Bradley. Mit dieser branchenführenden Technologie kann der FU das Drehmoment über den ganzen Drehzahlbereich hinweg – einschließlich der Nulldrehzahl – steuern. Für Anwendungen, die eine sanfte Drehmomentregelung bei sehr niedrigen Drehzahlen oder ein volles Drehmoment bei Nulldrehzahl erfordern, ist die Vektorsteuerung mit geschlossenem Regelkreis die optimale Lösung.

## Drehzahlsteuerungen

Jeder PowerFlex-FU kann ungeachtet seiner jeweiligen Motor Control-Technologie (V/Hz, Sensorless Vector oder Vektor) zum Regeln der Drehzahl konfiguriert werden. Für ein richtiges Verständnis der Betriebsweise des Frequenzumrichters müssen Drehzahl- und Drehmomentregelung voneinander unterschieden werden.

Der PowerFlex 70 und der PowerFlex 700 mit Standardsteuerung können zum Regeln der Drehzahl mit der Schlupfkompensationsfunktion programmiert werden. Die Schlupfkompensation reagiert auf Laständerungen, indem sie die FU-Ausgangsfrequenz zum Aufrechterhalten der Motor-Drehzahl einstellt. Die Drehmomenterzeugung funktioniert davon unabhängig. Diese Funktion bewirkt eine Drehzahlregelung von ca. 0,5% der Eckdrehzahl über einen spezifizierten Drehzahlbereich (40:1 für V/Hz und 80:1 für Sensorless Vector) hinweg. Diese beiden FUs verfügen nicht über die Fähigkeit, den Drehzahlbereich zu erweitern oder die Drehzahlregelung auf weniger als 0,5% zu begrenzen, da sie keine Anschlüsse für ein Meldungsgerät besitzen.

Der PowerFlex 700 mit der Vektorsteuerungsoption ermöglicht eine bessere Drehzahlregelung, da er zusätzlich eine Drehzahl-Rückmeldefunktion bietet. Mit einem Drehzahlmeldungsgerät (Pulsgeber) wird die Drehzahlregelung auf 0,001% der Eckdrehzahl festgelegt und der Drehzahlbereich zur Berücksichtigung der Nulldrehzahl erweitert.


## Motorüberlast

Für Anwendungen mit einem einzigen Motor kann der FU so programmiert werden, dass er den Motor vor Überlastzuständen schützt. Eine elektronische Temperaturüberlastfunktion (I<sup>2</sup>T) emuliert ein Temperaturüberlastrelais. Dieser Vorgang basiert auf den drei Parametern [Motornennstrom], [Mot.ueblastfakt.] und [Mot.ueblastfreq.] (Parameter 042, 048 und 047).


[Motornennstrom] wird mit [Mot.ueblastfakt.] multipliziert, damit der Benutzer den Dauerstrom definieren kann, der vom Motor-Temperaturüberlastschutz gestattet wird. Anhand des Parameters [Mot.ueblastfreq.] kann der Benutzer die Frequenz einstellen, unter der die Motorüberlast unterlastet ist.

Der Motor kann mit max. 102 % des Nennstroms im Dauerbetrieb laufen. Wenn der FU gerade erst aktiviert wurde, läuft er 180 Sekunden lang mit 150 % des Nennstroms. Wenn der Motor länger als 30 Minuten mit 100 % betrieben wurde, läuft der FU 60 Sekunden lang mit 150 % des Nennstroms. Bei diesen Werten wird vorausgesetzt, dass der FU mit mehr als der [Mot.ueblastfreq.] betrieben wird und dass der [Mot.ueblastfakt.] auf 1,00 eingestellt ist.


Ein Betrieb unter 100 % bewirkt, dass die Temperaturberechnung die Motorkühlung berücksichtigt.



[Mot.ueblastfreq.] definiert die Frequenz, bei der die Minderung der Motorüberlastfähigkeit beginnen sollte. Die Motorüberlastfähigkeit wird bei einem Betrieb unter der [Mot.ueblastfreq.] reduziert. Für alle Einstellungen der [Mot.ueblastfreq.] ungleich Null wird die Überlastfähigkeit bei der Ausgangsfrequenz Null auf 70 % reduziert.



[Motornennstrom] wird mit [Mot.ueblastfakt.] multipliziert, um den Nennstrom für die Motortemperaturüberlast auszuwählen. Damit kann die Stromstärke, die das Motor-Temperaturüberlastrelais auslöst, erhöht oder reduziert werden. Der effektive Überlastfaktor ist eine Kombination aus [Mot.ueblastfreq.] und [Mot.ueblastfakt.].




# Überdrehzahl (Drehzahlgrenze)

"Drehzahlgrenze" ist ein benutzerprogrammierbarer Wert, der einen Betrieb mit maximaler Drehzahl ermöglicht; es wird aber auch ein "Überdrehzahlband" bereitgestellt, mit dem eine Drehzahlsteuerung – z.B. Encoder-Rückführung oder Schlupf-Kompensation – die Ausgangsfrequenz auf einen Wert über der maximalen Drehzahl erhöhen kann, um die maximale Motordrehzahl aufrechtzuerhalten.

Die unten stehende Abbildung zeigt ein typisches benutzerdefiniertes V/Hz-Profil. Die Mindestdrehzahl wird in Hertz eingegeben; sie bestimmt die Drehzahlsollwert-Untergrenze bei Normalbetrieb. Die Höchstdrehzahl wird in Hertz eingegeben; sie bestimmt die Drehzahlsollwert-Obergrenze. Die beiden "Drehzahl"-Parameter begrenzen lediglich den Drehzahlsollwert und nicht die Ausgangsfrequenz.

Die tatsächliche Ausgangsfrequenz bei maximalem Drehzahlsollwert ist die Summe des Drehzahlsollwerts plus den "Regelkorrektur"-Komponenten von Funktionen wie der Schlupf-Kompensation.

Die Drehzahlgrenze wird in Hertz eingegeben und zur Höchstdrehzahl addiert; die Summe der beiden Werte (Drehzahllimit) begrenzt die Ausgangsfrequenz. Diese Summe (Drehzahllimit) muss mit der Maximalfrequenz verglichen werden; außerdem wird ein Alarm ausgelöst, der den Betrieb verhindert, wenn das Drehzahllimit die Maximalfrequenz übersteigt.



Anmerkung 1: Der untere Grenzwert in diesem Bereich kann je nach dem Wert von "Regelkorrektur" 0 sein.

# Netzausfallerkennung

Wenn der Netzstrom ausfällt, wird der Motor von den Gleichstrombus-Kondensatoren mit Energie gespeist. Da die Energie von den Kondensatoren nicht (über die Netzleitung) ersetzt wird, sinkt die Gleichstrombus-Spannung rapide. Der FU muss diese Abnahme erkennen und gemäß seiner Programmierung reagieren. Zwei Parameter zeigen die Gleichstrombus-Spannung an.

- [DC-Busspannung] zeigt den unverzögerten Wert an.
- [DC-Busspeicher] zeigt einen kontinuierlichen 6-Minuten-Mittelwert der Spannung an.

Alle FU-Reaktionen auf eine Netzstörung basieren auf dem [DC-Busspeicher]. Dadaurch werden die unteren und oberen Netzbedingungen gemittelt und der FU wird so eingestellt, dass er auf den Durchschnittswert und nicht auf angenommene Werte reagiert. So hätte z.B. eine 480 V-Installation eine 480 V AC-Netzspannung und würde einen DC-Bus mit einer Nennspannung von 648 V DC erzeugen. Würde der FU auf eine feste Spannung für eine Netzunterbrechungserkennung reagieren (z.B. 533 V DC), würde für nominale Netzinstallationen ein Normalbetrieb stattfinden. Würde dagegen eine niedrigere Netznennspannung von 440 V AC verwendet, würde die DC-Bus-Nennspannung nur 594 V DC betragen. Würde der FU auf den festen 533 V-Pegel (nur –10%) für die Netzunterbrechungserkennung reagieren, könnte jede Anomalie eine falsche Netzunterbrechungserkennung auslösen. Die Netzunterbrechungserkennung benutzt daher stets den 6-Minuten-Durchschnittswert für die DC-Busspannung und erkennt eine Netzunterbrechung auf der Basis eines festen Prozentwertes dieses Speichers. Im gleichen Beispiel würde der Durchschnittswert 594 V DC anstelle von 650 V DC betragen; der feste Prozentwert – 27 % für "Auslauf" und 18 % für alle anderen - würde einen identischen Betrieb ungeachtet der Netzspannung ermöglichen.

Im PowerFlex 70 werden nur diese festen Prozentwerte verwendet. Der PowerFlex 700 kann die gleichen Prozentwerte verwenden oder der Benutzer kann einen Auslösepunkt für die Netzunterbrechungserkennung festlegen. Der verstellbare Auslöse-Level wird mit [Netzausfall-Level] eingestellt (siehe [Netzausf.level] auf Seite 3-38).

Abbildung C.4 Netzausfallmodus = Auslauf





Abbildung C.5 Netzausfallmodus = Verzögerung




# PI-Regler für standardmäßige Steuerung


Die interne PI-Funktion des PowerFlex 700 ermöglicht eine geschlossene Regelkreissteuerung mit proportionaler und integraler Steuerung. Diese Funktion ist zum Einsatz in Anwendungen vorgesehen, die eine einfache Steuerung eines Prozesses ohne externe Steuergeräte erfordern. Die PI-Funktion ermöglicht es dem Mikroprozessor des FUs, einer einzigen Prozesssteuerungsschleife zu folgen.

Die PI-Funktion liest eine Prozessvariableneingabe in den FU und vergleicht diese mit einem im FU gespeicherten Sollwert. Dann passt der Algorithmus den Ausgang des PI-Reglers an, wobei die FU-Ausgangsfrequenz geändert wird, um die Prozessvariable an den Sollwert anzugleichen.

Durch Summieren der PI-Schleifenausgabe mit einem Master-Drehzahlsollwert ist ein Betrieb im Abgleichmodus möglich.




Durch Bereitstellen des ganzen Drehzahlsollwerts ist jedoch auch ein Betrieb im Steuerungsmodus möglich. Diese Methode wird als "Exklusivmodus" bezeichnet.



## PI Freigabe


Der Ausgang der PI-Schleife kann eingeschaltet (aktiviert) oder ausgeschaltet (deaktiviert) werden. Mit Hilfe dieser Steuerung kann der Benutzer entscheiden, wann die PI-Schleife einen Teil der Solldrehzahl oder die gesamte Solldrehzahl liefert. Die Logik für das Aktivieren der PI-Schleife ist nachstehend dargestellt.




Der FU muss in Betrieb sein, damit die PI-Schleife aktiviert werden kann. Die Schleife wird deaktiviert, wenn der FU über eine Rampe zum Stillstand kommt (außer wenn in [PI-Konfiguration] "Stoppmodus" konfiguriert ist), im Kriechgang arbeitet oder der Signalverlustschutz für den (die) Analogeingang (-eingänge) einen Signalverlust erkennt.

Wenn ein Digitaleingang für "PI-Freigabe" konfiguriert wurde, sind für die Aktivierung der Schleife zwei Ereignisse erforderlich: Der Digitaleingang muss geschlossen sein UND Bit 0 des Parameters "PI-Regelung" muss gleich 1 sein.

Wenn kein Digitaleingang für "PI-Freigabe" konfiguriert ist, muss nur die Bedingung "Bit 0 = 1" erfüllt sein. Wenn das Bit auf Dauer aus "1" gesetzt ist, wird die Schleife aktiviert, sobald der FU zu "Betrieb" umschaltet.





# **Drehzahl-Limit Vorwärts**

Abbildung C.6 [DrehzLimit Rückw], Parameter 454, auf null gesetzt







Abbildung C.7 [DrehzLimit Rückw], Parameter 454, auf einen anderen Wert als null gesetzt



# Sprungfrequenz






Manche Maschinen weisen eine Resonanzbetriebsfrequenz auf, was jedoch vermieden werden muss, um das Risiko eines Geräteschadens zu minimieren. Sprungfrequenzen sollen verhindern, dass der Motor an einem oder mehreren Punkten im Dauerbetrieb läuft. Die Parameter 084-086, [Sprungfrequenz 1-3], sind zum Einstellen der zu vermeidenden Frequenzen vorgesehen.

Der in die Sprungfrequenzparameter programmierte Wert stellt den Mittenwert für ein ganzes "Sprungfrequenzband" ein. Die Breite des Bandes (Frequenzbereich um den Mittenpunkt) wird von Parameter 87, [Sprungfreq-Band], festgelegt. Der Bereich ist geteilt – eine Hälfte liegt über und eine Hälfte unter dem Sprungfrequenzparameter.

Wenn der Frequenzsollwert des Frequenzumrichters größer als oder gleich der Sprung- (Mitten)-Frequenz und kleiner als oder gleich dem oberen Wert des Bandes (Sprungfrequenz plus ½ Band) ist, stellt der FU die Ausgangsfrequenz auf den oberen Bandwert ein. Siehe (A) Abbildung C.8.

Wenn der Frequenzsollwert des Frequenzumrichters kleiner als die Sprung-(Mitten)-Frequenz und größer als oder gleich dem unteren Wert des Bandes (Sprungfrequenz minus ½ Band) ist, stellt der FU die Ausgangsfrequenz auf den unteren Bandwert ein. Siehe (B) in <u>Abbildung C.8</u>.

Die Sprungfrequenzen haben keinerlei Einfluss auf Beschleunigung und Verzögerung. Wenn der Frequenzsollwert größer als die Sprungfrequenz ist, verläuft die Beschleunigung/Verzögerung auf normale Weise über das ganze Band hinweg. Siehe (A) und (B) in <a href="https://doi.org/10.268/10.268">https://doi.org/10.268</a>. Diese Funktion wirkt sich nur auf den Dauerbetrieb innerhalb des Bandes aus.



## Schlaf-Wach-Modus

Diese Funktion stoppt (Schlaf) und startet (Wach) den FU auf der Basis von separat konfigurierbaren Analogeingangs-Levels und nicht auf der Basis von diskreten Start- und Stopp-Signalen. Bei einer Aktivierung im "Direkt"-Modus startet der FU ("wacht auf"), wenn ein Analogsignal größer als oder gleich dem anwenderspezifischen [Wach-Level] ist, und der FU wird angehalten, wenn ein Analogsignal kleiner oder gleich dem anwenderspezifischen [Schlaf-Level] ist. Wenn das Schlaf-Wach-Merkmal für den "Invert"-Modus (1) aktiviert ist, startet der FU ("wacht auf"), wenn ein Analogsignal kleiner als oder gleich dem anwenderspezifischen [Wach-Level] ist, und der FU wird angehalten, wenn ein Analogsignal größer oder gleich dem anwenderspezifischen [Schlaf-Level] ist.


#### Definitionen

- Aufwachen Ein Startbefehl, der erzeugt wird, wenn der Analogeingangswert länger als [Zeit Wach] über dem [Wach-Level] (oder, bei aktivem Invert-Modus, darunter) bleibt.
- Schlafen Ein Stoppbefehl, der erzeugt wird, wenn der Analogeingangswert länger als [Zeit Schlaf] unter dem [Schlaf-Level] (oder, bei aktivem Invert-Modus, darüber) bleibt.
- Drehzahlsollwert Der aktive Drehzahlbefehl an den FU, der von der FU-Logik und [Wahl Solldrehz. x] ausgewählt wird.
- Startbefehl Ein durch Drücken der Starttaste auf der HIM-Bedieneinheit und Schließen eines Digitaleingangs erzeuger Befehl, der für "Start", "Betrieb", "Vorwaerts" oder "Rueckwaerts" programmiert ist.

Siehe Abbildung C.9.

<sup>(1)</sup> Die Invert-Modus ist nur ab Vektor-Firmwareversion 3.xxx erhältlich.

## Abbildung C.9 Schlaf-Wach-Modus




## Autostart

#### Standardsteuerungsoption

Wenn für die Zweidrahtsteuerung ein Autostart konfiguriert ist, startet der FU, wenn die den Start erlaubenden Bedingungen binnen 10 Sekunden nach Anlegen des FU-Stroms gegeben sind. Vom Anlegen des Stroms bis zum eigentlichen Start des FUs wird ein Alarm gemeldet, der darauf hinweist, dass ein Einschaltversuch im Gange ist. Wenn der FU während des 10-Sekunden-Intervalls nicht startet, wird der Einschaltversuch beendet.

## Vektorsteuerungsoption


Eine Startverzögerungszeit von max. 30 Sekunden kann über Parameter 167, [Startverzoeg.], programmiert werden. Nach Ablauf dieser Zeit startet der FU, wenn alle den Start erlaubenden Bedingungen gegeben sind Davor ist kein Neustart möglich.



# **Stoppmodus**

#### Modus Beschreibung


#### Auslauf



Diese Methode gibt den Motor frei und ermöglicht, dass die Last durch Reibung zum Stillstand kommt.

- 1. Beim Stopp schaltet der FU sofort auf Null (aus).
- 2. Der Motor wird nicht mehr mit Strom versorgt. Der FU hat die Steuerung abgegeben.
- Der Motor läuft je nach den mechanischen Eigenschaften des Systems (Trägheit, Reibung usw.) eine gewisse Zeit lang aus.


#### Bremse bis Stillstand



Bei dieser Methode wird ein DC-Gleichstromstoß des Motors zum Stoppen und/oder Beibehalten der Last verwendet.

- 1. Beim Stopp schaltet der 3-Phasen-FU-Ausgang auf Null (aus).
- Der FU gibt bei der letzten benutzten Phase auf dem in Parameter 158, [Level DC-Bremse], programmierten Level DC-Spannung aus. Diese Spannung bewirkt ein "stoppendes"-Bremsmoment. Wenn die Spannung für länger als die tatsächlich mögliche Stoppzeit angelegt wird, wird die verbleibende Zeit für den Versuch verwendet, die Nullgeschwindigkeit des Motors beizubehalten.
- Die an den Motor angelegte Gleichstromspannung bleibt so lange bestehen, wie dies in Parameter 159, [Dauer DC-Bremse], programmiert wurde. Nach Ablauf dieser Zeit wird nicht mehr gebremst.
- Nach Beendigung des DC-Bremsens wird der Motor nicht mehr mit Strom versorgt. Der Motor wurde möglicherweise gestoppt. Der FU hat die Steuerung abgegeben.
- Wenn sich der Motor dreht, läuft er von seiner aktuellen Drehzahl je nach den mechanischen Eigenschaften des Systems (Trägheit, Reibung usw.) eine gewisse Zeit lang aus.


## Modus Rampe bis Stillstand



Bei dieser Methode wird eine Reduzierung der FU-Ausgabe zum Stoppen der Last verwendet.

- Beim Stopp wird die FU-Ausgabe gemäß dem programmierten Muster vom aktuellen Wert bis auf Null reduziert. Dabei kann es sich um ein lineares oder quadratisches Muster handeln. Die Ausgabe wird mit der von [Maximalfrequenz] und von der programmierten aktiven [Verzoeg-Zeit x] programmierten Rate auf Null reduziert.
- Diese Ausgabereduzierung kann durch andere FU-Faktoren z.B. durch Bus- oder Stromregelung – begrenzt werden.
- 3. Wenn die Ausgabe den Wert Null erreicht, wird der Ausgang abgeschaltet.
- Wenn sich der Motor dreht, läuft er von seiner aktuellen Drehzahl je nach den mechanischen Eigenschaften des Systems (Trägheit, Reibung usw.) eine gewisse Zeit lang aus.

#### Stopp/ Halten




Bei dieser Methode werden die beiden oben beschriebenen Methoden kombiniert. Eine FU-Ausgabereduzierung wird zum Stoppen der Last verwendet und mittels eines Gleichstromstoßes wird die Nulldrehzahl der gestoppten Last aufrechterhalten.

- Beim Stopp wird die FU-Ausgabe gemäß dem programmierten Muster vom aktuellen Wert bis auf Null reduziert. Dabei kann es sich um ein lineares oder quadratisches Muster handeln. Die Ausgabe wird mit der von [Maximalfrequenz] und von der programmierten aktiven [Verzoeg-Zeit x] programmierten Rate auf Null reduziert.
- Diese Ausgabereduzierung kann durch andere FU-Faktoren z. B. durch Bus- oder Stromregelung
   begrenzt werden.
- Wenn die Ausgabe den Wert Null erreicht, schaltet der 3-Phasen-FU-Ausgang auf Null (aus) und der FU gibt bei der letzten benutzten Phase auf dem in Parameter 158, [Level DC-Bremse], programmierten Level DC-Spannung aus. Diese Spannung bewirkt ein "haltendes" Bremsmoment.
- Dem Motor wird weiter Gleichstromspannung zugeführt, bis erneut ein Start-Befehl ausgegeben oder der FU deaktiviert wird.
- Wenn ein erneuter Start-Befehl ausgegeben wird, wird das DC-Bremsen beendet und der FU schaltet auf den normalen AC-Betrieb zurück. Wenn ein Befehl "Freigabe" entfernt wird, schaltet der FU in den Zustand "Nicht bereit" um, bis der Befehl "Freigabe" wiederhergestellt wird.

Spannung	gstoleranz
----------	------------

FU-Nennleistung	Netznennspannung	Motornennspannung	Vollleistungsbereich des FUs	Betriebsbereich des FUs
200-240	200	200*	200-264	180-264
	208	208	208-264	
	240	230	230-264	
380-400	380	380*	380-528	342-528
	400	400	400-528	
	480	460	460-528	
500-600 (Nur Baugrößen 0 bis 4)	600	575*	575–660	432–660
500-690 (Nur Baugrößen 5 bis 6)	600	575*	575-660	475-759
	690	690	690–759	475–759

Vollleistungsbereich des FUs =	Motornennspannung bis FU-Nennspannung +10%. Die Nennleistung steht über den gesamten Vollleistungsbereich des FUs hinweg zur Verfügung
Betriebsbereich des FUs =	Niedrigste (*) Motornennspannung –10 % bis FU-Nennspannung +10%. Die Ausgangsleistung des FUs wird linear reduziert, wenn die tatsächliche Netzspannung geringer als die Motornennspannung ist.




## Beispiel:

Berechnen Sie die maximale Leistung eines Motors mit 3,7 kW und 460 V, der an einen FU mit einer Nennspannung von 480 V angeschlossen ist, der über einen tatsächlichen Netzspannungseingang von 342 V verfügt.

- Tatsächliche Netzspannung / Motornennspannung = 74,3 %
- 74,3 % × 3,7 kW = 2,8 kW
- $74.3 \% \times 60 \text{ Hz} = 44.6 \text{ Hz}$

Bei einer tatsächlichen Netzspannung von 342 V kann der Motor mit 3,7 kW und 460 V maximal 2,8 kW bei 44,6 Hz erzeugen.



Tatsächliche Netzpannung (FU-Eingang)

Notizen:

# Notizen:

VerzögInhibit, 4-10 VHz U/f-Kennl, 4-12 Vorladung aktiv, 4-11 Alarme, quittieren, 4-9 Alarme-Gruppe, 3-47 Algemeine Vorsichtshinweise, P-3 ALT-Taste Funktionen, B-2 Analogausgaenge-Gruppe, 3-54 Analogeingaenge-Gruppe, 3-54 Analogeingaenge-Gruppe, 3-53 Anl.AusgSollw., 3-56 Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55 Anlg. Ausg. 1 UG, 3-55
Abdeckung, Öffnen, 1-1 Abgeschirmte Kabel Strom, 1-6 Abmessungen Abmessungen Abmessungen bei Sicht von unten, A-19 FU, A-15 Mindestabstände, 1-2 Montage  Abdeckung, Öffnen, 1-1 Alarme, quittieren, 4-9 Alarme-Gruppe, 3-47 Alarmquittierung, 3-47 Allgemeine Vorsichtshinweise, P-3 ALT-Taste Funktionen, B-2 Analogausgaenge-Gruppe, 3-54 Analogeingaenge-Gruppe, 3-53 Anl.AusgSollw., 3-56 Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
Abdeckung, Öffnen, 1-1  Abgeschirmte Kabel Strom, 1-6  Abmessungen Abmessungen bei Sicht von unten, A-19  FU, A-15  Mindestabstände, 1-2  Montage  Abdeckung, Öffnen, 1-1  Alarme-Gruppe, 3-47  Allgemeine Vorsichtshinweise, P-3  ALT-Taste  Funktionen, B-2  Analogausgaenge-Gruppe, 3-54  Analogeingaenge-Gruppe, 3-53  Anl.AusgSollw., 3-56  Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
Abgeschirmte Kabel Strom, 1-6 Abmessungen Abmessungen bei Sicht von unten, A-19 FU, A-15 Mindestabstände, 1-2 Montage  Alarmquittierung, 3-47 Allgemeine Vorsichtshinweise, P-3 ALT-Taste Funktionen, B-2 Analogausgaenge-Gruppe, 3-54 Analogeingaenge-Gruppe, 3-53 Anl.AusgSollw., 3-56 Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
Strom, 1-6  Abmessungen Abmessungen bei Sicht von unten, A-19 FU, A-15 Mindestabstände, 1-2 Montage  Allgemeine Vorsichtshinweise, P-3  ALT-Taste Funktionen, B-2 Analogausgaenge-Gruppe, 3-54 Analogeingaenge-Gruppe, 3-53  Anl.AusgSollw., 3-56 Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
Abmessungen Abmessungen bei Sicht von unten, A-19 FU, A-15 Mindestabstände, 1-2 Montage  ALT-Taste Funktionen, B-2 Analogausgaenge-Gruppe, 3-54 Analogeingaenge-Gruppe, 3-53 Anl.AusgSollw., 3-56 Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
Abmessungen bei Sicht von unten, A-19 FU, A-15 Mindestabstände, 1-2 Montage Montage  Abmessungen bei Sicht von unten, A-19 Funktionen, B-2 Analogausgaenge-Gruppe, 3-54 Analogeingaenge-Gruppe, 3-53 Anl.AusgSollw., 3-56 Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
A-19 Analogausgaenge-Gruppe, 3-54 FU, A-15 Analogeingaenge-Gruppe, 3-53 Mindestabstände, 1-2 Anl.AusgSollw., 3-56 Montage Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
FU, A-15  Mindestabstände, 1-2  Montage  Analogeingaenge-Gruppe, 3-53  Anl.AusgSollw., 3-56  Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
Mindestabstände, 1-2 Anl.AusgSollw., 3-56 Montage Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
Montage Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55
Ania, Ausa, 1 U.s. 3-55
Abnehmen der Abdeckung, 1-1 Anlg.Ausg 2 UG, 3-55
Abnehmen der Grundplatte, 1-7  Anlg. Ausg. Abs., 3-54
AC-Eingang Anlg. Ausg. Konf, 3-54
Erde, 1-4 Anlg. Eing. Qwrzl, 3-53
Leistungsschalter, A-7
And Fing y OG 3-54
Alami i @ Stoer, 3-43
Anschlüsse DPI-Tvn R-1
Alamii- uliu Storungstyperi, 4-1
And Riemsschl 3-60
Anarme Anzoigen und Ändern von Parametern
Adiweckeri, 4-12
Autostart, 4-11
Bistrm-Soil aBer, <b>4-11</b> Bms drchgr., <b>4-10</b> Armierte Kabei, <b>1-6</b> Ausg.ph.verlust (Fehler), <b>4-7</b>
DigEin Konflikt, 4-10 Ausgangsfreq, 3-12
Drehm.prf-Kflkt, <b>4-12</b> Ausgangsgeräte
Drehz-Soll Kflkt, <b>4-11</b> Gleichtaktspulenkerne, <b>A-7</b>
Eing.ph.verl., 4-11 Kabelabschlusswiderstände, A-7
Erdst. Warn., 4-11 Überbrückungsschütze, 1-12, A-7
FU-Uebrl Level, <b>4-10</b> Ausgangsleistung, <b>3-12</b>
IntDBWdst Ubrhtz, 4-11 Ausgangsschütz
IR-Spgsbereich, 4-11 Starten/Stoppen, 1-12
Ixo-Spgsberch, 4-11 Ausgangsspannung, 3-12
Kfg Bip.AE Konfl, 4-10 KL Man.SW-Konflt, 4-12 Ausgangsstrom, 3-12
Lastverl., 4-11 Ausg-Leistungsf., 3-12
MaxFreq Konflikt, 4-11 Auswahl des Drehzahlsollwerts, 1-22
Motorthermistor, <b>4-11</b> Auto/Manuell
Motortyp Kflkt, 4-11 Betriebsarten, 1-22
Nenn-Hz Konflikt, 4-11 Steuerung, 1-23
Netzstoerung, <b>4-11</b> Autom. Modus, <b>1-22</b>
PTC-Konflikt, <b>4-11</b> Auto-Reset/Start, <b>4-1</b>
Schlaf-Konfig., 4-11 Autostart, 3-34, C-21
Unterspg, 4-12 Autostart (Alarm), 4-11

AutoTune Abbr. (Fehler), 4-4 Code Stoerung x. 3-46 Autotune-Mom., 3-18 CopyCat, B-4 Autotuning, 3-17 D R Datalinks-Gruppe, 3-52 Bandbr. n-Regl., 3-30 Daten, Speichern, B-4 Baugröße, FU, P-3 Datenausgang Ax, 3-53 Baugrößenbezeichnungen, A-7 Dateneingang Ax, 3-52 Bearbeiten von Parametern, 3-1 Dauer DC-Bremse, 3-33 DB beim Stillst., 3-32 Bedienerschnittstelle, B-5 Behördliche Zulassungen, A-1 DB-Widerst. Typ, 3-34 Belast.-grenzengruppe, 3-31 DB-Widerstand (Fehler), 4-4 Ben.einst. laden, 3-2, 3-40 DC-Busspannung, 3-13 Ben.einst.1 Prfs (Fehler), 4-9 DC-Busspeicher, 3-13 Ben.einst.speich, 3-40 DC-Eingang, 1-24 Benutzereinstellungen, B-4 Definierte Drehz.-Gruppe, 3-25 Benutzerkonfigurierbarer Alarm, 4-1 Dhz.-Bnd-Integr., 3-60 Beschl-Maske, 3-51 Diagnosedaten, Anzeigen, B-4 Beschl-Zeit x. 3-31 Diagnosen-Gruppe, 3-41 Betriebsarten, 1-22 Dig. Ausg. x AUS, 3-59 Betriebsarten, Auto/Manuell, 1-22 Dig. Ausg. x EIN, 3-59 Betriebsdatengruppe, 3-12 Dig.Ausg. Setp., 3-58 Betriebstemperatur, 1-2 Dig.Ausg. Status, 3-43 Betriebszeit, 3-12 Dig. Eing. Status, 3-43 Bipolare Eingänge, 1-15 DigEin Konflikt (Alarm), 4-10 Blindstrom, 3-12 Digitale Ausgangsgruppe, 3-57 Blstrm-Soll aBer (Alarm), 4-11 Digitale Eing.-Gruppe, 3-57 Blstrm-Soll aBer (Fehler), 4-5 Dm.prf.Dz.band (Fehler), 4-8 Bms drchgr. (Alarm), 4-10 DPI-Anschl 1-5 (Fehler), 4-7 **Bremse** DPI-Anschlusspositionen, B-1 Dynamisch, 3-33 DPI-Baudrate, 3-49 Bremslösezeit. 3-60 DPI-Datenrate, 3-49 Brems-Zeiteinst., 3-60 Drehm, Setpoint, 3-19 Brms.alarm-Weg, 3-60 Drehm.Prf.-Konf., 3-59 Buskondensatoren, Entladen, P-3 Drehm.Prf.-Setup, 3-59 Busreg, Kd, 3-34 Drehm.prf-Kflkt (Alarm), 4-12 Busreg. Ki, **3-33** Drehm.Setpoint2, 3-19 Busreg, Kp, 3-34 Drehmomentprüfung, C-2 Busreg. Modus A, 3-33 Drehmomentprüfung bei Busreg. Modus B, 3-33 Inbetriebnahme, 2-3 Bypass-Schütze, 1-13 Drehmomentreferenzquelle, 1-22 Drehstromnetze Ungeerdet, 1-3 C Unsymmetrisch, 1-3 CF-Drehz.abw.-Bnd, 3-60 Konformität, 1-25 Drehz.gr.Anst.gw, 3-60 Voraussetzungen, 1-26 Drehz.-Trimmpoti-Gruppe, 3-26 Checkliste, Inbetriebnahme, 2-1

Code Alarm x, 3-47

Drehzahleinheiten, 3-21

Drehzahlgrenze, 3-22	Eingangssicherungen, 1-5
Drehzahlgrenze (Fehler), 4-7	Einh. Mot. Istg., 3-15
Drehzahl-Limit Vorwärts, C-16	Einschalten des FUs, 2-1
Drehzahlmodus, 3-22, 3-23	Einstellen von Präferenzen, B-4
Drehzahl-Poti, <b>1-20</b>	Elektrostatische Entladung, ESD, P-3
Drehzahlsteuerungsgruppe, 3-29	EMI/Funkentstörfilter-Erdung, HF-Filter,
DrehzLimit Rückw, 3-23	1-4
Drehz-Soll Kflkt (Alarm), <b>4-11</b>	EMV
Drehz-Sollw A OG, 3-24	Anleitungen, <b>1-25</b>
•	Richtlinie, <b>1-25</b>
Drehz-Sollw A UG, 3-24	Enc. Drehzahl, 3-20
Drehz-Sollw B OG, 3-24	Enc. Istposition, 3-20
Drehz-Sollw B UG, 3-24	Enc. Pulse/U, <b>3-20</b>
Drehz-Sollw-Quel, 3-42	Enc. Verlust (Fehler), 4-8
Drhz.Modus&GrnzGruppe, 3-21	Encoder Quad Fhl, 4-5
DriveExecutive, 3-1	Encoder Z-Kanal, 3-21
DriveExplorer, 3-1	
Dynamische Bremse	EncoderDrehz, 3-13
Grundeinstellung, 3-33	Encodertyp, 3-20
Wahl des Widerstands, 3-34	Encoder-Verlust-Fehler, 4-5
Dynamische Regelungsebene, 3-31	Entfernen der Zugangsplatte, 1-7
_	Erdschluss, 4-5
E	Erdschluss U (Fehler), 4-7
E/A	Erdst. Warn. (Alarm), <b>4-11</b>
Kassette, 1-16	Erdung
Klemmenblock, 1-16	Abschirmungen, 1-4
Standard, 1-15	Allgemeines, 1-4
E/A-Fehler (Fehler), <b>4-6</b>	Bus, <b>1-4</b>
E/A Komm.Fehler (Fehler), <b>4-6</b>	Filter, 1-4
Earthing, see <i>Grounding</i>	Impedanz, 1-4 Leiter, 1-4
Ebene	Schutz, PE, <b>1-4</b>
Anwendungen, 3-59	Erläuterungen zu den Bestellnummern,
Dynamische Regelung, <b>3-31</b>	P-4
Eingänge und Ausgänge, <b>3-53</b>	Ers. HStP-LstP (Fehler), 4-8
Kommunikation, <b>3-49</b>	
Motorsteuerung, 3-14	ESD, elektrostatische Entladung, P-3
Solldrehzahl, 3-21	Exkl Zugr Sollw, 3-52
Überwachung, 3-12	Exklusivmaske, 3-51
Zusatzfunktionen, 3-38	Exklusivzugriff, 3-52
Ebene-Gruppe-Parameter, 3-3	Externer Bremswiderstand, C-1
Edst.Warn.Lvl, 3-37	_
Eing. & AusgEbene, 3-53	F
Eing.ph.verl. (Alarm), 4-11	Fakt. Ausg.hoch, 3-48
Eing.phasenverl. (Fehler), 4-6	Fakt. Ausg.nied, <b>3-48</b>
Eingangsgeräte	Fakt. Ausg.Wert, <b>3-48</b>
Leistungsschalter, 1-5	Fakt. Eing.hoch, <b>3-48</b>
Sicherungen, 1-5	Fakt. Eing.nied, <b>3-48</b>
Überbrückungsschütze, 1-12	Fakt. Eing.Wert, <b>3-48</b>
Eingangspotentiometer, 1-20	<b>o</b> ,
Eingangsschütz	Fehler geloescht (Fehler), 4-5
Starten/Stoppen, 1-12	Fehler, quittieren, <b>4-4</b>
* *	

Fehlerbeschreibungen, 4-4 Fehlersuche, 4-1 Fehlerwarteschlange, B-4 Festfrequenz x, 3-25 FGP, 3-3 Fhl Neustartvers, (Fehler), 4-4 Fhl Wtsch loesch (Fehler), 4-5 Filter, HF, 1-4 Flieg-Start EIN, 3-35 Flussbremse, 3-34 Flussvektorsteuerungsoption, 3-3 Freq.Kerbfilter, 3-20 Frequenzsollwert, 3-12 FU-Einschaltfehler, 4-5 FU-Erdung, 1-4 FU-Logik Ergeb., 3-49 FU-Nennwerte, A-7 Funktionen, ALT-Taste, B-2 FU-Pruefsumme, 3-41 FU-Rampe Ergeb., 3-49 FU-Sollw. Ergeb., 3-49 FU-Speicher-Gruppe, 3-39	Digitale Eingänge, 3-57 DrehzTrimmpoti, 3-26 Drehzahlsteuerung, 3-29 Drhz.Modus&Grnz., 3-21 EncoderDrehz, 3-20 FU-Speicher, 3-39 Geraetedaten, 3-14 Kfg Motorpoti, 3-39 KommEinstell., 3-49 Konfig. Drehrichtung, 3-38 Konfig. Sollw. HIM, 3-39 Masken & Zugrbtg, 3-50 Momentattribute, 3-15 Motordaten, 3-14 Netzstoerung, 3-37 Neustart-Modi, 3-34 PI-Regler, 3-27 Rampen-Einst., 3-31 Schlupfkompens., 3-26 Skalierte Leisten, 3-48 Solldrehzahlen, 3-24 Stoerungen, 3-46 Stopp/Brems-Mod., 3-32 V/Hz, 3-19
FU-Ueberl.Modus, <b>3-31</b>	Hardware-Aktivierung, <b>1-19</b>
FU-Ueberlast (Fehler), 4-5	Hardwarefehler, 4-5
FU-Uebrl Level (Alarm), <b>4-10</b>	Häufig auftretende Symptome und Abhilfemaßnahme, <b>4-13</b>
G	Hebe-/Drehmomentprüfung, C-2
Gemeinsamer Bus, 1-24 Gener. P-Limit, 3-32 Geraetealarm 1, 3-41 Geraetealarm 2, 3-41, 3-42 Geraetedatengruppe, 3-14 Geraetestatus 1, 3-41 Geraetetemp., 3-43 Gesamttraeght, 3-30 Gleichtaktkondensatoren, 1-13 Gleichtaktstörung, 1-15	Hebe-/Drehmomentprüfung bei Inbetriebnahme, 2-3 Hilfseingang (Fehler), 4-4 HIM Menüaufbau, B-4 HIM, Ausbauen/Einbauen, B-8 HIM-Menüs Diagnosen, B-4 Präferenzen, B-4 Speicher, B-4 HIM-Wert speich, 3-39 HW-Ueberstrom (Fehler), 4-6
Gruppe Alarme, 3-47 Analoge Ausgänge, 3-54 Analogeingaenge, 3-53 Belastgrenzen, 3-31 Betriebsdaten, 3-12 Datalinks, 3-52 Definierte Drehzahlen, 3-25 Diagnosen, 3-41 Digitale Ausgänge, 3-57	Impulseingang, 1-19 Inbetriebnahme Checkliste, 2-1 Hebe-/Drehmomentprüfung, 2-3 Mit Unterstützung, 2-3 S.M.A.R.T., 2-3
Signalo / laogarigo, U-U/	Inkpt.HStP-LstP (Fehler), 4-6

Installation, 1-1	
Installationen in primären	Klemmleiste für den Pulsgeber, 1-16,
Umgebungen, 1-26	1-19
Int Neustartvers, 3-35	Knickfrequenz, 3-20
IntDBWdst Ubrhtz (Alarm), 4-11	Knickspannung, 3-20
IR-Spgsabfall, 3-17	KommEinstellGruppe, 3-49
IR-Spgsbereich (Alarm), <b>4-11</b>	Kommunikation
IR-Spgsbereich (Fehler), <b>4-6</b>	Logikbefehlswort, A-5
Ixo-Spannungsbereich (Fehler), <b>4-6</b>	Logikstatuswort, A-6
Ixo-Spgsabfall, <b>3-17</b>	Programmierbare
lxo-Spgsberch (Alarm), 4-11	Reglerkonfigurationen, <b>A-4</b>
	Kommunikationsebene, 3-49
К	Kompensation, 3-16
••	Kondensatoren
Kabel, Strom~	Bus, Entladen, P-3
Abgeschirmt, <b>1-5</b> , <b>1-6</b>	Konfig. Alarm 1, 3-47
Armiert, 1-6	Konfig. Drehrichtungsgruppe, 3-38
Isolation, 1-5 Nicht abgeschirmt, 1-5	Kp n-Regler, <b>3-30</b>
Trennung, <b>1-5</b>	Kuehlk.uebertemp (Fehler), 4-5
Typ, <b>1-5</b>	Kurzschluss (Fehler), 4-7
Kabeleinführungsplatte	Kurzschlussschutz, 1-5
Abnehmen, <b>1-7</b>	
SHLD-Klemme, <b>1-4</b>	L
Kabelkanal, 1-7	Lastverl. (Alarm), 4-11
Kabellänge	Lastverl.level, 3-38
Motor, 1-7	Lastverl.zeit, 3-38
Kabelschuhe, 1-7	Lastverlustfehl., <b>4-6</b>
Kassette, E/A, 1-16	LCD-HIM
Keine E/A-Uebereinstimmung (Fehler),	Menüs, <b>B-4</b>
4-6	LEDs, <b>4-2</b>
Kerbfilter K, 3-21	Leistungseinheit (Fehler), <b>4-8</b>
Kfg Anlg. Eing., 3-53	Leistungsschalter, Eingangs~, 1-5
Kfg Bip.AE Konfl (Alarm), 4-10	Leistungsvoraussetzungen, Eingangs~,
Kfg HIM-SollwGruppe, 3-39	1-3
Kfg Motorpoti-Gruppe, 3-39	Leiter
Kfg Stoerung x, 3-46	Signal, 1-15
Ki n-Regler, 3-29	Steuerung, 1-16
KL Man.SW-Konflt (Alarm), 4-12	Letzt.Halt-Quell, 3-43
Klemmenblock	Level DC-Bremse, 3-33
Leiterquerschnitt	Limit Inenn, 3-32
E/A, <b>1-16</b>	Lineare Auflistung, 3-3
Pulsgeber, 1-16	Liste der Parameter
Strom, 1-9	alphabetisch, 3-61
Pulsgeber, 1-16, 1-19	numerisch, 3-64
Standard-E/A, 1-16	Logikbefehlswort, A-5
Standardsteuerungs-E/A, <b>1-17</b> Strom, <b>1-10</b>	Logikmaske, 3-50
Vektorsteuerungs-E/A, <b>1-18</b>	Logikstatuswort, A-6
Klemmenblock für den Netzanschluss,	Lüfter/Pumpe-Parametereinstellung,
1-10	3-39

Lvl Dig. Ausg. x, 3-58 Lvl ParamZugriff, 3-39  M  Magn.Modus, 3-16  Magn.stromvorg., 3-17  Magn.Zeit, 3-16	Motorueberlast (Fehler), 4-6 MOVs, 1-13 M-Sollw. B Mult, 3-2, 3-18 M-Sollw. X OG, 3-18 M-Sollw. X UG, 3-18 MtrDrhmStrSW, 3-19 MWh, 3-12
Manuelle/Automatische Steuerung, 1-23	N
Manueller Modus, 1-22 Markier.Imp., 3-21 Masken & Zugrbtg-Gruppe, 3-50 Max. Drehzahl, 3-22 MaxFreq Konflikt (Alarm), 4-11 Maximalfrequenz, 3-16 Maximalspannung, 3-15 Menüaufbau, HIM, B-4 MikroPos-Fakt%, 3-60 Min. Drehzahl, 3-22, C-7 Mindestabstände, 1-2 MOD-LED, 4-2 Momentattribute-Gruppe, 3-15 Montage Abstände, 1-2 Ausrichtung, 1-2 Montageabmessungen, A-15 MOP-Wert speich, 3-39 Mot.ueblastfakt., 3-15 Motr Control-Technologie, C-8 Motordatengruppe, 3-14 Motornennfreq., 3-14 Motornennfreq., 3-15 Motornennspg., 3-14 Motornennspg., 3-14 Motornennstrom, 3-14 Motornennstrom, 3-14 Motorpoti-Freq., 3-13	Neg M-Begr., 3-19 Nenn-Hz Konflikt (Alarm), 4-11 Nennleistung kW, 3-14 Nennschlupf, 3-26 Nennspannung V, 3-14 Nennstrom A, 3-14 Nennwerte, FU, A-7 NET-LED, 4-2 Netzanschluss Allgemeines, 1-7 Zugangsplatte, 1-7 Netzausf.level, 3-38 Netzausf.modus, 3-37 Netzausfallerkennung, C-12 Netzausfallerkennung, C-12 Netzausfallzeit, 3-37 Netzstoerung (Alarm), 4-11 Netzstoerung (Fehler), 4-8 Netzstoerungsgruppe, 3-37 Netzstrom Quelle, 1-2 Ungeerdet, 1-3 Unsymmetrisch, 1-3 Neustart-Modi-Gruppe, 3-34 Nicht abgeschirmte Kabel, 1-5 Nicht rücksetzbar, 4-1 Niederspannungsrichtlinie, 1-25 n-Red. b. Imax, 3-32 n-Regler, 3-30 n-Vorsteuer., 3-30 NVS-E/A-Fehler (Fehler), 4-6 NVS-E/A-Pruefsum (Fehler), 4-6
Motorpoti-Maske, 3-51	0
Motorpoti-Rate, 3-39 Motorsteuerungs-Ebene, 3-14 Motorthermistor (Alarm), 4-11	Öffnen der Abdeckung, 1-1
Motorthermistor (Fehler), <b>4-6</b> Motortyp, <b>3-14</b>	Р
Motortyp Kflkt (Alarm), <b>4-11</b> Motorueberlast, <b>C-10</b>	ParamAnsicht Alle Standardsteuerung, <b>3-6</b>

Lüfter/Pumpe, 3-11 Vektorsteuerung, 3-8 Einfach Standardsteuerung Lüfter/Pumpe, 3-10 Vektorsteuerung, 3-5 Param.pruefsumm (Fehler), 4-7 Parameter [Stopp/Brms Mod x], 3-32 Alarm 1 @ Stoer, 3-45 Alarm 2 @ Stoer, 3-45 Alarmquittierung, 3-47 Ändern/Bearbeiten, B-5 Anl.AusgSollw., 3-56 Anlg. Ausg. 1 OG, 3-55 Anlg. Ausg. 1 UG, 3-55 Anlg. Ausg. Abs., 3-54 Anlg. Eing. Qwrzl, 3-53 Anlg.Ausg 2 UG, 3-55 Anlg.Ausg 2 UG, 3-55 Anlg.Ausg 2 UG, 3-55 Anlg.Eing.x OG, 3-55 Anlg.Eing.x UG, 3-54 Anlg.Eing.x UG, 3-54 Anlg.Eing.x UG, 3-54 Anz. Bremsschl., 3-60 Anzeigen, B-5 Ausgangsfreq, 3-12 Ausgangsstrom, 3-12 Ausgangsstrom, 3-12 Ausgangsstrom, 3-12 Ausgangsstrom, 3-12 Ausg-Leistungsf., 3-10 Autotune-Mom., 3-18 Autotune-Mom., 3-18 Autotune-Mom., 3-18 Beschl-Maske, 3-51 Beschl-Zeit x, 3-31 Beschreibungen, 3-1 Betriebszeit, 3-10 Brems-Zeiteinst., 3-60	Dateneingang Ax, 3-52 Dauer DC-Bremse, 3-33 DB beim Stillst., 3-32 DB-Widerst. Typ, 3-34 DC-Busspannung, 3-13 DC-Busspeicher, 3-13 DhzBnd-Integr., 3-60 Dig. Ausg. x AUS, 3-59 Dig. Ausg. x EIN, 3-59 Dig. Ausg. Setp., 3-58 Dig.Ausg. Status, 3-43 Dig.Eing. Status, 3-43 DPI-Baudrate, 3-49 DPI-Datenrate, 3-49 Drehm. Setpoint, 3-19 Drehm.PrfSetup, 3-59 Drehm.PrfSetup, 3-59 Drehm.PrfSetup, 3-60 Drehz.gr.Anst.gw, 3-60 Drehz.gr.Anst.gw, 3-60 Drehz.gr.Anst.gw, 3-60 Drehzahleinheiten, 3-21 Drehzahlgrenze, 3-22 Drehzahlmodus, 3-22, 3-23 Drehz-Sollw A OG, 3-24 Drehz-Sollw A OG, 3-24 Drehz-Sollw B OG, 3-24 Drehz-Sollw B UG, 3-24 Drehz-Sollw B UG, 3-24 Drehz-Sollw A UG, 3-24 Drehz-Sollw A UG, 3-25 Ebene-Gruppe-Parameter- Organisation, 3-3 Edst.Warn.Lvl, 3-37 Einh. Mot. Istg., 3-15 Enc. Drehzahl, 3-20 Enc. Istposition, 3-20 Enc. Pulse/U, 3-20 Enc. Crehzahl, 3-20 Enc. Pulse/U, 3-20 Exkl Zugr Sollw, 3-52 Exklusivzugriff, 3-52 Fakt. Ausg.hoch, 3-48 Fakt. Eing.hoch, 3-35 Flieg-Start EIN, 3-35 Flieg-Start EIN, 3-35 Flieg-Start EIN, 3-35 Flieg-Start EIN, 3-35
Datenausgang Ax, 3-53	Freq.Kerbfilter, <b>3-34</b>

Frequenzsollwert, 3-12 Motorpoti-Freq., 3-13 FU-Logik Ergeb., 3-49 Motorpoti-Maske, 3-51 FU-Pruefsumme. 3-41 Motorpoti-Rate, 3-39 FU-Rampe Ergeb., 3-49 Motortyp, 3-14 FU-Sollw. Ergeb., 3-49 M-Sollw. B Mult, 3-2, 3-18 FU-Ueberl.Modus, 3-31 M-Sollw. X OG, 3-18 Gener. P-Limit, 3-32 M-Sollw, X UG, 3-18 Geraetealarm 1. 3-41 MtrDrhmStrSW. 3-19 Geraetealarm 2, 3-41, 3-42 MWh. 3-12 Geraetestatus 1. 3-41 Neg M-Begr., 3-19 Geraetetemp., 3-43 Nennleistung kW, 3-14 Gesamttraeght, 3-30 Nennschlupf, 3-26 HIM-Wert speich. 3-39 Nennspannung V. 3-14 Int Neustartvers. 3-35 Nennstrom A. 3-14 IR-Spgsabfall, 3-17 Netzausf.level. 3-38 Netzausf.modus. 3-37 Ixo-Spgsabfall, 3-17 Kerbfilter K, 3-21 Netzausfallzeit. 3-37 Kfa Anla. Eina.. 3-53 n-Red. b. Imax. 3-32 Kfa Stoeruna x. 3-46 n-Regler. 3-30 Ki n-Regler, 3-29 n-Vorsteuer., 3-30 PI obere Grenze, 3-28 Knickfrequenz, 3-20 Knickspannung, 3-20 PI untere Grenze, 3-28 Kompensation, 3-16 PI-Ausg.-Anz., 3-29 Konfig. Alarm 1. 3-47 PI-Bandbr.Filter. 3-29 Kp n-Regler, 3-30 PI-Diff.zeit. 3-29 kWh, 3-13 PI-Fehler-Anz., 3-29 Lastverl.level. 3-38 PI-Integralzeit, 3-28 Lastverl.zeit, 3-38 PI-Istw. hoch, 3-29 Letzt.Halt-Quell. 3-43 PI-Istw. niedr.. 3-29 Level DC-Bremse, 3-33 PI-Istw.-Anz.. 3-28 Limit Inenn. 3-32 PI-Istw. Auswahl. 3-28 Lineare Auflistung, 3-3 PI-Konfiguration, 3-27 Logikmaske, 3-50 PI-Prop.-Verst.. 3-28 Lvl Dia, Ausa, x, 3-58 PI-Reaeluna, 3-27 Lvl ParamZugriff, 3-39 PI-Setpoint, 3-27 PI-Sollw. hoch. 3-29 Magn. Modus, 3-16 Magn.stromvorg., 3-17 PI-Sollw. niedr., 3-29 Magn.Zeit, 3-16 PI-Sollw.-Anz., **3-28** Markier.lmp.. 3-21 PI-Sollw.Auswahl. 3-27 Max. Drehzahl. 3-22 PI-Startwert, 3-28 Maximalfrequenz, 3-16 PI-Status, 3-28 Maximalspannung, 3-15 Polzahl, 3-15 MikroPos-Fakt%. 3-60 Pos M-Bear., 3-19 Min. Drehzahl, 3-22 Pulseing-Sw., 3-25 Momentperf.mod., 3-15 Rampen Drehz, 3-13 MOP-Sollw., 3-13 Regler-SW Vers.. 3-14 MOP-Wert speich, 3-39 Reset Anz., 3-40 Mot.ueblastfakt., 3-15 Reset Werkseinst, 3-40 Mot.ueblastfreq., 3-15 Richtungsmaske, **3-51** Motornenndrehz., 3-14 Richtungsmodus, 3-38 Motornennfreq., 3-14 Run Boost, 3-19 Motornennleistg., 3-15 Schl. Drehz.mess. 3-26 Schlaf-Grenze, 3-37 Motornennspg., 3-14 Motornennstrom, 3-14 Schlaf-Wach-Modus, 3-36

Schlaf-Wach-Sollw, 3-37	Wahl Anlg.Ausg 1, 3-55
Schlaf-Zeit, 3-37	Wahl Anlg.Ausg 2, 3-55
Schw.Zt.Nulldz., 3-60	Wahl Dig. Ausg. x, 3-58
Schwebeabweichng, 3-60	Wahl Dig.Eing. x, 3-57
Skal. Enc.pulse, <b>3-21</b>	Wahl DPI SW, <b>3-50</b>
S-Kurve %, <b>3-31</b>	Wahl DPI-Anschl, <b>3-50</b>
Solldrehm.A Div, 3-18	Wahl DPI-Feedbck, <b>3-50</b>
Solldrehmoment, 3-13	Wahl Fdb.Filter, <b>3-20</b>
Solldrehzahl, 3-13, 3-13	Wahi N-Sollw. x, <b>3-18</b>
Sollwertmaske, 3-51	Wahl Solldrehz.A, 3-24
Spannungsklasse, 3-40	Wahl Solldrehz.B, 3-24
Sprache, <b>3-40</b>	Wahl Stromgrenze, 3-31
Sprungfreq-Band, 3-23	Wahl TB Man Soll, 3-25
Sprungfrequenz x, 3-23	Wert Anlg.Eing.x, 3-13
Start-/Bes.boost, 3-19	Wert DPI-Anschl, 3-50
Start-Markier., 3-46	Wert Stromgrenze, 3-31
Startmaske, 3-50	Whl DC-Brems Lvl, 3-32
Startsollw. man., 3-39	Wirkstrom, 3-12
Start-Verhind., 3-42	Zeit Stoerung 1, 3-47
Startverzoeg., 3-34	Zugr Beschl-Zeit, 3-52
Status 1 @ Stoer, 3-44	Zugr Motorpoti, 3-52
Steuerstatus, 3-19	Zugr Start, 3-51
Stoerquitt-Maske, 3-51	Zugr Stoerquitt., 3-52
Stoerquitt-Mod., 3-46	Zugr Stoppbefehl, 3-51
Stoerung A, 3-44	Zugr Tippfreq, 3-51
Stoerung Busspg, 3-44	Zugr VerzoegZeit, 3-52
Stoerung Drehz., 3-44	ZugrDrehrichtung, 3-52
Stoerung Freq, 3-44	Parameteransicht
Stoerungsquitt., 3-46	Einfach
Stoppmodus x, 3-32	Standardsteuerung, 3-4
SV-Boostfilter, 3-16	Parameterverknüpfung, <b>B-6</b>
SW-Stroml.zeit, 3-38	ParamWerkseinst. (Fehler), <b>4-7</b>
Taktfrequenz, 3-31	PE-Erde, <b>1-4</b>
TB Man Soll OG, 3-25	•
TB Man Soll UG, 3-25	PI obere Grenze, 3-28
Testpunkt 1 Wahl, 3-45	PI untere Grenze, 3-28
Testpunktx Daten, 3-45	PI-AusgAnz., <b>3-29</b>
Therm Belast FU, 3-43	PI-Bandbr.Filter, 3-29
Therm Belast Mot, 3-44	PI-Diff.zeit, 3-29
Tippdrehzahl, 3-25	PI-Fehler-Anz., 3-29
Tippfreq-Maske, 3-51	PI-Integralzeit, <b>3-28</b>
TraeghAutotun, 3-18	PI-Istw. hoch, <b>3-29</b>
Trimm % Sollw., 3-26	•
Trimm Ausg. Wahl, <b>3-26</b>	PI-Istw. niedr., <b>3-29</b>
Trimm Eing. Wahl, <b>3-26</b>	PI-IstwAnz., <b>3-28</b>
Trimm OG, <b>3-26</b>	PI-Istw.Auswahl, 3-28
Trimm UG, <b>3-26</b>	PI-Konfiguration, 3-27
Verl.An.Ein, <b>3-54</b>	PI-PropVerst., 3-28
Verst Schlupfkom, 3-26	PI-Regelung, 3-27
Verst.Stromgrenz, <b>3-31</b>	PI-Regler
Verzoeg-Maske, <b>3-51</b>	Standardsteuerung, C-13
Verzoeg-Zeit x, <b>3-31</b>	
Wach-Grenze, 3-37	PI-Regler-Gruppe, 3-27
Wach-Zeit, 3-37	PI-Setpoint, 3-27
vvaori-ZGII, J-J1	

PI-Sollw. hoch, 3-29	Schlaf-Wach-Sollw, 3-37
PI-Sollw. niedr., 3-29	Schlaf-Zeit, 3-37
PI-SollwAnz., 3-28	SchlupfkompensGruppe, 3-26
PI-Sollw.Auswahl, 3-27	Schreibweisen in diesem Handbuch,
PI-Startwert, <b>3-28</b>	P-2
PI-Status, <b>3-28</b>	Schreibweisen, Handbuch, P-2
Polzahl, <b>3-15</b>	Schutzart, <b>1-2</b>
PORT-LED (Anschluss), <b>4-2</b>	Schutzerde, 1-4
	Schw.Zt.Nulldz., 3-60
Pos M-Begr., 3-19	
Potentiometer, Verdrahtung, 1-20	Schwebeabweichng, <b>3-60</b>
PowerFlex 700 Reference Manual, P-1	SHLD-Klemme, 1-4
Präferenzen, Einstellen, <b>B-4</b>	Sicherungen
Prfsum Anlg.Kal. (Fehler), 4-4	Eingang, 1-5
Prfsum LstP (Fehler), 4-8	Leistungsbereiche und Nenndaten,
Prfsum2 LstP, 4-8	A-7
Programmierbare	Signalleiter, 1-15
Reglerkonfigurationen, A-4	Skal. Enc.pulse, 3-21
Programmierung, 3-1	Skalierte Leisten-Gruppe, 3-48
PTC-Konflikt (Alarm), 4-11	S-Kurve %, <b>3-31</b>
Publikationen, Referenz, P-2	Softwarefehler, 4-8
Pulseing-Sw., <b>3-25</b>	Solldrehm.A Div, 3-18
Pulsgeberverdrahtung, 1-19	Solldrehmoment, 3-13
r disgester verdrantung, 1-17	Solldrehzahl, 3-12, 3-13
0	Solldrehzahlebene, 3-21
Q	Solldrehzahlen-Gruppe, 3-24
Quittieren von Alarmen, 4-9	Solldrehzahlquellen, <b>1-22</b>
Quittieren von Fehlern, 4-4	Solldrehzahlregelung, 1-22
·	Sollwertmaske, 3-51
R	Spannungsklasse, 3-40
Rampen Drehz, 3-13	Spannungstoleranz, C-24
Rampeneinstellungengruppe, 3-31	Speichern von Daten, B-4
Referenzhandbuch, P-1	Sprache, 3-40
Referenzmaterial, P-2	Sprungfreq-Band, 3-23
Regler-SW Vers., 3-14	Sprungfrequenz, C-17
Reset Anz., 3-40	Sprungfrequenz x, 3-23
Reset Werkseinst, 3-40, B-4	Standard-E/A
Richtungsmaske, <b>3-51</b>	TB, <b>1-16</b>
Richtungsmodus, 3-38	Verdrahtung, 1-15
Run Boost, <b>3-19</b>	Standardsteuerungs-E/A-Klemmleiste,
Kuli 6005t, 3-17	1-17
C	Standardsteuerungsoption, 3-3
S	Start-/Bes.boost, 3-19
S.M.A.R.TStart, 2-3	Starten/Stoppen, Wiederholtes, 1-12
SCANport	Start-Markier., <b>3-46</b>
Vektorsteuerung, P-5	Startmaske, 3-50
Schl. Drehz.mess, <b>3-26</b>	Startroutine mit Unterstützung, 2-3
Schlaf-Grenze, 3-37	Startsollw. man., <b>3-39</b>
Schlaf-Konfig. (Alarm), <b>4-11</b>	Start-Verhind., 3-42
Schlaf-Wach-Modus, 3-36, C-19	Startverzoeg., 3-34
Comai vvacn-ividuus, 3-30, C-17	Startver20eg., <b>3-34</b>

Status 1 @ Stoer, 3-44 Status-LEDs, 4-2 Steuerdraht, 1-16 Steuerplatine Uebertemp Fehler, 4-4 Steuerstatus, 3-19 Steuerung, Automatisch/Manuell, 1-23 Steuerungsoptionen, 3-3 Stoerquitt-Maske, 3-51 Stoerquitt-Mod., 3-46 Stoerung A, 3-44 Stoerung Busspg, 3-44 Stoerung Drehz., 3-44 Stoerung Freq, 3-44 Stoerungen-Gruppe, 3-46 Stoerungsquitt., 3-46 Stopp/Brems-ModGruppe, 3-32 Störungen Ausg.ph.verlust, 4-7 AutoTune Abbr., 4-4 Ben.einst. Prfs, 4-9 Blstrm-Soll aBer, 4-5 DB-Widerstand, 4-4 Dm.prf.Dz.band, 4-8 DPI-Anschl 1-5, 4-7 Drehzahlgrenze, 4-7	Motorueberlast, 4-6 Netzstoerung, 4-8 NVS-E/A-Fehler, 4-6 NVS-E/A-Pruefsum, 4-6 Param.pruefsumm, 4-7 ParamWerkseinst., 4-7 Prfsum Anlg.Kal., 4-4 Prfsum LstP, 4-8 Prfsum2 LstP, 4-8 Software, 4-8 Steuerplatine Uebertemp, 4-4 SW-Stromlimit, 4-8 SW-Ueberstrom, 4-8 Transist.uebtemp, 4-8 Ueberlast, 4-5 Ueberspannung, 4-7 Unterspg, 4-9 Verl. Anlg.Eing., 4-4 Verl. DPI-Ansl1-5, 4-7 VerzögInhibit, 4-5 Störungs- und Alarmtypen, 4-1 Stromkabel/Verdrahtung, 1-5 STROM-LED, 4-2 Stromversorgung, 1-2 STS-LED, 4-2 SV-Boostfilter, 3-16 SW-Stroml.zeit, 3-38
E/A-Fehler, <b>4-6</b>	SW-Stromlimit (Fehler), 4-8
E/A Komm.Fehler, <b>4-6</b> Eing.phasenverl., <b>4-6</b>	SW-Ueberstrom (Fehler), 4-8 Systemerdung, 1-4
Enc.Verlust, 4-8	Cystemorating, 1-4
Encoder Quad Fhl, <b>4-5</b> Encoder-Verlust, <b>4-5</b>	T
Erdschluss, 4-5	Taktfrequenz, 3-31
Erdschluss U, 4-7	TB Man Soll OG, 3-25
Ers. HStP-LstP, 4-8	TB Man Soll UG, 3-25
Fehler geloescht, 4-5	Technische Daten
FhI Neustartvers, 4-4	Behördliche Zulassungen, A-1
Fhl Wtsch loesch, 4-5 FU am Netz, 4-5	Elektrische Daten, A-2
FU-Ueberlast, <b>4-5</b>	FU-Nennwerte, A-7
Hardwarefehler, <b>4-5</b>	Pulsgeber, A-3
Hilfseingang, <b>4-4</b>	Schutz, A-1, A-2
HW-Ueberstrom, 4-6	Steuerung, A-2, A-3
Inkpt.HStP-LstP, 4-6	Umgebung, A-2
IR-Spgsbereich, <b>4-6</b>	Testpunkt 1 Wahl, 3-45
Ixo-Spannungsbereich, <b>4-6</b>	Testpunkty Dates 2.45
Keine E/A-Uebereinstimmung, <b>4-6</b>	Testpunktx Daten, 3-45
Kuehlk.uebertemp, 4-5	Therm Belast FU, 3-43
Kurzschluss, 4-7	Therm Belast Mot, <b>3-44</b>
Lastverlust, <b>4-6</b> Leistungseinheit, <b>4-8</b>	Tippdrehzahl, 3-25
Motorthermistor, <b>4-6</b>	Tippfreq-Maske, <b>3-51</b> TraeghAutotun, <b>3-18</b>
•	naognAutotun, J-10

Transist.uebtemp (Fehler), 4-8	Vor dem Einschalten der
Trimm % Sollw., 3-26	Stromversorgung, 2-1
Trimm Ausg. Wahl, 3-26	Voraussetzungen für die
Trimm Eing. Wahl, <b>3-26</b>	Eingangsleistung, 1-3
Trimm OG, 3-26	Vorladung, 1-24
Trimm UG, <b>3-26</b>	Vorladung aktiv (Alarm), 4-11
	Vorsichtshinweise, allgemeine, P-3
U	
Überbrückungsschütze	W
Ausgang, <b>1-12</b> , <b>A-7</b>	Wach-Grenze, 3-37
Bypass, 1-13	Wach-Zeit, 3-37
Eingang, 1-12	Wahl Anlg.Ausg 1, 3-55
Überdrehzahl (Drehzahlgrenze), C-11	Wahl Anlg.Ausg 2, <b>3-55</b>
Überwachungsebene, <b>3-12</b>	Wahl Dig. Ausg. x, <b>3-58</b>
Ueberlast (Fehler), 4-5	Wahl Dig.Eing. x, <b>3-57</b>
Ueberspannung (Fehler), 4-7	Wahl DPI SW, <b>3-50</b>
Umgebungstemperatur, <b>1-2</b>	Wahl DPI-Anschl, 3-50
Ungeerdete Verteilungssysteme, 1-13	Wahl DPI-Feedbck, <b>3-50</b>
Unsymmetrische/Ungeerdete	Wahl Fdb.Filter, 3-20
Stromversorgung, 1-3	Wahi M-Soliw. x, <b>3-18</b>
Unterspg	Wahl Solldrehz.A, <b>3-24</b>
Alarm, <b>4-12</b>	Wahl Solldrehz.B, 3-24
Fehler, <b>4-9</b>	Wahl Stromgrenze, 3-31
	Wahl TB Man Soll, <b>3-25</b>
V	Websites, siehe WWW, World Wide
V/Hz-Gruppe, <b>3-19</b>	Web
Vektorsteuerungs-E/A-Klemmleiste,	Wecken (Alarm), 4-12
1-18	Werkseinstellungen, zurücksetzen auf,
Verdrahtung, <b>1-1</b>	3-40, B-4
Abnehmen der	Wert Anlg.Eing.x, 3-13
Kabeleinführungsplatte, <b>1-7</b>	Wert DPI-Anschl, 3-50
E/A, <b>1-15</b>	Wert Stromgrenze, 3-31
Entfernen der Zugangsplatte, 1-7	WhI DC-Brems LvI, 3-32
Hardware-Aktivierung, 1-19	Wiederholtes Starten/Stoppen, 1-12
Potentiometer, 1-20	Wirkstrom, 3-12
Pulsgeber, 1-19	WWW, World Wide Web, 1-1, P-1, P-2,
Strom, 1-5	Back-2
Verknüpfen von Parametern, B-6	
Verl. Anlg.Eing (Alarm), 4-10	Z
Verl. Anlg.Eing. (Fehler), 4-4	
Verl. DPI-Ansl1-5 (Fehler), <b>4-7</b>	Zeit Stoerung 1, 3-47
Verl.An.Ein, <b>3-54</b>	Zugr Beschl-Zeit, 3-52
Verst Schlupfkom, 3-26	Zugr Motorpoti, <b>3-52</b>
Verst.Stromgrenz, 3-31	Zugr Start, <b>3-51</b>
Verzoeg-Maske, <b>3-51</b>	Zugr Stoerquitt., 3-52
Verzoeg-Maske (Alarm), 4-10	Zugr Stoppbefehl, 3-51
Verzoeg-Zeit x, 3-31	Zugr Tippfreq, 3-51
VerzögInhibit (Fehler), 4-5	Zugr VerzoegZeit, 3-52
VHz U/f-Kennl (Alarm), 4-12	ZugrDrehrichtung, 3-52
	Zusatzfunktionenebene, 3-38





## www.rockwellautomation.com

## Weltweite Hauptverwaltung

Rockwell Automation, 777 East Wisconsin Avenue, Suite 1400, Milwaukee, WI 53202-5302, USA, Tel: +1 414 212 5200, Fax: +1 414 212 5201

## Hauptverwaltung für Allen-Bradley, Rockwell Software und Global Manufacturing Solutions

Amerikas: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496, UŠA, Tel: +1 414 382 2000, Fax: +1 414 382 4444 Europa/Naher Osten/Afrika: Rockwell Automation SA/NV, Vorstlaan/Boulevard du Souverain 36, B-1170 Brüssel, Tel: +32 2 663 0600, Fax: +32 2 663 0640

## Hauptverwaltung für Dodge und Reliance Electric

Amerikas: Rockwell Automation, 6040 Ponders Court, Greenville, SC 29615-4617 USA, Tel. +1 864 297 4800, Fax: +1 864 291 2433 Europa/Naher Osten/Afrika: Rockwell Automation, Herman-Heinrich-Gossen-Strasse 3, D-50858 Köln, Tel: +49 (0) 2234 379410, Fax: +49 (0) 2234 379416

Hauptverwaltung Deutschland, Düsselberger Straße 15, D-42781 Haan, Tel: +49 (D)(2104 990 D, Fax +49 (D)(2104 980 T), www.rockwellautomation.de Verkaufs- und Supportzentrum Schweiz, Hintermättistraße 3, CH-5506 Mägenwil, Tel: +41 (D)(28 893 77 77, Fax +41 (D)(52 893 77 66, www.rockwellautomation.ch Hauptverwaltung Österreich, Kotzinastraße 9, A-4030 Linz, Tel: +43 (D)(72 39 909 G, Fax +42 (D)(72 39 939 B) G, www.rockwellautomation.at